

UPOZORNĚNÍ

- Po odstranění obalů je třeba se ujistit o neporušenosti spotřebiče. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na profesionální odborníky.
- Odstranit PVC sáček, může být zdrojem nebezpečí pro děti.
V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nechte vyměnit zásuvku kvalifikovaným elektrikářem za jiný, vhodný typ a zkontrolovat, zda je průřez vodičů v zásuvce vhodný pro příkon tohoto spotřebiče.
- Dbejte rovněž na tato základní bezpečnostní pravidla:
 - Nedotýkat se nikdy spotřebiče máte-li vlhké ruce.
 - Nepoužívat nikdy spotřebič máte-li vlhké či mokré nohy.
 - Nikdy neponořovat spotřebič do vody.
 - Nesměřovat proud páry proti osobám a zvířatům.
 - Nesnažte se spotřebič odpojit ze zásuvky taháním za něj nebo za jeho zástrčku či za přívodní šňůru.
 - Nedovolit používání spotřebiče osobám (i dětem) s omezenými psycho-fyzickými a vnímacími schopnostmi anebo s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, pokud nejsou pod vhodným dohledem a nejsou poučeny osobou zodpovědnou za jejich ochranu. Dohlížet na děti a zabezpečit, aby spotřebič nepoužívaly ke hrám
 - Nenechávat spotřebič zbytečně zapnutý bez dozoru, může být potencionálním zdrojem nebezpečí.
 - Nikdy nedávejte spotřebič pro doplňování vody pod vodo-
vodní kohoutek. Používejte k tomu určenou odměrku.
 - V případě poškození přívodní šňůry je třeba zajistit její výměnu u výrobce nebo u servisního střediska tak, aby se předešlo jakémukoliv možnému riziku.
 - Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče je zajištěna pouze tehdy, je-li spotřebič správně napojen na výkonné uzemnění, provedené v souladu s platnými předpisy. Je nezbytné ověřit tento základní předpoklad a v případě pochybností požádat o provedení pečlivé kontroly ze strany profesionálního kvalifikovaného odborníka; výrobce nemůže být zodpovědný za škody způsobené chybějícím nebo nedokonalým uzemněním v používané rozvodné síti.
- V případě, že se rozhodnete vyřadit žehličku z provozu, doporučujeme, aby bylo provedeno odřezání přívodní šňůry co nejbližší k žehličce potom, co žehlička byla nejprve odpojena od rozvodné sítě. Takto se spotřebič stane nepoužitelným.

- Před zahájením jakéhokoliv úkonu čištění, musí být spotřebič vychladnutý a odpojený od přívodu elektriky, vytažením zástrčky ze zásuvky elektrického proudu.
- V případě poruchy či vadného chodu nemanipulujte se spotřebičem: Za účelem případných oprav se obraťte výhradně na Servisního technická střediska autorizovaná výrobcem.
- Tento spotřebič smí být používán pouze pro účely, ke kterým byl vyvinut a vyroben. Jakékoliv jiné jeho použití je třeba považovat za nevhodné a tedy i nebezpečné.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za škody způsobené nevhodným, chybným a nerozumným používáním, v důsledku neodborně provedených oprav nekalifikovanými osobami.
- Nепlnit nádrž více než je nutné a nemíchat vodu s odstraňovači skvrn a jinými přísadami.
- Uchovat tuto příručku tak, aby bylo možné kdykoliv do ní nahlédnout.
- Žehlička musí být používána na stabilní podložce.
- V případě že spotřebič upadl a jsou na něm viditelné znaky poškození, dále jej nepoužívat a nechat jej opravit v autorizovaném servisním středisku.
- Žehlička musí být pokládána na rovný povrch, který má zvýšenou odolnost na vysoké teploty.

Tento spotřebič splňuje bezpečnostní předpisy a je vyroben způsobem, který zabraňuje rádiovému rušení v smyslu Min. Dekretu 13/04/1989 (Direktiva CEE 87/308).

HLAVNÍ KOMPONENTY

A Nerezová žehlicí plocha (inox nebo s protipřilnavým povrchem, v závislosti na modelu)	Off (pouze u některých modelů)
B Průhledná nádrž	G Tlačítko stříknutí napařování
C Tlačítko self-clean	H Tlačítko kropítko
D Otáčivý knoflík termostatu	I Regulátor napařování
E Zátka "Easy Refill"	L Světelná kontrolka
F Světelná kontrolka "Auto-Shut"	M Kropítko

Před započetím používání tohoto spotřebiče prostudujte pečlivě tento návod k použití. Pouze tak bude zaručen optimální výsledek a maximální bezpečnost při jeho provozování.

Pozor: Před zapojením zástrčky do zásuvky el. proudu je třeba zkontrolovat zda napětí (V) uvedené na štítku spotřebiče je shodné s napětím v používané elektrické síti. Zásuvka el. proudu musí být napojena na výkonné uzemnění.

PRO ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM

Tato žehlička funguje při používání vody z kohoutku.

Před naplněním nádrže **B** přesvědčit se zda je regulátor pro napařování I v poloze  (=nasucho) (Obr. 1). Zkontrolovat, zda je zástrčka přívodní šňůry vytažena ze zásuvky.

Naplnění "Easy Refill" (Obr. 2 a 3)

Široký otvor, který slouží pro nalévání umožňuje naplnění nádrže bez zbytečného rozlévání vody.

Kapacita odměrky která je součástí balení odpovídá maximálnímu množství vody, které je možno vlit do prázdné žehličky v horizontální poloze (Obr. 3).

Pro nalití vody až po označení Max vyryté na žehličce je třeba postavit žehličku do svislé polohy (Obr. 4).

Po provedení naplnění uzavřít nádrž zátkou "Easy Refill" **E** (Obr. 5): zkontrolovat, zda je zátka řádně dotažená.

Postup při žehlení

- Připojit žehličku k elektrické rozvodné síti.;

Pouze u pouze u některých modelů: *Nechat žehličku zahřívát ve vertikální poloze tak, aby se zabránilo sepnutí zařízení AUTO-SHUT-OFF.*

- Je třeba vzít v úvahu, že speciální volič  který je na otáčivém knoflíku termostatu ovlivňuje způsob pro napařování. Pokud je indikátor termostatu na začátku úseku bude napaření vlhčí a je-li u konce, bude méně vlhké. Ověřit, zda je textilie určená k žehlení vhodná k žehlení a napařování. Doporučujeme provést první žehlicí pohyby provést na obvyčejné utěrce.
- Po tomto ověření je třeba otočením otáčivého knoflíku na termostatu **D** zvolit potřebnou teplotu
- Rozsvícená světelná kontrolka **L** signalizuje že došlo k zapnutí. Vypnutí světelné kontrolky znamená, že žehlička dosáhla požadovanou teplotu a je připravena k použití.
- Napařování bez přerušování se dosáhne otočením regulátoru pro napařování I na jednu z poloh mezi 1 a 3 ( =nasucho, 1= minimum páry, 2= střední napařování, 3= maximum napařování) (Obr. 6). Výdej páry se přeruší pokaždé po posta-

vení žehličky do svislé polohy na zadní opěrku (poloha doporučená pro provedení přestávky) anebo s žehličkou ve vodorovné poloze, pokud je regulátor napařování I v poloze  (=nasucho - Obr.1).

Poznámka: Na žehličce se nachází užitečný popis, který může být rádcem při volbě teploty v závislosti na druhu tkaniny: ● Syntetické; ●● Hedvábí; ●●● Bavlna.

Pamatovat na to, že funkce napařování může být používána pouze je li knoflík termostatu otočen na úsek .

PRO ŽEHLENÍ NASUCHO

- Zapojit žehličku a otočením otáčivého knoflíku na termostatu **D** zvolit požadovanou teplotu; pokud je v nádrži **B** voda, otočit regulátorem pro napařování I do polohy  (=nasucho) (Obr. 1).
- Vyčkat až dokud světelná kontrolka **L** nezhasne, což označuje, že bylo dosaženo požadované teploty.

PŘERUŠOVANÉ NAPAŘOVÁNÍ (OBR. 7)

- Otočit regulátorem pro napařování I do polohy  (=nasucho) (Obr. 1).
- Otočit otáčivý knoflík termostatu **D** do polohy "MAX". Jakmile světelná kontrolka **L** zhasne, stisknout opakovaně tlačítko pro přerušované napařování **G**, až dokud se znovu nerozsvítí světelná kontrolka **L**; před novým stisknutím tlačítka je třeba vyčkat, až dojde ke zhasnutí světelné kontrolky.

ŽEHLENÍ VE SVISLÉ POLOZE (OBR. 7)

Tento způsob umožňuje napařování delikátních textilií bez toho, aby bylo třeba je položit na žehlicí prkno: **při napařování zácilon a závěsů pozor na teplotu.**

- Otočit regulátor pro napařování I do polohy nasucho  (=nasucho) (Obr. 1).
- Otočit otáčivý knoflík termostatu **D** do polohy "MAX". Jakmile světelná kontrolka **L** zhasne, postavit žehličku do svislé polohy a přiblížit ji k textilii, nyní opakovaně stisknout tlačítko pro přerušované napařování **G** až dokud se znovu nerozsvítí světelná kontrolka **L**; před novým stisknutím tlačítka je třeba vyčkat, až dojde ke zhasnutí světelné kontrolky.

Nesměřovat proud napařování "svisle" na oděv zavěšený ve skříni nebo na oděv na osobě. Svislé žehlení musí být prováděno na oděvu pověšeném na ramínku a odděleném od ostatních oděvů, věcí a osob.

KROPÍTKO (OBR. 8)

Pokud se během žehlení vyskytnou na textilií přehyby které se těžko odstraňují, je třeba použít vyšší stupeň vlhkosti, který se dosáhne pomocí kropítka **M**. Před jeho použitím je třeba zkontrolovat, zda je v nádrži **B** voda. Opakovaně stisknout tlačítko kropítko **H** a namířit proud rozprašované vody na textilií, kterou je třeba zvlhčit. **Nepoužívat kropítko při žehlení hedvábí, vzhledem k tomu, že kapky vody by mohly na textilií zanechat skvrny.**

UKONČENÍ ŽEHLENÍ

Pro zvýšení životnosti žehličky doporučujeme pokaždé po ukončení žehlení, provést vylití vody z nádrže podle následujícího postupu:

- Odpojit zástrčku ze zásuvky el. proudu.
- Otevřít zátku "Easy Refill" **E** (Obr. 2) a vyprázdnit vodu v žehličce jejím otočením se špičkou obrácenou vzhůru a lehkým zatřepáním nad umyvadlem; poté znovu uzavřít zátku.
- Pro vysušení zbytků vlhkosti znovu zapnout žehličku s otáčivým knoflíkem na termostatu **D** v poloze **MAX** na dobu cca 2 minuty a s regulátorem napařování **I** v poloze **3**.
- Vytáhnout zástrčku ze zásuvky elektrického proudu a nechat spotřebič vychladnout.
- Vyčistit žehlící plochu **A** suchým hadříkem, vzhledem k tomu, že případná vlhkost by mohla na ploše zanechat skvrny.
- Přívodní šňůru navinout kolem navíjecí části (Obr.9).

SELF-CLEAN (OBR. 10)

Tento úkon by měl být prováděn alespoň jedenkrát za měsíc tak, aby byly odstraněny částice prachu a špína.

- Vlít do nádrže jednu odměrku vody (Obr. 3 – viz odstavec "Plnění Easy Refill");
- Otočit regulátor pro napařování do polohy  (=nasucho) (Obr. 1) a otáčivý knoflík termostatu **D** do polohy "MIN";
- Zasunout zástrčku přívodní šňůry do zásuvky el. proudu;
- Otočit otáčivý knoflík termostatu **D** do polohy "MAX";
- Vyčkat, až dojde ke zhasnutí světelné kontrolky **L**;

- Podržet žehličku ve vodorovné poloze nad umyvadlem nebo dřezem (Obr. 10);
- Stisknout a podržet stlačené tlačítko "Self Clean" (C-Obr.10) a přitom lehce kývat žehličkou tak, aby špína vyšla ven. Žehlicí plocha A začne vypouštět horkou vodu napařování;
- Během tohoto úkonu je možno stisknout opakovaně vícekrát tlačítko pro přerušovaný výdej páry G, ale dodržovat přitom přestávky alespoň 5 vteřin mezi jednotlivým napařovacím úkonem.
- Jakmile je nádrž prázdná, povolit tlačítko "Self Clean" C;
- Na závěr Otočit otáčivý knoflík termostatu D o polohy "MIN" a vytáhnout přívodní šňůry ze zásuvky elektrického proudu. Nechat žehličku vychladnout a vyčistit žehlicí plochu měkkým hadříkem.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Na závěr použití vždy vyčkat, až žehlička vychladne a teprve pak ji ve svislé poloze uložit. Žehlicí plochu je třeba udržovat v čistotě. Nepokládat ji a nepoužívat ji nad uzávěry, háčky, kroužky atd. tak, aby se zabránilo poškrábání žehlicí plochy.

Žehlicí plochu čistit pouze měkkým hadříkem, bez použití prášků na drhnutí a ředidel. .

SYSTÉM K ZABRÁNĚNÍ KAPÁNÍ (NO-DRIP)

Tato žehlička je opatřena systémem k zabránění odkapávání, který automaticky zablokuje tvorbu páry, je-li nastavena příliš nízká teplota.

Při zapínání a vypínání anebo při nastavení příliš nízké teploty je zapojení této funkce signalizováno "klapnutím."

SYSTEM PROTI USAZENINÁM (AQUACLEAR)

Aquaclen je stálý filtr na pryskyřičném základu, který je trvale umístěn v nádrži B a umožňuje používání běžné vody z kohoutku, díky tomu, že filtruje nečistoty obsažené ve vodě a odstraňuje všechny stopy vápenných usazenin. Pryskyřičný základ snižuje tvrdost vody a díky tomu se životnost žehličky zdvojnásobuje.

AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ (AUTO SHUT-OFF) (POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ)

Při zapojení žehličky do elektrické sítě se rozsvítí světelná kontrolka **F**, která se nachází na rukojeti; to znamená, že automatický systém "AUTO SHUT-OFF" je v chodu.

Pokud není žehlička používána a zůstane ve vodorovné poloze po dobu 30 vteřin, dojde k automatickému vypnutí žehličky. Pokud není žehlička používána a zůstane ve svislé poloze po dobu 8 minut, dojde k automatickému vypnutí žehličky.

Samostatné vypnutí je signalizováno světelnou kontrolkou **F** na držadle.

Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřízených městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné

nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.