

Před instalací a zahájením používání spotřebiče pozorně pročíst tento návod k použití. Pouze tak dosáhnete optimálních výsledků a maximální bezpečnosti při jeho provozu.

POPIS PŘÍSTROJE

(viz obrázek na str.3).

Tyto výrazy budou používány v textu návodu k použití.

- A. Indikátor hladiny vody (která je uvnitř nádrže)
- B. Držák filtru pro drip coffee
- C. Tlačítko "ON/AUTO/OFF" se světelným indikátorem
- D. Displej
- E. Tlačítko "SET TIMER"
- F. Tlačítko "SET CLOCK"
- G. Světelné ukazatele "FRESHNESS" (pouze u některých modelů)
- H. Tlačítko "AROMA" se světelným ukazatelem
- I. Plotýnka (ohřívací, u modelů se skleněnou konvicí)
- J. Stálý filtr (pouze u některých modelů)
- K. Odměrka
- L. Konvice (skleněná nebo termoska, podle modelů)
- M. Antichlorový filtr (pouze u některých modelů)

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNŮNÍ

- Tento spotřebič je zkonstruován pro "vaření kávy a ohřívání nápojů" : při jeho používání je třeba dávat pozor ne nebezpečí opaření proudem vody, párou anebo nesprávným používáním přístroje
- Nedotýkejte se horkých částí (zóna vytékání která je v kontaktu s držákem filtru a ohřívací plotýnka).
- Po vybalení přístroj zkontrolujte zda je kompletní a neporušený. V případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na specializovaného odborníka.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Jakékoliv jiné jeho používání je třeba považovat ze nevhodné a tedy i nebezpečné.
- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným anebo nerozumným používáním přístroje.
- Nedotýkejte se přístroje, máte-li mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby (a děti) s omezenými psycho-fyzickými a poznávacími schopnostmi, s výjimkou případů, kdy jsou patřičně poučeny a jsou pod pečlivým dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti je třeba mít pod dozorem a zajistit, aby nepoužívaly spotřebič ke hrám.
- V případě, že došlo k poruše přístroje anebo k závadě v jeho chodu, vypněte jej nesnažte se o jeho opravu. K provedení případných oprav se obraťte výhradně na Autorizované servisní středisko výrobce a požadujte použití originálních náhradních dílů. Nedodržování výše uvedených pokynů může mít negativní vliv na bezpečnost spotřebiče.
- Pokud došlo k poškození přípojného kabelu, je třeba nechat jej vyměnit u výrobce anebo v jeho servisním středisku a předejít tím jakémukoliv možnému riziku.
Vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu a vypnout hlavní vypínač, pokud není spotřebič v provozu. Nenechávat spotřebič zbytečně zapnutý v síti. Neponořovat spotřebič do vody.
- Materiály a předměty které jsou ve styku s potravinářskými výrobky odpovídají předpisům Evropské vyhlášky 1935/2004

INSTALACE

- Po vybalení přístroj zkontrolujte zda je kompletní a neporušený.
- V případě pochyb spotřebič nepoužívejte a nechte jej nejprve zkontrolovat profesionálním odborníkem.
- Součástí obalů (PVC sáčky, pěnový polystyrén atd.) nesmějí být ponechávány v dosahu dětí, vzhledem k tomu, že jsou potenciálním zdrojem nebezpečí.
- Spotřebič umístit na pracovní plochu v bezpečné vzdálenosti od vodovodního kohoutku, dřezu a zdrojů tepla.
- Po umístění přístroje na určenou plochu zkontrolovat, zda mezi stěnami spotřebiče a jeho zadní částí zůstal volný prostor cca 5 cm a v horní části nad kávovarem je volný prostor alespoň 20 cm.
- Nikdy neinstalovat spotřebič do prostředí, kde může teplota klesnout na 0°C nebo níže (v případě, že voda zamrzne, může dojít k poškození spotřebiče).
- Zkontrolovat, zda napětí v elektrické přívodní síti odpovídá údajům, které jsou uvedeny na výrobním štítku spotřebiče.
Spotřebič smí být zapojen pouze do zásovky elektrického proudu která má minimální příkon 10A a je opatřena výkonným uzemněním.
Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za případné úrazy způsobené chybějícím nebo nevhodným rozvodem uzemněním.
- V případě, že elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou spotřebiče, je třeba nechat provést výměnu zásuvky za vhodný typ kvalifikovaným odborníkem.
- Přívodní šňůra tohoto spotřebiče nesmí být nikdy vyměňována uživatelem, vzhledem k tomu, že je pro její výměnu potřeba speciálního náradí.
Pokud došlo k poškození přívodní šňůry anebo je nutná její výměna, je třeba nechat ji provést pouze ve specializovaném servisním středisku autorizovaném od výrobce a takto předějit možnému riziku.

M. Odchlorovací filtr (pouze u některých modelů)

Filtr odstraňuje z vody pachův chlóru.

Při jeho instalaci postupovat následovně:

- Vytáhnout antichlorový filtr z plastového obalu a opláchnout jej pod tekoucí vodou.
- Otevřít víko a zatáhnutím směrem vzhůru pouzdro vytáhnout (obr. 1).
- Otevřít pouzdro a pozorně umístit filtr na určené místo, jak znázorněno na obr. 2.
- Uzavřít pouzdro, umístit je zpět na původní místo a zatlačit směrem dolů.
- Po 80 cyklech, a v každém případě nejpозději po šesti měsících chodu je třeba antichlorový filtr vyměnit.

NAPROGRAMOVÁNÍ HODIN (obr. 3)

Po zasunutí zástrčky do zásuvky se při prvním zapnutí zobrazí na displeji nápis "AM 0: 00". K provedení nastavení přesného času je třeba opakovaně stisknout tlačítko "SET CLOCK" ; pro rychlejší sled číslíc je možné jednoduše podržet tlačítko stlačené.
Nastavení přesného času je možné provádět kdykoliv.

ZPŮSOB PŘÍPRAVY PŘEKAPÁVANÉ KÁVY

POZOR: před první přípravou kávy je třeba umýt veškeré příslušenství a vnitřní okruh spotřebiče následujícím způsobem:

Připravit alespoň dvě konvice kávy bez účasti kávového prášku (postupovat způsobem popsáným v odstavci "Jak připravit překapávanou kávu").

- Otevřít víko a pomocí konvice naplnit nádrž čerstvou a čistou vodou, až po rysku odpovídající množství šálků kávy, které chcete připravit (obr.4)
- Stálý filtr (pokud je ve vašem provedení) umístit do držáku filtru (obr.5) a u modelů bez tohoto filtru použít papírový filtr #4.
- Pomocí odměrky která je součástí příslušenství nasypat určené množství mleté kávy do filtru a stejnoměrně ji zarovnat (obr.6). Doporučená množství kávy pro přípravu jsou uvedena v následující tabulce. Používat kávu dobré kvality a středně namletou, v balení určeném pro přípravu překapávané kávy.

Tab. 1: Doporučená množství

POČET ŠÁLKŮ	POČET ODMĚREK*
12	12
10	10
8	8
6	6

*1 odměrka = (cca 7 gr.)

Větší či menší dávka kávy závisí na osobní chuti. Druh použité kávy má velký vliv na její přípravu: z tohoto důvodu doporučujeme vyzkoušet různé druhy kávy a zvolit tu, která nejvíce odpovídá Vaší chuti.

- Modely se skleněnou konvicí:** uzavřít víko a umístit konvici s nasazeným víkem na plotýnku (obr.7).

Modely s termoskou na kávu: před položením konvice na plotýnku je třeba zkontrolovat, zda je víko zavřené, to znamená zda je páka v rovině s držadlem konvice (obr.8).

- Chuť kávy lze optimalizovat stisknutím tlačítka AROMA. Tato funkce aktivuje způsob překapávání, při kterém je voda z filtru vypouštěna v intervalech po 30 vteřinách; filtrování takto probíhá po částech a káva získá silnější aroma a chuť. Pro zapojení této funkce je třeba stisknout tlačítko AROMA: rozsvítí se světelná kontrolka na tomto tlačítku. Pro odpojení této funkce stisknout totéž tlačítko. *Používání tlačítka AROMA je vhodné v případech, kdy není potřeba připravit plnou konvici kávy.*
- Stisknout vypínač "ON/AUTO/OFF" (obr.9). Světelná kontrolka i samotný vypínač oznamují, že je kávovar s filtrem v chodu a na displeji se zobrazí nápis "BREW".
- Po několika vteřinách začne vytékat hotová káva. **Je naprosto v pořádku, že během vytékání kávy vychází ze spotřebiče i trochu páry.**
- Po ukončení přípravy vydá spotřebič zvukový signál.
- U modelů s funkcí AUTO s tlačítkem ON/OFF, je třeba stisknout tlačítko 2krát po sobě; světelná kontrolka na tomto vypínači oznamuje, že kávovar je v chodu a na displeji se zobrazí nápis "AUTO" (obr.10).
- U některých modelů je přítomna i světelná kontrolka (FRESHNESS), která udává čas, který uplynul od přípravy kávy; tyto kontrolky se zapínají postupně, v 15minutových intervalech; po uplynutí 2 hodin od přípravy kávy se spotřebič vypne.
- **U modelů se skleněnou konvicí je možné** po provedení přípravy stlačením vypínače "ON/OFF" nechat zapojenou ohřívací plotýnku, která udržuje teplotu kávy v ideální teplotě.
- **Modely s termoskou na kávu:** pro nasypání kávy je třeba otočit víkem až do polohy zobrazené na obr.11.

Pro úplné sejmutí víka z termosky je třeba otočit víkem až do polohy zobrazené na obr.12.

POZOR pokud je konvice sejmuta předtím, než je ukončen cyklus nedojde k přerušení přípravy kávy, ale pouze se zablokuje vytékání do konvice; v případě, že je

požadováno nalít trochu kávyihned, je třeba provést tento úkon co nejrychleji tak, aby se zabránilo nepřijemnému kapání mimo konvici.

PROGRAMOVÁNÍ ZAPNUTÍ (AUTO)

Zkontrolovat, zda je správně nastaven přesný čas
Pro naprogramování času pro připravení kávy:

- Stisknout tlačítko SET TIMER a podržet je stlačené, až dokud se nezobrazí požadovaný čas zapnutí.
- Potom tlačítko SET TIMER povolit: nastavený čas bude na krátkou chvíli blikat.

AKTIVOVAT FUNKCI TIMER

Po provedení:

- nastavení času pro zapínání a vypínání způsobem popsáním v předešlém odstavci;
- je třeba připravit spotřebič pro přípravu kávy. Dvakrát po sobě v rychlém sledu stisknout tlačítko ON/OFF (obr.10). Světelná kontrolka na tlačítku u oznamuje, že spotřebič je v chodu a na displeji se zobrazí nápis AUTO.

Výdej kávy započne o pár minut později než je nastavený čas; tento čas potřebuje spotřebič k tomu, aby provedl přehřátí k optimální teplotě připravované kávy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před jakýmkoliv úkonem čištění nebo údržby, přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu a nechte jej vychladnout.

1. Při čištění přístroje nepoužívejte ředidla nebo práškové čisticí prostředky. Stačí vlhký a měkký hadřík.
2. Neponořovat přístroj během čištění do vody: jedná se o elektrický spotřebič.

ODVÁPNEŇÍ (pouze u některých modelů)

Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá, v přístroji se během času usadí vodní kámen.

Tyto usazeniny mohou mít negativní vliv na chod přístroje.

Pokud bliká světelná kontrolka ON/AUTO/OFF, je možné provést odvápňení s použitím speciálních odvápňovacích prostředků pro kávovary na překapávanou kávu, které jsou běžně v prodeji.

Provést odvápňení s použitím speciálních odvápňovacích prostředků pro kávovary pro překapávanou kávu, které jsou běžně v prodeji.

Pokud není tento prostředek k dispozici, je možné provést odvápňení následovně:

1. Do konvice nalít 4 šálky vody;
2. Rozpustit v ní 2 lžičky /cca 30 gramů) kyseliny citrónové (která je k dostání v lékárnách a v drogeriích) ;
3. Postavit konvici na zahřívací plotýnku;
4. Stisknout vypínač zapnuto/vypnuto překapávaná káva, nechat vykat množství které odpovídá jednomu šálku a pak spotřebič vypnout;
5. Nechat roztok působit po dobu 15 minut. Zopakovat postup uvedený v bodech 4. a 5.

6. Zapnout znovu spotřebič a počkat, až se nádrž zcela vyprázdní.
7. Nyní nechat spotřebič v chodu 3krát po sobě pouze s čistou vodou a takto je propláchnout (3 plné nádrže vody).
8. Po ukončení odvápňení stisknout současně tlačítka "SET TIMER" a "SET CLOCK".

Záruka propadá v případě, že není pravidelně prováděno výše popsání čištění.

Doporučujeme provádět odstranění vodního kamene zhruba po přípravě 300 káv.

Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

ZÁVADY V CHODU

Závada	Pravděpodobná příčina	Odstranění
Čas potřebný pro přípravu překapávané kávy se prodloužil.	Je třeba provést odvápňení filtračního kávovaru.	Provést odvápňení způsobem popsáním v odstavci "odvápňení"
Káva má nakyslou chuť	Propláchnutí po odvápňení nebylo dostatečné.	Provést propláchnutí způsobem popsáním v odstavci "odvápňení".