

Před instalací a zahájením používání spotřebiče pozorně pročíst tento návod k použití. Pouze tak dosáhnete optimálních výsledků a maximální bezpečnosti při jeho provozu.

POPIS PŘÍSTROJE

(viz obrázek na str. 3).

Tyto výrazy budou používány v textu návodu k použití.

- A. Skleněná konvice
- B. Odměrka
- C. Příhrádka na odkládání šálků
- D. Klika na otevírání
- E. Nádržka pro naplnění vodou
- F. Držák filtru pro drip coffee
- G. Stálý filtr (pouze u některých modelů)
- H. Plotýnka
- I. Tlačítko ON/OFF se zapínací kontrolkou

TECHNICKÉ ÚDAJE

Síťové napětí:	220-240V~50/60Hz
Odebíraný výkon:	900W
Rozměry ŠxVxH	235x333x280 mm
Hmotnost	2,27 kg

CE Spotřebič je v souladu s následujícími směrnici ES:

- 73/23/EHS z 19.2.1973 „Směrnice o nízkém napětí“, která je součástí novelizované směrnice 93/68/EHS.
- 89/336/EHS z 3.5.1989 „směrnice EMV“, která je součástí novelizované směrnice 92/31/EHS.

Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem.

Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu.

Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin.

Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič je určen k tomu, aby „vyráběl kávu“. Dbejte na to, abyste se neopařili proudem vody nebo párou nebo nesprávným použitím spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Jakékoliv jiné jeho používání je třeba považovat ze nevhodné a tedy i nebezpečné.
- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným anebo nerozumným používáním přístroje.
- Během používání se nedotýkejte horkého povrchu spotřebiče. Používejte páčky nebo držadla.
- Nedotýkejte se přístroje, máte-li mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
- V případě poruchy nebo nesprávného fungování spotřebič vypněte vytažením zástrčky napájecího kabelu. Pro případné opravy se obraťte výhradně na servisní středisko autorizované výrobcem a vyžádejte použití původních náhradních dílů. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče.
- Uživatel nesmí nikdy vyměnit napájecí kabel tohoto spotřebiče, neboť výměna vyžaduje použití speciálního nářadí. V případě poškození kabelu nebo jeho výměny se výhradně obraťte na servisní středisko autorizované výrobcem tak, abyste zabránili veškerému nebezpečí.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby (a děti) s omezenými psycho-fyzickými a smyslovými schopnostmi, s výjimkou případů, kdy jsou patřičně poučeny a jsou pod pečlivým dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti je třeba mít pod dozorem a zajistit, aby nepoužívaly spotřebič ke hrám.
- Materiály a předměty, které jsou ve styku s potravinářskými výrobky, odpovídají předpisům evropské vyhlášky 1935/2004

INSTALACE

- Po vybalení přístroj zkontrolujte zda je kompletní a neporušený.
- V případě pochyb spotřebič nepoužívejte a nechte jej nejprve zkontrolovat profesionálním odborníkem.
- Součástí obalů (PVC sáčky, pěnový polystyrén atd.) nesmějí být ponechávány v dosahu dětí, vzhledem k tomu, že jsou potenciálním zdrojem nebezpečí.
- Spotřebič umístěte na pracovní plochu v bezpečné vzdálenosti od vodovodního kohoutku, dřezu a zdrojů tepla.
- Po umístění přístroje na určenou plochu zkontrolujte, zda mezi stěnami spotřebiče a jeho zadní částí zůstal volný prostor cca 5 cm a v horní části nad kávovarem je volný prostor alespoň 20 cm.
- Nikdy neinstalujte spotřebič do prostředí, kde může teplota klesnout na 0°C nebo níže (v případě, že voda zamrzne, může dojít k poškození spotřebiče).
- Zkontrolujte, zda napětí v elektrické přívodní síti odpovídá údajům, které jsou uvedeny na výrobním štítku spotřebiče.
Spotřebič smí být zapojen pouze do zásuvky elektrického proudu, která má minimální příkon 10A a je opatřena výkonným uzemněním.
Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za případné úrazy způsobené chybějícím nebo nevhodným rozvodem uzemnění.
- V případě, že elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou spotřebiče, je třeba nechat provést výměnu zásuvky za vhodný typ kvalifikovaným odborníkem.
- Přívodní šňůra tohoto spotřebiče nesmí být nikdy vyměňována uživatelem, vzhledem k tomu, že je pro její výměnu potřeba speciální nářadí.
Pokud došlo k poškození přívodní šňůry anebo je nutná její výměna, je třeba nechat ji provést pouze ve specializovaném servisním středisku autorizovaném výrobcem a takto předejít možnému riziku.
Nastavení přesného času je možné provádět kdykoliv.

ZPŮSOB PŘÍPRAVY PŘEKAPÁVANÉ KÁVY

POZOR: když budete připravovat kávu poprvé, je třeba omýt veškeré příslušenství a propláchnout vnitřní okruhy přístroje a přitom připravit alespoň dvě konvice kávy bez použití namleté kávy.

- Otevřete čelní přepážku tím, že zatáhnete za kliku a konvici do nádržky pro naplnění vlijete čerstvou a čistou vodu až po uvedení hladiny pro šálky kávy, které chcete připravit (obr. 1): zkontrolujte hladinu vody v nádrži na kontrolním okénku hladiny a v každém případě se doporučuje použít dodanou konvici jako dávkovač, neboť maximální kapacita konvice odpovídá kapacitě nádrže (obr. 2).
- Stálý filtr (pokud je ve vašem provedení) umístit do držáku filtru (obr. 3) a u modelů bez tohoto filtru použít papírový filtr.
- Pomocí odměrky která je součástí příslušenství nasypat určené množství mleté kávy do filtru a stejnoměrně ji zarovnat (obr. 4). Doporučená množství jsou uvedena v tabulce 1.
Používejte kávu dobré kvality a středně namletou v balení určeném pro přípravu překapávané kávy.

Tab. 1: Doporučená množství

POČET ŠÁLKŮ	POČET ODMĚREK*
12	12
10	10
8	8
6	6
4	4

*1 vrchovatá odměrka = 1 polévková lžice (5 g)

Větší či menší dávka kávy závisí na osobní chuti.

Množství uvedená v tabulce jsou orientační a jsou přizpůsobená osobní chuti a druhu kávy: **nikdy nepřevyšujte maximální hladinu 13 odměrek, abyste se vyhnuli nepříjemnému přetékání.**

Druh kávy velmi ovlivňuje kávu, které dosáhnete: proto doporučujeme vyzkoušet různé druhy směsí, abyste určili tu, která nejvíce vyhovuje Vaší chuti.

- Zavřete čelní přepážku a umístěte zavřenou konvici na plotýnku (obr. 5).
- Stisknout vypínač „ON/OFF“ (obr. 6). Světelná kontrolka i samotný vypínač označují, že je kávovar s filtrem v chodu.
- Po několika vteřinách začne vytékat hotová káva.
Je naprosto v pořádku, že během vytékání kávy vychází ze spotřebiče i trochu páry.
- Pokud necháte ovládací spínač „ON/OFF“ po filtrování stisknutý, ohřívací plotýnka udržuje kávu teplou při ideální teplotě. Spotřebič se automaticky po 2 hodinách vypne.

Pozor: pokud konvici vytáhnete dříve než přístroj ukončí výrobu požadované kávy, výroba kávy se nepřerušuje, ale pouze se zablokuje plnění konvice; v případě, že byste chtěli nalít trochu kávy, doporučujeme dokončit tuto operaci co nejdříve, aby se vyhnuli nepříjemnému přetékání.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před jakýmkoliv úkonem čištění nebo údržby, přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu a nechte jej vychladnout.

1. Při čištění přístroje nepoužívejte ředidla nebo práškové čisticí prostředky. Stačí vlhký a měkký hadřík.
2. Neponořujte přístroj během čištění do vody: jedná se o elektrický spotřebič.

ODVÁPNĚNÍ (POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ)

Pokud je voda ve Vaší oblasti tvrdá, v přístroji se během času usadí vodní kámen.

Tyto usazeniny mohou mít negativní vliv na chod přístroje. V každém případě ovšem doporučujeme provádět odvápnění po každých 300 cyklech provozu za použití speciálních odvápnovacích prostředků pro kávovary na překapávanou kávu, které jsou běžně v prodeji.

1. V konvici rozřeďte prostředek v souladu s údaji uvedenými na obalu odvápnovacího prostředku;
2. Roztok vlijte do nádržky pro naplnění vodou;
3. Postavte konvici na ohřívací plotýnku;
4. Stiskněte vypínač zapnuto/vypnuto překapávaná káva, nechte vykapat množství, které odpovídá jednomu šálku a pak spotřebič vypněte;
5. Nechte roztok působit po dobu 15 minut. Zopakujte postup uvedený v bodech 4. a 5.
6. Zapněte znovu spotřebič a počkejte, dokud se nádrž zcela vyprázdní.
7. Nyní nechte spotřebič v chodu 3krát po sobě pouze s čistou vodou a takto ho propláchněte (3 plné nádrže vody).

Záruka propadá v případě, že není pravidelně prováděno výše popsané čištění.

ZÁVADY V CHODU

Závada	Pravděpodobná příčina	Odstranění
Čas potřebný pro přípravu překapávané kávy se prodloužil.	Je třeba provést odvápnění filtrovacího kávovaru.	Proved'te odvápnění způsobem popsaným v odstavci „odvápnění“
Káva má kyselou chuť	Propláchnutí po odvápnění nebylo dostatečné.	Proved'te vypláchnutí způsobem popsaným v odstavci „odvápnění“.