

Před instalací a použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku. Jen tak budete moci dosáhnout dokonalých výsledků a maximální bezpečnosti při použití.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič je navržen k přípravě kávy:
Bud'te opatrní, abyste se nespálil proudem horké vody nebo páry nebo nevhodným použitím přístroje.
- Výrobce nezodpovídá za případné škody v důsledku nevhodného, chybného nebo nerozumného použití.
- Při použití se nedotýkejte horkých ploch spotřebiče. Používejte rukojeti a držadla.
- Nedotýkejte se spotřebiče, pokud máte mokré ruce.
- V případě závady nebo poruchy funkce spotřebiče ho odpojte vytažením vidlice napájecího kabelu. V případě, že je nutné spotřebič opravit, obraťte se výhradně na výrobce autorizované středisko technických služeb a požadujte použití originálních náhradních dílů. Nerespektování výše uvedeného může ohrozit bezpečnost zařízení.
- Uživatel nikdy nesmí sám vyměňovat napájecí kabel tohoto spotřebiče, protože pro jeho výměnu je třeba speciálních nástrojů. V případě poškození kabelu a pokud je třeba kabel vyměnit se obraťte výhradně na výrobce autorizované středisko technické pomoci tak, abyste předešli případným rizikům.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby (nebo děti) s omezenými mentálními, fyzickými a smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými vědomostmi a zkušenostmi, pokud nebudou pod dohledem nebo nebudou náležitě instruovány osobou zodpovědnou za jejich zdraví. Mějte děti pod dohledem a nedovolte, aby si se spotřebičem hrály.
- Po sejmutí obalu se ujistěte, že je spotřebič úplný. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na odborně kvalifikovaný personál.
- Prvky balení (skoby, hřebíky, umělohmotné sáčky, pěnový polystyrén apod.) nenechávejte dětem, protože pro ně mohou být možným zdrojem nebezpečí.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody. Jedná se o

elektrospotřebič.

- V případě, že přístroj nepoužíváte, vytáhněte vidlici ze sítové zásuvky a vypněte hlavní spínač. Nenechávejte přístroj zbytečně napájet.
- Stejně jako u jiných elektrospotřebičů je třeba přístroj používat s opatrností, a to především v přítomnosti dětí.
- Tento spotřebič je určen výhradně k použití v domácnosti. Není určen k použití v:
 - prostředí používaném jako kuchyně pracovníky v obchodech, na úřadech a v jiných pracovních prostorách
 - agroturizmu
 - v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - pronajímaných pokojíchJakékoliv jiné použití je považováno za nepatřičné a nebezpečné.
- Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení č. 1935/2004

POPIS PŘÍSTROJE

(viz obrázek na straně 3)

Následující terminologie se bude objevovat na stranách níže.

- A. Skleněná karafa (pouze u některých modelů)
- B. Tepelná karafa (pouze u některých modelů)
- C. Odměrka
- D. Příhrádka na šálky
- E. Otvírací rukojeť
- F. Nádobka na plnění vody
- G. Držák filtru pro překapávanou kávu
- H. Permanentní filtr (pouze u některých modelů)
- I. Deska (topná deska, pouze u modelů se skleněnou karafou)

Modely s jedním spínačem

- J. Tlačítko ZAP/VYP s kontrolkou zapnutí (pouze u některých modelů)

Elektronické modely

- K. kontrolka ZAP/AUTO
- L. tlačítko ZAP/AUTO/VYP
- M. tlačítko NASTAVENÍ ČASOVAČE
- N. Displej
- O. tlačítko NASTAVENÍ HODIN
- P. tlačítko AROMA
- Q. kontrolka AROMA

PROGRAMOVÁNÍ HODIN

Zasuňte zástrčku do zásuvky; při prvním zapnutí se na displeji objeví "AM 0:00". K nastavení přesného času stiskněte a podržte stisknuté tlačítko "SET CLOCK" (NASTAVENÍ HODIN) (obr. 1), dokud nedosáhnete aktuálního času; potom tlačítko uvolněte. Čas lze nastavit kdykoliv.

INSTALACE

- Po sejmutí obalu se ujistěte, že je spotřebič úplný. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na odborně kvalifikovaný personál.
- Prvky balení (skoby, hřebíky, umělohmotné sáčky, pěnový polystyrén apod.) nenechávejte dětem, protože pro ně mohou být možným zdrojem nebezpečí.
- Umístěte spotřebič nad pracovní plochu v dostatečné vzdálenosti od vodních kohoutků, dřezů a zdrojů tepla
- Po položení přístroje na pracovní plochu zkontrolujte, zda zůstává prostor přibližně 5 cm mezi plochami přístroje a bočními stranami a horní částí, a

prostor alespoň 20 cm nad kávovarem.

- Nikdy přístroj neinstalujte v prostředí, ve kterém může teplota dosáhnout teploty nižší nebo rovné 0°C (pokud by voda zmrzla, přístroj by se mohl poškodit).
- Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku spotřebiče. Spotřebič zapojte pouze do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky s minimálním příkonem 10A. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené absencí uzemnění přístroje.
- V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, je třeba nahradit zástrčku za odpovídající typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem.
- Uživatel nikdy nesmí sám vyměňovat napájecí kabel tohoto spotřebiče, protože pro jeho výměnu je třeba speciálních nástrojů. V případě poškození kabelu a pokud je třeba kabel vyměnit se obraťte výhradně na výrobcem autorizované středisko technické pomoci tak, abyste předešli případným rizikům.

ZPŮSOB PŘÍPRAVY FILTROVANÉ KÁVY

POZOR: Při první přípravě kávy je nutné opláchnout veškeré příslušenství a vymýt vnitřní okruhy stroje tak, že připravíte alespoň dvě karafy kávy bez použití mleté kávy.

- Otevřete přední dvířka potažením za rukojeť a pomocí karafy nalijte do nádrže na vodu čerstvou vodu až po rysku hladiny odpovídající příslušnému počtu šálků na kávu, které chcete připravit (obr. 2): Zkontrolujte hladinu vody v nádrži na okýnku ukazatele hladiny a doporučujeme také použít dodanou karafu jako dávkovač, protože objem karafy odpovídá objemu nádržky (obr.3).
- Vložte permanentní filtr (pokud je jím přístroj vybaven) do držáku filtru (obr. 4) a u verzí, které jím nejsou opatřeny, použijte papírový filtr.
- Vsypťe mletou kávu do filtru pomocí dodané odměrky a rovnoměrně ji zarovnejte (obr. 5). V tabulce 1 najdete doporučená množství. Použijte kvalitní středně mletou kávu balenou pro kávovary na přípravu filtrované kávy.

Tab. 1: Doporučená množství

POČET ŠÁLKŮ	POČET ODMĚREK *
12	12
10	10
8	8
6	6
4	4

* 1 rovná odměrka = 1 polévková lžice (5g)

Množství kávy upravte podle vlastní chuti.

Množství uvedená v tabulce jsou pouze orientační a je třeba je upravit podle vlastní chuti a druhu kávy: **nikdy nepřekračujte maximální počet 12 odměrek (u modelů se skleněnou karafou) nebo 10 odměrek (modely s tepelnou karafou), abyste zabránili nepříjemnému přetečení.**

Na dosaženou kávu má velký vliv její druh: Doporučuje se tedy zkusit různé druhy směsí, abyste zjistili, která nejvíce vyhovuje vaší chuti.

- **Modely se skleněnou karafou:** Zavřete přední dvířka a postavte zavřenou karafu na desku (obr. 6).

Modely s tepelnou karafou: před položením karafy na desku se ujistěte, že je kryt zavřený (obr. 7)

- **Modely s elektronickými ovládacími prvky:** Chuť kávy je možné optimalizovat stiskem tlačítka AROMA. Tato funkce aktivuje proces louhování, při němž voda protéká filtrem pomaleji; při tomto filtrování káva získá lepší chuť a aroma. Funkci aktivujete stiskem tlačítka AROMA: Rozsvítí se světelná kontrolka na tlačítku samotném. Funkci deaktivujete opět stiskem tlačítka AROMA. Použití tlačítka AROMA se doporučuje v případě, kdy je třeba připravit celou karafu kávy.

Stiskněte spínač "ON/AUTO/OFF" (ZAP/AUTO/VYP) (obr. 8). Červená kontrolka udává, že kávovar s filtrem pracuje a na displeji se objeví nápis "BREW" (SPAŘOVÁNÍ):

- **Modely s jedním spínačem:** Stiskněte spínač "ON/OFF" (ZAP/VYP) (obr. 9). Kontrolka na

spínači udává, že kávovar na filtrovanou kávu pracuje.

- Káva začne vytékat po několika sekundách. **Je zcela běžné, že při první přípravě kávy přístroj vydá trochu páry.**
- **Pokud u modelů se skleněnou karafou** ponecháte stisknutý spínač "ON/OFF" (ZAP/VYP) po spaření, topná deska udržuje kávu teplou při ideální teplotě. Přístroj se vypne automaticky po 2 hodinách.
- **Modely s tepelnou karafou:** Kávu nalijete otočením krytu až do polohy uvedené na obr. 10.

Kryt odstraníte z karafy úplně jeho otočením až do polohy označené na obr. 11.

Po dokončení louhování se přístroj automaticky vypne.

Upozornění: Vynětím karafy předtím, než karafa dokončí přípravu požadované kávy, nepřistoupí se k přerušení přípravy kávy, ale zastaví se pouze její tok do karafy; v případě, že byste chtěli hned nalít trochu kávy, doporučuje se tuto operaci provést v co nejkratším čase, abyste zabránili nepříjemnému přetékání.

PROGRAMOVÁNÍ ZAPNUTÍ (AUTO) (pouze modely s elektronickými ovládacími prvky)

Zkontrolujte, zda je nastavený čas přesný.

Chcete-li naprogramovat čas přípravy kávy:

- Stiskněte tlačítko SET TIMER a podržte ho stisknuté, dokud nedosáhnete požadovaného času zapnutí.
- Potom tlačítko SET TIMER (NASTAVIT ČASOVAČ) uvolněte: Čas bude nějakou dobu blikat, dokud se naprogramovaná hodnota neuloží do paměti: Na displeji se zobrazí momentální čas.

AKTIVUJTE FUNKCI TIMER (ČASOVAČ)

Potom, co:

- nastavíte čas zapnutí a vypnutí podle postupu v předchozím odstavci;
- vybavte přístroj k přípravě kávy. Stiskněte rychle dvakrát spínač "ON/OFF/AUTO" (ZAP/VYP/AUTO) (obr. 12). Kontrolka K bude svítit zeleně a to znamená, že je přístroj v provozu:

Na displeji se zobrazí zpráva AUTO.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před započetím jakékoliv činnosti spojené s čištěním nebo údržbou je třeba přístroj vypnout, vytáhnout zástrčku ze síťové zásuvky a nechat přístroj vychladnout.

1. Na čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla nebo abrazivní čisticí přípravky. Stačí vlhký a měkký hadřík.
2. Přístroj nikdy neponořujte do vody. Jedná se o elektrospotřebič.

ODVÁPNĚNÍ

Pokud je voda v místě vašeho bydliště tvrdá, dojde po čase k nahromadění vodního kamene. Nánosy vodního kamene mohou zhoršit funkci přístroje. K odvápnění se doporučuje přistoupit vždy po 60 provozních cyklech.

Přistupte k odvápnění pomocí příslušných prostředků na odstraňování vodního kamene pro kávovary s filtrem, které jsou běžně k dostání na trhu.

1. Rozpusťte přípravek v karafě podle pokynů na obalu přípravku;
2. Nalijte roztok do nádržky na vodu;
3. Položte karafu na desku;
4. Stiskněte spínač pro zapnutí/vypnutí přípravy filtrované kávy, nechte vytéct množství odpovídající jednomu šálku a potom přístroj vypněte;
5. Nechte roztok působit po dobu 15 minut. Zopakujte operaci 4 a 5 znovu.
6. Zapněte přístroj a ponechte roztok vytékat, dokud se nádržka úplně nevyprázdní.
7. Proved'te propláchnutí ponecháním přístroje pracovat pouze s vodou nejméně třikrát (3 plné nádržky s vodou).

Jestliže není odvápnění pravidelně prováděno, stává se záruka neplatnou.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí:	220-240V~50/60Hz
Příkon:	900W
Rozměry ŠxVxH:	235x333x280 mm
Hmotnost:	2,27 kg

CE Spotřebič splňuje následující předpisy ES:

- Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES ve znění násl. předpisů;
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES ve znění násl. předpisů.

Informace ke správné likvidaci výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96/ES.



Po uplynutí doby životnosti nesmí být tento výrobek zlikvidován společně s domácím odpadem.

Je třeba zajistit jeho odevzdání na specializovaná sběrná místa tříděného

odpadu zřizovaná městskou správou nebo k prodejcům, kteří tuto službu poskytují.

Oddělená likvidace elektrospotřebičů umožňuje zabránit negativním vlivům na životní prostředí a zdraví vyplývajícím z nevhodné likvidace a recyklovat materiály, ze kterých se skládají. Tím se dosáhne významné úspory energie a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru vysloužilých elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol přeškrtnutého odpadového kontejneru tříděného sběru odpadu.