

CZ

Před instalací a před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k použití. Pouze tak dosáhnete vynikajících výsledků a maximální bezpečnosti při jeho používání.

POPIS PŘÍSTROJE

Tyto výrazy budou používány v textu návodu k použití.

- 1 Odměrka
- 2 Univerzální filtr (jen u některých modelů)
- 3 Držák filtru na překapávanou kávu
- 4 Zařízení k nastavení aroma kávy
- 5 Dvířka uložení držáku filtru
- 6 Konvice na překapávanou kávu
- 7 Nastavitelný ovládací panel
- 8 Světelná kontrolka ON/OFF
- 9 Vypínač ON/OFF
- 10 Ohřívací plotýnka
- 11 Přípojný kabel
- 12 Víko nádrže na vodu
- 13 Vyjímatelná nádrž na vodu
- 14 Odchlovací filtr (jen u některých modelů)
- 15 Nosič odchlovacího filtru (jen u některých modelů)
- 16 Volič nastavení aroma překapávané kávy

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič je konstruovaný pro "vaření kávy a ohřívání nápojů": dávejte pozor, abyste se neopařili proudem vody, párou nebo nesprávným používáním přístroje.
- Nedotýkejte se teplých částí spotřebiče (okolních částí výdeje jednotky, které jsou ve styku s držákem filtru a ohřívací plotýnkou).
- Po odstranění obalu se přesvědčte, zda přístroj není poškozen. Pokud máte obavy, že je přístroj poškozený, nepoužívejte jej a obraťte se na odborníka.
- Tento spotřebič se musí používat pouze v domácnostech. Každé další použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné.
- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným anebo nerozumným používáním přístroje.
- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly nesvéprávné osoby nebo děti bez dohledu.
- Na děti je třeba dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.
- Pokud je přístroj poškozený nebo špatně funguje, neprovádějte na něm žádné zásahy a vypněte jej. Případné opravy nechte provést pouze v servisním středisku pověřeném výrobcem a požadujte, aby bylo použito pouze originálních náhradních dílů. Nedodržením shora uvedených bodů se může porušit bezpečnost při používání přístroje.
- Přípojný kabel tohoto přístroje nesmí vyměňovat uživatel, protože k výměně je nutné použít speciální nářadí. Pokud se kabel poškodí, nebo je třeba jej vyměnit, obraťte se výhradně na servisní středisko pověřené výrobcem.
- Pokud spotřebič nepoužíváte vypněte jej stisknutím hlavního vypínače. Nenechávejte přístroj zbytečně napájet el. proudem.
- Neponořujte spotřebič do vody.

INSTALACE

- Přístroj umístěte na pracovní desku, co nejdál od vodovodních kohoutků a dřezů.
- Ověřte si, zda napětí sítě odpovídá požadovanému napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče. Přístroj zapojte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním jističením 10 A.
Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené neodpovídajícím uzemněním.
- Neinstalujte spotřebič v prostředí, kde teplota může dosáhnout či klesnout pod 0°C (při zmrznutí vody ve spotřebiči může dojít k poškození přístroje).
- Ovládacím panelem můžete otáčet tak, aby se zjednodušil přístup k ovládacím tlačítkům.

ODCHLOROVACÍ FILTR (jen u některých modelů)

Tento filtr odstraňuje chlorovou chuť vody. Filtr nasadíte do kávovaru následujícím způsobem:

- Vyjměte odchlorovací filtr z umělohmotného sáčku a opláchněte jej pod tekoucí vodou.
- Otevřete víko nádrže na vodu a tahem směrem nahoru vytáhněte nosič filtru ze svého uložení (obr. 1).
- Zatlačením na místa, která jsou na nosiči vyznačena nápisem „PUSH“, se nosič otevře. Podle zobrazení na obr. 2 vložte pečlivě filtr do nosiče.
- Nosič zavřete a nasadíte jej znovu do svého uložení. Zatlačte jej směrem dolů.
- Odchlorovací filtr se musí hruba po 80 cyklech, anebo po šesti měsících provozu, vyměnit.

JAK PŘIPRAVIT PŘEKAPÁVANOU KÁVU

- Otevřete víko a vyndejte nádrž na vodu (obr. 3).
- Nádrž na vodu naplňte čerstvou a čistou vodou. Na nádrži je vyznačená stupnice znázorňující úroveň hladiny vody rovnající se počtu připravovaných káv (obr. 4).
- Nasadte nádrž na kávovar a lehce zatlačte. Můžete také nechat nádrž nasazenou na kávovaru a k naplnění použít konvici na překapávanou kávu, na které je vyznačena stupnice (obr. 5).
- Dvířka uložení držáku filtru na překapávanou kávu otevřete otáčením směrem doprava (obr. 6).
- Umístěte univerzální filtr (jen u některých modelů) do držáku filtru (obr. 7). U modelů bez trvalého filtru, použijte papírový filtr #4.

- Filtr naplňte mletou kávou. Použijte k tomu odměrku a pak kávu stejnoměrně zarovnejte (obr. 8). Obvykle se používá jedna zarovnaná odměrka kávy (cca 7 gramů) na jeden šálek (příklad: 8 odměrek k přípravě 8 káv). Pokud budete připravovat 11-12 káv, použijte maximální množství mleté kávy tj. 11 zarovnaných odměrek. V každém případě množství mleté kávy při přípravě kávy závisí na osobní chuti. Používejte dobrou kvalitní kávu, středně hrubě mletou a určenou pro kávovary s filtrem.
- Zavřete dvířka prostoru, ve kterém se nachází držák filtru a konvici s víkem postavte na ohřívací plotýnku. Dbejte na to, abyste konvici postavili do středu plotýnky.
- Navolte požadované aroma kávy podle pokynů uvedených v kapitole „Jak navolit aroma kávy“.
- Stiskněte tlačítko vypínače „ON/OFF“ (obr. 9). Rozsvícená světelná kontrolka ON značí, že kávovar připravuje překapávanou kávu.
- Káva začne vytékat z kávovaru během několika sekund.
Je zcela normální, pokud při překapávání kávy z přístroje vychází trochu páry.
- Pokud necháte po překapání kávy tlačítko „ON/OFF“ stisknuté s konvicí umístěnou na ohřívací plotýnce, přístroj bude zahřívat ohřívací plotýnku a udržovat kávu teplou.
Pozor: pokud odejmete konvici z přístroje ještě před ukončením přípravy kávy, příprava kávy se nepřerušuje. Zastaví se na okamžik pouze výdej kávy do konvice. Jestliže, chcete odlít okamžitě trochu kávy, snažte se provést tento úkon co nejrychleji, aby káva zbytečně nepřetékala.

JAK NASTAVIT AROMA PŘEKAPÁVANÉ KÁVY

Volič nastavení aroma kávy umožňuje nastavit aroma překapávané kávy podle osobní chuti. Otáčením knoflíku k nastavení aroma překapávané kávy (obr. 11) můžete kávovar nastavit na přípravu výrazně aromatické kávy (poloha STRONG) nebo jemně aromatické kávy (poloha LIGHT).

Zařízení zvýrazní více či méně aroma překapávané kávy, zatímco pravá chuť kávy zůstane stejná.

POZOR: před první přípravou kávy je nutné omýt veškeré příslušenství a vnitřní okruhy kávovaru následujícím způsobem:

Připravte v kávovaru alespoň dvě konvice kávy naprázdno, pouze s čistou vodou a bez mleté kávy. (Postupujte podle pokynů v kapitole "Jak připravit překapávanou kávu".

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před jakýmkoliv úkonem čištění nebo údržby, přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu a nechte jej vychladnout.

1. Při čištění přístroje nepoužívejte ředidla nebo práškové čisticí prostředky. Stačí vlhký a měkký hadřík.
2. Neponořujte přístroj během čištění do vody: jedná se o elektrický spotřebič.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ K NAVOLENÍ AROMA

K usnadnění čištění zařízení, můžete součástku vyndat z držáku filtru tak, že ji vyvléknete směrem nahoru (obr. 11). Při nasazování ji zase nasuňte ze shora směrem dolů.

ODVÁPNĚNÍ

Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá, v přístroji se během času usadí vodní kámen. Tyto usazeniny mohou způsobit špatné fungování přístroje.

Zhruba každých 40 cyklů je nutné přístroj odvápnit. K odvápnění můžete použít k tomu určené odvápnovací přípravky pro kávovary s filtrem, které se dají koupit v obchodě. Jako náhražku lze také použít kyselinu citronovou. Postupujte následovně:

1. Vyndejte odchlorovací filtr.
2. Do vodní nádrže nalijte 2 šálky bílého vinného octa a 3 šálky vody. Nasadte nádrž na vodu na kávovar.
3. Konvici umístěte na ohřívací plotýnku a nasadte držák filtru bez mleté kávy.
4. Stiskněte tlačítko ON/OFF, nechte překapat zhruba jeden šálek roztoku a poté přístroj vypněte.
5. Nechte ocet působit jednu hodinu.
6. Přístroj znovu zapněte a nechte překapat zbytek roztoku.
7. Kávovar propláchněte tak, že necháte přístroj fungovat alespoň 3x za sebou ale s čistou vodou a bez kávy (3 plné nádrže vody).

PROBLÉMY PŘI FUNGOVÁNÍ PŘÍSTROJE

Problém	Možné příčiny	Náprava
Doba překapávání kávy se prodloužila.	Kávovar na překapávanou kávu se musí odvápnit.	Provést odvápnění přístroje podle pokynů v kapitole „Odvápnění“.
Káva má nakyslou chuť.	Nebylo provedeno dostatečně pečlivě opláchnutí.	Provést opláchnutí přístroje podle pokynů v kapitole „Odvápnění“.