

ČEŠTINA

Před instalací a před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k použití. Pouze tak dosáhnete vynikajících výsledků a maximální bezpečnosti při jeho používání.

POPIS PŘÍSTROJE

Tyto výrazy budou používány v textu návodu k použití.

- A** Úchyt na víku
- B** Víko
- C** Košíček na mletou kávu
- D** Držadla k přenášení
- E** Hadička přívodu vody
- F** Ohřívač
- G** Přípojný kabel
- H** Základna
- I** Světelná kontrolka zapojení na elektrický proud
- L** Světelná kontrolka teplota OK
- M** Kohoutek
- N** Ukazatel úrovně hladiny vody (počet šálků)

BEZPEŠNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič je konstruovaný pro vaření kávy: dávejte pozor, abyste se neopařili proudem vody nebo nesprávným používáním přístroje.
- Nedotýkejte se teplých částí spotřebiče.
- Po odstranění obalu se přesvědčte, zda přístroj není poškozen. Pokud máte obavy, že je přístroj poškozený, nepoužívejte jej a obraťte se na odborníka.
- Tento spotřebič se musí používat pouze v domácnostech. Každé další použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné.
- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným anebo nerozumným používáním přístroje.
- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly nesvéprávné osoby nebo děti bez dohledu.
- Na děti je třeba dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.
- Pokud je přístroj poškozený nebo špatně funguje, neprovádějte na něm žádné zásahy a vypněte jej.
Případné opravy nechte provést pouze v servisním středisku pověřeném výrobcem a požadujte, aby bylo použito pouze originálních náhradních dílů. Nedodržením shora uvedených bodů se může porušit bezpečnost při používání přístroje.
- Přípojný kabel tohoto přístroje nesmí vyměňovat uživatel, protože k výměně je nutné použít speciální nářadí. Pokud se kabel poškodí, nebo je třeba jej vyměnit, obraťte se výhradně na servisní středisko pověřené výrobcem.
- Pokud spotřebič nepoužíváte vypněte jej tak, že vytáhnete zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu. Nenechávejte přístroj zbytečně napájet el. proudem.
- Neponořujte spotřebič do vody.

INSTALACE

- Přístroj umístíte na pracovní desku, co nejdál od vodovodních kohoutků a dřezů.
- Ověřte si, zda napětí sítě odpovídá požadovanému napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče.

Přístroj zapojujete pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním jističením 10 A.

Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené neodpovídajícím uzemněním.

- Neinstalujte spotřebič v prostředí, kde teplota může dosáhnout či klesnout pod 0°C (při zmrazení vody ve spotřebiči může dojít k poškození přístroje).
- Víko zvedněte tak, že jej stisknete a otočíte jím proti směru hodinových ručiček. Ze vnitřku kávovaru vyndejte příslušenství (košíček a hadičku přívodu vody).

Příslušenství omyjte vlažnou vodou.

Neponořujte těleso přístroje do vody, stačí jednoduše vypláchnout vnitřek vodou a pokud je to nutné vymýt houbičkou s trochou tekutého přípravku na mytí nádobí. Vypláchněte a pečlivě osušte.

PŘÍPRAVA KÁVY

- Kávovar umístíte na základnu. Přípojný kabel nechte odpojený ze zásuvky el. proudu.
- Nalijte do kávovaru čerstvou a čistou vodu. Množství vody záleží na počtu připravovaných šálek kávy – viz ukazatel úrovně hladiny. Hladina vody nesmí přesáhnout rysku odpovídající 60 šálkům. Překontrolujte si úroveň hladiny vody na ukazateli úrovně hladiny. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍTE PŘESÁHNOUT MAX. ÚROVEŇ 60 ŠÁLKŮ!
- Košíček (C) namočte a nasypejte do něj požadované množství kávy. Nasaďte jej na hadičku (E).
- Zkompletovanou hadičku + košíček umístíte do kávovaru přičemž musíte dávat pozor, aby hadička byla dobře umístěná ve středu ohříváče.
- Zavřete kávovar víkem: musíte jej dobře nasažit tak, že stisknete víko směrem dolů a zároveň budete otáčet po směru hodinových ručiček.
- Zástrčku přípojného kabelu kávovaru zastrčte do zásuvky el. proudu; rozsvítí se světelná kontrolka (I). Po několika sekundách kávovar začne vařit kávu. Přes průhledný úchyt na víku můžete vidět vodu protékající přes kávu.
- V okamžiku, kdy je káva uvařená se rozsvítí světelná kontrolka "READY". Stiskněte páčku na kohoutku a můžete kávu podávat.

Na konci překapání kávy se kávovar automaticky nastaví na funkci "KEEP WARM" (= udržování stálé teploty), která bude kávu udržovat teplou, dokud nevytáhnete zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu.

POZOR: v žádném případě kávovar neuvádějte do provozu, pokud víko není dobře zavřené.

Prázdný kávovar se NESMÍ v žádném případě umísťovat na základnu zapojenou na el. proud!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před jakýmkoliv úkonem čištění nebo údržby, přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu a nechte jej vychladnout.

Vyjměte košíček a hadičku přívodu vody. Dávejte pozor, abyste se nepopálili. Je možné, že zbylá káva a použitý kávový prášek jsou ještě horké!

1. Při čištění vnějších částí kávovaru se nesmí používat ředidla nebo práškové čisticí prostředky. Stačí vlhký a měkký hadřík.
2. Vnitřek kávovaru vypláchněte vlažnou vodou s tekutým neutrálním přípravkem na mytí nádobí. **V žádném případě neponořujte základnu nebo těleso kávovaru do vody: jedná se o elektrický spotřebič.**
3. Víko, košíček a hadičku přívodu vody můžete mýt v myčce na nádobí. Dávejte obzvláště pozor na to, aby spodní část hadičky přívodu vody byla čistá. Je-li to nutné omyjte pečlivě hadičku pod proudem tekoucí vody nebo použijte párátka, kterým odstraníte zbytky zaschlé kávy.
4. Umytý a čistý kávovar uložte – víko kávovaru musí zůstat otevřené.

ODVÁPŇNĚNÍ

Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá, v přístroji se během času usadí vodní kámen. Tyto usazeniny mohou způsobit špatné fungování přístroje.

Zhruba každých 50 cyklů je nutné přístroj odvápnit.

K odvápnění můžete použít k tomu určené odvápnovací přípravky pro kávovary tohoto typu, které se dají koupit v obchodech. Při odvápnování postupujte podle pokynů uvedených na obalu přípravku.

RADY

1. Před prvním použitím kávovaru Vám doporučujeme uvařit kávu bez mleté kávy (pouze s vodou), aby se tak odstranil prach z vnitřních okruhů spotřebiče.
2. Při ohřívání kávy postupujte následovně: odejměte hadičku a košíček, kávovar dobře zavřete a zástrčku spotřebiče zapojte do zásuvky el. proudu. Kávovar ohřeje kávu během zhruba 20 nebo 60 minut, záleží na množství kávy, kterou budete ohřívát. Nedoporučuje se ohřívát méně než 20 šálků kávy.
3. Vynikající výsledky při vaření kávy obdržíte s mletou kávou určenou pro vaření americké kávy. Tato káva je umletá hruběji a kávový prášek tudíž nepropadne přes košíček. Po několika pokusech vaření kávy si sami zjistíte jaké je ideální množství kávového prášku. Ze začátku se můžete orientačně přidržet dávek uvedených v tabulce č. 1.

TABULKA 1

POČET ŠÁLKŮ	POČET ODMĚREK STANDARD*
60	58-61
50	48-51
40	38-41
30	28-31
20	18-21
10	8-11

* 1 odměrka standard odpovídá 2 plným polévkovým lžícím

Pamatujte na to, že dávky uvedené v tabulce jsou pouze orientační a musíte je přizpůsobit Vaší osobní chuti a kvalitě používané kávy.