

Popis elektrospotřebiče

- A. Světelná kontrolka plotýnky připravena
- B. Světelná kontrolka zapnutu
- C. Indikátor teploty
- D. Držadlo
- E. Zařízení pro uzavírání plotýnky
- F. Termostat
- G. Plotýnky rýhované a plotýnky hladké (2 pro každý typ) (pouze modely 2 WR25-45).

První použití

- Před prvním použitím je třeba očistit plotýnky vlhkou utěrkou.
- První dva tři připravené oplatky nejsou požitelné.
- **Před nalitím tekutého těsta nastavit termostat na základě požadovaného stupně propečení pro oplatky (průměrné nebo krupavé).**

Používání plotýnky

Poznámka: před zasunutím zástrčky do zásuvky je třeba se přesvědčit, zda jsou plotýnky správně upevněny (pouze u modelů WR25-45)

- Světelná kontrolka pro zapnutí se rozsvítí jakmile je zástrčka vložena do zásuvky el. proudu. Světelná kontrolka pro zapnutí označuje, že spotřebič je zapnutý a že se zahřívá.
- Termostat s regulací umožňuje vybrat požadovaný stupeň propečení.
- Otáčením knoflíkem termostatu zvolit požadovanou teplotu.
- Jakmile spotřebič dosáhne nastavenou teplotu, rozsvítí se zelená kontrolka a 6 pípnutí označuje, že je možné započít s naléváním tekutého těsta na přípravu oplatek (pancake) do formy plotýnky.
- Spotřebič udržuje nastavenou teplotu po celou dobu pečení.
- Doporučujeme naplnit celou spodní plotýnku tekutým těstem tak, aby se usnadnil kontakt s horní plotýnkou.

Poznámka: před započetím pečení dobře uzavřít horní plotýnku.

- Zelená kontrolka zhasne ihned po zahájení pečení a jakmile je oplatek připraven.

Spotřebič krát krátce pípne a kontrolka se opět rozsvítí,

Otevřít horní plotýnku a zkontrolovat stupeň propečení těstíčka.

Pokud je třeba dopečení, opět uzavřít plotýnku a ponechat těstíčko ve spotřebiči tak dlouho, až hotový výrobek dosáhne požadovaného stupně zlatavé barvy.

- Doporučujeme lehce potřít tukem plotýnky před každým použitím.

Poznámky:

- Nikdy se nedotýkat plotýnky prsty.
- Začít s pečením pouze je-li horní plotýnka uzavřena.
- Po dokončení pečení otevřít přístroj a vytáhnout oplatky pomocí plastové nebo dřevěné lopatky. Nikdy nepoužívat kovové nástroje, mohly by poškodit nepřilnavý teflonový povrch.

Poznámka: spotřebič se automaticky vypne po dokončení pečení.

Spotřebič se vypne pouze po vytážení zástrčky ze zásuvky el. proudu.

Pamatovat na vytážení zástrčky po dokončení každého použití.

Důležité: Obsah plotýnky je vařící. Při vytahování oplatky je třeba počínat si velmi opatrně.

Po dokončení každého použití je třeba vytáhnout vždy zástrčku ze zásuvky.

Před odstraněním plotýnky a před jejím čištěním je třeba vyčkat až spotřebič vychladne.

Pozor: pokud červená a zelená světelná kontrolka blikají současně, je třeba donést spotřebič do nejbližšího servisního střediska, kde bude provedena jeho kontrola seřízení nebo výměna jeho částí.

Čištění a údržba

- Před započetím jakéhokoliv úkonu pro čištění je třeba vytáhnout vždy zástrčku a nechat spotřebič vychladnout.
- Nikdy neponořovat spotřebič do vody nebo provádět jeho mytí pod tekoucí vodou.
- Vnější části spotřebiče je možno čistit pouze vlhkou utěrkou.
- U modelů WR25-45 před započetím čištění a odstraňováním pečicí plotýnky je třeba nechat spotřebič vychladnout a .
- Pečicí plotýnky jsou jedinou součástí spotřebiče, které je možné odstraňovat a čistit zvlášť (u modelů (WR25-45)).
Používat vlhký hadřík a neabrazivní čisticí prostředek. Na závěr pečlivě opláchnout a osušit.
- Při čištění spotřebiče nikdy nepoužívat ostré a řezné předměty nebo abrazivní čisticí prostředky .
- NEPONOŘOVAT SPOTŘEBIČ DO VODY

Základní recept

Základní těstíčko pro 6/8 osob (přísady a dávky mohou být pozměněny dle osobních preferencí a požadovaného množství)

Přísady: 200gr mouky, 175gr moučkového cukru, 60gr mléka, 3 vejce, 175 gr másla (rozpuštěného), jeden sáček vaniky, sůl;

Postup: rozmíchat v misce máslo s cukrem, přidat mouku, vanilku, mléko a vaječné žloutky a vše dobře našlehat pomocí elektrické metličky.

V jiné nádobě našlehat tuhý sníh z bílků s přidáním špetky soli a opatrně vmíchat do předem připraveného těstíčka.

Nyní nalít hotovou směs na předeřháté plotýnky a postupovat způsobem popsáným na str. 46.

Bezpečnostní upozornění

- Spotřebič smí být používán pouze pro účely ke kterým je učen. Jakékoliv jiné použití je třeba považovat za nepatřičné a tedy i nebezpečné. Výrobce nemůže zodpovídat za eventuální škody způsobené nevhodným a nezodpovědným používáním a rovněž i za škody způsobené následkem opravy provedené nepovolnými osobami.
 - Po vytažení spotřebiče z obalu je třeba se přesvědčit, zda je tento kompletní a v neporušeném stavu. Zkontrolovat, zda byly ze spotřebiče odstraněny veškeré součásti balení.
 - Plastikový sáček ve kterém byl spotřebič uložen musí být odstraněn z dosahu dětí, vzhledem k tomu, že může být zdrojem nebezpečí zadušení.
 - Pokud se na spotřebiči usadil prach, je třeba jej odstranit pomocí měkkého hadříku.
 - Postavit spotřebič na vodorovný povrch ve výšce alespoň 85 cm, mimo dosah dětí.
 - Před zasunutím zástrčky do zásuvky elektrického proudu je třeba provést následující kontroly:
 - napětí v síti musí odpovídat údajům uvedeným na štítku který se nachází na spotřebiči;
 - elektrická zásuvka musí mít správně provedené uzemnění.
- Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nerespektováním této normy.
- V případě, že zástrčka není kompatibilní se zásuvkou, je třeba nechat provést výměnu zástrčky u elektrikáře.
Nedoporučuje se používání adaptérů, rozdvějek anebo prodlužovacích šňůr.
Pokud je jejich použití nezbytné, doporučuje se používat pouze jednotlivé nebo multi adaptéry či prodlužovací šňůry, které odpovídají normám a přesvědčit zda při provozu nedojde k překročení limitu napětí pro adaptér či pro prodlužovací šňůru.
 - Nikdy se nedotýkat plotýnek prsty, pokud je spotřebič připojen ke zdroji el. proudu a zvláště pokud je zapnutý.
 - Před prvním použitím je třeba nechat spotřebič běžet naprázdno s termostatem nastaveným na maximum, alespoň po dobu 15 minut tak, aby došlo k odstranění pachu novoty a trošky kouře, který je způsoben přítomností och-

ranných látek, které se nacházejí na odporech pro ochranu během dopravy. Během tohoto úkonu je třeba dobře větrat místnost.

- Invalidní osoby a děti smíjí používat spotřebič pouze za přítomnosti dospělé osoby. Nenechávat spotřebič bez dozoru.
- Nedotýkat se spotřebiče vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Během provozu jsou kovové součásti spotřebiče rozpálené: proto je možné dotýkat se pouze regulačních knoflíků a plastových rukojetí.
- Nepoužívat spotřebič v blízkosti záclon či jiných materiálů, které by mohly vznítit.
- Během provozu nesmí být spotřebič zakrytý.
- Nepoužívat spotřebič s bosýma nebo mokřýma nohama.
- Odpojit zástrčku od přírodní zásuvky, pokud není spotřebič v provozu.
- Nenechávat spotřebič zapnutý, pokud není používán, zapnutý může být zdrojem nebezpečí.
- Nepřemisťovat, je-li spotřebič v chodu.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti tepelných zdrojů.
- V blízkosti spotřebiče anebo pod nábytkem na kterém je umístěn se nesmíj nacházet hořlavé předměty
- Nepoužívat spotřebič jako zdroj tepla.
- Do vnitřku spotřebiče se nesmí nikdy vkládat papír, kartón, plasty, podobné materiály nesmíj být na spotřebiči ani postaveny (nástroje, mřížky a podobně).
- **Pokud by se stalo, že pokrm nebo jiné části spotřebiče se vznítí, v žádném případě se nesnažit uhasit oheň vodou.**
Odpojit zástrčku a uhasit plameny mokrou utěrkou.
- Vzhledem k existujícím rozdílům platných norem, v případě, že je tento spotřebič používán v jiné zemi, než v té, kde byl zakoupen, je třeba nechat tento ověřit v autorizovaném servisním středisku.
- Tento spotřebič byl vyvinut výlučně pro používání pro domácnost.
Jakékoliv jeho profesionální, nevhodné nebo nepatřičné používání které je v rozporu s návodem k použití znamená propadnutí záruky a výrobce nenese zodpovědnost za vzniklé škody.

- Seřizování, opravy a výměna přírodní šňůry smí být prováděny pouze v autorizovaném servisním středisku výrobce anebo jím pověřenou osobou.
Eventuelní opravy vykonané nekvalifikovaným personálem mohou být zdrojem nebezpečí.
- Přírodní šňůra nesmí být prověšená, je třeba zabránit, aby se dotýkala teplých součástí spotřebiče.
- Není možné provádět vytahování zástrčky ze zásuvky taháním za přírodní šňůru.
- Spotřebič nesmí být v žádném případě ponechán na dešti, pod přímým vlivem slunečních paprsků, na mrazu apod.
- Před započetím jakéhokoliv úkonu pro čištění je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu.
Neponořovat do vody spotřebič, zástrčku nebo přírodní šňůru.
- V případě poruchy nebo závad v chodu je třeba vypnout spotřebič a nesnažit se jej opravovat.
V případě že je potřeba provést opravu nebo výměnu přírodní šňůry obrátit se na autorizované servisní středisko.
Tento spotřebič je v souladu s Direktivou 89/336/CEE o elektromagnetické slučitelnosti. Materiál a předměty které přicházejí do styku s potravinářskými výrobky jsou v souladu s normami obsaženými v Direktivě 89/109/CEE.

Uchovejte tento návod