

CZ



DŮLEŽITÉ: Pokud je spotřebič v provozu, v žádném případě jej nezakrývejte, mohlo by dojít k nebezpečnému zvýšení teploty spotřebiče.

1. VŠEOBECNĚ

Vyjměte spotřebič z obalu a očistěte jej pečlivě od případných zbytků obalu, které se mohly uchytit ve spotřebiči.

Překontrolujte, zda se spotřebič při převozu nepoškodil a zkontrolujte celistvost přírodní šňůry.

2. MONTÁŽ PODSTAVCE

Z polystyrenového obalu vyjměte podstavce a kolečka, otočná kolem své osy.

Postavte spotřebič spodní stranou nahoru na měkký povrch aby se nepoškodil lak.

Vsuňte 2 křídélka podstavce do 2 otvorů na koncích radiátoru (obr. 1).

Podstavec upevněte pomocí 2 šroubů s okem dodaných spolu se spotřebičem (obr. 2).

Nasadte kolečka na čep podstavce a stlačte na doraz, dokud neuslyšíte klapnutí.

Tahem se přesvědčte zda jsou kolečka dobře nasazená.

3. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Nejdříve si překontrolujte zda napětí rozvodu el. proudu ve Vaší domácnosti odpovídá hodnotě ve V uvedené na spotřebiči a jestli zásuvka a napájecí vedení jsou dimenzované na požadované zatížení.
- RADIÁTOR PŘIPOJTE POUZE DO ZÁSUVKY S VÝKONNÝM UZEMNĚNÍM.
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 89/336/CEE a s D.M. 476/92 o elektromagnetické kompatibilitě.

4. PROVOZ A POUŽITÍ

Zapojte zástrčku přírodního kabelu do zásuvky el. sítě: kontrolní světélko  se rozsvítí.

Seřízení hodin

Při prvním zapnutí spotřebiče je nutné nastavit přesný čas podle následujících pokynů:

- Stiskněte tlačítko "hour" a podržte je stlačené dokud se na displeji neobjeví požadovaná hodina, poté tlačítko uvolněte.
- Stiskněte tlačítko "min" a podržte je stlačené dokud se na displeji neobjeví požadované minuty, poté tlačítko uvolněte.

Pokud podržíte tlačítko "hour" nebo "min" stisknuté, seřizování přesného času probíhá rychleji.

Číslice na displeji při seřizování hodin blikají.

Několik sekund po seřízení hodin číslice na displeji stále blikají. Od okamžiku, kdy číslice přestanou blikat, začnou fungovat hodiny.


Při novém seřizování hodin, stačí stisknout tlačítko "hour" nebo "min" alespoň na 5 sekund a postupovat dále podle shora uvedených pokynů.



Tlačítko "ON MODE"

Jestliže chcete, aby přístroj fungoval v ručním režimu "manual", musíte stisknout tlačítko "ON MODE". Při nastavování požadovaného výkonu postupujte následovně:

při prvním stisknutí tlačítka "ON MODE" musíte do 5 sekund po prvním stlačení tlačítka opětovně stisknout jednou nebo vícekrát a tím nastavíte výkony v tomto pořadí:

Nejvyšší výkon**Střední výkon****Nejnižší výkon****OFF (vypnuto)**

Při ručním režimu „Manual“ můžete kdykoliv stisknout jedenkrát tlačítko „ON MODE“ a na displeji se po dobu 5 sekund objeví předchozí nastavený výkon. Po uplynutí 5 sekund se displej vrátí do původního stavu a ukazuje výkon fungování.

Pokud jste na začátku fungování spotřebiče navolili nejvyšší výkon, ideální prostorovou teplotu mezi 5 až 35°C nastavíte stisknutím tlačítek „ +“ nebo „ -“. Stisknutím tlačítek „ +“ nebo „ -“ se požadovaná teplota (zobrazená v pravé části displeje) zvyšuje nebo snižuje o 1°C. Jestliže přidržíte tlačítko stisknuté, nastavení probíhá rychleji.



Tento spotřebič je osazen elektronickou kontrolou, která je schopna zvolit ideální výkon k dodržení navolené teploty.

Pokud jste navolili vyšší teplotu než je reálná teplota v místnosti, spotřebič se automaticky zapne a v krátkém čase vyhřeje místnost na požadovanou teplotu. Tuto teplotu bude spotřebič udržovat neměnnou, přepínáním mezi nejvyšším, středním, nejnižším výkonem a OFF (vypnuto).

Je-li jste navolili střední výkon, spotřebič bude fungovat přepínáním mezi středním, minimálním výkonem a vypnuto.

Funkce proti zamrznutí

Stisknutím tlačítka „ON MODE“ nastavíte nejvyšší výkon. Stisknutím tlačítka „ -“ nastavíte minimální teplotu (5°C). Takto nastavený spotřebič se zapne automaticky pouze pokud teplota v místnosti klesne pod 5°C. Zabrání se tak zamrznutí spotřebiče s minimální spotřebou el. energie.

Poznámka: Tato funkce není k dispozici pokud došlo k přerušení dodávky el. proudu trvajícím přes 2 minuty.

3) NAPIROGRAMOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO ČASOVÉHO SPÍNAČE

Během 24 hodin lze nastavit dva druhy programů.


- 1- Stisknutím tlačítka "⌚ AUTO" (obr. 3) se aktivuje první program (program A). Rozsvítí se žlutá kontrolka "TIMER ON".
- 2- K nastavení hodiny začátku provozu programu stiskněte tlačítka "HOUR" a "MIN".
- 3- K navolení délky provozu spotřebiče stiskněte vícekrát tlačítko "+min" dokud se neobjeví vámi požadovaná doba. Je možné nastavit dobu od 30 min. až do 8 hodin, v 15 minutových intervalech.
- 4- Jestliže chcete naprogramovat program B, stiskněte znovu tlačítko "⌚ AUTO" a k nastavení hodin a minut začátku provozu postupujte podle shora uvedených pokynů. Nastavené doby jsou stejné jako u programu A. Jestliže pozměníte dobu provozu programu B, automaticky se pozmění i doba provozu programu A.
- 5- Nastavte požadovanou teplotu, podle shora uvedených pokynů, stisknutím tlačítek "🌡 + " nebo "🌡 -"



Nastavení hodiny programu A




Nastavení hodiny programu B



Délka doby programu

6- Po naprogramování časového spínače se spotřebič bude zapínat v navolenou dobu a bude automaticky udržovat požadovanou teplotu. Jestliže potřebujete vymazat nastavený program, stiskněte tlačítka "⌚ AUTO" a "hour" dokud se na displeji neobjeví:



VYŘAZENÍ FUNKCE TIMERU

Jestliže chcete používat spotřebič bez naprogramování tj. vyřadit funkci timeru, stačí jednoduše stisknout tlačítko "ON MODE" (obr. 3). Žluté kontrolní světélko zhasne.

POZOR

Nastavené programy zůstanou uloženy v paměti spotřebiče dokud je spotřebič zapojený na el. síť.

Jestliže dojde k přerušení dodávky el. proudu po více než 2 minuty, např. odpojitte zástrčku ze zásuvky nebo při výpadku el. proudu, dojde k vymazání naprogramovaných údajů timeru. Po obnovení dodávky el. proudu se spotřebič nachází ve stavu vypnuto a číslice na displeji blikají. K zapnutí spotřebiče musíte zopakovat veškeré úkony naprogramování, které byly popsány ve shora uvedených kapitolách nebo stisknout tlačítko "ON MODE" pokud si zvolíte ruční provoz.

Při prvním použití spotřebiče doporučujeme nechat přístroj fungovat několik hodin (alespoň 2) s nejvyšším výkonem. Během této doby je nutné větrat dostatečně místnost, kde se přístroj nachází dokud se neodstraní zápach "novoty".

5. ÚDRŽBA

Elektrický radiátor s olejovou lázní nevyžaduje zvláštní údržbu. Stačí jej očistit měkkou a suchou prachovkou; a to pouze pokud je radiátor studený. Nepoužívejte k čištění práškové brusné prostředky nebo rozpouštědla. Nanesené nečistoty vysajte vysavačem (obr. 4).

6. UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte radiátor v přímé blízkosti van, sprch, umyvadel nebo bazénů.
- Nepoužívejte radiátor k sušení prádla, dbejte aby se přívodní šňůra nedotýkala teplých povrchů.
- Používejte radiátor vždy a pouze ve svislé poloze.
- Pokud je přívodní šňůra poškozená, musí být vyměněna pouze výrobcem nebo výrobcem pověřeným servisním střediskem nebo kvalifikovaným odborníkem, aby se tak předešlo možnému riziku.
- Při prvním zapnutí nechte spotřebič v provozu na maximální výkon po dobu alespoň 2 hodin. Jelikož radiátor v průběhu této operace bude "cítil novotou", zavřete jej ve větracím místě místnosti.
- Při prvním zapnutí je běžné, když spotřebič vydává zvuky podobné "praskání".
- Spotřebič nesmí být umístěn v těsné blízkosti pevné zásuvky rozvodu el. proudu.
- Nádoba s olejovou lázní tohoto spotřebiče je naplněna přesným množstvím oleje. Pokud se na spotřebiči budou provádět opravy při kterých je nutno otevřít tuto nádobu, musí být provedeny pouze výrobcem nebo jeho pověřeným servisním střediskem. Pokud z radiátoru kape olej, spojte se výrobcem nebo s jeho pověřeným servisním střediskem.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místnostech se základní plochou menší než 4 m².
- V případě likvidace nefunkčního přístroje je nutné, aby byly dodrženy směrnice o odstranění oleje.
- Nepokládejte přívodní šňůru na ještě teplý přístroj.