

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Vyjmout elektrospotřebič z obalu ve kterém byl uložen, odstranit případné zbytky polystyrénu a jiných materiálů, které by mohly být zaklíněny v elektrospotřebiči.

Zkontrolovat, zda nedošlo k poškození elektrospotřebiče během přepravy a zda je přívodní šňůra neporušená

2. MODELY SE SYSTÉMEM "EASY WHEEL"

Obrátit radiátor a položit jej na koberec nebo na jiný měkký povrch tak, aby se zabránilo poškození laku. Vysunout zcela kola směrem ven (viz obr.1).

Poté otočit radiátor zpět do vertikální polohy.

3. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Před zasunutím zástrčky do zásuvky el. proudu je třeba pečlivě zkontrolovat, zda voltáž ve vaší síti odpovídá hodnotě ve V uvedené na elektrospotřebiči a zda zásuvka el. proudu a přívodní linka jsou uzpůsobeny pro potřebné zatížení.
- PŘIPOJOVAT RADIÁTOR POUZE K ZÁSUVKÁM, KTERÉ JSOU VYBAVENY VÝKONNÝM UZEMNĚNÍM .
- Tento elektrospotřebič splňuje Vyhlášku 89/336/CEE o elektromagnetické slučitelnosti .

CHOD A POUŽÍVÁNÍ ZAPÍNÁNÍ

Zasunout zástrčku do zásuvky elektrického proudu, otáčet knoflíkem termostatu (pokud je přítomen) až do polohy pro maximum a zapnout elektrospotřebič pomocí voliče pro výkon, jak dále uvedeno:

- Otočit voličem pro výkon do polohy **1**, která odpovídá minimálnímu výkonu (žlutá světelná kontrolka vlevo se rozsvítí).
- Otočit voličem pro výkon do polohy **2**, která odpovídá střednímu výkonu (žlutá světelná kontrolka vpravo se rozsvítí).
- Otočit voličem pro výkon do polohy **3**, která odpovídá maximálnímu výkonu (rozsvítí se obě světelné kontrolky).

Regulace termostatu

Jakmile se vzduch v místnosti ohřeje na požadovanou teplotu, otočit pomalu termostatem ve směru hodin. ručiček až do polohy, která se vyznačuje typickým zvukem "click" a zde jej ponechat. Takto nastavená teplota bude automaticky regulována a udržována pomocí termostatu na stálé hodnotě.

Pokud je Vámi zakoupený radiátor model se třemi výkony, můžete v přechodných ročních obdobích a v nepříliš chladných dnech zvolit nižší výkon a takto dosáhnout úspory ve spotřebě el. energie.

Protizámrazová funkce (pouze u modelů vybavených termostatem)

Je-li termostat v poloze ***** a je zvolen druh výkonu, udržuje elektrospotřebič teplotu vzduchu v hodnotě cca 5°C, a takto zabraňuje zamrznutí při minimální spotřebě energie.

c) Modely s programátorem (Timer) 24 hodin (obr. 3)

K naprogramování zahřívání postupovat následujícím způsobem:

- Zkontrolujte čas, který ukazují Vaše hodinky. Dejte tomu, že je 10 hodin, otáčet číselným diskem programátoru ve směru hodin. ručiček a nastavit číslici 10 na disku tak, aby byla naproti referenčnímu bodu vyznačenému na programátoru . Zatlačením zoubků směrem ke středu provést nastavení časových úseků ve kterých má být elektrospotřebič v chodu.

Každý ze zoubků odpovídá časovému úseku 15 min.

Nyní budou viditelné sektory, které odpovídají časovým úsekům kdy bude elektrospotřebič v chodu.

Radiátor nastavený tímto způsobem bude automaticky v chodu každý den v naprogramovaných časových úsecích.

(Důležité: zástrčka musí být stále zasunuta v zásuvce elektrického proudu).

- K provedení změn v programování stačí uvést zoubky do původní polohy a provést nové nastavení nových časových úseků ve kterých bude spotřebič v provozu.
- Pokud chcete, aby elektrospotřebič běžel bez programování, zatlačte všechny zoubky směrem ke středu. V takovém případě je třeba pro úplné vypnutí elektrospotřebiče vypnout vypínače a dále vytáhnout zástrčku ze zásuvky tak, aby se zabránilo zbytečnému chodu programátoru.

d) Modely s mechanickým timerem na 12hodin (programování zpožděného zapínání)

Zapnout elektrospotřebič a zvolit požadovaný výkon a teplotu výše popsáním způsobem. Otáčet knoflíkem timeru ve směru hodin. ručiček tak, aby byla ryska naproti číslici, která odpovídá požadované hodině. Elektrospotřebič začne s vyhříváním poté, co vyprší nastavený čas.

5. ÚDRŽBA

Elektrický olejový radiátor nevyžaduje speciální údržbu, jedná se o naprosto spolehlivý elektrospotřebič, který bude fungovat po mnoho let a nebude potřeba jej opravovat. K jeho čištění používejte vlhký měkký hadřík. Nepoužívat saponáty a abrazivní prostředky.

Pokud je třeba odstranit případné usazeniny prachu a špíny, použít vysavač (obr.2).

6. UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívat radiátor v bezprostřední blízkosti koupelnových van, sprch, umyvadel nebo u koupaliště.
- Nepoužívat radiátor k sušení prádla.
- Nepokládat spojovací šňůru na teplé předměty.
Používat radiátor vždy a pouze ve vertikální poloze.
Pokud je přírodní šňůra poškozená, je třeba aby její výměnu provedl výrobce nebo autorizované technické servisní středisko tak, aby se předešlo jakémukoliv riziku.
- Pro odstranění pachu novoty je třeba při prvním použití nechat elektrospotřebič v chodu na maximální výkon alespoň na dobu dvou hodin. Během tohoto úkonu je třeba dobře větrat místnost, ve které je radiátor umístěn.
- Je naprosto normální, vydává-li elektrospotřebič při prvním spuštění skřípavé zvuky.
- Elektrospotřebič nesmí být umístěn přímo pod pevnou elektrickou zásuvkou.
- Nádrž tohoto elektrospotřebiče je naplněna přesně stanovenou dávkou oleje a proto opravy, které vyžadují otevření smějí být prováděny pouze výrobcem či autorizovaným servisním střediskem. V případě úniku oleje kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Nepoužívejte tento elektrospotřebič v místnostech, jejichž plocha je menší než 4m².
- V případě sešrotování elektrospotřebiče je třeba respektovat příslušná nařízení o recyklaci oleje.
- Nepokládat přírodní šňůru na ještě teplý elektrospotřebič.
- Elektrospotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které jej vypne, dojde-li k jeho náhodnému přehřátí. K jeho opětovnému uvedení do chodu je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky na dobu 30 minut, vyčkat, dokud elektrospotřebič nevychladne, vyčistit vstupní a výstupní mřížky pomocí vysavače a poté zapojit elektrospotřebič do zásuvky el. proudu a opět jej zapnout.

POZOR: k zabránění náhodného nebezpečného vynulování v bezpečnostním zařízení, nepoužívejte venkovní timer k uvedení elektrospotřebiče do chodu.



DŮLEŽITÉ: elektrospotřebič v žádném případě nezakrývejte po čas chodu, tímto by mohlo dojít k jeho nebezpečnému přehřátí.