

POPIS

- A Termostat
- B Kontrolka
- C Časový spínač (jenom u některých modelů)
 - C1 Období činnosti
 - C2 Zoubek
 - C3 Ryska
- D Kola
- E Volič výkonu

POUŽÍVÁNÍ

Modely se systémem "easy wheel"

Radiátor obraťte na koberci nebo jiné měkké podložce, aby se nepoškodil lak.

Kolečka úplně rozevřete jejich otočením směrem ven (obr. 1). Radiátor umístěte do normální polohy.

Elektrické připojení

- Před připojením zástrčky do elektrické zásuvky se ujistěte, že napětí v síti odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku a že zásuvka i napájecí síť jsou vhodné pro použité zatížení.
 - Zkontrolujte také proudovou hodnotu pojistek.
- RADIÁTOR ZAPOJUJTE POUZE DO ZÁSUVKY S UZEMNĚNÍM.

Radiátor je třeba připojit do správné funkční zásuvky 230-240 V střídavého proudu, se správnou polohou pólů. Zamezte kontaktu oděvů, prádla, nábytku a hořlavých materiálů s elektrickou zásuvkou, která napájí radiátor.

PROVOZ A POUŽITÍ

Zapnutí

Vidlici zasuněte do elektrické zásuvky; termostat otočte až na doraz do maximální polohy; radiátor zapněte pomocí vypínače/vypínačů postupem popsáním v bodech a) - b).

a) Modely s jedním vypínačem (1 výkon)

- tlačítko v poloze "I" = zapnutý celkový výkon (kontrolka svítí)
- tlačítko v poloze "O" = vypnuto (kontrolka nesvítí)

a) Modely s dvojitým vypínačem (3 výkony)

- jedno tlačítko v poloze "MIN" = minimální výkon (kontrolka svítí)
- jedno tlačítko v poloze "MED" = střední výkon (kontrolka svítí)
- obě tlačítka v poloze "MIN" "MED" = maximální výkon (kontrolky svítí)

Regulace termostatu

Jakmile teplota prostředí dosáhne požadované hodnoty, otáčejte pomalu kolečkem termostatu proti směru hodinových ručiček až do zhasnutí kontrolky (nebo do polohy signalizované jemným cvaknutím), ne však dále. Takto nastavená teplota bude termostatem automaticky regulována a udržována na konstantní hodnotě.

Protizámrazová funkce

S termostatem nastaveným do polohy ✖ a se stlačenými spínači bude spotřebič trvale udržovat teplotu prostředí na cca 5°C a zabráni tak zamrznutí při minimální spotřebě el. energie.

MODEL S ČASOVÝM SPÍNAČEM 24 hodiny

Při programování topení postupujte následujícím způsobem:

- Zkontrolujte přesný čas na svých hodinkách. Za předpokladu, že je 10 hodin, otočte číselníkem časového spínače ve směru hodinových ručiček tak, aby se číslo 10 krylo s ryskou ▲.
- Zatlacením zoubků na spínači ke středu se provede nastavení časových úseků pro zapínání spotřebiče. Každý zoubek odpovídá době 15 min. Je tudíž vidět sektory, které odpovídají době činnosti.
- Takto nastavený radiátor se každodenně uvede automaticky do chodu v naprogramovaném čase. (Důležité: vidlice napájecího kabelu musí být stále zapojena do elektrické zásuvky).
- Pro změnu naprogramovaného času stačí uvést zoubky do původní polohy a nastavit nové časové úseky provozu přístroje.
- Pokud chcete spotřebič používat bez naprogramovaného času, všechny zoubky časového spínače zatlačte směrem do středu. V tomto případě se pro úplné vypnutí spotřebiče musí kromě vypnutí vypínačů vytáhnout i vidlice z elektrické zásuvky, aby se vyloučila zbytečná činnost časového spínače.

Topný režim „turbo“

Některé modely jsou vybaveny ventilátorem, který ohřívá místnost rychleji. Pro zapnutí této funkce stiskněte tlačítko do polohy ✨. Důležité: bezpečnostní zařízení zasáhne a vypne přístroj v případě přehřátí způsobeného nahromaděním prachu na vstupních a výstupních mřížkách vzduchu. Pro jeho opětovné zapnutí je třeba vytáhnout vidlici z elektrické zásuvky, nechat spotřebič vychladnout, vysavačem vyčistit vstupní a výstupní mřížky vzduchu, pak znovu připojit spotřebič k síti a zapnout.

ÚDRŽBA A SERVIS

Před jakýmkoliv zásahem odpojte vidlici z elektrické zásuvky a nechejte radiátor vychladnout. Měkkým a vlhkým hadříkem otřete z radiátoru prach bez použití čisticích nebo abrazivních prostředků. Pokud radiátor po nějaký čas nepoužíváte, omotejte kabel kolem příslušného držáku a radiátor uložte na suchém místě. V případě poruchy nebo pochybností se nesnažte opravit radiátor sami: hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Obratě se na nejbližší servisní středisko (viz seznam servisních středisek).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí

Viz typový štítek

Příkon

„

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje	Spotřebič není zapojený do elektrické zásuvky	Vidlici zasuňte do elektrické zásuvky
	Elektrická zásuvka nepracuje správně	Zkontrolujte, jestli je elektrická zásuvka aktivní
	Přítomnost případných překážek.	Odstraňte překážky a spotřebič nechte vychladnout. Pokud spotřebič nefunguje, obraťte se na servisní středisko
	Nastavená teplota může být příliš nízká.	Nastavte vyšší teplotu