

**Před zapojením a používáním spotřebiče si pozorně prostudujte tento návod k použití. Jedině tak můžete dosáhnout nejlepších výsledků a maximální bezpečnosti při jeho používání.**

## POPIS SPOTŘEBIČE (viz obrázek na str. 2)

A. Víko

B. Průhled

C. Filtr

D. Vanička

E. Otevírací tlačítko

F. Světelná kontrolka

G. Jezdec termostatu

H. Košík

I. Jezdec rukojeti

L. Rukojeť košíku

M. Spínač

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojujte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním jištěním 10 A, která je opatřena výkonným uzemněním. (V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nechte vyměnit zásuvku kvalifikovaným elektrikářem za jiný, vhodný typ).
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů.
- Dojde-li k poškození přívodního kabelu nesmí provádět jeho výměnu uživatel, vzhledem k tomu, že je zapotřebí použít speciálních nástrojů. Výměnu poškozeného kabelu je třeba zajistit u výrobce nebo v autorizovaném servisním středisku anebo u osoby s podobnou kvalifikací tak, aby se předešlo jakémukoliv riziku.
- Tento spotřebič je během svého provozu horký **NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ V DOSAHU DĚTÍ.**
- Nepřemísťujte fritézu, dokud je olej v ní obsažený horký. Hrozí nebezpečí vážného popálení.
- **Nepoužívejte fritézu bez oleje**
- Pokud z fritézy uniká olej, je třeba nechat ji zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku nebo personálem pověřeným výrobcem
- Před prvním zapojením fritézy je třeba pečlivě umýt vaničku, košík a víko horkou vodou s přídavkem tekutého saponátu na nádobí. Na závěr vše pečlivě osušit a odstranit zbytky vody, která by mohla případně zůstat na dně vaničky. Takto se zabrání nebezpečnému vystříkávání horkého oleje během provozu fritézy.
- Nedovolit používání spotřebiče osobám (i dětem) s omezenými psycho-fyzickými a vnímacími schopnostmi anebo s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, pokud nejsou pod vhodným dohledem a nejsou poučeny osobou zodpovědnou za jejich ochranu. Dohlížet na děti a zabezpečit, aby spotřebič nepoužívaly ke hrám
- Při přemísťování spotřebiče používejte vyhloubení která jsou na spodní části na všech čtyřech jeho stranách (Nikdy nepoužívat k přemísťování spotřebiče držadlo košíku).
- Zabránit, aby přívodní šňůra padala dolů z pracovní plochy, odkud by ji mohly zachytit a strhnout děti anebo může překážet uživateli.
- Je běžné, že při prvním použití bude přístroj cítit novotou. Místnost vyvětrejte .
- Materiály a součásti které jsou určeny pro styk s potravinami splňují Evropskou normu 1935/2004.

## NÁVOD K POUŽITÍ

**Před zapojením zástrčky do zásuvky je třeba vždy zkontrolovat, zda je ve vaničce olej.**

Vlijte olej do vaničky: dodržte maximální kapacitu 2 litrů (nebo 1,8 kg ztuženého tuku).

**POZOR: Hladina musí být vždy mezi označením pro maximum a minimum.**

**Nikdy nepoužívejte fritézu s olejem pod úrovní hladiny „min“, tento stav může způsobit zásah tepelné pojistky, pro její výměnu je třeba se obrátit na naše autorizované středisko.**

Nejlepších výsledků dosáhnete použitím kvalitního arašidového oleje.

Při použití ztuženého tuku je třeba ho nakrájet na menší kousky tak, aby se fritéza nezahlívala během prvních minut naprázdno.

Teplotu je třeba nastavit na hodnotu 150°C až do úplného rozpuštění tuku a pouze potom je možné nastavit požadovanou teplotu.

## ZAČÁTEK SMAŽENÍ

Připojte zástrčku do elektrické zásuvky, zapněte spínač M a nastavte jezdec na požadovanou teplotu. Po zhasnutí světelné kontrolky termostatu ponořte košík (naplněný předem) do oleje a uzavřete víko. Nepřetěžujte nadměrně košík (max. 1 kg surových brambor). Je zcela běžné, že ihned po provedení tohoto úkonu vyjde z filtru větší množství páry, a že se v blízkosti rukojeti košíku objeví kapky vysrážené páry. Po uplynutí doby nastavené pro smažení vytáhněte košík a zkontrolujte stupeň prosmažení. Je-li stupeň prosmažení dostatečný, vypněte spotřebič uvedením spínače M do polohy „0“.

## SMAŽENÍ NEMRAŽENÝCH POKRMŮ

- **Potraviny, které se mají smažit, je třeba ponořit teprve až teplota oleje dosáhne potřebné teploty, tedy až světelná kontrolka zhasne.**
- Neplňte košík přes míru. Přeplněný košík by způsobil náhlé snížení teploty oleje a následkem toho by pokrm byl příliš mastný a nestejně osmažený.
- Kontrolujte, zda je pokrm ke smažení nakrájen na tenké plátky a stejně, příliš tlusté kusy se špatně prosmaží uvnitř.
- Při smažení obalovaných pokrmů doporučujeme ponořit do oleje nejprve prázdný košík a teprve až teplota dosáhne nastavenou hodnotu (až světelná kontrolka zhasne) vkládat pokrm přímo do teplého oleje. Takto zabráníte připékání obalu z pokrmu na košík.
- **Pokrm před ponořením do oleje či do tuku dobře osušte,** nadměrně vlhké potraviny jsou po osmažení příliš měkké (především brambory). Je vhodné obalit potraviny bohaté na vodu (ryby, maso, zelenina) před smažením ve strouhance nebo mouce a nadbytečnou mouku či strouhanku před ponořením do oleje sklepat.

Potravina		Max. množství gr.	Teplota °C	Čas (minuty)
SMAŽENÉ BRAMBŮRKY	poloviční porce	500	190	7-9
	celá porce	1000	190	11-13
RYBY	Kalamáry	500	160	12-13
	Krevety	500	160	9-10
	Sardinky	500	170	12-13
	Platýz	400	160	7-8
MASO	Smažená kotleta	300	170	8-9
	Kuřecí řízký	300	180	7-8
	Čevapčiči	500	170	7-8
ZELENINA	Artyčoky	250	150	11-12
	Květák	300	160	7-8
	Houby	300	160	6-7
	Lilek	100	170	7-8
	Cukety	300	160	11-12

Čas a teploty pro smažení jsou pouze orientační a je třeba je přizpůsobit v závislosti na množství a osobní chuti.

## SMAŽENÍ MRAŽENÝCH POKRMŮ

Mražené pokrmy bývají většinou pokryty ledovými krystaly, které je třeba před smažením odstranit protřepáním košíku. Poté je třeba ponořovat košík do oleje velmi pomalu tak, aby se zabránilo vření oleje.

Potravina	Max. množství v g	Teplota °C	Čas (minuty)	
SMAŽENÉ BRAMBŮRKY	300 (*)	190	6-8	
BRAMBOROVÉ KROKETY	500	190	10-11	
RYBY	Tresčí prsty	300	190	5-6
	Ráčci	300	190	5-6
MASO	Kuřecí řízky	200	190	7-8

Čas a teploty pro smažení jsou pouze orientační a je třeba je přizpůsobit v závislosti na množství a osobní chuti.

(\*) Toto množství je doporučeno k optimálnímu prosmažení. Samozřejmě je možné smažit i větší množství brambůrek, je ale třeba vzít v úvahu, že v takovém případě budou brambůrky více mastné následkem prudkého snížení teploty oleje v okamžiku ponoření.

## TRVANLIVOST OLEJE ČI TUKU

Občas je třeba provést kompletní výměnu oleje či tuku. Stejně jako v jakémkoliv jiné fritéze, ztrácí olej vícekrát zahříváním svoji kvalitu! Proto i když je používán a filtrován správně, doporučujeme ho pravidelně vyměňovat. Výměna oleje je vhodná po 5/8 použitích anebo v následujících případech:

Nepříjemný zápach; kouř během smažení; olej ztmavne.

Před zahájením čištění nebo údržby spotřebič vypněte stisknutím spínače M, vytáhněte zástrčku a nechte ho vychladnout. Tuto operaci doporučujeme provádět po každém smažení, především po smažení pokrmů obalených ve strouhance nebo mouce.

Částičky z pokrmu, které zůstanou v oleji mají sklon se připalovat a způsobují rychlejší snížení kvality oleje či tuku.

Vyčkejte, až olej dostatečně vychladne (cca dvě hodiny).

## ČIŠTĚNÍ

Před započatím čištění vytáhněte přívodní šňůru ze zástrčky elektrického proudu.

**Nikdy neponořujte fritézu do vody a nedávejte ji pod kohoutek s tekoucí vodou. Proniknutí vody do spotřebiče by způsobilo ránu elektrickým proudem.**

Víko lze sundat, k jeho odstranění postupujte následovně: stiskněte víko vzadu a zároveň ho vytahujte směrem vzhůru. Umyjte vaničku v teplé vodě s tekutým přípravkem na nádobí.

Poté opláchněte a pečlivě osušte. Košík lze mýt v myčce nádobí. Modely vybavené teflonovou vaničkou nemyjte s použitím drsných pomůcek a čistících prostředků, používejte pouze měkký hadřík a neutrální saponát.

## Informace pro správném seřetování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96

Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené seřetování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

