

UPOZORNĚNÍ

- Po odstranění obalů je třeba se ujistit o neporušenosti spotřebiče. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na profesionální odborníky.
- Odstranit PVC sáček, může být zdrojem nebezpečí pro děti. V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nechte vyměnit zásuvku kvalifikovaným elektrikářem za jiný, vhodný typ a zkontrolovat, zda je průřez vodičů v zásuvce vhodný pro příkon tohoto spotřebiče.
- Dbejte rovněž na tato základní bezpečnostní pravidla:
 - Nedotýkat se nikdy spotřebiče máte-li vlhké ruce.
 - Nepoužívat nikdy spotřebič máte-li vlhké či mokré nohy.
 - Nikdy neponořovat spotřebič do vody.
 - Nesměřovat proud páry proti osobám a zvířatům.
 - Nesnažte se spotřebič odpojit ze zásuvky taháním za něj nebo za jeho zástrčku či za přívodní šňůru.
 - Nedovolit používání spotřebiče osobám (i dětem) s omezenými psycho-fyzickými a vnímacími schopnostmi anebo s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, pokud nejsou pod vhodným dohledem a nejsou poučeny osobou zodpovědnou za jejich ochranu. Dohlížet na děti a zabezpečit, aby spotřebič nepoužívaly ke hrám
 - Nenechávat spotřebič zbytečně zapnutý bez dozoru, může být potencionálním zdrojem nebezpečí.
 - Nikdy nedávejte spotřebič pro doplňování vody pod vodovodní kohoutek. Používejte k tomu určenou odměrku.
 - V případě poškození přívodní šňůry je třeba zajistit její výměnu u výrobce nebo u servisního střediska tak, aby se předešlo jakémukoliv možnému riziku.
 - Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče je zajištěna pouze tehdy, je-li spotřebič správně napojen na výkonné uzemnění, provedené v souladu s platnými předpisy. Je nezbytné ověřit tento základní předpoklad a v případě pochybností

ností požádat o provedení pečlivé kontroly ze strany profesionálního kvalifikovaného odborníka; výrobce nemůže být zodpovědný za škody způsobené chybějícím nebo nedokonalým uzemněním v používané rozvodné síti.

- V případě, že se rozhodnete vyřadit žehličku z provozu, doporučujeme, aby bylo provedeno odřezání přírodní šňůry co nejbližší k žehličce potom, co žehlička byla nejprve odpojena od rozvodné sítě. Takto se spotřebič stane nepoužitelným.
- Před zahájením jakéhokoliv úkonu čištění, musí být spotřebič vychladnutý a odpojený od přívodu elektriky, vytažením zástrčky ze zásuvky elektrického proudu.
- V případě poruchy či vadného chodu nemanipulujte se spotřebičem: Za účelem případných oprav se obraťte výhradně na Servisního technická střediska autorizovaná výrobcem.
- Tento spotřebič smí být používán pouze pro účely, ke kterým byl vyvinut a vyroben. Jakékoliv jiné jeho použití je třeba považovat za nevhodné a tedy i nebezpečné.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za škody způsobené nevhodným, chybným a nerozumným používáním, v důsledku neodborně provedených oprav nequalifikovanými osobami.
- Neplnit nádrž více než je nutné a nemíchat vodu s odstraňovači skvrn a jinými přísadami.
- Uschovat tuto příručku tak, aby bylo možné kdykoliv do ní nahlédnout.
- Žehlička musí být používána na stabilní podložce.
- V případě že spotřebič upadl a jsou na něm viditelné znaky poškození, dále jej nepoužívat a nechat jej opravit v autorizovaném servisním středisku.
- Žehlička musí být pokládána na rovný povrch, který má zvýšenou odolnost na vysoké teploty.
- Jakmile ukládáte žehličku na opěrku, zkontrolujte, zda je plocha, na níž je opěrka položena, dostatečně stabilní.
- Nenechávejte bez dozoru žehličku zapojenou do elektriny;

- Před plněním nádržky vodou vytáhněte zástrčku napájení;
- během používání nesmí být plnicí otvor otevřen.
- Žehlička nesmí být používána, jakmile spadla, pokud je viditelně poškozená nebo pokud z ní uniká voda.

Tento spotřebič splňuje bezpečnostní předpisy a je vyroben způsobem, který zabraňuje rádiovému rušení v smyslu Direktiva CEE 87/308.

HLAVNÍ KOMPONENTY

- A Žehlicí plocha
- B Sprej
- C Otvor pro naplňování nádrže
- D světelná kontrolka
- E Regulátor napařování
- F Tlačítko pro sprej
- G Tlačítko pára super
- H Otočný knoflík termostatu
- I Tlačítko SELF CLEAN
- L Kontrolka napájení (svítí)/auto-off (bliká) (pouze u některých modelů)

Před zahájením používání tohoto spotřebiče je třeba pozorně pročíst tento návod k použití. Pouze tak jsou dosaženy optimální výsledky při jeho používání při zabezpečení maximální bezpečnosti.

Pozor: Před zapojením zástrčky do zásuvky el. proudu je třeba zkontrolovat zda napětí (V) uvedené na štítku spotřebiče je shodné s napětím v používané elektrické síti. Zásuvka el. proudu musí být napojena na výkonné uzemnění.

Při prvním použití odstraňte ochrannou vložku z desky.

POZN.: Při prvním uvedení do provozu může ze spotřebiče po několik minut vycházet kouř a pach, který je způsoben zahříváním a následným vysoušením tmelů použitých při montáži spotřebiče. Doporučujeme místnost provětrat.

PRO ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM

Před započítím žehlení s napařováním je třeba ověřit, zda je tkanina vhodná pro tento typ žehlení. Spotřebič funguje na normální vodu z kohoutku. Pokud je používána nadměrně tvrdá voda, doporučujeme používat destilovanou vodu naředěnou na 50% s vodou z kohoutku. Nikdy nepoužívejte pouze demineralizovanou vodu. Nepoužívejte chemické přísady nebo čisticí prostředky (např. parfémovanou vodu, esence, odvěpňovací roztoky apod.).

- a) Před naplněním nádrže B zkontrolovat, zda je regulátor pro napařování **E** v poloze  (poloha „nasucho“) (Obr. 1). Zkontrolovat, zda je zástrčka přírodní šňůry vytažena ze zásuvky.
- b) Naplnit odměrku až po rysku a pak nalít do žehličky vodu (obr.2). Žehličku přitom držet ve svislé poloze. Před každým doplňováním vody do nádrže je důležité pamatovat na vytažení zástrčky přírodní šňůry ze zásuvky.
- c) Nyní připojit žehličku k elektrické rozvodné síti.;
- d) Je třeba vzít v úvahu, že speciální volič  který je na otáčivém knoflíku termostatu **H** ovlivňuje způsob pro napařování. Pokud je indikátor termostatu **H** na začátku úseku bude napaření vlhčí a je-li u konce, bude méně vlhké. Ověřit, zda je textilie určená k žehlení vhodná k žehlení a k napařování. Doporučujeme provést první žehlicí pohyby na obyčejné utěrce.

- e) Po tomto ověření je třeba otočením otáčivého knoflíku na termostatu **H** zvolit nastavení na potřebnou teplotu
- f) Rozsvícení světelné kontrolky **D** signalizuje, že nastalo zapnutí. V případě maximální teploty pak po uplynutí zhruba jedné minuty oznamuje zhasnutí světelné kontrolky, že žehlička je připravena k použití.
- g) Pro funkci nepřetržitého výdeje páry je třeba otočit regulátorem pro páru **E** do polohy 1, 2 nebo 3 (3= + páry; 1= - páry;). Výstup páry přestane pokaždé, když se žehlička odloží ve do svislé poloze na zadní opěrku (doporučená poloha během pauzy) anebo s žehličkou ve vodorovné poloze, pokud je regulátor pro páru **E** v poloze nasucho ~~~~.

Poznámka: Na zadní části žehličky se nachází praktický návod, který je užitečný rádcem pro volbu teploty žehlení vhodné na různé druhy textilií.

- COTONE/COTTON
- COTON/BAUMWOLLE
- LINO/LINEN
- LIN/LEINEN
- SETA/SILK LANA/WOOL
- SOIE/SEIDE LAINE/WOLLE
- SINTETICI/SYNTHETICS
- SYNTHETIQUE/SYNTHETISCH

Pamatovat na to, že funkce napařování může být používána pouze je li knoflík termostatu otočen na sektor 

PRO ŽEHLENÍ NASUCHO

- Připojit žehličku k elektrické rozvodné síti a nastavit vhodnou teplotu; pokud je v nádrži voda, nastavit regulátor páry na **E** do polohy nasucho ~~~~ (obr. 1)
- Vyčkat až světelná kontrolka **D** zhasne a oznámí tak, že

- byla dosažena požadovaná teplota.
- Pokud jsou textilie určené k žehlení mírně navlhle anebo pokud žehlíte rychle, je možné nastavit teplotu vyšší a naopak, pokud jsou textilie suché anebo žehlíte pomalu, je lépe nastavit nižší teplotu.

PÁRA SUPER (OBR.3)

- Knoflík termostatu (H) otočit do polohy na maximum.
- Vyčkat až zhasne světelná kontrolka (D) a pak stisknout tlačítko pára super  G. K dobrému chodu super páry je třeba mezi jednotlivými napařovacími impulzy vyčkat několik vteřin.

SVISLÉ ŽEHLÉNÍ

Tento způsob umožňuje napařování delikátních textilií bez toho, aby bylo třeba je položit na žehlicí prkno: **pozor na teplotu při napařování záclon a závěsů**. Otočit regulátorem pro napařování (E) do polohy nasucho .

Otočit knoflíkem termostatu H ve směru hodin. ručiček až do koncové polohy (poloha pro maximum páry). Když se kontrolka  (D) vypne, uveďte žehličku do svislé polohy a přiblížte ji k textilii, stiskněte proto tlačítko turbo (G): aby svislé žehlení řádně fungovalo, je nutné nechat uplynout několik vteřin mezi jedním a druhým parním rázem a vyčkat, dokud se nevypne kontrolka D.

Při napařování "svisle" nesměřovat proud na oděv zavěšený ve skříni nebo na oděv na osobě. Svislé žehlení musí být prováděno na oděvu pověšeném na ramínku a odděleném od ostatních oděvů, věcí, osob a zvířat.

SPREJ (OBR. 4)

Pokud se během žehlení vyskytnou na textilii přehyby které se těžko odstraňují , je třeba použít vyšší stupeň vlhkosti, který se dosáhne pomocí spreje. Před jeho použitím je třeba

zkontrolovat, zda je v nádrži voda. Opakovaně stisknout tlačítko spreje  (F) a namířit proud rozprašované vody na textilii, kterou je třeba zvlhčit. **Nepoužívat sprej při žehlení hedvábí, vzhledem k tomu, že kapky vody by mohly na textilii zanechat skvrny.**

UKONČENÍ ŽEHLLENÍ

Pro zvýšení životnosti žehličky doporučujeme pokaždé po ukončení žehlení, provést vylití vody z nádrže následujícím způsobem:

- Odpojit zástrčku ze zásuvky el. proudu.
- Obrácením žehličky a lehkým zatřepáním nad umyvadlem vylít vodu ze žehličky.
- Pro vysušení zbytků vlhkosti žehličku znovu zapnout otočením knoflíku termostatu do maximální polohy na dobu cca 2 minuty.
- Vytáhnout zástrčku ze zásuvky elektrického proudu a nechat spotřebič vychladnout.
- Očistit žehlící plochu suchým a měkkým hadříkem, případné stopy vlhkosti by mohly způsobit skvrny.
- Přírodní šňůru navinout kolem navíjecí části
- Uložit žehličku ve svislé poloze.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Na závěr použití vždy vyčkat, až žehlička vychladne a teprve pak ji ve svislé poloze uložit. Žehlící plochu je třeba udržovat v čistotě. Nepokládat ji a nepoužívat ji nad uzávěry, háčky, kroužky atd. tak, aby se zabránilo poškrábání žehlící plochy.

Pokud během provozu žehličky zjistíte, že se zmenšilo množství vydávané páry, může být příčinou přílišné nahromadění vodních usazenin uvnitř. Pro jejich odsrtnění postupovat následovně.

- naplnit nádrž až porysku "MAX" ;
- zapojit spotřebič do zásuvky el. proudu a přemístit termostát do polohy MAX. Jakmile je žehlička nahřátá (světelná kontrolka zhasla) vytáhnout zástrčku ze zásuvky a nechat spotřebič v horizontální poloze;
- naklonit spotřebič nad umyvadlo;
- Tlačítko SELF CLEAN
- opatrně zakývat spotřebičem tak, aby voda která je v nádrži vytekla přes žehlicí plochu a odplavila sebou nečistoty;
- zapojit spotřebič do zásuvky el. proudu a nechat jej v provozu alespoň 2 minuty tak, aby se žehlicí plocha vysušila.
- na závěr odpojit žehličku ze zásuvky el. proudu, nechat ji vychladnout a očistit ji zvenčí měkkým hadříkem.

SYSTEM PROTI USAZENINÁM (ANTICALC)

ANTICALC je filtr na bázi pryskyřice, nainstalovaný v nádrži, který při filtrování obsažených nečistot během žehlení stále dodává páru. Pryskyřice změkčuje vodu a tím zlepšuje výkon žehličky v čase.

AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ (AUTO SHUT-OFF) (POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ)

Pokud není žehlička používána a zůstane ve vodorovné poloze po dobu 30 vteřin, dojde k automatickému vypnutí žehličky. Pokud není žehlička používána a zůstane ve svislé poloze po dobu 8 minut, dojde k automatickému vypnutí žehličky. Samostatné vypnutí je signalizováno blikáním světelné kontrolky (L): pro opětovné zahájení žehlení lehce zatřeste žehličkou dopředu, dokud se kontrolka (L) neustálí a nebude svítit.

Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřízovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.