

OBSAH

BEZPEČNOST	116
Základní bezpečnostní pokyny	116
POUŽÍVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ URČENÍ	118
NÁVOD K POUŽITÍ.....	118
POPIS SPOTŘEBIČE	119
PŘI PRVNÍM POUŽITÍ	119
PŘÍPRAVA K POUŽÍVÁNÍ.....	119
Jakou vodu používat	119
Plnění nádržky vodou	120
Nastavení teploty žehlicí plochy	120
ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM	121
ŽEHLENÍ NASUCHO	121
SVISLÉ ŽEHLENÍ	122
FUNKCE TURBO	122
TLAČÍTKO ROZPRAŠOVAČE	122
SYSTÉM PROTI ODKAPÁVÁNÍ	123
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ	123
NA ZÁVĚR ŽEHLENÍ.....	123
Údržba a čištění	124
Odvápňování a SELF CLEAN (samočištění).....	124
LIKVIDÁCIA	125

BEZPEČNOST

Základní bezpečnostní pokyny



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že je spotřebič napájen elektrickým proudem, nelze vyloučit, že může způsobovat elektrické rány.

Proto dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Nedotýkejte se spotřebiče vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, jste-li naboso nebo máte-li mokré nohy.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Pro odpojení zástrčky z elektrické zásuvky netahejte za napájecí kabel nebo za samotný spotřebič. V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nechte zásuvku vyměnit kvalifikovaným elektrikářem za jiný, vhodný typ a požádejte ho, aby zkontroloval, zda je průřez kabelů v zásuvce vhodný pro odebíraný výkon tohoto spotřebiče.
- Nikdy nedávejte spotřebič pro doplňování vody pod vodovodní kohoutek. Používejte k tomu určenou odměrku.
- Před plněním nádržky vodou musí být zástrčka napájecího kabelu odpojena ze zásuvky.
- V případě, že dojde k poškození napájecího kabelu, smí jeho výměnu provést výrobce nebo jeho technické servisní středisko tak, aby se zabránilo nebezpečí.
- Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče je zaručena pouze v případě, je-li spotřebič napojen správným způsobem na účinný systém uzemnění v souladu s platnými normami pro elektrickou bezpečnost. Je nezbytné zkontrolovat tento důležitý bezpečnostní požadavek a v případě pochyb si vyžádat důkladnou kontrolu spotřebiče kvalifikovaným personálem; výrobce nemůže být zodpovědný za případné poškození způsobené tím, že spotřebič nebyl uzemněn.

- V případě, že se rozhodnete žehličku už nepoužívat, doporučujeme odříznout kabel co nejbližší k žehličce - až po odpojení spotřebiče ze zásuvky - tak, aby se stal nepoužitelným.
- Před zahájením jakéhokoliv čištění či údržby odpojte spotřebič z napájecí sítě vytažením zástrčky ze zásuvky.
- V případě poruchy a/nebo vadného fungování spotřebič vypněte, nepoškodte ho a zanechte ho do autorizovaného servisního střediska.
- **Před zapojením zástrčky ověřte, zda napětí (V) uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí Vašeho elektrického zařízení. Elektrická zásuvka musí mít účinné uzemnění.**



Nebezpečí opaření!

- Nemiřte proudem páry proti osobám nebo zvířatům.
- Jakmile je žehlička připojená na přívod elektrické energie, uživatel ji nesmí ponechávat bez dozoru.
- Plnicí otvor nesmí být během používání otevřen.



Pozor!

- Po odstranění obalů ověřte neporušenost spotřebiče; v případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na kvalifikované odborníky.
- Odstraňte plastový sáček, neboť pro děti představuje nebezpečí.
- Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem a instruovány osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Dohlédněte na děti a zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály.
- Nenaplňujte nádržku více než je nutné a nemíchejte vodu s odstraňovači skvrn či jinými čisticími prostředky.
- Když ukládáte žehličku na opěrku, zkontrolujte, zda je

- plocha, na níž je opěrka uložená, stabilní.
- Žehlička musí být provozována a odkládána na stabilní povrch.
 - Žehlička nesmí být používána, když spadla, pokud je viditelně poškozená nebo když z ní vytéká voda.
 - V případě že spotřebič upadl a je viditelně poškozený, již ho nepoužívejte a nechte ho opravit v autorizovaném servisním středisku.
 - Žehlička musí být pokládána na rovný povrch, se zvýšenou odolností vůči vysokým teplotám.

POUŽÍVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ URČENÍ

- Tento spotřebič musí být určen pouze pro použití, pro které byl speciálně vyroben. Jakékoliv jiné použití je třeba považovat za nevhodné a tedy nebezpečné.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným a nerozumným používáním a v důsledku oprav provedených nekvalifikovanými osobami.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před zahájením používání spotřebiče si pozorně přečtete tyto pokyny.

- Nedodržování těchto pokynů může mít za následek úrazy nebo poškození spotřebiče. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nedodržováním tohoto návodu k použití.



Poznámka:

Pěčlivě si tento návod uschovejte. Při předávání spotřebiče jiným osobám jim odevzdejte i tento návod k použití

POPIS SPOTŘEBIČE

(str. 3)

- A. Žehlicí plocha
- B. Rozprašovač
- C. Víčko plnění nádržky
- D. Regulátor páry
- E. Tlačítko rozprašovače
- F. Kontrolka zapnutí/samovypnutí (pouze u některých modelů)
- G. Kontrolka „pára připravena“
- H. Ovládací knoflík regulace termostatu
- I. Tlačítko „Self Clean“ (samočištění)
- L. Tlačítko „Turbo“
- M. Odměrka na vodu

PŘI PRVNÍM POUŽITÍ

- Při prvním použití odstraňte ochrannou vložku ze žehlicí plochy (je-li k dispozici).
- **Při prvním uvedení do provozu může ze spotřebiče po několika minut vycházet kouř a pach, který je způsoben zahříváním a následným vysoušením tmelů použitých při montáži spotřebiče.** Doporučujeme místnost vyvětrat.

PŘÍPRAVA K POUŽÍVÁNÍ

Jakou vodu používat

Spotřebič funguje na normální vodu z kohoutku.

Pokud je používána nadměrně tvrdá voda, doporučujeme používat destilovanou vodu naředěnou na 50% s vodou z kohoutku.

Nikdy nepoužívejte pouze destilovanou vodu.

Nepoužívejte chemické přísady nebo čisticí prostředky (např. parfémovanou vodu, esence, odvápňovací roztoky apod.).

CZ

Plnění nádržky vodou



Nebezpečí!

Před každým plněním či doléváním vody do nádržky je důležité vždy vytáhnout zástrčku z napájecí zásuvky.

- Ověřte, zda je zástrčka odpojena z napájecí zásuvky.
- Ujistěte se, že regulátor páry **D** je v poloze  (poloha „nasucho“) (obr. 1).
- Otevřete víčko **C** plnění nádržky
- Naplňte odměrku až po značku hladiny 300ml, poté do spotřebiče vlijte vodu (obr. 2).
- Zavřete víčko plnění nádržky.

Nastavení teploty žehlicí plochy



Poznámka:

Na zadní části žehličky se nachází praktický návod, který je užitečný rádcem pro volbu teploty žehlení vhodné na různé druhy oděvů:

- SYNTETICKÉ
- HEDVÁBÍ/ VLNA
- LEN/ BAVLNA

- Připojte žehličku k napájecí síti. (Pouze modely se samovypnutím: kontrolka **F** se zapne což udává, že je spotřebič připojen k elektrické síti.)
- Rozsvítí se kontrolka **G** „pára připravena“.
- Zvolte požadovanou teplotu otáčením ovládacím knoflíkem **H** termostatu (obr. 3).
- Přibližně po jedné minutě, v případě maximální teploty se kontrolka **G** „pára připravena“ vypne což udává, že je žehlička připravena k provozu.

ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM



Poznámka:

Před zahájením žehlení s napařováním je třeba zkontrolovat, zda je tkanina vhodná pro tento typ žehlení.

Pamatujte na to, že funkce napařování může být používána pouze, je-li termostat nastaven v rozpětí označeném symbolem páry.



- Doplňte nádržku a nastavte teplotu žehlicí plochy tak, je bylo uvedeno výše.
- Otáčejte regulátorem páry tak, abyste zvolili požadované množství páry:  .
- Počkejte, až se vypne kontrolka **G** „pára připravena“.

Nyní stačí umístit žehličku do vodorovné polohy, aby začala vycházet pára.

Pára přestane vycházet vždy, když se žehlička uvede do svislé polohy na zadní opěrku (doporučená poloha během přestávek).

ŽEHLENÍ NASUCHO

- Nastavte teplotu žehlicí plochy tak, jak bylo uvedeno výše.
- Uvedte regulátor napařování do polohy „nasucho“ .
- Počkejte, až se vypne kontrolka **G** „pára připravena“.

Žehlička je připravena k provozu.

Pokud jsou textilie určené k žehlení mírně navlhle nebo pokud žehlíte rychle, je možné nastavit vyšší teplotu; v opačném případě, jsou-li textilie suché nebo žehlíte pomalu, doporučujeme použít nižší teplotu.

SVISLÉ ŽEHLENÍ

Umožňuje žehlení jemných textilií, aniž by bylo nutné je pokládat na žehlicí prkno: **dávejte pozor na teplotu, pokud napařujete záclony.**

- Ujistěte se, že regulátor páry **D** je v poloze  (posizione di "secco") (fig. 1).
- Nastavte teplotu žehlicí plochy do polohy **MAX**.
- Počkejte, až se vypne kontrolka **G** „pára připravena“.
- Uvedte žehličku do svislé polohy a přiblížte ji textilii.
- Stiskněte a uvolněte tlačítko „Turbo“ (**L**).

Aby svislé žehlení řádně fungovalo, je nutné nechat uplynout několik vteřin mezi jedním a druhým parním impulsem a vyčkat, dokud se nevypne kontrolka **G** „pára připravena“.



Nebezpečí opaření!

Nemířte páru „nasvislo“ na oděv zavěšený ve skříni nebo ve kterém je oblečená osoba.

Svislé žehlení je nutné provádět tak, že oděv bude zavěšen na ramínku a z dosahu ostatních oděvů, předmětů, osob či zvířat.

TURBO



FUNKCE TURBO

Pomocí tohoto tlačítka dosáhnete silného parního impulsu, který je vhodný pro odstranění faldů.

- Nastavte teplotu žehlicí plochy do polohy **MAX**.
- Uvedte regulátor napařování do polohy páry .
- Počkejte, až se vypne kontrolka **G** „pára připravena“.
- Stiskněte a uvolněte tlačítko „Turbo“ (**L**).

Pro řádné fungování této funkce je nutné nechat uplynout několik vteřin mezi jedním a druhým parním impulsem.

TLAČÍTKO ROZPRAŠOVAČE

Pokud si během žehlení všimnete faldů, které lze zvláště obtížně odstranit nebo pokud Váš oděv vyžaduje vyšší stupeň

navlhčení, můžete použít rozprašovač.

- Doplňte nádržku a nastavte teplotu žehlicí plochy tak, je bylo uvedeno výše.
- Opakovaně stiskněte tlačítko rozprašovače  (E) a namířte proud rozprašované vody na části oděvu, které je třeba navlhčit.

Rozprašovač nepoužívejte pro žehlení hedvábí, vzhledem k tomu, že kapky vody by mohly na látce zanechat skvrny.

NO DRIP

SYSTÉM PROTI ODKAPÁVÁNÍ



Tato žehlička je vybavena systémem zabraňujícím odkapávání, který automaticky zablokuje tvorbu páry, je-li nastavena příliš nízká teplota.

Během provozu může tento mechanismus během ohřívání a chlazení žehličky vydávat vrzání.

To je zcela normální a představuje to správné fungování tohoto mechanismu.

AUTO OFF

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ



(pouze u některých modelů)

- Není-li žehlička používána a je-li 30 vteřin ponechána ve vodorovné poloze, žehlička se automaticky vypne.
- Není-li žehlička používána a je-li ponechána ve svislé poloze, mechanismus automatického vypnutí zakročí po 8 minutách.

Samovypnutí signalizuje světelná kontrolka (F), která bliká: pro opětovné zahájení žehlení lehce zatřeste žehličkou dopředu, dokud se kontrolka (F) neustálí a nebude svítit.

NA ZÁVĚR ŽEHLENÍ

Pro zvýšení životnosti žehličky doporučujeme po každém ukončení žehlení vylít vodu z nádržky podle následujícího postupu:

- Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Vylijte vodu ze žehličky tak, že ji obrátíte a lehce jí zatřepete nad umyvadlem nebo dřezem.
- Pro vysušení zbytků vlhkosti žehličku znovu zapněte otočením termostatu do maximální polohy přibližně na dobu 2 minut.
- Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- Očistěte žehlicí plochu suchým hadříkem, případné zbytky vlhkosti by na ní mohly způsobit skvrny.
- Napájecí kabel oviňte okolo navíječe kabelu.
- Uvedte žehličku do svislé polohy.

Údržba a čištění

Na závěr použití vždy počkejte, dokud žehlička nevychladne ve svislé poloze a teprve poté ji uložte.

- Povrch žehlicí plochy musí být udržován čistý.
- Žehlicí plochu lze čistit pouze vlhkým hadříkem bez použití abrazivních prostředků či ředidel.
- Aby se zabránilo poškrábání žehlicí plochy, nepokládejte žehličku, ani jí nepřejíždějte po zipech, háčcích, kroužcích apod.

Odvápňování  **a SELF CLEAN (samočištění)**

Spotřebič je vybaven filtrem na bázi pryskyřice, nainstalovaný v nádržce, který při filtrování obsažených nečistot během žehlení stále vypouští páru.

Pryskyřice změkčuje vodu a tím zlepšuje výkon žehličky v čase.

Pokud během provozu žehličky zjistíte, že se zmenšilo množství vypouštěné páry, může být příčinou nadměrné nahromadění vodních usazenin uvnitř.

Pro jejich odstranění postupujte následovně:

- Naplňte nádržku.
- Připojte spotřebič k elektrické zásuvce a uveďte termostat do polohy MAX.
- Když žehlička dosáhne teploty (světelná kontrolka se vypne), odpojte zástrčku spotřebiče.
- Doneste spotřebič nad dřez a nechte ho ve vodorovné poloze.
- Stiskněte a držte stisknuté tlačítko SELF CLEAN (samočištění).
- Jemně spotřebičem zatřepejte tak, aby voda v nádrže vytekla ze žehlicí plochy a spolu s ní vytekly nečistoty.
- Uvolněte tlačítko SELF-CLEAN.
- Připojte spotřebič k elektrické zásuvce a nechte ho alespoň 2 minuty v provozu, aby žehlicí plocha oschla.
- Na závěr spotřebič vytáhněte z elektrické zásuvky. Nechte žehličku vychladnout a její vnější část očištěte měkkým hadříkem.

LIKVIDÁCIA



Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96

■ Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem.

Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu.

Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin.

Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.