

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Než zapojíte zástrčku přípojného kabelu do zásuvky el. proudu přezkontrolujte **pozorně**, zda napětí rozvodu el. proudu ve Vaší domácnosti odpovídá napětí uvedenému na spotřebiči.
- Spotřebič zapojujete pouze do zásuvky s minimálním jističením 10/16 A.
- TENTO VÝROBEK JE V SOULADU SE SMĚRNICÍ EHS 89/336 A S NAŘÍZENÍM MINISTERSTVA 476/92 O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ.

INSTALACE

Spotřebič se musí používat pouze jako přenosný.

PROVOZ A POUŽITÍ

Modelli con selettore funzioni e termostato

- **Letní provoz (pouze ventilace):** otočit termostatem po směru hodinových ručiček až na doraz v pozici /6.
- **Provoz s min. výkonem:** otočit voličem funkcí do polohy 1.
- **Provoz s max. výkonem:** otočit voličem funkcí do polohy 2.
- **Vypnutí:** otočit voličem funkcí do polohy "●" a konfíkem termostatu do polohy "■". Potom vytáhněte zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu.

Nastavení termostatu

V okamžiku, kdy teplota prostředí dosáhne Vámi požadované teploty, otáčejte pozvolna kolečkem termostatu označeným číslem 2 umístěným napravo (jen u některých modelů) proti směru hodinových ručiček, dokud ventilátor nezhasne. Takto nastavenou teplotou se bude dále termostat řídit a bude ji nepřetržitě udržovat.

PROTIZÁMRAZOVÁ FUNKCE

Nastavte otočný knoflík označený číslem 1 umístěným vlevo do polohy 2 a otočný knoflík termostatu do polohy . Spotřebič bude udržovat teplotu prostředí na cca 5°C. Zabrání se tak zamrznutí s minimální spotřebou el. energie.

Modely s voličem funkcí

- **Provoz s nízkým výkonem:** stiskněte vypínač "■" (na vypínači se objeví červené pole).
- **Provoz s max. výkonem:** stiskněte oba vypínače (na vypínači se objeví červené pole).
- **Vypnutí:** vypněte oba vypínače.
Doporučujeme Vám vytáhnout vždy zástrčku přípojného kabelu ventilátoru ze zásuvky el. proudu, pokud spotřebič nepoužíváte.

Modely pouze s termostatem

Spotřebič se zapíná otočením knoflíku termostatu ve směru hodinových ručiček až na doraz do polohy maxima. Spotřebič vypnete otočením knoflíku termostatu až na doraz do polohy minima a zároveň vytáhněte zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu.

ÚDRŽBA A ŠÍŠTŮNÍ

- Před jakýmkoliv čištěním spotřebiče musíte vždy vytáhnout zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu.
- **Vyčistit častokrát vstupní a výstupní šterbiny vzduchu.**
- V žádném případě se nesmí používat práškové čistící prostředky nebo rozpouštědla.

UPOZORNŮNÍ

- Neinstalujte spotřebič v bezprostřední blízkosti sprch, van, umyvadel, bazénů atp..
- Spotřebič používejte vždy a pouze ve svislé poloze.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení prádla, nepřikrývejte mřížku vstupu a výstupu vzduchu (nebezpečí přehřátí).
- Do vzdálenosti 50 cm před spotřebičem se nesmí nacházet nábytek, stěny, záclony nebo jiné předměty.
- Pokud budete ventilátor používat jako přenosný, nenechávejte přístroj v provozu v těsné blízkosti stěn, nábytku, záclon atd..
- Výměnu přípojného kabelu musí provést pouze pověřený odborník.
- Výměnu poškozeného přípojného kabelu musí provést výrobce nebo výrobcem pověřené servisní středisko, anebo kvalifikovaný odborník, aby se předešlo veškerému riziku.
- Nikdy přístroj nepřikrývejte pokud je v provozu, předejdete tak nebezpečí vzniku požáru.
- Tento spotřebič se může používat pouze v prostorách se základní plochou nad 4 m².

Přístroj je osazen bezpečnostním zařízením, které tepelný ventilátor v případě náhodného přehřátí vypne (např. při zanešení šterbin vstupu a výstupu vzduchu anebo pokud se motor neotáčí nebo se otáčí pomalu). K obnovení provozu spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu na několik minut, odstranit příčinu přehřátí a znovu zástrčku zasunout do zásuvky.



Důležité: Nikdy přístroj nepřikrývejte pokud je v provozu, předejdete tak nebezpečí přehřátí ventilátoru a riziku vzniku požáru.