

ELEKTRICKÁ PŘIPOJENÍ

- Před zapojením zástrčky přípojného kabelu do zásuvky el. proudu překontrolujte pozorně, zda napětí rozvodu el. proudu ve Vaší domácnosti odpovídá hodnotě uvedené na spotřebiči ve V a zda jsou elektrická zástrčka a přívodní linka uzpůsobeny pro požadované zatížení.
- TENTO VÝROBEK JE V SOULADU SE SMĚRNICÍ EHS 89/336 O POTLAČENÍ RÁDIOVÉHO RUŠENÍ

INSTALACE

Spotřebič lze používat pouze jako přenosný nebo zavěšený na stěně, zatímco modely s motorizovanou základnou nemohou být namontovány na stěně.

Při montáži spotřebiče na stěnu postupovat následovně:

- Při montáži spotřebiče na stěnu postupovat následovně:
- Upevnit závěsnou konzolu do stěny za respektování minimálních rozměrů, které jsou uvedeny na obr.1.
- Pokud je spotřebič instalován v koupelně či ve sprše, je třeba respektovat "ochranný prostor", jak uvedeno na obr.4, v každém případě dodržet bezpečnou vzdálenost od vodovodních kohoutků, umyvadel, sprch atd.
- Nyní nasunout spotřebič do horního háčku na konzole a poté jím lehce otočit až do jeho úplného zaháknutí na dolním zoubku konzoly (viz obr.2).

Spotřebič se nesmí instalovat přímo pod pevnou zásuvku el. proudu.

Poznámka: pokud nechcete instalovat spotřebič na stěnu, neprovádějte zaháknutí konzoly ke spotřebiči.

PROVOZ A POUŽITÍ

Modely s voličem funkcí a termostatem

- Otočte ručkou termostatu (vlevo) ve směru hodinových ručiček až na polohu maxima
- **Letní provoz (pouze ventilace):** otočit voličem funkcí do polohy .
- **Provoz s min. výkonem:** otočit voličem funkcí do polohy **1** (rozsvítí se světelná kontrolka).
- **Provoz s max. výkonem:** otočit voličem funkcí do polohy **2**.
- **Vypnutí:** otočit voličem funkcí do polohy **"0"**.

Nastavení termostatu

V okamžiku, kdy teplota prostředí dosáhne Vámi požadované teploty, otáčejte pozvolna kolečkem termostatu proti směru hodinových ručiček, dokud rozsvícená kontrolka nezhasne. Termostat bude automaticky udržovat takto nastavenou stálou teplotu

PROTIZÁMRAZOVÁ FUNKCE

Nastavte volič funkcí na polohu 2 a otočný knoflík termostatu do polohy . Spotřebič bude udržovat teplotu prostředí na cca 5°C. Zabrání se tak zamrznutí s minimální spotřebou el. energie.

Modely vybavené pouze termostatem

Zapnutí spotřebiče se provádí otočením knoflíkem ve směru hodinových ručiček až do jejího zastavení v poloze maximum, pro úplné vypnutí spotřebiče je třeba otáčet knoflíkem do polohy minimum a poté vytáhnout přívodní šňůru ze zásuvky el. proudu.

MODEL S ČASOVÝM SPÍNAČEM 24 HODIN.

K naprogramování času pro zahřívání postupovat následovně:

Zkontrolujte čas na vašich hodinkách. Dejme tomu, že ukazují 10 hodin, otáčet číselníkovým diskem ve směru hodinových ručiček až dokud není číslo 10 naproti referenčnímu ukazateli , který je vyznačen na programátoru. Nastavení časový úseků pro fungování elektrospotřebiče se provádí zatlačením zoubku směrem ven. Každý ze zoubků odpovídá časovému úseku 30 min. Takto nastavený spotřebič bude automaticky uveden do chodu každý den v naprogramovaných hodinách (Důležité: síťová vidlice musí být trvale zasunuta v zásuvce el. proudu).

- K provedení úpravy v nastaveném programování stačí uvést zoubky do původní polohy a provést nové naprogramování.
- Pokud chcete, aby spotřebič fungoval bez naprogramování, zatlačte všechny zoubky

časového spínače směrem ven . K úplnému vypnutí spotřebiče je třeba vytáhnout i zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu. Jinak by časový spínač byl zbytečně v provozu.

MODELY S OTOČNOU ZÁKLADNOU (Nožní spínač)

Některé z modelů jsou vybaveny otočnou základnou a nožním spínačem.

Spotřebič může být ručně otočen vpravo či vlevo v úhlu cca 30° tak, aby proud vzduch směřoval požadovaným směrem.

K zapnutí spotřebiče je třeba nejprve nastavit ručku termostatu a volič funkcí (eventuelně i časový spínač) výše uvedeným způsobem a poté stisknutím nožního pedálu zapnout hlavní spínač, který uvede spotřebič do chodu.

Vypnutí se provádí opětovným stlačením pedálu.

Důležité: spotřebič se zapne pouze po stisknutí nožního pedálu.

MODELY S MOTORIZOVANOU OTOČNOU ZÁKLADNOU

Některé modely jsou vybavené motorizovanou otočnou základnou a nožním vypínačem.

Pokud chcete, aby se proud vzduchu šířil do většího prostoru, stiskněte nožní pedál. Spotřebič se začne otáčet zprava doleva. Pokud chcete oscilaci ventilátoru zastavit v požadované poloze, stačí znovu stisknout nožní pedál.

ÚDRŽBA

- Před jakýmkoliv čištěním spotřebiče je třeba vždy vytáhnout zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu.
- Čistit pravidelně vstupní a výstupní šterbiny vzduchu.
- V žádném případě se nesmí používat práškové čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

UPOZORNĚNÍ

- Neinstalujte spotřebič v bezprostřední blízkosti sprch, van, bazénů atp..
- Spotřebič používejte vždy a pouze ve svislé poloze.
- Nikdy přístroj nepřikrývejte pokud je v provozu, předejdete tak nebezpečí vzniku požáru.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení prádla, nepřikrývejte mřížku vstupu a výstupu vzduchu (nebezpečí přehřátí).
- Ve vzdálenosti do 50 cm před spotřebičem se nesmí nacházet nábytek, stěny, záclony nebo jiné předměty.
- Pokud budete ventilátor používat jako přenosný, nenechávejte přístroj v provozu v těsné blízkosti stěn, nábytku, záclon atd..
- Nedoporučuje se používání prodlužovací šňůry. Pokud je nutné použít prodlužovací šňůru, dodržujte pečlivě pokyny, které jsou uvedené na obalu prodlužovačky. Dbejte na to, abyste nepřesáhli mezní hodnotu výkonu vyznačenou na prodlužovací šňůře.
- Výměnu poškozeného přípojného kabelu musí provést výrobce nebo výrobcem pověřené servisní středisko, anebo kvalifikovaný odborník, aby se předešlo veškerému riziku.
- Nepoužívat tento spotřebič v prostorách se základnou menší než 4 m².

Modely s motorizovanou základnou jsou vybaveny zařízením, které vypne spotřebič. v případě, že se převrátí nebo spadne, K opětovnému spuštění ventilátoru stačí spotřebič postavit do svislé polohy.

Přístroj je osazen bezpečnostním zařízením, které přeruší chod tepelného ventilátoru v případě náhodného přehřátí a vypne jej (např. při zanešení šterbin vstupu a výstupu vzduchu anebo pokud se motor neotáčí nebo se otáčí pomalu). K obnovení provozu spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu na několik minut, odstranit příčinu přehřátí a znovu zástrčku zasunout do zásuvky.



DŮLEŽITÉ: Aby se předešlo přehřívání, nesmí být spotřebič během provozu v žádném případě zakrýván, vzhledem k tomu, že takto by došlo k nebezpečnému zvýšení teploty.

UPOZORNĚNÍ: aby se předešlo rizikům spojeným s náhodným vynulováním vypínače a tepelného relé, nesmí být tento spotřebič napájen prostřednictvím externího zařízení pro vypínání/zapínání, jako je např. timer, ani nesmí být připojen na okruh který je vypínán a zapínán dodavatelem energie.