

CZ

Popis

A) POPIS stolní ventilátor

- 1) Přední část mřížky
- 2) Rámeček mřížky
- 3) Matice upevnění lopatky ventilátoru
- 4) Lopatka ventilátoru
- 5) Kroužek zablokování mřížky
- 6) Úchyt
- 7) Úchyt
- 8) Hřídel motoru
- 9) Ovládač oscilace
- 10) Uložení motoru
- 11) Kloub
- 12) Podstavec
- 13) Připojný kabel
- 14) Nožky
- 15) Ovládací prvky
- 16) Pojistný šroub + matice
- 17) Háček uzavírání

B) POPIS stojanový ventilátor

- 1) Přední část mřížky
- 2) Rámeček mřížky
- 3) Matice upevnění lopatky ventilátoru
- 4) Lopatka ventilátoru
- 5) Kroužek zablokování mřížky
- 6) Zadní část mřížky
- 7) Úchyt
- 8) Hřídel motoru
- 9) Ovládač oscilace
- 10) Uložení motoru
- 11) Kloub
- 12) Skříňka s ovládacími prvky
- 13) Upevňovací šroub
- 14) Vnitřní tyč
- 15) Prstenec nastavení výšky
- 16) Vnější tyč
- 17) Estetická ochrana
- 18) Podstavec
- 19) Připojný kabel
- 20) Panel s ovládacími prvky
- 21) Přijímač infračervených paprsků (jen u elektronických modelů)
- 22) Dálkový ovladač (jen u elektronických modelů)
- 23) Pojistný šroub + matice
- 24) Háček uzavírání

Montaz

A1) MONTÁŽ STOLNÍHO VENTILÁTORU

- Odšroubujte kroužek zablokování mřížky (5) z hřídele motoru (8).
- Zadní část mřížky (6) nasadte na hřídel motoru (8) tak, aby se úchyt (7) určený k přenášení ventilátoru nacházel nahoře. Výstupky na přední straně motoru se musí shodovat s otvory ve středu mřížky.
- Upevněte zadní část mřížky (6) tak, že zašroubujete na doraz kroužek zablokování mřížky (5).
- Odstraňte ze hřídele motoru ochranný pásek, nasadte lopatku ventilátoru (4) na hřídel motoru (8) a zašroubujte matici upevnění lopatky (3) proti směru hodinových ručiček.
- Vyzkoušejte rukou otáčení lopatky. Překontrolujte si, aby mezi kroužkem zablokování mřížky (5) a lopatkou nedocházelo ke tření. Lopatka ventilátoru se musí otáčet volně: pokud tomu tak není, lopatku musíte rozmontovat a namontovat znovu.
- Nasadte přední část mřížky (1) na zadní mřížku (6) tak, že ji vsunete do příslušné podpěry (obr. 1). Dva otvory, které se nacházejí na rámečcích mřížky (2) se musí krýt. Zašroubujte do otvoru pojistný šroub s matkou (16) (obr. 2).
- Dále mřížky zablokujte tak, že zavřete příslušné háčky uzavírání (17).

B1) MONTÁŽ STOJANOVÉHO VENTILÁTORU

- Vyšroubujte z podstavce ventilátoru 4 šrouby. Dvě tyče podstavce **A** a **B** smontujte tak, že nožičky musí být na spodní straně (obr. 3). 4 otvory na tyčích podstavce se musí krýt s otvory na konci vnější tyče a 4 šrouby zašroubujte na doraz.
- Uvolněte upevňovací šroub (13), odstraňte prstenec nastavení výšky (15), navlečte na vnější tyč (16) estetickou ochranu (17) a zatlačte ji až dolů. Nasadte znovu prstenec nastavení výšky (15), vysuňte vnitřní tyč (14) na požadovanou výšku a zablokujte otáčením prstence (15).
- Skříňku s ovládacími prvky (12) nasadte na vnitřní tyč a upevněte upevňovacím šroubem (13).
- Pokud budete ventilátor rozmontovávat a znovu smontovávat, postupujte vždy podle pokynů uvedených v paragrafu B.

C) FUNGOVÁNÍ STOLNÍCH VENTILÁTORŮ

Zástrčku přípojného kabelu zapojte do zásuvky. Ventilátor spustíte stisknutím jednoho z tlačítek ventilace. Požadovanou rychlost navolíte stisknutím příslušného tlačítka. Spotřebič vypnete stisknutím tlačítka **"O"**. Funkci **"oscilace"** uvedete do provozu stlačením ovladače oscilace (9). Pokud chcete, aby ventilátor fungoval bez oscilace, vytáhněte ovladač oscilace (9) směrem nahoru. Na vrcholu podstavce se nachází kloub (11), který slouží k nastavení kolmého sklonu ventilátoru. Nastavování provádějte pouze pokud je ventilátor vypnutý.

C1) FUNGOVÁNÍ STOJANOVÝCH VENTILÁTORŮ MODEL BEZ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Popis fungování je shodný s popisem v paragrafu C "Fungování stolních ventilátorů".

MODEL S DÁLKOVÝM OVLADAČEM FUNGOVÁNÍ S PANELEM OVLÁDACÍCH PRVKŮ (20)

Zástrčku přípojného kabelu zapojte do zásuvky. Ventilátor spustíte stisknutím tlačítka **"SPEED"**. Spotřebič se spustí na střední rychlost **"M"** a po 3 sekundách se automaticky nastaví na minimální rychlost **"L"**. Opakovaným stisknutím tlačítka **"SPEED"** pozměníte rychlost ventilace z minimální (**L**) na střední (**M**) a na maximální (**H**). Ventilátor vypnete stisknutím tlačítka **"O"**.

FUNGOVÁNÍ ČASOVÉHO SPÍNAČE

Ventilátor zapněte a stiskněte tlačítko **"TIME"**. Opakovaným stisknutím tlačítka **"TIME"** lze nastavit požadovanou dobu automatického vypnutí ventilátoru (1 hod./2 hod./4 hod./8 hod.).

Poznámka: stisknutím tlačítka **"O"** se vynuluje naprogramování automatického vypínání.

POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE (22)

Všechny shora popsané funkce můžete vyvolat i dálkovým ovladačem.

Nezapomeňte při používání dálkového ovladače namířit ovladač na přijímač (21).

Důležitá

D) DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Překontrolujte si, zda napětí el. sítě ve Vaší domácnosti souhlasí s napětím uvedeným na štítku výrobku.
- Ventilátor zapojujte pouze do vhodné uzemněné zásuvky.
- Ventilátor používejte pouze uvnitř: déšť a voda jsou v přítomnosti elektrického proudu nebezpečné.
- Ventilátor používejte pouze na vodorovném a stabilním povrchu. Zabráňte tak, aby se převrátil.
- V žádném případě nestrkejte během provozu ventilátoru do ochranné mřížky jakékoliv předměty.
- Pokud budete mřížku odmonotvávat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky el. proudu.
- U modelů s dálkovým ovládáním se při likvidaci vybitých baterií řiďte národními předpisy Vaší země.

E) ÚDRŽBA

- Obal, ve kterém byl ventilátor zabalený, nevyhazujte: ventilátor můžete v zimních měsících rozmontovat a uložit znovu do původního obalu, aby zabíral co nejméně místa.
- K čištění spotřebiče používejte pouze měkký a suchý hadřík.
- Nesmí se používat čisticí přípravky, práškové přípravky nebo ředidla.

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí EHS/89/336 o potlačení rádiového rušení. Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nedodržením těchto pokynů, nevhodným používáním přístroje nebo nedbalostí uživatele.