

Před zapojením a používáním spotřebiče pozorně prostudovat tento návod k použití. Jedině takto můžete dosáhnout nejlepších výsledků a maximální bezpečnosti při jeho používání.

POPIS SPOTŘEBIČE (viz zobrazení na str.2)

A. Víko	F. Světelná kontrolka
B. Inspekční okénko	G. Jezdec termostatu
C. Filtř	H. Košík
D. Nádobá	I. Jezdec rukojeti
E. Otevírací tlačítko	L. Rukojeť košíku

DŮLEŽITÁ UPOZORNŮNÍ

- Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojujete pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním jištěním 10 A, která je opatřena výkonným uzemněním. (V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nechte vyměnit zásuvku kvalifikovaným elektrikářem za jiný, vhodný typ).
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů.
- Dojde-li k poškození přívodního kabelu nesmí provádět jeho výměnu uživatel, vzhledem k tomu, že je zapotřebí použít speciálních nástrojů. Výměnu poškozeného kabelu je třeba zajistit u výrobce nebo v autorizovaném servisním středisku anebo u osoby s podobnou kvalifikací tak, aby se předešlo jakémukoliv riziku.
- Tento spotřebič je během svého provozu horký **NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ V DOSAHU DĚTÍ.**
- Nepřemísťujte fritézu, dokud je olej v ní obsažený horký. Hrozí nebezpečí vážného popálení.
- **Nepoužívejte fritézu bez oleje**
- Pokud z fritézy uniká olej, je třeba nechat ji zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku nebo personálem pověřeným výrobcem
- Před prvním zapojením fritézy je třeba pečlivě umýt vaničku, košík a víko horkou vodou s přídavkem tekutého saponátu na nádobí. Na závěr vše pečlivě osušit a odstranit zbytky vody, která by mohla případně zůstat na dně vaničky. Takto se zabrání nebezpečnému vystřikování horkého oleje během provozu fritézy.
- Provoz tohoto spotřebiče by neměl být dovolen dětem a nesvéprávným osobám. Nenechávejte spotřebič dětem ke hrám.
- Při přemísťování spotřebiče používejte vyhloubení která jsou na spodní části na všech čtyřech jeho stranách (Nikdy nepoužívat k přemísťování spotřebiče držadlo košíku).
- Zabránit, aby přívodní šňůra padala dolů z pracovní plochy, odkud by ji mohly zachytit a strhnout děti anebo může překážet uživateli.
- Je běžné, že při prvním použití bude přístroj cítit novotou. Místnost vyvětrejte .
- Materiály a předměty, které jsou ve styku s potravinami odpovídají nařízením směrnici EU 89/109.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Vlít olej do nádoby : dodržet maximální kapacitu 2 litru (nebo 1,8 kg.ztuženého pokrmového tuku)

POZOR: Hladina musí být vždy mezi označením pro maximum a minimum.

Nikdy nepoužívat fritézu s olejem pod úrovní hladiny "min", tento stav může způsobit zásah tepelné pojistky, k jeho výměně je třeba obrátit se na naše autorizované středisko.

Nejlepších výsledků smažení se dosáhne při použití kvalitního arašidového oleje.

Při použití ztuženého pokrmového tuku v kostkách je třeba nakrájet jej na menší kousky tak, aby se fritéza nezahřívala během prvních minut naprázdno

Teplotu je třeba nastavit na hodnotu 150°C, až do úplného rozpuštění tuku a pouze potom je možné nastavit požadovanou teplotu.

ZAŠÁTEK SMAŽENÍ

Přívodní šňůru zapojit do zásuvky el. proudu a přesunout jezdec na požadovanou teplotu. Po zhasnutí světelné kontrolky termostatu ponořit košík (který byl předem naplněn) do oleje a uzavřít víko. Nepřetěžujte

nadměrně košík (max.1kg surových brambor). Je zcela běžné , že ihned po provedení tohoto úkonu vyjde z krytu filtru větší množství páry, a že se v blízkosti rukojeti košíku objeví kapky vysrážené páry.

Po uplynutí doby nastavené pro smažení nechat košík vystoupit nahoru a zkontrolovat stupeň prosmažení.

SMAŽENÍ NEMRAŽENÝCH POKRMŮ

- **Košík s připraveným pokrmem ponořit teprve až teplota oleje dosáhla potřebné teploty, to znamená až světelná kontrolka termostatu zhasne,**
- Neplnit košík přes míru. Přeplněný košík by způsobil okamžité snížení teploty oleje a následkem toho by pokrm byl nestejně osmažený a příliš mastný
- Kontrolovat zda je pokrm ke smažení nakrájen stejně a na tenké plátky, příliš tlusté kusy se špatně prosmaží uvnitř.
- Při smažení obalovaných pokrmů doporučujeme ponořit do oleje nejprve prázdný košík a teprve až teplota dosáhne nastavenou hodnotu (to znamená až světelná kontrolka termostatu zhasne) pokládat pokrm přímo do Teplého oleje. Takto se zabrání připékání obalu z pokrmu na košík.
- **Pokrm před ponořením do oleje či do tuku dobře osušit,** nadměrně vlhké potraviny jsou po osmažení příliš měkké (především brambory).

Je vhodné, aby potraviny bohaté na vodu , jako jsou ryby, maso, zelenina) byly před smažením obaleny a aby zbytek mouky či strouhanky byl před ponořením do oleje odstraněn.

Potravina		Max. množství gr.	Teplota °C	Čas v minutách
SMAŽENÉ BRAMBŮRKY	poloviční porce	500	190	7-9
	celá porce	1000	190	11-13
RYBY	Kalamáry	500	160	12-13
	Krevety	500	160	9-10
	Sardinky	500	170	12-13
	Platýz	400	160	7-8
MASO	Masové řízky	300	170	8-9
	Kuřecí řízky	300	180	7-8
	Karbanátky	500	170	7-8
ZELENINA	Artyčoky	250	150	11-12
	Květák	300	160	7-8
	Houby	300	160	6-7
	Lilek	100	170	7-8
	Cukety	300	160	11-12

Čas a teploty pro smažení jsou pouze orientační a je třeba je přizpůsobit v závislosti na množství a osobní chuti.

SMAŽENÍ MRAŽENÝCH POKRMŮ

Mražené pokrmy bývají většinou pokryty ledovými krystaly, které je třeba před smažením odstranit protřepáním košíku. Poté je třeba ponořovat košík do oleje velmi pomalu tak, aby se zabránilo vření oleje.

Potravina		Max. množství gr.	Teplota °C	Čas v minutách
SMAŽENÉ BRAMBŮRKY		300 (*)	190	6-8
BRAMBOROVÉ KROKETY		500	190	10-11
RYBY	Rybí prsty	300	190	5-6
	Ráčky	300	190	5-6
MASO	Kuřecí řízký	200	190	7-8

Čas a teploty pro smažení jsou pouze orientační a je třeba přizpůsobit dobu jejich smažení podle množství a osobních požadavků.

UPOZORNĚNÍ: Před ponořením košíku je třeba se přesvědčit, zda je víko dobře uzavřeno.

(*) Toto množství je doporučeno k optimálnímu prosmažení. Samozřejmě je možné smažit i větší množství brambůrek, je ale třeba vzít v úvahu, že v takovém případě budou brambůrky více mastné, následkem k prudkému snížení teploty oleje v okamžiku ponoření.

TRVANLIVOST OLEJE ČI TUKU

Občas je třeba provést kompletní výměnu oleje či tuku. Stejně jako v jakékoliv jiné fritéze, ztrácí olej vícekrát zahříváním svoji kvalitu. Z tohoto důvodu a přesto, že se provádí filtrování oleje, doporučujeme po určité pravidelně provádět jeho výměnu. Výměnu oleje doporučujeme po 5/8 použití anebo v následujících případech

Nepříjemný zápach, kouř který se objevuje při smažení, olej ztmavne.

Před zahájením čištění a údržby spotřebiče je třeba jej vypnout a nechat vychladnout. Doporučujeme provádět čištění po každém smažení, především po smažení obalovaných a pomoučených pokrmů.

Částičky z pokrmu které zůstanou v oleji mají tendenci k připalování a způsobují rychlejší snížení kvality oleje či tuku. Vyčkat až olej dostatečně vychladne cca dvě hodiny).

ČIŠTĚNÍ

Před započetím čištění jakýmkoliv způsobem je třeba vždy vytáhnout přívodní šňůru ze zástrčky el. proudu

Nikdy neponořovat fritézu do vody a nedávat ji pod kohoutek s tekoucí vodou. Proniknutí vody do spotřebiče by způsobilo elektrický výboj.

Víko lze sundat, k jeho odstranění je třeba postupovat následovně: stisknout víko vzad a zároveň zatáhnout je směrem vzhůru. Umýt vaničku v teplé vodě s tekutým přípravkem na mytí nádobí

Poté opláchnout a pečlivě osušit. Košík je možno mýt v myčce nádobí. Modely vybavené teflonovou vaničkou s nepřipevňovaným povrchem nemýt s použitím drsných čistících prostředků a prášků, používat pouze měkký hadřík a neutrální saponát.

Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96

Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřízovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

