

Před instalací a před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k použití. Pouze tak dosáhnete vynikajících výsledků a maximální bezpečnosti při jeho používání.

POPIS PŘÍSTROJE

Tyto výrazy budou používány v textu následujících stránek.

- 1 Sítko se součástíkou na výrobu krému
- 2 Držák sítko na kávu espresso
- 3 Držák sítko pro kapsle (je-li součástí dodávky)
- 4 Sítko na kapsle (je-li součástí dodávky)
- 5 Víko nádrže na mléko
- 6 Uzávěr ohřívače páry
- 7 Nádrž na vodu pro kávu espresso
- 8 Víko nádrží na vodu
- 9 Ohřívač páry
- 10 Otočný knoflík páry
- 11 Součástka emulgátoru
- 12 Pryžová součástka míchadla
- 13 Nádrž na mléko
- 14 Odměrka
- 15 Ochranný zvon proti stříkání
- 16 Táč odkapávače (mléka)
- 17 Vypínač espressa zapnuto/vypnuto
- 18 Vypínač výdeje espressa
- 19 Světelná kontrolka – espresso OK
- 20 Vypínač espressa zapnuto/vypnuto
- 21 Vypínač ohřívače páry zapnuto/vypnuto
- 22 Světelná kontrolka - kapučino OK
- 23 Světelná kontrolka – zapnutý ohřívač páry
- 24 Kartáčový vytěrák
- 25 Pěchovadlo
- 26 Sprchová výpusť ohřívače espressa
- 27 Ukazatel úrovně hladiny vody v nádrži na vodu pro přípravu espressa
- 28 Nádobka odkapávače (espressa)
- 29 Táček na šálky
- 30 Odměrka na vodu ohřívače páry

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič je konstruovaný pro "vaření kávy a espressa a ohřívání nápojů": dávejte pozor, abyste se neopařili proudem vody, párou nebo nesprávným používáním přístroje.
- Nedotýkejte se teplých částí spotřebiče.
- Po odstranění obalu se přesvědčte, zda přístroj není poškozen. Pokud máte obavy, že přístroj je poškozený, nepoužívejte jej a obraťte se na odborníka.
- Nenechávejte obalový materiál (sáčky z umělé hmoty, polystyrén, atp.) v dosahu dětí, může být pro ně nebezpečný.
- Tento spotřebič musí být používán pouze v domácnostech. Každé další použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné.

- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným anebo nerozumným používáním přístroje.
- Nedotýkejte se přístroje pokud máte mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly nesvéprávné osoby nebo děti bez dohledu.
- V případě, že se spotřebič poškodí nebo funguje špatně, vypněte jej a nepokoušejte se jej vlastnoručně opravit.
- Dbejte na to, aby si děti nehrály se spotřebičem. Případné opravy nechte provést pouze v Servisu, který má pověření výrobce a požadujte, aby bylo použito pouze originálních náhradních dílů. Nedodržením shora uvedených bodů se může porušit bezpečnost při používání přístroje.
- Přírodní šňůru tohoto přístroje nesmí vyměňovat uživatel, protože k výměně je nutné použít speciální nářadí. Pokud se šňůra poškodí, nebo je třeba ji vyměnit, obraťte se výhradně na Servis pověřený výrobcem, vyhněte se tak případnému probíjení el. proudu.

JAK POSTUPOVAT PŘI PŘÍPRAVĚ KÁVY ESPRESSO

NAPLNĚNÍ NÁDRŽE NA VODU

Odstraňte víko a vyjměte nádrž na vodu (obr. 1). Nádrž naplňte čistou a čerstvou vodou (obr. 2). **Lehkým zatlačením** nasadte nádrž tak, aby se ventil na dně nádrže tlakem otevřel.

Doporučujeme naplňovat nádrž pokud je přístroj studený. Je-li přístroj horký a je třeba nádrž naplnit, je možné, že se po odstranění nádrže na dně uložení nádrže objeví voda. Občas je tedy nutné použít houbičku, která se nachází na dně přístroje (obr. 3) a dno osušit.

Nádrž lze naplnit i jednodušeji, bez vyjímání nádrže tak, že vodu nalezete do nádrže přímo z konvice.

Poznámka: neuvádějte do provozu spotřebič bez vody v nádrži.

Množství vody v nádrži můžete kontrolovat kontrolním okénkem a doplnit včas potřebné množství vody.

PŘEDEHŘÁTÍ PŘÍSTROJE PRO PŘÍPRAVU KÁVY

Abychom obdrželi správně teplou kávu espresso, je nutné předeřhřát přístroj zapnutím vypínače **ESPRESSO** (obr. 4) alespoň půl hodiny před přípravou kávy. Nezapomeňte nasadit držák sítko na přístroj. Při nasazování držáku sítko na přístroj podržte sítko pod sprchovou výpusť ohřívače s držátkem nasměrovaným doleva, viz obr. 5 zatlačte sítko směrem nahoru a zároveň jím otáčejte doprava; otáčejte vždy až na doraz. Po uplynutí půl hodiny můžete začít s přípravou kávy podle pokynů popsanych v následující kapitole.

Fázi předehřívání lze urychlit následujícím způsobem

1. Stisknutím vypínače **ESPRESSO** (obr. 4) přístroj zapnete a nasadíte prázdný držák sítka (bez mleté kávy) na přístroj.
2. Pod držák sítka umístíte šálek na kávu. Tímto způsobem nahřejete šálek do kterého připravíte kávu.
3. Počkejte, až se rozsvítí světelná kontrolka OK ESPRESSO (obr. 6) a ihned poté stiskněte vypínač výdeje kávy (obr. 7). Nechte vodu vytékat, dokud světelná kontrolka OK ESPRESSO nezhasne a opětným stisknutím stejného tlačítka (obr. 4) dodávku vody přerušíte.
4. Šálek vyprázdníte, vyčkejte až se světelná kontrolka „OK“ znovu rozsvítí a shora popsané úkony zopakujete.

(Je normální, když při vyháknutí držáku sítka z přístroje vyjde trochu neškodné páry).

JAK PŘIPRAVIT KÁVU ESPRESSO SE SÍTKEM NA MLETOU KÁVU

1. Po předehřátí přístroje podle popisu v předešlé kapitole, vložte do držáku sítko na mletou kávu spolu se součástí na výrobu krému. Přesvědčte se, aby výstupek byl správně nasazený do svého uložení. Viz obrázek 8.
2. Pokud chcete připravit pouze jeden šálek kávy, naplňte sítko jednou vrchovatou odměrkou mleté kávy tj. zhruba 7 gramů (obr. 9). Pokud chcete připravit dva šálky kávy, použijte sítko a nasypete do něj dvě necelé odměrky mleté kávy (zhruba 6 + 6 gramů). Kávu sypte do sítka po malých dávkách, aby se okraje sítka nezašpinily.

DŮLEŽITÉ: než naplníte sítko mletou kávou, přesvědčte se, aby sítko nebylo znečištěné zbytky kávy. Sítko musí být vždy čisté. Pouze tak bude spotřebič správně fungovat.

3. Mletou kávu stejnoměrně rozprostřete a zlehka upěchujte pěchovadlem (obr. 10).

POZNÁMKA: Upěchování mleté kávy je při přípravě dobré kávy espresso velmi důležité. Jestliže kávu upěchujete příliš, káva bude sítkem protékat pomalu a krém na kávě bude tmavý. Málo upěchovaná káva způsobí, že káva bude protékat sítkem příliš rychle a utvoří se málo krému světlé barvy.

4. Odstraňte případné zbytky kávy z okrajů držáku sítka a pak jej zahákněte na přístroj: otáčejte rázným pohybem (obr. 5) až na doraz, jinak by ze sítka kapala voda.
5. Umístěte šálek nebo šálky pod trysky držáku sítka (obr. 11). Doporučujeme nejdříve šálky nahřát tak, že je vypláchnete horkou vodou.
6. Zkontrolujte, zda je světelná kontrolka OK ESPRESSO (obr. 6) rozsvícená (pokud je zhasnutá, počkejte až se rozsvítí) a potom stiskněte vypínač výdeje kávy (obr. 7) a vyčkejte, dokud do šálku nevyteče požadované množství. Jestliže chcete výdej kávy přerušit, stačí znovu stisknout stejné tlačítko (obr. 4).

7. Při vyháknutí držáku sítka otáčejte rukojetí zprava doleva.

POZOR: nevyjímejte držák sítka během výdeje kávy, mohli byste se postříkat.

8. Použitý kávový prášek vyndáte ze sítka tak, že sítko zablokujete k tomu určenou páčkou na rukojeti držáku a potom několikrát klepnete převráceným držákem sítka (obr. 12).

9. Stisknutím vypínače **ESPRESSO** (obr. 4) kávovar vypnete.

POZOR: před prvním použitím kávovaru je nutné pečlivě omýt veškeré příslušenství a vnitřní okruhy tak, že v kávovaru připravíte alespoň 5 káv pouze s vodou bez mleté kávy.

JAK PŘIPRAVIT ESPRESSO SE SÍTKEM NA KAPSLE (POKUD JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

1. Proveďte předehřátí přístroje podle pokynů v kapitole "PŘEDEHŘÁTÍ PŘÍSTROJE". Nezapomeňte nasadit držák sítka na přístroj. Tímto způsobem obdržíte teplejší kávu. Mimo jiné, předehřátí přístroje zaručuje lepší nepropustnost těsnění držáku sítka.

2. Stiskněte tlačítko na držáku sítka a položte do sítka kapsli. Snažte se ji umístit do středu sítka (obr. 14). Ke správnému umístění kapslí do sítka si přečtěte a dodržujte vždy pokyny uvedené na obalu kapslí.

POZNÁMKA: používejte kapsle, které odpovídají standardu ESE: toto označení se nachází na baleních spolu se symbolem:



Standard ESE je systém schválený nejlepšími výrobci kávových kapslí, který zaručuje přípravu kávy espresso jednoduchým a čistým způsobem.

3. Sítko nasadte na přístroj, otáčejte vždy až na doraz (obr. 5).

Poznámka: doporučujeme občas potřít spodní část postranních výstupků na držáku sítka troškou másla nebo oleje, zlepšší se tak těsnost při nasazení držáku na přístroj a z okrajů držáku nebude kapat voda (viz obr. 14).

Důležité: pokud po přípravě kávy s mletou kávou a normálním držákem sítka budete používat držák sítka pro kapsle musíte nejdříve očistit sprchovou výpusť od zbytků kávy, které na ní zůstaly nalepené (obr. 16). Pokud sprchovou výpusť neočistíte, mohla by při přípravě kávy vytékat z okrajů sítka voda.

4. Postupujte podle bodů 4, 5 a 6 předcházející kapitoly.
5. Při vyjímání kapsle stiskněte tlačítko na držáku sítka a kapsli vyndejte.
6. Stisknutím vypínače **ESPRESSO** (obr. 4) kávovar vypnete.

PŘÍPRAVA KAPUČÍNA NAPLŇENÍ OHŘÍVAČE PÁRY

- Odšroubujte uzávěr ohřivače páry otáčením proti směru hodinových ručiček.
- Do odměrky nalijte vodu až po rysku 170 gramů – 6 oz (obr. 16).
- Přesvědčte se, zda je vypínač ① CAPPUCCINO vypnutý a otočný knoflík páry zavřený a vodu přelijte opatrně do ohřivače páry (obr. 17). Takto naplněný ohřivač páry stačí k přípravě 15 – 20 kapučín.
- Zašroubujte uzávěr ohřivače páry otáčením po směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA: *Dokud je ohřivač páry horký, není možné uzávěr z bezpečnostních důvodů odšroubovat – protáčí se. Pokud chcete doplnit vodu v ohřivači páry, musíte počkat až se přístroj ochladí nebo až vodu v ohřivači vypotřebujete.*

POZOR: *vodu do ohřivače páry nalévejte pouze pokud je ohřivač studený a použijte k tomu odměrku dodanou spolu se spotřebičem. V případě, že je nutné doplnit vodu do horkého ohřivače páry (např. jestliže dojde voda v ohřivači během přípravy kapučína), nalijte do ohřivače pouze obsah odměrky a NESNAŽTE SE NALÍT DO OHŘÍVAČE VODU AŽ PO NÁPIS MAX. 170 gramů – 6 oz, který je vyznačený na ohřivači (obr. 17), protože by se vám nevydařilo následující napěnění mléka.*

PŘÍPRAVA KAPUČÍNA

1. Nejříve se přesvědčte, zda je otočný knoflík páry zavřený. Potom stiskněte vypínač ① CAPPUCCINO (obr. 18), aby se ohřivač páry předeheřál.
2. Připravte kávu espresso podle pokynů popsanych v kapitole JAK POSTUPOVAT PŘI PŘÍPRAVĚ KÁVY ESPRESSO, přičemž dbejte na to, abyste si připravili dostatečně velké šálky..
3. Do nádržky na mléko nalijte **nesvařené a studené mléko** (obr. 19).

POZNÁMKA: *doporučujeme používat polotučné mléko s teplotou z chladničky.*

4. Mezitím nalijte do nádoby 100 gramů mléka na každý šálek kapučína. Mléko musí mít teplotu z chladničky (nesmí být teplé!). Při volbě nádoby na mléko počítejte s tím, že objem mléka se 2x nebo 3x zvětší.

Poznámka: *doporučujeme použít polotučné mléko s teplotou z chladničky.*

5. Než začnete vypouštět mléko, **počkejte až se rozsvítí světelná kontrolka OK CAPPUCCINO** (obr. 20), která signalizuje, že bylo dosaženo optimální teploty pro napěnění mléka.
DOPORUČENÍ: *pokud je na začátku přípravy kapučína ohřivač páry studený, počkejte až se světelná kontrolka „OK“ rozsvítí dvakrát za sebou (zhruba 5 minut), mléko tak bude teplejší.*
6. Šálek s kávou umístěte pod trysku nádržky mléka, přesvědčte se, zda je nádržka mléka dobře nasazená a poté otočte knoflíkem páry proti směru

hodinových ručiček alespoň o jeden závit (obr. 21). „Napěněné“ mléko začne vytékat z trysky nádržky mléka. Pokud použijete malé šálky, je nutné nasadit na trysku ochranný zvon, aby mléko nestříkalo kolem (obr. 22).

7. Šálek naplňte požadovaným množstvím napěněného mléka. Otáčením knoflíku páry ve směru hodinových ručiček přerušíte výdej mléka.

Při přípravě dalšího kapučína počkejte, dokud se nerozsvítí světelná kontrolka OK CAPPUCCINO, aby mléko bylo dostatečně napěněné.

DOPORUČENÍ: *pokud chcete připravit vynikající kapučína doporučujeme Vám následující dávky: 1/3 kávy a 2/3 napěněného mléka.*

- Po ukončení přípravy posledního kapučína, ještě než vypnete přístroj zvedněte nasávací trubičku nad hladinu případně zbylého mléka (podle zobrazení na obr. 23), nechte po několik sekund vyjít páru z trubičky a knoflík páry zavřete s takto vytaženou trubičkou. **DOPORUČUJEME PROVÁDĚT VŽDY TENTO ÚKON Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ, ABY SE MLÉKO NEUSADILLO VE VNITŘNÍM OKRUHU PŘÍSTROJE.**

- Nádržku musíte po každém použití ihned vyjmout a vyčistit, aby mléko v nádržce nezaschlo. Postupujte podle popisu v kapitole „Čištění napěňovače mléka“.

POZOR: *při prvním použití přístroje je nutné umýt veškeré příslušenství a vnitřní okruh podle následujících pokynů:*

1. **Ohřivač espresso:** *provést přípravu alespoň pěti káv, ale naprázdno bez mleté kávy (postupujte podle bodů v kapitole JAK POSTUPOVAT PŘI PŘÍPRAVĚ KÁVY ESPRESSO).*

2. **Ohřivač páry:** *nalijte do ohřivače jednu odměrku vody, uzávěr zašroubujte a stiskněte tlačítko ① CAPPUCCINO. Po 5 minutách otočte knoflíkem a vřetnu páru z ohřivače vypusťte (cca 15 minut).*

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ŠÍSTVNÍ ZAŘÍZENÍ K NAŠLEHÁNÍ MLÉKA

Čištění zařízení k našlehání mléka se musí provádět ihned po každém použití. Postupujte následovně:

- Stlačením páčky a současným tahem směrem nahoru vyndejte nádržku na mléko a vymyjte ji pečlivě teplou vodou. Při čištění nasávací trubičky si pomozte kartáčovým vytěrákem v dotaci s přístrojem.
- Stisknutím páčky (A) a současným tahem směrem nahoru vyndejte červeně zbarvenou součástku emulgátoru (obr. 24). Vyndejte pryžovou součástku míchadla, vyčistěte a omyjte horkou vodou hlavně čtyři otvory vyznačené na obr. 25 (vyčistěte je jehlou). Přesvědčte se, aby otvor označený šipkou B nebyl zanešený.
- Po vyčištění se musí jednotlivé části správně smontovat. Zvláště pryžová součástka míchadla musí být dobře nasazena na doraz a při nasazování červeně zbarvené součástky emulgátoru musí být slyšet klapnutí.

Pokud se toto čištění neprovádí po každém použití, může se stát, že se našlehání mléka nevydaří, že mléko nelze nasát nebo že mléko kape z trysky nádržky na mléko.

ČIŠTĚNÍ DRŽÁKU SÍTKA NA MLETOU KÁVU

Po přípravě zhruba 300 káv je nutné vyčistit držák sítka na mletou kávu následujícím způsobem:

- Vyjměte sítko spolu se součástkou na výrobu krému
- Vyčistěte vnitřek držáku na sítko. Držák se v žádném případě nesmí mýt v myčce nádobí.
- Otáčením ve směru šipky zobrazené na zátce, odšroubujte zátku součástky na výrobu krému (obr. 26).
- Vyndejte součástku na výrobu krému z uložení sítka tak, že zatlačíte v místě zátky.
- Vyjměte těsnění.
- Opláchněte všechny součástky a kovové sítko vyčistěte pečlivě kartáčkem pod proudem horké vody (obr. 27). Překontrolujte, aby všechny otvory byly čisté. Pokud tomu tak není, vyčistěte je jehlou (viz obr. 28).
- Namontujte sítko a těsnění na kolečko z umělé hmoty podle obrázku 29. Dávejte pozor, abyste kolíček kolečka z umělé hmoty nasadili do otvoru těsnění vyznačeném šipkou na obr. 29.
- Zkompletované části zasuněte do ocelového uložení sítka (obr. 30). Přesvědčte se, aby kolíček byl správně nasazený do otvoru držáku (viz šipka na obr. 30).
- Zátku znovu zašroubujte.

V případě, že shora popsané čištění nebude pravidelně prováděno, záruka na spotřebič propadá.

ŠTĚNÍ DRŽÁKU SÍTKA PRO KAPSLE (POKUD JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

Po přípravě zhruba 300 káv je nutné vyčistit držák sítka na kapsle následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko držáku sítka a sítko vyjměte (obr. 31). Vyčistěte vnitřek držáku na sítko. Držák se v žádném případě nesmí mýt v myčce nádobí.
- Kovové sítko vyčistěte pečlivě kartáčkem pod proudem horké vody. Překontrolujte, aby všechny otvory byly čisté. Pokud tomu tak není, vyčistěte je jehlou.
- Sítko znovu nasadte.

V případě, že shora popsané čištění nebude pravidelně prováděno, záruka na spotřebič propadá.

ČIŠTĚNÍ SPRCHOVÉ VÝPUSTI OHŘÍVAČE

Po přípravě zhruba 300 káv je nutné vyčistit sprchovou výpusť následujícím způsobem:

- Přesvědčte se, zda je kávovar studený a zástrčka vytažená ze zásuvky.
- Šroubovákem odšroubujte šroubek, kterým je upevněná sprchová výpusť ohříváče espressa (obr. 32).
- Vlhkým hadříkem očistěte ohříváč (obr. 15).
- Sprchovou součástku očistěte kartáčkem pod proudem horké vody. Překontrolujte, aby všechny otvory byly čisté. Pokud tomu tak není, vyčistěte je jehlou.
- Sprchovou výpusť opláchněte pod tekoucí vodou za stálého omývání.
- Namontujte sprchovou výpusť do svého uložení. Dbejte na to, aby těsnění bylo správně umístěné.

V případě, že shora popsané čištění nebude pravidelně prováděno, záruka na spotřebič propadá.

DALŠÍ ČIŠTĚNÍ

1. Při čištění přístroje nepoužívejte ředidla nebo práškové čisticí prostředky. Stačí vlhký a měkký hadřík.
2. Držáky sítka, sítka, nádobka odkapávače a nádrž na vodu se musí pravidelně vymýt a očistit.

POZOR: Při čištění se kávovar nesmí ponořovat do vody, jedná se o elektrický spotřebič.

ODVÁPNĚNÍ

Po přípravě zhruba 300 káv doporučujeme provést odvápnění přístroje. Doporučujeme použít odvápnovací prostředky určené pro espresso kávovary, které se dají zakoupit v obchodech. Pokud tyto přípravky nejsou k dostání, můžete postupovat následovně:

1. Naplňte nádrž 1 litrem vody.
2. Rozpusťte v ní 2 lžice (cca 30 gramů) kyseliny citronové (k dostání v lékárně nebo v drogerii).
3. Stiskněte vypínač **ESPRESSO** a počkejte až se rozsvítí kontrolní světélko OK espresso.
4. Zkontrolujte, aby držák sítka nebyl nasazený na přístroji a pod sprchovou výpusť umístěte prázdnou

nádobu.

5. Stiskněte tlačítko výdeje kávy a nechte z přístroje vytéct polovinu roztoku. Občas otočte páčkou páry a nechte vyjít trochu roztoku. Opětovným stisknutím tlačítka výdej roztoku zastavíte.
6. Nechte roztok působit asi 15 minut. Poté nechte veškerý roztok z nádrže vytéci.
7. Aby se z nádrže odstranily všechny zbytky roztoku a vodního kamene, je nutné nádrž pečlivě vypláchnout. Naplňte ji čistou vodou a nasadte do svého uložení. Stiskněte tlačítko výdeje kávy a nechte přístroj zapnutý, dokud se nádrž zcela nevyprázdní.
8. Tlačítko znovu stiskněte a zopakujte tyto úkony ještě jednou.

Opravy přístroje kávovaru týkající se problémů zaviněných usazeninami vápníku nejsou zahrnuty v záruce přístroje, pokud shora uvedené odvápnění nebude prováděno pravidelně.

PROBLÉM	MOŽNÉ PŘÍČINY	NÁPRAVA
Káva espresso nevytéká z přístroje	- Kávoový prášek je vlhký a/nebo příliš upěchovaný. - V nádrži chybí voda. - V nádrži chybí voda. - Otvory trysek držáku sítky jsou zanešené. - Sprchová výpušť ohřívače espressa je zanešená.	- Připravte novou kávu, použijte jiný druh kávy a/nebo ji méně upěchujte. - Naplnit nádrž na vodu. - Vyčistit otvory trysek. - Provést čištění výpuště podle pokynů uvedených v kapitole "Čištění sprchové výpuště ohřívače espressa". - Zatlačit lehce nádrž do uložení, aby se otevřel ventil na jejím dně.
Káva espresso stéká z okrajů držáku sítky místo z trysek	- Držák sítky je špatně nasazený. - Těsnění ohřívače espressa není dost pružné. - Otvory trysek držáku sítky jsou zanešené.	- Nasadit držák sítky správným způsobem a otočit jím až nadoraz. - Vyměnit těsnění ohřívače espressa v autorizovaném servisu. - Vyčistit otvory trysek.
Káva espresso je studená	- Světelná kontrolka OK espresso nebyla v okamžiku stisknutí vypínače výdeje kávy rozsvícená. - Nebylo provedeno přehřátí přístroje. - Šálky nebyly nahřáté.	- Počkat až se rozsvítí světelná kontrolka OK. - Provést přehřátí přístroje podle pokynů v kapitole "Přehřátí přístroje pro přípravu". - Nahřát šálky.
Zvuk vydávaný čerpadlem je silnější	- Nádrž na vodu je prázdná. - Nádrž je špatně umístěná v uložení a ventil na dně není otevřený.	- Naplnit nádrž. - Zatlačit lehce nádrž do uložení, aby se otevřel ventil na jejím dně.
Krém na kávě je světlý (káva vytéká z trysek rychle)	- Mletá káva je málo upěchovaná. - Příliš málo mleté kávy. - Káva je umletá příliš na hrubo. - Káva je umletá příliš na jemno. - Kvalita kávového prášku není vhodná.	- Upěchovat méně mletou kávu. - Přidat mletou kávu. - Provést čištění výpuště podle pokynů uvedených v kapitole "Čištění sprchové výpuště ohřívače espressa". - Použít pouze mletou kávu určenou pro espresso kávovary. - Použijte jiný druh kávového prášku.
Káva má nakyslou chuť	Nebylo provedeno dostatečně pečlivě opláchnutí po odvápnění.	Provést opláchnutí přístroje podle pokynů v kapitole "Odvápnění".
Při přípravě kapučína se nedaří napěnit mléko.	- Mléko je teplé. - Napěňovač mléka je špinavý.	- Použít vždy mléko s teplotou z chladničky. - Vyčistit pečlivě otvory napěňovače mléka, zvláštní pozornost věnujte otvorům vyznačených.
Mléko vytéká z nádržky na mléko ikdyž je knoflík páry zavřený	Napěňovač mléka je špinavý.	Vyčistit pečlivě otvory napěňovače mléka, zvláštní pozornost věnujte otvoru označeném písmenem B na obrázku 25.