

CZ

Před instalací a použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k použití. Pouze tak dosáhnete vynikajících výsledků a maximální bezpečnosti při jeho používání.

POPIS PŘÍSTROJE

Tyto výrazy budou používány v textu návodu k použití.

- 1 Ohřívací plocha na šálky
- 2 Jezdec k odblokování nádržky
- 3 Úložný prostor na odměrku
- 4 Nádržka na mléko
- 5 Mechanismus zablokování
- 6 Páčka navolení šlehané pěny
- 7 Uzávěr komory zařízení k našlehání mléka
- 8 Víko nádržky na mléko
- 9 Nádrž na vodu
- 10 Mřížka podnosu na šálky
- 11 Nádobka odkapávače
- 12 Sprchová výpust
- 13 Pěchovadlo
- 14 Odměrka
- 15 Držák sítka na kapsle (je-li součástí dodávky)
- 16 Sítka na kapsle (je-li součástí dodávky)
- 17 Držák sítka na mletou kávu
- 18 Sítka na kávu se součástí na výrobu krému
- 19 Tlačítko vypínače ON/OFF
- 20 Tlačítko výdeje kávy
- 21 Tlačítko páry
- 22 Světelná kontrolka ON/OFF
- 23 Světelná kontrolka káva je hotová
- 24 Světelná kontrolka pára je připravená
- 25 Vytěrák k čištění

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič je vyrobený pro "přípravu kávy espresso a ohřívání nápojů": dávejte pozor, abyste se neopařili proudem vody nebo páry anebo nesprávným používáním přístroje.
- V žádném případě se nedotýkejte teplých částí spotřebiče.
- Po odstranění obalu se přesvědčte o celistvosti spotřebiče. Pokud máte obavy, že je přístroj poškozený, nepoužívejte jej a obraťte se na odborníka.
- Nenechávejte obalový materiál (sáčky z umělé hmoty, polystyrén atd.) na dosah dětí. Mohl by pro ně být nebezpečný.
- Tento spotřebič musí být používán pouze v domácnostech. Každé další použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné.
- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným anebo nerozumným používáním přístroje.
- Nedotýkejte se přístroje pokud máte mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly nesvéprávné osoby nebo děti bez dohledu.

- Zajistěte, aby si děti nehrály se spotřebičem.
- Pokud je přístroj poškozený nebo špatně funguje, neprovádějte na něm žádné zásahy a ihned spotřebič vypněte.
- Případné opravy nechte provést pouze v servisním středisku pověřeném výrobcem a požadujte, aby bylo použito pouze originálních náhradních dílů. Nedodržením shora uvedených bodů se může porušit bezpečnost při používání přístroje.
- Připojný kabel tohoto přístroje nesmí vyměňovat uživatel, protože k výměně se musí použít speciální nářadí. Pokud se kabel poškodí, nebo je třeba jej vyměnit, obraťte se výhradně na servisní středisko pověřené výrobcem. Vyvarujete se riziku při používání přístroje.

INSTALACE

- Přístroj umístěte na pracovní desku, co nejdál od vodovodních kohoutků a dřezů.
- Ověřte si, zda napětí sítě odpovídá požadovanému napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče. Přístroj zapojte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimální proudovou zatížitelností 10 A. Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené neodpovídajícím uzemněním.
- V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nechte vyměnit zásuvku za jiný, vhodný typ kvalifikovaným elektrikářem.
- Neinstalujte spotřebič v prostředí, kde teplota může dosáhnout či klesnout pod 0°C (při zmrznutí vody ve spotřebiči může dojít k poškození přístroje).

JAK PŘIPRAVIT KÁVU ESPRESSO NAPLNĚNÍ NÁDRŽE NA VODU

Nádrž vyndejte tak, že ji vysunete směrem do strany a zároveň nadzdvihneme sací trubičky (obr. 1).

Nádrž vypláchněte a naplňte čerstvou vodou (obr. 2). Kontrolu úrovně hladiny usnadňuje plovoucí kulička. Nádrž znovu zasuněte do svého uložení a ponořte do ní sací trubičky (obr. 3).

Můžete nádrž naplnit i jednodušeji tak, že nádrž vysunete jen částečně a nalijete do ní vodu z konvice.

PŘEDEHŘÁTÍ JEDNOTKY PRO PŘÍPRAVU KÁVY ESPRESSA

Abychom obdrželi správně teplou kávu espresso, je nutné předeřhřát přístroj následujícím způsobem: alespoň půl hodiny před přípravou kávy stiskněte tlačítko ON/OFF (obr. 4). Nezapomeňte nasadit držák sítko na přístroj, tímto způsobem ho nahřejete.

Při nasazování držáku sítko na přístroj podržte sítko pod sprchovou výpustí ohříváče s rukojetí nasměrovanou doleva (obr. 5). Pak zatlačte držák sítko směrem nahoru a zároveň jím otáčejte doprava. Je nutné otáčet vždy rázným pohybem až na doraz, zabráníte tak vytékání vody. Po půl hodině můžete začít s přípravou kávy podle pokynů popsaných v následující kapitole.

Fází předeřhřívání můžete urychlit následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko ON/OFF (obr. 4) a nasadte držák s prázdným sítkem na přístroj.
2. Pod držák sítko umístěte šálek na kávu do kterého budete připravovat kávu. Tímto způsobem šálek nahřejete.
3. Počkejte, až se světelná kontrolka ESPRESSO/PUMP (obr. 6) rozsvítí a okamžitě poté stiskněte tlačítko vypínače ESPRESSO/PUMP (obr. 7). Nechte vodu vytékat z přístroje, dokud světelná kontrolka OK nezasne, potom opětovným stisknutím tlačítka vypínače ESPRESSO/PUMP výdej přerušíte (obr. 7).
4. Šálek vyprázdněte, držák sítko vyhákněte a vylejte z něj teplou vodu.

(Je normální, když při vyháknutí držáku sítko z přístroje vyjde trochu neškodné páry).

JAK PŘIPRAVIT KÁVU ESPRESSO S DRŽÁKEM SÍTKA NA MLETOU KÁVU

1. Po předeřhřátí přístroje podle popisu v předešlé kapitole, vložte do držáku sítko na mletou kávu se součástí na výrobu krému. Překontrolujte si, aby výstupek dobře zapadl do svého uložení, viz zobrazení na obr. 8.

2. Při přípravě 1 šálku kávy nasypejte do sítko jednu vrchovatou odměrku mleté kávy, cca 7 gramů (obr. 9). Pokud budete připravovat dva šálky kávy, nasypejte do sítko dvě necelé odměrky mleté kávy (cca 6 + 6 gramů). Kávu sypte do sítko po malých dávkách, aby se okraje sítko nezašpinily.

DŮLEŽITÉ: než naplníte sítko mletou kávou, přesvědčte se, aby sítko nebylo znečištěné zbytky kávy, které se na sítku zachytily při předešlé přípravě kávy. Sítko musí být vždy čisté. Pouze tak bude spotřebič správně fungovat.

3. Mletou kávu stejnoměrně rozprostřete a zlehka upěchujte pěchovadlem (obr. 10).

POZNÁMKA: Upěchování mleté kávy je při přípravě dobré kávy espresso velmi důležité. Jestliže kávu upěchujete příliš, káva bude sítkem protékat pomalu a krém na kávě bude tmavý. Málo upěchovaná káva způsobí, že káva bude protékat sítkem příliš rychle a vytvoří se málo krému světlé barvy.

4. Odstraňte případné zbytky kávy z okrajů držáku sítko a pak jej zahákněte na přístroj: otáčejte rázným pohybem (obr. 5) až na doraz, jinak by ze sítko kapala voda.

5. Umístěte šálek nebo šálky pod trysky držáku sítko (obr. 11). Doporučujeme nejdříve šálky nahřát tak, že je vypláchnete horkou vodou nebo je postavte na ohřívací plochu.

6. Zkontrolujte, zda je světelná kontrolka ESPRESSO/PUMP (obr. 6) rozsvícená (pokud je zhasnutá, vyčkejte až se rozsvítí). Potom stiskněte tlačítko výdeje kávy (obr. 7) a nechte kávu vytékat, dokud do šálku nenateče požadované množství kávy. Opětovným stisknutím tlačítka výdej kávy přerušíte (obr. 7).

7. Při vyháknutí držáku sítko otáčejte rukojetí zprava doleva.

POZOR: nevyjímajte držák sítko během výdeje kávy, mohli byste se postříkat.

8. Použitý kávový prášek vyndáte ze sítko tak, že podržíte sítko zablokované páčkou v držáku sítko a několikrát klepnete držákem sítko obráceným vzhůru nohama (obr. 12).

9. Kávovar vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF (obr. 4).

POZOR: při prvním použití přístroje je nutné umýt veškeré příslušenství a vnitřní okruh tak, že nechte spotřebič provést přípravu alespoň pěti káv, ale naprázdno bez mleté kávy.

JAK PŘIPRAVIT ESPRESSO SE SÍTKEM NA KAPSLE (JE-LI SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

1. Předehřejte přístroj podle popisu v kapitole „PŘEDEHRÁTÍ JEDNOTKY PRO PŘÍPRAVU KÁVY ESPRESSA“. Nezapomeňte nasadit držák sítka na přístroj. Tímto způsobem bude připravená káva teplejší.
2. Stiskněte tlačítko na držáku sítka a položte do sítka kapsli. Snažte se ji umístit do středu sítka (obr. 13). Dodržujte pokyny uvedené na obalu kapslí, které vysvětlují jakým způsobem máte kapsle umístit.

POZNÁMKA: používejte kapsle, které odpovídají standardu ESE: toto označení se nachází na balení spolu se symbolem:



Standard ESE je systém schválený nejlepšími výrobci kávových kapslí, který zaručuje přípravu kávy espresso jednoduchým a čistým způsobem.

3. Nasadíte držák sítka na přístroj. Otáčejte vždy až na doraz (obr. 5).

Poznámka: doporučujeme občas potřít spodní část postranních výstupků na držáku sítka troškou másla nebo oleje, zlepší se tak těsnost při nasazení držáku na přístroj a z okrajů držáku nebude kapat voda (viz obr. 14).

- DŮLEŽITÉ:** pokud po přípravě kávy s mletou kávou a normálním držákem sítka budete používat držák sítka pro kapsle musíte nejdříve očistit sprchovou výpusť od zbytků kávy, které na ní zůstaly nalepené (obr. 15). Pokud sprchovou výpusť neočistíte, mohla by při přípravě kávy vytékat z okrajů sítka voda.
4. Postupujte podle pokynů popsanych v bodech 5, 6 a 7 předešlé kapitoly (Jak připravit kávu espresso s držákem sítka na mletou kávu).
 5. Při vyjímání kapsle stiskněte tlačítko na držáku sítka a kapsli vyndejte.
 6. Stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto kávovar vypnete (obr. 4).

JAK POSTUPOVAT PŘI PŘÍPRAVĚ KAPUČÍNA

1. Připravte kávu espresso do dostatečně velkých šálků podle pokynů v předešlých kapitolách.

2. Do nádržky na mléko nalijte studené a nevařené mléko (obr. 16)

RADA: DOPORUČUJEME POUŽÍVAT POLOTUŇNÉ MLÉKO S TEPLOTOU Z CHLADNIČKY.

Pozn. Pokud nádržku na mléko naplníte až po rysku MAX, mléko stačí na přípravu 2 až 3 kapučín. **Hladina mléka nesmí přesahovat malý výstupek u nápisu MAX (obr. 16). Jinak by se mohlo stát, že po přípravě kapučína by mléko dále kapalo z trysky.**

3. Musíte vždy počkat, až se rozsvítí světelná kontrolka "IFD PUMP", která signalizuje, že spotřebič je zahřátý na teplotu ideální k našlehání mléka. Teprve potom můžete mléko vypouštět.

4. Šálek s kávou umístěte pod trubičku nádržky na mléko (obr. 18). Zkontrolujte, zda je páčka navolení šlehané pěny nastavena na  (obr. 20) a potom stiskněte tlačítko "IFD PUMP" (obr. 19).

POZNÁMKA: Pokud chcete připravit teplé mléko (nešlehané), posuňte páčku navolení šlehané pěny směrem doprava na značku  (obr. 20). Pokud potřebujete připravit šlehané mléko, posuňte páčku navolení šlehané pěny směrem doleva na .

5. Výdej našlehané pěny zastavíte opětovným stisknutím tlačítka vypínače l'interruttore "IFD PUMP".

Poznámka: Jestliže chcete připravit výtečné kapučíno, doporučujeme Vám použít: 1/3 kávy a 2/3 našlehaného mléka.

- Ocukrujte podle chuti a pokud chcete, můžete pěnu posypat čokoládovým práškem.
- Po přípravě posledního kapučína, ještě než kávovar vypnete, musíte zvednout nasávací trubičku nad hladinu mléka, které zbylo v nádržce na mléko (viz zobrazení na obr. 21). Stiskněte tlačítko vypínače IFD PUMP a nechte páru vycházet z přístroje po několik sekund. Potom znovu stiskněte tlačítko IFD PUMP. Doporučujeme Vám, abyste z hygienických důvodů prováděli tento jednoduchý úkon po každém našlehání mléka. Vnitřní okruhy kávovaru se proudem páry vyčistí a zabráníte tak usazeninám mléka v kávovaru.

Důležité: po každém použití je nutné zařízení k našlehání mléka vyčistit podle pokynů uvedených v kapitole "Čištění zařízení k našlehání mléka".

OHŘÍVÁNÍ TEKUTIN

Tento kávovar je vyrobený i k ohřívání jiných tekutin, nejenom mléka. Výsledky při ohřívání jsou vynikající.

1. Zapněte kávovar stisknutím tlačítka ON/OFF (obr. 4).
2. Do nádržky na mléko nalijte tekutinou určenou k ohřívání (punch, vodu atd.).
3. Páčku navolení šlehané pěny posuňte směrem doprava na značku  (obr. 20). Pod trubičku výdeje mléka z nádržky umístěte šálek (obr. 18).
4. Vyčkejte, až se světelná kontrolka IFD/PUMP rozsvítí (obr. 17) a potom ihned stiskněte tlačítko IFD/PUMP (obr. 19).
5. Výdej tekutiny přerušíte opětovným stisknutím tlačítka vypínače IFD PUMP.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před jakýmkoliv čištěním vnějších částí spotřebiče je nutné přístroj vypnout. Vytáhněte zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu a nechte spotřebič vychladnout.

Čištění zařízení k našlehání mléka

Zařízení k našlehání mléka se musí po každém použití vyčistit. Postupujte následujícím způsobem:

- Odejměte víko nádržky na mléko.
- Jednou rukou zatlačte na jezdec odblokování nádržky směrem doleva a zároveň druhou rukou musíte vyjmout nádržku na mléko (viz obr. 22).
- Po vyjmutí nádržky na mléko musíte posunout mechanismus zablokování směrem do středu nádržky (viz obr. 23), abyste se dostali k součástkám uvnitř zařízení.
- Odejměte uzávěr komory zařízení k našlehání mléka (viz obr. 23).

Poznámka: uzávěr komory zařízení k našlehání mléka nelze otevřít, pokud je nádržka na mléko nasazená ve svém uložení. Musíte ji vždy vyjmout.

- Vyvlékněte pryžovou součástku emulgátoru.
- Horkou vodou vyčistěte a omyjte především čtyři otvory uzávěru, které jsou vyznačené na obr. 24. Přesvědčte se, aby otvor označený písmenem A nebyl zanešený: vyčistěte jej jehlou. Dávejte pozor, abyste nepoztráceli těsnění. Dbejte na to, abyste správně smontovali všechny součástky, zjednodušíte si tak čištění trubičky nádržky na mléko.
- Nádržku na mléko nasadte opět do svého uložení. Zatlačte ji až na doraz, dokud neuslyšíte "cvaknutí" (ověřte si, zda je nádržka správně nasazená tak, že za ní zlehka zatáhnete směrem nahoru: nesmí se pohnout).

Nesprávně provedená montáž může zapříčinit závady při fungování zařízení.

ŠIŠTŮNÍ DRŽÁKU SÍTKA NA MLETOU KÁVU

Po přípravě zhruba 300 káv je nutné vyčistit držák sítka na mletou kávu následujícím způsobem:

- Vyjměte sítko se součástíkou na výrobu krému.
- Vyčistěte vnitřek držáku sítka. Držák se v žádném případě nesmí mýt v myčce nádobí.
- Odšroubujte zátku součástky na výrobu krému (obr. 25) tak, že ji budete otáčet ve směru šipky znázorněné na zátku.
- Vyndejte součástku na výrobu krému z uložení tak, že na ní zatlačíte tam, kde se nachází zátku.
- Sundejte těsnění.
- Omyjte veškeré součástky vodou a kovové sítko pečlivě očistěte kartáčkem pod proudem horké vody (obr. 26). Překontrolujte, aby všechny otvory kovového sítka byly čisté. Pokud tomu tak není, vyčistěte je jehlou (viz obr. 27).
- Namontujte sítko a těsnění na kolečko z umělé hmoty podle obrázku 28. Dbejte na to, abyste výstupek na kolečku z umělé hmoty nasadili správně do otvoru v těsnění, který je vyznačený šipkou na obrázku 28.
- Zkompletované části zasuňte do ocelového uložení sítka (obr. 29). Přesvědčte se, aby výstupek součástky na výrobu krému byl správně nasazený do otvoru držáku (viz šipka na obr. 26).
- Nakonec našroubujte zátku.

V případě, že shora popsané čištění nebude pravidelně prováděno, záruka na spotřebič propadá.

ŠIŠTŮNÍ DRŽÁKU SÍTKA PRO KAPSLE (POKUD JE SOUŠÁSTÍ DODÁVKY)

Po přípravě zhruba 300 káv je nutné vyčistit držák sítka na kapsle následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko držáku sítka a sítko vyjměte (obr. 30). Vyčistěte vnitřek držáku na sítko. Držák se v žádném případě nesmí mýt v myčce nádobí.
- Kovové sítko vyčistěte pečlivě kartáčkem pod proudem horké vody. Překontrolujte, aby všechny otvory byly čisté. Pokud tomu tak není, vyčistěte je jehlou (viz obr. 27).
- Sítko znovu nasadte.

V případě, že shora popsané čištění nebude pravidelně prováděno, záruka na spotřebič propadá.

ŠIŠTŮNÍ SPRCHOVÉ VÝPUSTI OHŘÍVAČE

Po přípravě zhruba 300 káv je nutné vyčistit sprchovou výpust následujícím způsobem:

- Přesvědčte se, zda je kávovar studený a zástrčka vytážená ze zásuvky.
- Šroubovákem odšroubujte šroubek, kterým je upevněná sprchová výpust ohříváče espressa (obr. 31).
- Vlhkým hadříkem očistěte ohříváč (obr. 15).
- Sprchovou součástku očistěte kartáčkem pod proudem horké vody. Překontrolujte, aby všechny otvory byly čisté. Pokud tomu tak není, vyčistěte je jehlou (obr. 27).

- Sprchovou výpusť opláchněte pod tekoucí vodou za stálého omývání.
 - Namontujte sprchovou výpusť do svého uložení. Dbejte na to, aby těsnění bylo správně umístěné.
- V případě, že shora popsané čištění nebude pravidelně prováděno, záruka na spotřebič propadá.

DALŠÍ ŠIŠTŮNÍ

1. Při čištění přístroje nepoužívejte ředidla nebo práškové čisticí prostředky. Stačí vlhký a měkký hadřík.
2. Držáky sítka, sítka, nádobka odkapávače a nádrž na vodu se musí pravidelně vymýt a očistit.

POZOR: Při čištění se kávovar nesmí ponořovat do vody, jedná se o elektrický spotřebič.

ODVÁPNĚNÍ

Doporučujeme provést odvápňování přístroje po přípravě zhruba 300 káv.

Při odvápňování postupujte následovně:

1. Nalijte do vodní nádrže zhruba 1 litr vody.
2. Do vody v nádrži nasypete obsah jednoho sáčku odvápňovacího přípravku, který jste dostali spolu s výrobkem. Odvápňovací přípravek můžete koupit v servisním středisku.
Jako náhražku odvápňovacího přípravku můžete použít 2 lžíce kyseliny citronové (zhruba 30 gramů), kterou můžete zakoupit v lékárně nebo v drogerii.
3. V tomto případě, nesmí být držák sítka nasazený na kávovar. Pod sprchovou výpusť kávovaru umístěte nádobu a další nádobu umístěte i pod trubičku vycházející z nádržky na mléko.
4. Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka vypínače ON/OFF.
5. Stiskněte tlačítka vypínačů IFD PUMP a ESPRESSO PUMP.
6. Počkejte až z přístroje vyteče čtvrt nádrže a opětovným stisknutím tlačítek IFD PUMP a ESPRESSO PUMP přerušete výdej roztoku.
7. Kávovar vypněte a počkejte 15 minut (tato doba stačí k rozpuštění vodního kamene).
8. Zopakujte 3krát úkony popsané v bodech 4, 5, 6 a 7.
9. Po odvápňování je důležité propláchnout pečlivě vnitřní okruh kávovaru. Nalijte do nádrže na vodu a do nádržky na mléko čistou vodu a stiskněte tlačítka vypínačů IFD PUMP a ESPRESSO PUMP.
10. Nechte vodu vytékat z kávovaru, dokud se nádrž na vodu nevyprázdní.
11. Opětovným stisknutím tlačítek vypínačů IFD PUMP a ESPRESSO PUMP výdej zastavíte.
12. Zopakujte ještě jednou úkony popsané v bodech 9, 10 a 11.

Opravy přístroje kávovaru týkající se problémů zaviněných usazeninami vápníku nejsou zahrnuty v záruce přístroje, pokud shora uvedené odvápňování nebude prováděno pravidelně.

PROBLÉM	MOŽNÉ PŘÍČINY	NÁPRAVA
Káva espresso nevytéká z přístroje	- V nádrži není voda. - Otvory trysek držáku sítky jsou zanešené. - Sprchová výpust ohřívače espressa je zanešená. - Sítko se součástíkou na výrobu krému je špinavé.	- Nalijte do vodní nádrže vodu. - Vyčistit otvory trysek. - Provést čištění výpusti podle pokynů uvedených v kapitole "Čištění sprchové výpusti". - Vyčistit sítko se součástíkou na výrobu krému podle pokynů v kapitole "Čištění".
Káva espresso stéká z okrajů držáku sítky místo z otvorů	- Držák sítky je špatně nasazený. - Těsnění ohřívače espressa není dost pružné. - Otvory trysek držáku sítky jsou zanešené. - Sítko se součástíkou na výrobu krému je špinavé.	- Nasadit držák sítky správným způsobem a otočit jím různým pohybem až nadoraz. - Vyměnit těsnění ohřívače espressa v autorizovaném servisu. - Vyčistit otvory výdeje kávy - Vyčistit sítko se součástíkou na výrobu krému podle pokynů v kapitole "Čištění".
Káva espresso je studená	- Světelná kontrolka ESPRESSO PUMP espressa nebyla v okamžiku, kdy jste stiskli tlačítko ESPRESSO PUMP rozsvícená. - Nebylo provedeno přehřátí přístroje. - Šálky na kávu nebyly nahřáté.	- Počkejte, až se rozsvítí světelná kontrolka OK. - Provést přehřátí podle popisu v kapitole "Přehřátí přístroje". - Nahřejte šálky pod proudem horké vody.
Zvuk vydávaný čerpadlem je silnější	- Nádrž na vodu je prázdná.	- Naplnit nádrž na vodu.
Krém na kávě je světlý (káva vytéká z trysky rychle)	- Mletá káva je málo upěchovaná. - Příliš málo mleté kávy. - Káva je umletá příliš na hrubo. - Sítko se součástíkou na výrobu krému je špinavé.	- Upěchovat více mletou kávu. - Zvýšit množství mleté kávy. - Použít pouze mletou kávu určenou pro espresso kávovary. - Vyčistit sítko se součástíkou na výrobu krému podle pokynů v kapitole "Čištění".
Krém na kávě je tmavý (káva vytéká z trysky pomalu)	- Mletá káva je příliš upěchovaná. - Příliš velké množství mleté kávy. - Sprchová výpust ohřívače espressa je zanešená. - Káva je umletá příliš na jemno.	- Upěchovat méně mletou kávu. - Snížit množství mleté kávy. - Provést čištění výpusti podle pokynů uvedených v kapitole "Čištění sprchové výpusti ohřívače espressa". - Použít pouze mletou kávu určenou pro espresso kávovary.
Káva má nakyslou chuť	• Nebylo provedeno dostatečně pečlivě opláchnutí po odvápění.	• Provést opláchnutí přístroje podle pokynů v kapitole "Odvápění".
Při přípravě kapučína se nedaří napěnit mléko	- Mléko je teplé. - Napěňovač mléka je špinavý.	- Použít vždy mléko s teplotou z chladničky. - Vyčistit pečlivě otvory zařízení k našlehání mléka podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění zařízení k našlehání mléka“.