

CZ

Před instalací a před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k použití. Pouze tak dosáhnete vynikajících výsledků a maximální bezpečnosti při jeho používání.

POPIS PŘÍSTROJE

Tyto výrazy budou používány v textu následujících stránek.

1. Knoflík páry
2. Víko nádrže na vodu
3. Nádrž na vodu
4. Pěchovadlo
5. Napájecí šňůra
6. Kontrolka OK ☐ káva je hotová
7. Tlačítko 1 šálek ☕
8. Tlačítko 2 šálky ☕☕
9. Světelná kontrolka ☐ M1 nastavené množství kávy
10. Světelná kontrolka ☐ M2 nastavené množství kávy
11. Tlačítko zapnuto/vypnuto ①
12. Světelná kontrolka teplá káva
13. Světelná kontrolka horká káva
14. Tlačítko SET
15. Tlačítko páry ☁
16. Světelná kontrolka zapnuto/vypnuto
17. Kontrolka OK ☐ pára je připravená
18. Odměrka na kávu
19. Ukazatel úrovně hladiny vody v nádobce odkapávače
20. Podnos na šálky
21. Nádobka odkapávače
22. Tryska páry
23. Napěňovač
24. Trubička vývodu
25. Sprchová výpusť
26. Držák sítka pro kapsle (je-li součástí dodávky)
27. Držák sítka na mletou kávu
28. Sítko na mletou kávu se součástí na výrobu krému
29. Sítko pro kapsle

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič je konstruovaný pro "vaření kávy a espressa a ohřívání nápojů": dávejte pozor, abyste se neopařili proudem vody, párou nebo nesprávným používáním přístroje.
- Nedotýkejte se teplých částí spotřebiče.
- Po odstranění obalu se přesvědčte, zda přístroj není poškozen. Pokud máte obavy, že přístroj je poškozený, nepoužívejte jej a obraťte se na odborníka.
- Nenechávejte obalový materiál (sáčky z umělé hmoty, polystyrén, atp.) v dosahu dětí, může být pro ně nebezpečný.
- Tento spotřebič musí být používán pouze v domácnostech. Každé další použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné.
- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným anebo nerozumným používáním přístroje.

- Nedotýkejte se přístroje pokud máte mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly nesvéprávné osoby nebo děti bez dohledu.
- V případě, že se spotřebič poškodí nebo funguje špatně, vypněte jej a nepokoušejte se jej vlastnoručně opravit.

Případné opravy nechte provést pouze v Servisu, který má pověření výrobce a požadujte, aby bylo použito pouze originálních náhradních dílů. Nedodržením shora uvedených bodů se může porušit bezpečnost při používání přístroje.

- Přívodní šňůru tohoto přístroje nesmí vyměňovat uživatel, protože k výměně je nutné použít speciální nářadí. Pokud se šňůra poškodí, nebo je třeba ji vyměnit, obraťte se výhradně na Servis pověřený výrobcem, vyhněte se tak případnému probíjení el. proudu.

INSTALACE

- Přístroj umístěte na pracovní desku, co nejdál od vodovodních kohoutků a dřezů.
- Ověřte si, zda napětí sítě odpovídá požadovanému napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče. Přístroj zapojujte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním příkonem 10 A. Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené neodpovídajícím uzemněním.
- V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nechte vyměnit zásuvku za jiný, vhodný typ kvalifikovaným elektrikářem.
- Neinstalujte spotřebič v prostředí, kde teplota může dosáhnout či klesnout pod 0°C (při zmrznutí vody ve spotřebiči může dojít k poškození přístroje).
- Pokud je spotřebič umístěn blízko zásuvky el. proudu a přívodní šňůra je příliš dlouhá, přebývající část šňůry se může uložit do vnitřku spotřebiče tak, že ji zastrkáte do výstupního otvoru.

NAPLNĚNÍ NÁDRŽE NA VODU

Odstraňte víko nádrže na vodu (obr. 1) a nádrž vyjměte tahem nahoru (obr. 1).

Nádrž naplňte čistou a čerstvou vodou přičemž dávejte pozor, abyste dodrželi maximální množství vody vyznačené ryskou MAX (obr. 2).

Lehkým zatlačením nasadte nádrž tak, aby se ventil na dně nádrže tlakem otevřel.

Nádrž lze naplnit i jednodušeji, bez vyjímání nádrže tak, že vodu nalezete do nádrže přímo z konvice.

Poznámka: neuvádějte do provozu spotřebič bez vody v nádrži. Doporučujeme Vám doplňovat vodu v nádrži když je hladina vody zhruba dva centimetry ode dna nádrže.

PŘEDEHŘÁTÍ PŘÍSTROJE PRO PŘÍPRAVU KÁVY

Abychom obdrželi správně teplou kávu espresso, je nutné předeřhát přístroj zapnutím vypínače ① ESPRESSO (obr. 3) alespoň půl hodiny před přípravou kávy. Nezapomeňte nasadit držák sítka na přístroj. Při nasazování držáku sítka na přístroj podržte sítko pod

spřehovou výpustí ohříváče s držátkem nasměrovaným doleva, viz obr. 5 zatlačte sítko směrem nahoru a zároveň jím otáčejte doprava; (Ověřte si, aby otočný knoflík páry byl zavřený). Otáčejte vždy až na doraz. Po uplynutí půl hodiny můžete začít s přípravou kávy podle pokynů popsanych v následující kapitole. Fázi předeřívání lze urychlit následujícím způsobem

1. Stisknutím vypínače  ESPRESSO (obr. 3) přístroj zapnete a nasadíte prázdný držák sítka (bez mleté kávy) na přístroj.
2. Pod držák sítka umístíte šálek na kávu. Tímto způsobem nahřejete šálek do kterého připravíte kávu.
3. Počkejte, až se rozsvítí světelná kontrolka OK ESPRESSO (obr. 5) a ihned poté stisknete vypínač výdeje kávy  (obr. 6). Nechte vodu vytékat, dokud světelná kontrolka OK ESPRESSO nezasne a opětným stisknutím stejného tlačítka (obr. 4) dodávku vody přerušíte.
4. Šálek vyprázdníte, vyčkejte až se světelná kontrolka „OK“ znovu rozsvítí a shora popsané úkony zopakujete.

(Je normální, když při vyháknutí držáku sítka z přístroje vyjde trochu neškodné páry).

JAK PŘIPRAVIT KÁVU ESPRESSO S DRŽÁKEM SÍTKA NA MLETOU KÁVU

1. Stisknutím tlačítka  přístroj zapnete. Světelná kontrolka zapnuto/vypnuto se rozsvítí (obr. 9).
2. Po předeřívání přístroje podle popisu v předešlé kapitole, vložte do držáku sítka na mletou kávu spolu se součástkou na výrobu krému. Přesvědčte se, aby výstupek na sítku správně zapadl do uložení na držáku - viz obrázek 7.
Pokud chcete připravit pouze jeden šálek kávy, naplníte sítko se součástkou na výrobu krému jednou vrchovatou odměrkou mleté kávy tj. zhruba 7 gramů (obr. 8). Pokud chcete připravit dva šálky kávy, použijte sítko a nasypete do něj dvě celé odměrky mleté kávy (zhruba 6 + 6 gramů). Kávu sypte do sítka po malých dávkách, aby se okraje sítka nezašpinily.

DŮLEŽITÉ: než naplníte sítko mletou kávou, přesvědčte se, aby sítko nebylo znečištěné zbytky kávy. Sítko musí být vždy čisté. Pouze tak bude spotřebič správně fungovat.

Poznámka: používejte pouze dobrou, kvalitní a jemně mletou kávu určenou pro espresso kávovary.

importante: per un corretto funzionamento, prima di introdurre il caffè macinato nel portafiltro, assicurarsi sempre che il filtro non sia sporco di caffè macinato della precedente infusione.

3. Mletou kávu stejnoměrně rozprostřete a zlehka upěchujte pěchovadlem.

POZNÁMKA: Upěchování mleté kávy je při přípravě dobré kávy espresso velmi důležité. Jestliže kávu upěchujete příliš, káva bude sítkem protékat pomalu a krém na kávě bude tmavý. Málo upěchovaná káva způsobí, že káva bude protékat sítkem příliš rychle a vytvoří se málo krému světlé barvy.

4. Odstraňte případné zbytky kávy z okrajů držákusítka a pak jej zahákněte na přístroj: otáčejte rázným pohybem (obr. 4) až na doraz, jinak by ze sítka kapala voda.

5. Umístíte šálek nebo šálky pod trysky držáku sítka (obr. 9). Doporučujeme nejdříve šálky nahřát tak, že je vypláchnete horkou vodou.
6. Stisknutím tlačítka SET (obr. 10) navolíte množství kávy M1  (cca 30 cc) nebo M2  (cca 50 cc). Kontrolní světélko M1 nebo M2 signalizuje nastavené množství. Pokud potřebujete změnit nastavené množství, řiďte se pokyny v paragrafu „JAK ZMĚNIT NASTAVENÉ MNOŽSTVÍ M1 A M2“
7. Stisknete tlačítko 1 ŠÁLEK  (obr. 6) nebo tlačítko 2 ŠÁLKY  (obr. 11). Přístroj provádí nejprve krátké předspaření, které se na chvíli přeruší a potom dojde k úplnému spaření kávy: tímto způsobem se obdrží vynikající kávové aroma. Přístroj automaticky zastaví výdej kávy, podle nastaveného množství.
8. K vyháknutí držáku sítka otáčejte rukojetí z prava do leva.

POZNÁMKA: Výdej kávy můžete přerušit ručně, stisknutím tlačítka 1 šálek  nebo 2 šálky . Po ukončení výdeje kávy můžete prodloužit výdej kávy stisknutím tlačítka 1 šálek  nebo 2 šálky  v rozmezí pěti sekund od ukončení výdeje kávy.

POZOR: nevyjímejte držák sítka během dodávky kávy, mohli byste se postříkat.

9. Použitý kávový prášek vyndáte ze sítka tak, že podržíte sítko zablokované páčkou v držáku sítka a několikrát klepnete držákem sítka obráceným vzhůru nohama (obr. 12).

POZOR: nevyjímejte držák sítka během výdeje kávy, mohli byste se postříkat.

10. Stisknutím tlačítka  (obr. 3) přístroj vypnete.
11. Občas je nutné překontrolovat ukazatel úrovně hladiny vody v nádobce odkapávací. Pokud se objeví červené pole musíte nádobku vyprázdnit. (Obvykle je třeba nádobku vyprázdnit po 12 kávách).

POZOR: při prvním použití přístroje je nutné umýt veškeré příslušenství a vnitřní okruh tak, že necháte spotřebič provést přípravu alespoň pěti káv, ale naprázdno bez mleté kávy.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Na přístroji můžete navolit následující teplotu kávy: teplou kávu  nebo horkou kávu .

Teplotu kávy navolíte stisknutím tlačítka SET spolu s tlačítkem  (obr. 13) na 5 sekund. Kontrolní světélko  nebo  se rozsvítí a tím signalizuje, že teplota kávy byla nastavena.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

Přístroj se sám vypne po uplynutí jedné hodiny od poslední přípravy kávy (nebo kapučína). Pokud si přejete vyřadit funkci automatického vypínání, stisknete zároveň tlačítka SET a ZAPNUTO/VYPNUTO po dobu cca 5 sekund.

JAK PŘIPRAVIT ESPRESSO SE SÍTKEM NA KAPSLE (POKUD JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

1. Stisknete tlačítko na držáku sítka a položíte do sítka kapsli. Snažte se ji umístit do středu sítka (obr. 14). Dodržujte pokyny uvedené na obalu kapslí, které vysvětlují jakým způsobem máte kapsle umístit.

POZNÁMKA: používejte kapsle, které odpovídají standardu ESE: toto označení se nachází na baleních spolu se symbolem:



Standard ESE je systém schválený nejlepšími výrobci kávových kapslí, který zaručuje přípravu kávy espresso jednoduchým a čistým způsobem.

2. Nasadte držák sítka na přístroj. Otáčejte vždy až na doraz.

Poznámka: doporučujeme občas potřít spodní část postranních výstupků na držáku sítka troškou másla nebo oleje, zlepši se tak těsnost při nasazení držáku na přístroj a z okrajů držáku nebude kapat voda (viz obr. 33).

DŮLEŽITÉ: pokud po přípravě kávy s mletou kávou a normálním držákem sítka budete používat držák sítka pro kapsle musíte nejdříve očistit sprchovou výpusť od zbytků kávy, které na ní zůstaly nalepené (obr. 15). Pokud sprchovou výpusť neočistíte, mohla by při přípravě kávy vytékat z okrajů sítka voda.

3. Postupujte podle pokynů v bodech 5, 6 a 7 předcházejícího paragrafu (jak připravit kávu espresso s držákem na kávu)

4. Při vyjímání kapsle, stiskněte tlačítko na držáku sítka a kapsli vyndejte.

5. Stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto přístroj vypnete (obr.3).

JAK ZMĚNIT NASTAVENÉ MNOŽSTVÍ ☞ M1 A ☞ M2

Přístroj byl ve výrobě nastaven na automatický výdej množství kávy:

- ☞ M1 normální káva espresso = cca 30 cc;
- ☞ M2 zředěná káva espresso = cca 50 cc.

Toto množství můžete pozměnit následujícím způsobem:

1. Postupujte podle pokynů popsanych v bodech 1 až 6 v kapitole "JAK PŘIPRAVIT KÁVU ESPRESSO S DRŽÁKEM SÍTKA NA MLETOU KÁVU".
2. Stiskněte tlačítko SET a zvolte kterou z nastavených hodnot budete měnit M1 nebo M2.
3. Pokud budete měnit nastavení množství 1 šálku stiskněte tlačítko SET spolu s tlačítkem 1 šálek ☞ (obr. 16) na alespoň 5 sekund. Pokud, chcete změnit nastavení množství 2 šálek, stiskněte na alespoň 5 sekund tlačítko SET spolu s tlačítkem 2 šálky ☞☞ (obr. 17). Kontrolní světélko M1 nebo M2 bliká a signalizuje tak, že proces nového navolení množství probíhá a že se přístroj připravuje na výdej kávy.
4. V okamžiku kdy káva, která vytéká do šálku, dosáhla vámi požadovaného množství, stiskněte tlačítko SET. Tím se vámi navolené množství uloží do paměti (obr. 10).

JAK POSTUPOVAT PŘI PŘÍPRAVĚ KAPUČÍNA

1. Připravte kávu espresso do dostatečně velkých šálek
2. Stiskněte tlačítko SET ☞ (obr. 18); kontrolka ☞ OK (obr. 19) začne blikat.
3. Když kontrolka ☞ OK přestane blikat a zůstane

rozsvícená, přístroj dosáhl ideální teploty k přípravě páry.

4. Mezitím nalijte do nádoby 100 gramů mléka na každý šálek kapučína. Mléko musí mít teplotu z chladničky (nesmí být teplé!). Při volbě nádoby na mléko počítejte s tím, že objem mléka se 2x nebo 3x zvětší.

Poznámka: doporučujeme použít polotučné mléko s teplotou z chladničky.

5. Nádoby s mlékem umístěte pod napěňovač (obr.20).
6. Trysku napěňovače ponořte asi 2 cm hluboko do mléka a otočte knoflíkem páry proti směru hodinových ručiček, obr. 21 (otáčením knoflíku můžete nastavit množství páry vycházející z napěňovače). Mléko začne nabývat na objemu a jeho vzhled se změní na krém.

7. Po dosažení požadované teploty (ideální teplota je 60°C), přerušete dodávku páry tak, že otočíte knoflíkem páry ve směru hodinových ručiček a zároveň otočíte knoflíkem zcela normální, že se občas objeví obláček páry vycházející z nádoby odkapávače.

Tento jev je způsobený zvláštním zařízením, které vylučuje přebytečnou páru v ohřívací páry a odvádí ji do nádoby odkapávače.

8. Nalijte napěněné mléko do šálek s kávou, kterou jste si připravili předem. A kapučíno je hotové: ocukrujte podle libosti, a pokud chcete, můžete mléčnou pěnu poprášit troškou čokoládového prášku.

DŮLEŽITÉ: po každém použití je nutné napěňovač mléka vyčistit po každém použití. Postupujte podle následujících pokynů:

1. Otočením knoflíku páry nechte vypustit po několik sekund páru (obr. 21).
2. ednou rukou přidržíte horní část a druhou odšroubujte, otáčením ve směru hodinových ručiček, napěňovač a vytáhněte ho z trysky (obr. 22).
3. Vysuňte trysku páry z trubičky výdeje.
4. Umyjte pečlivě napěňovač a trysku teplou vodou.
5. Zkontrolujte, aby otvory označené šipkou na obr. 23 nebyly zanešené. Pokud je to nutné, vyčistěte je jehlou.
6. Nasadte trysku tak, že jí otáčivým pohybem zasunete silou do trubičky výdeje páry (obr. 24).
7. Nasadte napěňovač a otáčejte jímproti směru hodinových ručiček (obr. 25).

POZNÁMKA: po přípravě kapučína není možné, dokud je kontrolka OK ☞ rozsvícená nebo pokud bliká, připravovat další kávu. Tímto se zabrání nebezpečí postříkání při vyndávání držáku sítka. K urychlení ochlazení přístroje, otevřete knoflík páry a nechte vytékat vodu z napěňovače dokud kontrolka OK ☞ přestane blikat.

POZNÁMKA: po ukončení přípravy kapučína není možné z bezpečnostních důvodů připravovat novou kávu pokud kontrolka OK ☞ bliká.

Jestliže chcete urychlit ochlazení přístroje postupujte následovně: otevřete knoflík páry a nechte vytékat vodu z napěňovače (obr. 20), dokud

kontrolka OK  přestane blikat. **PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY**

DOPORUČUJEME: pokud chcete připravit více kapučín za sebou, připravte si nejdříve potřebný počet káv a teprve potom přistupte k přípravě napěnění mléka.

1. Stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto  přístroj zapněte (obr. 3).
2. Pod napěňovač umístěte nádobu;
3. V okamžiku, kdy světelná kontrolka OK  zůstane rozsvícená, otočte knoflíkem páry proti směru hodinových ručiček (obr. 21): z napěňovače bude vytékat teplá voda;
4. Otočením knoflíku páry po směru hodinových ručiček zastavíte dodávku teplé vody.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ DRŽÁKU SÍTKA PRO DEN MALTE KAFFEN

Po přípravě zhruba 300 káv je nutné vyčistit držák sítka na mletou kávu následujícím způsobem:

- Vyjměte sítko se součástíku na výrobu krému z držáku sítka (obr. 26).
- Odšroubujte zátku součástky na výrobu krému tak, že ji budete otáčet ve směru šipky znázorněné na zátku (obr. 27). Vyndejte součástku na výrobu krému z uložení tak, že na ní zatlačíte tam, kde se nachází zátku (obr. 28).
- Vyjměte těsnění a kovové sítko (obr. 29).
- Omyjte veškeré součástky vodou a kovové sítko pečlivě očistěte kartáčkem pod proudem horké vody (obr. 30). Překontrolujte (podívejte se proti světlu), aby všechny otvory kovového sítka byly čisté. Pokud tomu tak není, vyčistěte je jehlou (obr. 31).
- Namontujte sítko a těsnění na kolečko z umělé hmoty. Dbejte na to, abyste výstupek na kolečku z umělé hmoty nasadili správně do otvoru v těsnění (otvor A na obrázku 32).
- Zkompletované části zasuňte do ocelového uložení sítka (obr. 33). Přesvědčte se, aby výstupek součástky na výrobu krému byl správně nasazený do otvoru držáku (otvor B na obrázku 33).
- Nakonec našroubujte zátku.

V případě, že shora popsání čišťení nebude pravidelně prováděno, záruka na spotřebič propadá.

ČIŠTĚNÍ DRŽÁKU SÍTKA PRO KAPSLE (JEN U NĚKTERÝCH MODELŮ)

Po přípravě zhruba 300 káv je nutné vyčistit držák sítka na kapsle následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko držáku sítka a sítko vyjměte (obr. 34). Vyčistěte vnitřek držáku na sítko. Držák se v žádném případě nesmí mýt v myčce nádobí.
- Kovové sítko vyčistěte pečlivě kartáčkem pod proudem horké vody. Překontrolujte, aby všechny otvory byly čisté. Pokud tomu tak není, vyčistěte je jehlou (viz obr. 30).
- Sítko znovu nasadte.

V případě, že shora popsání čišťení nebude pravidelně prováděno, záruka na spotřebič propadá.

ČIŠTĚNÍ SPRCHOVÉ VÝPUSTI OHŘÍVAČE ESPRESSA

Alespoň jednou za rok je nutné vyčistit sprchovou výpusť ohříváče espressa následujícím způsobem:

- Přesvědčte se, zda je přístroj na přípravu kávy studený a zástrčka vytažená ze zásuvky;
- Pomocí šroubováku odšroubujte šroubek, kterým je upevněna sprchová výpusť ohříváče espressa (obr. 35).
- Vlhkým hadříkem očistěte otvor ohříváče ve kterém byla namontována sprchová výpusť (obr. 15);
- Spazzolare la doccia con un po' di detersivo per piatti finché tutti i forellini sono puliti.
- Sprchovou součástku očistěte kartáčkem a vodou s přípravkem na mytí nádobí dokud všechny otvory nejsou čisté.
- Propláchněte sprchovou součástku za nepřetržitého otírání pod tekoucí vodou.

DALŠÍ ČIŠTĚNÍ

1. Při čišťení přístroje nepoužívejte ředidla nebo práškové čišťicí prostředky. Stačí vlhký a měkký hadřík.

2. Omyjte nádrž na vodu pro espresso.

POZOR: Neponořujte přístroj během čišťení do vody: jedná se o elektrický spotřebič.

ODVÁPNĚNÍ

Přístroj na kávu je osazen ukazatelem odvápnění.

Po přípravě zhruba 300 káv začne kontrolní světélko zapnuto/vypnuto blikat, to znamená, že je nutné provést odvápnění přístroje podle následujících pokynů:

1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto.
2. Hlášení ukazatele o nutnosti odvápnění vypnete tak, že ještě jednou stisknete tlačítko zapnuto/vypnuto a přidržíte je stlačené, dokud se přístroj nevypne (zhruba 5 sekund). V okamžiku, kdy se přístroj vypne došlo k vypnutí hlášení.
3. Kávovar znovu zapněte.
4. Do nádrže nalijte odvápnovací roztok (odvápnovací přípravek + voda), který připravíte podle pokynů na obalu odvápnovacího přípravku. Odvápnovací přípravek musí být vhodný pro kávovary a je k dostání v prodejnách technického servisu. V tomto případě proveďte odvápnění přístroje podle pokynů uvedených na obalu odvápnovacího přípravku. Jako náhražku můžete použít 2 lžíce kyseliny citronové (cca 30 gramů), která je k dostání v lékárně nebo v drogerii. Rozpusťte kyselinu citronovou v půl litru vody a vzniklý roztok nalijte do nádrže na vodu.
5. Zkontrolujte, aby držák sítka nebyl nasazený na přístroj a pod sprchovou výpusť umístěte prázdnou nádobu.
6. Přístroj zapněte a počkejte až kontrolní světélko OK káva přestane blikat a zůstane rozsvícené.
7. Stiskněte tlačítko 2 ŠÁLKY  a nechte roztok vytéci. Zopakujte tento úkon alespoň 5x.
8. Přístroj ihned vypněte a nechte roztok působit alespoň po dobu 15 minut.
9. Zapněte přístroj a zopakujte úkony bodu 7.
10. Otevřete otočný knoflík páry a nechte nádrž úplně vyprázdnit.
11. Aby se z nádrže odstranily všechny zbytky roztoku a vápníku, naplňte nádrž čistou vodou a nasadte ji do svého uložení.
12. Stiskněte tlačítko 2 ŠÁLKY  alespoň 5x a potom otevřete kohoutek a nechte nádrž úplně vyprázdnit.

PROBLÉM	MOŽNÉ PŘÍČINY	NÁPRAVA
Světelná kontrolka zapnuto/vypnuto bliká.	• Velké množství vodního kamene.	• Provést odvápňení podle pokynů v paragrafu "ODVÁPŇENÍ".
Káva espresso nevytéká z přístroje	• V nádrži chybí voda. • Otvory trysek držáku sítky jsou zanesené. • Součástka na tvorbu krému je zanesená • Sprchová výpušť ohříváče espressa je zanesená.	• Nádrž je špatně umístěná a ventil na dně není otevřený. • Naplnit nádrž na vodu. • Provést čištění výpuště podle pokynů uvedených v kapitole "Čištění sprchové výpuště ohříváče espressa". • Zatlačit lehce nádrž do uložení, aby se otevřel ventil na jejím dně.
Káva espresso stéká z okrajů držáku sítky místo z trysek	• Držák sítky je špatně nasazený. • Těsnění ohříváče espressa není dost pružné. • Otvory trysek držáku sítky jsou zanesené.	• Nasadit držák sítky správným způsobem a otočit jím až nadoraz. • Vyměnit těsnění ohříváče espressa v autorizovaném servisu. • Vyčistit otvory trysek.
Káva espresso je studená	• Šálky na kávu nebyly předehřáté.	• Předehřát šálky na kávu.
Zvuk vydávaný čerpadlem je silnější	• Nádrž na vodu je prázdná. • Nádrž je špatně umístěná v uložení a ventil na dně není otevřený.	• Naplnit nádrž. • Zatlačit lehce nádrž do uložení, aby se otevřel ventil na jejím dně.
Krém na kávě je světlý (káva vytéká z trysky rychle)	• Mletá káva je málo upěchovaná. • Příliš málo mleté kávy. • Káva je umletá příliš na hrubo. • Káva je umletá příliš na jemno.	• Upěchovat méně mletou kávu. • Snížit množství mleté kávy. • Provést čištění výpuště podle pokynů uvedených v kapitole "Čištění sprchové výpuště ohříváče espressa". • Použít pouze mletou kávu určenou pro espresso kávovary.
Káva má nakyslou chuť	• Nebylo provedeno dostatečně pečlivě opláchnutí po odvápňení.	• Provést opláchnutí přístroje podle pokynů v kapitole "Odvápňení".
Při přípravě kapučína se nedaří napěnit mléko.	• Mléko je teplé. • Napěňovač mléka je špinavý.	• Použít vždy mléko s teplotou z chladničky. • Vyčistit pečlivě otvory napěňovače mléka, zvláštní pozornost věnujte otvorům vyznačených na obrázku 22.
Po zapnutí přístroje teče z trubičky výdeje páry voda.	• B Knoflík páry je otevřený.	• B Zavřít pořídní knoflík páry a teprve potom zapnout přístroj.

Pokud se odvápňování neprovádí správně nebo se provádí příliš rychle, může dojít k tomu, že se kávovar zablokuje. V takovém případě, musíte spotřebič vypnout, vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu, počkat několik sekund a teprve potom znovu zasunout zástrčku do zásuvky a přístroj zapnout.