

Před instalací a použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k použití.

Pouze tak dosáhnete vynikajících výsledků a maximální bezpečnosti při jeho používání

POPIS PŘÍSTROJE (viz obr. 3)

Tyto výrazy budou opakovaně používány v následujícím textu návodu k použití.

1. Knoflík pro výdej páry
2. Kryt nádrže na vodu
- 3 Nádrž na vodu
- 4 Pěchovadlo
- 5 Přívodní šňůra
- 6 Světelná kontrolka OK (káva je hotová)
- 7 Tlačítko 1 káva ☕
- 8 Tlačítko 2 kávy ☕☕
- 9 Světelná kontrolka 1 káva ☕
- 10 Světelná kontrolka 2 kávy ☕☕
11. Tlačítko zapnuto/vypnuto ①
- 12 Světelná kontrolka horká káva — ☕
- 13 Světelná kontrolka velmi horká káva + ☕
- 14 Tlačítko pro volbu teploty kávy ☕
- 15 Tlačítko pro páru ☕☕
- 16 Světelná kontrolka zapnuto/vypnuto
- 17 Světelná kontrolka OK ☕ pára připravena
- 18 Odměrka
- 19 Indikátor hladiny vody vaničky odkapávače
- 20 Prostor pro odkládání šálků
- 21 Vanička odkapávače
- 22 Tryska pro páru
- 23 Napěňovač
- 24 Trubička pro výdej páry
- 25 Sprchová výpusť ohříváče
- 26 Držák na kapsle (jen u některých modelů)
- 27 Držák sítko na mletou kávu
- 28 Sítko na mletou kávu se zařízením pro našlehání krému
- 29 Sítko na kapsle (jen u některých modelů)

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič je vyroben pro přípravu "kávy espresso" a pro "ohřívání nápojů": dávejte pozor, abyste se neoparili proudem vody nebo páry anebo nesprávným používáním přístroje.
- V žádném případě se nedotýkejte teplých částí spotřebiče.
- Po odstranění obalu se přesvědčte o celistvosti spotřebiče. Pokud máte obavy, že je přístroj poškozený, nepoužívejte jej a obraťte se na profesionálně školeného odborníka.
- Nenechávejte obalový materiál (sáčky z umělé hmoty, polystyrén atd.) na dosah dětí. Mohl by pro ně být nebezpečný.
- Tento spotřebič smí být používán pouze v domácnostech. Každé další použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné.
- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným anebo nerozumným používáním přístroje.

- Nedotýkejte se přístroje pokud máte mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly nesvéprávné osoby nebo děti bez dozoru.
- Dohlížejte na to, aby si děti nehrály se spotřebičem.
- Neprovádějte zásahy na poškozeném nebo špatně fungujícím přístroji, zhasněte jej a vytažením přívodní šňůry ze zásuvky jej vypněte .
- Případné opravy nechte provést pouze v servisním středisku pověřeném výrobcem a požadujte, aby bylo použito pouze originálních náhradních dílů. Nedodržením shora uvedených bodů se může porušit bezpečnost při používání přístroje.
- Připojný kabel tohoto přístroje nesmí vyměňovat uživatel, protože k výměně je třeba použít speciální nářadí..
- Poškozenou přívodní šňůru nebo je-li potřeba její výměna je nutno obrátit se vždy na Autorizované servisní středisko pověřené výrobcem a takto předejít každému možnému riziku.

INSTALACE

- Přístroj umístěte na pracovní desku, co nejdál od vodovodních kohoutků a dřezů.
- Ověřte si, zda napětí sítě odpovídá požadovanému napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče..
- Přístroj zapojte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním jištěním 10 A. a opatřené vhodným uzemněním.
- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené neodpovídajícím uzemněním v rozvodné síti.
- Pokud zástrčka přípojného kabelu spotřebiče a zásuvka nejsou kompatibilní, nechte zásuvku vyměnit za jiný, vhodný typ kvalifikovaným odborníkem.
- Spotřebič se nesmí instalovat v prostředí, kde teplota může dosáhnout či klesnout pod 0°C (při zmrznutí vody ve spotřebiči může dojít k poškození přístroje). Pokud je přívodní šňůra delší než je potřebná vzdálenost od zásuvky, je možno zasunout přebytečnou šňůru dovnitř přístroje jejím zatlačením dovnitř otvoru na ústí šňůry.

NAPLNĚNÍ NÁDRŽE VODOU

Otevřít kryt nádrže na vodu a poté vytáhnout nádržku jejím zatáhnutím směrem vzhůru (obr.1)

Naplnit nádrž čerstvou a čistou vodou až po označení MAX (obr.2).

Vložit nádrž zpět na původní místo a lehkým zatlačením zajistit otevření ventilu, který se nachází na spodku této nádrže.

Jednodušším způsobem je možno provést naplnění nádrže bez jejího vytažení vléváním vody přímo ze džbánu.

POZNÁMKA: nikdy nespouštět přístroj bez vody v nádrži a dbát vždy na její doplnění, pokud hladina vody dosahuje pouze několik centimetrů ode dna.

PŘEDEHŘÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Pro dosažení vhodné teploty vody doporučujeme vždy předeřhřát přístroj stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto (obr.3), alespoň 15 minut před přípravou kávy **přesvědčit se, zda je sítko zavěšeno na přístroji** (zkontrolovat pokaždé, zda je knoflík pro páru uzavřený).

Pro zavěšení držáku sítka je třeba vložit sítko pro mletou kávu do jeho držáku a zkontrolovat, zda dva malé výstupky zapadly do příslušného sedla (obr.4), poté umístit držák sítka pod sprchovou výpusť ohříváče tak, aby rukojeť byla po levé straně, viz obr.5, zatlačit směrem vzhůru a současně otočit rukojeť směrem vpravo, **otočit rázným pohybem**.

Po uplynutí 15 minut připravit kávu podle návodu a způsobem popsaným v předešlé kapitole.

Jako rychlejší alternativa pro provedení předeřhřátí je možno postupovat následujícím způsobem:

1. stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto zapnout přístroj (obr.3) a zavěsit držák sítka na přístroj bez jeho naplnění mletou kávu.
2. umístit pod držák sítka šálek . (Použít stejný šálek jako pro přípravu kávy při přípravě tak, aby se předeřhřál).
3. vyčkat až je žárovka světelné kontrolky trvale rozsvícena (obr.6), ihned poté stisknout tlačítko 1 ŠÁLEK  (obr.7) a naplnit šálek pod ním.
4. vyprázdnit šálek, sejmut držák sítka a vyprázdnit z něj teplou vodu (je běžné, že se při snímání držáku sítka objeví malý, neškodný obláček páry).

JAK PŘIPRAVOVAT ESPRESSO S POUŽITÍM DRŽÁKU SÍTKA NA MLETOU KÁVU

1. Po provedení předeřhřátí přístroje způsobem popsaným v předešlém odstavci je třeba sejmut držák sítka z přístroje a, pokud chceme připravit pouze jednu kávu, naplnit jej plně zarovnanou odměrkou mleté kávy, cca 7 gramů (obr.8). **Pro přípravu dvou káv**, naplnit dvěma ne zcela plnými odměrkami mleté kávy, (cca 6+6 gramů) .Naplnovat sítko po částech tak, aby se zabránilo vypadávání.

DŮLEŽITÉ: než naplníte sítko mletou kávu, přesvědčte se, zda sítko není znečištěné zbytky kávy, které se na sítku zachytily při předešlé přípravě kávy.

2. Mletou kávu stejnoměrně rozprostřete a zlehka upěchujte pěchovadlem (obr. 9).

POZNÁMKA: správné upěchování mleté kávy je pro přípravu dobré kávy espresso velmi důležité.

Pokud kávu moc upěchujete, káva protéká příliš pomalu a krém na kávě bude tmavý.

Při málo upěchované kávě zase protéká příliš rychle a na kávě se utvoří příliš málo světlého krému.

3. Odstraňte případné zbytky kávy z okrajů držáku sítka a pak jej zahákněte na přístroj; **otočte rázným pohybem (obr. 5) až na doraz, jinak by ze sítka kapala voda**.

4. Umístit šálek nebo šálky (je lépe předem je předeřhřát vypláchnutím trochou teplé vody), pod hubice držáku sítka (obr.10).

5. Přesvědčit se, zda je světelná kontrolka OK espresso (obr.6) trvale rozsvícena (pokud bliká, je třeba počkat až blikání ustane), poté stisknout tlačítko 1 ŠÁLEK  (obr.7) nebo tlačítko 2 ŠÁLKY  (obr.11). Světelná kontrolka 1 ŠÁLEK  (nebo 2 ŠÁLKY ) se trvale rozsvítí a označuje tak, že probíhá výdej kávy. Přístroj provede krátké před plnění, poté má krátkou pauzu a nakonec dokončí naplnění: tímto způsobem je dokončen kompletní výdej kávového extraktu. Přístroj automaticky přeruší vytékání kávy.

6. Při sejmutí držáku sítka otáčejte rukojeť zprava doleva

7. Pro odstranění použité kávové drti je třeba přidržet sítko zablokované pomocí k tomu určené páčky, která je na rukojeti a poklepáním obráceného držáku sítka vysypat kávovou drť (obr.12).

POZNÁMKA: Výdej kávy je možno přerušit i manuálně, stisknutím tlačítka 1 ŠÁLEK  nebo 2 ŠÁLKY .

Po dokončení výdeje kávy je možno pokračovat v dalším výdeji kávy stisknutím tlačítka 1 ŠÁLEK  nebo 2 ŠÁLKY  v průběhu pěti vteřin od ukončení výdeje předešlé kávy.

POZOR: aby se zabránilo postříkání nevyjímejte nikdy držák sítka během výdeje kávy.

8. Pro zhasnutí přístroje použijte tlačítko ① (obr. 3).

POZNÁMKA: Je třeba občas zkontrolovat indikátor hladiny vody ve sběrné vaničce. Pokud červený indikátor vyčnívá z tácku je třeba vyprázdnit sběrnou vaničku. (Je běžné, že po přípravě 12 káv je třeba provést vyprázdnění sběrné vaničky)

POZOR: při prvním použití přístroje je nutné umýt veškeré příslušenství a vnitřní okruhy tak, že necháte

spotřebič provést přípravu alespoň pěti káv, naprázdno bez použití mleté kávy.

JAK PŘIPRAVIT ESPRESSO SE SÍTKEM NA KAPSLE (JE-LI SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

1. Provést předehřátí způsobem popsáním v odstavci "PŘEDEHŘÁTÍ PŘÍSTROJE".
2. Po uplynutí 15 minut sejmout držák sítka. Stisknout tlačítko které se nachází na jejím držadle a vložit kapsli tak, aby byla co nejvíce ve středu nad sítkem (obr.16).
Dodržujte vždy pokyny uvedené na obalu kapslí, které vysvětlují jakým způsobem máte kapsle správně umístit.

POZNÁMKA: používejte kapsle, které odpovídají standardu ESE: toto označení se nachází na balení spolu s tímto symbolem:



Standard ESE je systém schválený nejlepšími výrobci kávových kapslí, který zaručuje přípravu kávy espresso jednoduchým a čistým způsobem.

3. Umístit opět držák na přístroj do původní polohy a opět zatočit jej až na doraz.
4. Dále postupovat způsobem popsáním v bodech 4,5 a 6 v předešlém odstavci (jak postupovat při přípravě kávy s držákem sítka).
5. Při vyjímání kapsle stisknete tlačítko na držáku sítka a kapsli vyndejte
6. Pro vypnutí přístroje stisknout tlačítko zapnuto/vypnuto ① (obr.3).

NASTAVENÍ FUNKCE SAMOVYPNUTÍ

Přístroj může mít nastavenou funkci samostatného vypnutí po uplynutí jedné hodiny od poslední přípravy kávy. K odpojení této funkce samovypnutí postupujte následovně:

- 1) přesvědčit se, zda je přístroj vypnutý ;
 - 2) stisknout současně tlačítka a ① po dobu alespoň 5 vteřin.
 - 3) světelné kontrolky nebo blikají a signalizují tak navolení této funkce.
 - pokud je světelná kontrolka rozsvícena, přístroj se automaticky vypne po jedné hodině od poslední přípravy kávy nebo kapučína;
 - pokud je světelná kontrolka rozsvícena, přístroj zůstane trvale zapnutý;
 - 4) pro změnu volby je třeba stisknout tlačítko
 - 5) nakonec, pro uložení volby stisknout tlačítko ①
- Zrušenou funkci je možno znovu aktivovat na samovypnutí stejným způsobem.

JAK NAVOLIT TEPLOTU KÁVY

Přístroj umožňuje nastavení dvou stupňů teploty pro kávu:

- pokud je rozsvícena, světelná kontrolka — vytékající káva bude teplá (obr.14).
- pokud je rozsvícena, světelná kontrolka+ vytékající káva bude horká (obr.15);

Pro výběr stupe teploty je třeba stisknout tlačítko (obr.13) po dobu alespoň 5 vteřin.

PROVEDENÍ ZMĚN V NAVOLENÉM MNOŽSTVÍ

Přístroj je od výrobce navolen na automatický výdej běžného množství kávy espresso (cca 30 cca na jeden šálek nebo na 60cc na dva šálky)..

POZNÁMKA: Navolené množství se vztahuje na espresso připravované s držákem sítka na mletou kávu Vzhledem k tomu, že držák sítka na kapsle je odlišný od držáku na mletou kávu, je dosažené množství kávy z kapslí o něco vyšší.

Předvolené množství je možno změnit následujícím způsobem:

- 1 Postupovat podle návodu popsáním v bodech 1 a 4 v kapitole "JAK PŘIPRAVOVAT ESPRESSO S POUŽITÍM DRŽÁKU SÍTKA NA MLETOU KÁVU"
- 2 K provedení změny ve volbě množství kávy na jeden šálek po dobu alespoň 5 vteřin tlačítko 1 káva (obr.7). (Pokud je požadována variace množství pro 2 šálky stisknout po dobu alespoň 5 vteřin tlačítko (obr.11). Přístroj začne s přípravou kávy a světelná kontrolka 1 káva (nebo 2 kávy) začne blikat a oznamuje, že probíhá úkon nového programování.
- 3 Jakmile káva v šálku dosáhne požadované hladiny, stisknout tlačítko 1 káva nebo 2 kávy pro uložení programu do paměti.

JAK POSTUPOVAT PŘI PŘÍPRAVĚ KAPUČÍNA

1. Připravte kávu espresso podle pokynů v předešlých odstavcích do dostatečně velkých šáleků.
2. Stisknout tlačítko (obr.17), světelná kontrolka OK (obr.18) začne blikat. Jakmile přestane světelná kontrolka OK blikat zůstane trvale rozsvícena, dosáhl přístroj ideální teploty pro přípravu páry.
4. Mezitím naplnit nádobu cca 100 gramů pro každé kapučíno které chcete připravit. Mléko musí mít teplotu z ledničky (nikoliv teplé).
Při volbě velikosti nádoby je třeba vzít v úvahu, že objem mléka se 2 až 3krát zvětší.

POZNÁMKA: Doporučujeme používat částečně odstředěné polotučné mléko s teplotou z ledničky.

5. Ihned poté, během nejvýše 5 minut (jinak přístroj začne automaticky opět fungovat pro přípravu kávy), ponořit napěňovač do nádoby s mlékem (obr.19) a dbát přitom, aby nebyla ponořená ryska označená na napěňovači (je označená šipkou na obr.20). Otočit knoflíkem pro páru o půl otáčky proti směru hodinových ručiček – obr.21). (Pozor na opaření). (Doporučujeme neprovádět výdej páry déle než 1 minutu) Z napěňovače vychází pára, která dodá mléku krémovitý vzhled a zvětší jeho objem. K dosažení ještě krémovitější pěny ponořit napěňovač do mléka a otáčet nádobou pomalými pohyby zespodu směrem vzhůru. (Doporučujeme neprovádět výdej páry po dobu delší než 1 minutu bez přestávky). Po dosažení požadované teploty přerušit výdej páry otočením knoflíku pro páru ve směru

hodin. ručiček a stisknout tlačítko pára ☞ (obr.17) pro zrušení této funkce. Po ukončení výdeje páry je běžné zjistit vycházení páry z vaničky pro sběr kapek: je způsobeno příslušným zařízením, které vylučuje páru, která zůstala v ohřívači a odvádí ji do sběrné vaničky.

6. Napěněné mléko vlit do šálků s předem připravenou kávou espresso. Kapučíno je připraveno: osladit podle chuti, eventuálně posypat pěnu v šálcích troškou čokolády v prášku.

POZNÁMKA : Po ukončení přípravy kapučína , pokud je stisknuto tlačítko ☞ nebo ☞☞ pro novou přípravu kávy, má přístroj příliš vysokou teplotu k přípravě kávy (světelná kontrolka ☞ OK bliká a označuje tak, že teplota není vhodná), je tedy potřeba vyčkat několik minut, než přístroj trochu vychladne.

Doporučení : pro rychlejší vychladnutí je vhodné stisknout tlačítko ☞, otevřít knoflík na páru a nechat vytékat vodu z napěňovače do nádoby, až dokud světelná kontrolka OK ☞ přestane blikat.

POZNÁMKA: Je důležité po každém použití napěňovač vyčistit. Postupovat následovně:

- Odstranit trysku pro páru z trubičky pro výdej páry jeho zatažením směrem dolů (obr.22)
- Pečlivě omýt napěňovač a trysku na páru vlažnou vodou.
- Zkontrolovat zda dva otvory, které jsou označeny šipkami na obr.23 nejsou ucpané. Pokud je třeba, vyčistit je pomocí jehly.
- Zasunutím směrem nahoru a pevným otočením směrem vzhůru namontovat trysku na páru do trubičky na páru.
- Namontovat napěňovač na původní místo zasunutím směrem nahoru a otočením proti směru hodinových ručiček.

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

1. Stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto zapnout přístroj (obr.3).
2. Umístit pod napěňovač nádobu;
3. Jakmile světelná kontrolka OK začne trvale svítit , otočit knoflíkem pro páru proti směru hodin. ručiček (obr.21): z napěňovače začne vytékat teplá voda do připravené nádoby.
4. Pro přerušení vytékání teplé vody otočit knoflíkem pro páru po směru hodin. ručiček (Doporučujeme neprovádět výdej teplé vody déle než 20 vteřin).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před jakýmkoliv čištěním vnějších částí spotřebiče je nutné přístroj vypnout. Vytáhněte zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu a nechte spotřebič vychladnout.

ČIŠTĚNÍ DRŽÁKU SÍTKA NA MLETOU KÁVU

Po přípravě zhruba 200 káv je nutné vyčistit držák sítka na mletou kávu následujícím způsobem:

- Vyjměte sítko se součástí na výrobu krému (obr.24).

- Vyčistěte vnitřek držáku sítka. Držák se v žádném případě nesmí mýt v myčce nádobí.

- Odšroubujte zátku součástky na výrobu krému (obr. 25).

- Vyndejte součástku na výrobu krému z uložení tak, že na ni zatlačíte směrem, kde se nachází zátku (obr.26).

- Sundejte těsnění (obr.27).

- Omyjte veškeré součástky vodou a kovové sítko pečlivě očistěte kartáčkem pod proudem horké vody (obr. 28).

Překontrolujte, aby všechny dírky kovového sítka byly čisté. Pokud tomu tak není, vyčistěte je jehlou (viz obr. 29) anebo ještě lépe opálením částic které je ucply nad plamenem. (POZOR NA SPÁLENÍ)

- Namontujte sítko a těsnění na kolečko z umělé hmoty podle obrázku 30.

Dbejte na to, abyste výstupek na kolečku z umělé hmoty nasadili správně do otvoru v těsnění, který je vyznačený šipkou na obrázku 30.

Zkompletované části zasuněte do ocelového uložení sítka (obr. 31). Přesvědčte se, aby výstupek součástky na výrobu krému byl správně nasazený do otvoru držáku (viz šipka na obr. 31).

- Nakonec našroubujte zátku.

V případě, že shora popsané čištění nebude pravidelně prováděno, záruka na spotřebič propadá.

ČIŠTĚNÍ DRŽÁKU SÍTKA PRO KAPSLE (POKUD JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

Po přípravě zhruba 200 káv je nutné vyčistit držák sítka na kapsle následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko držáku sítka a sítko vyjměte (obr. 32). Vyčistěte vnitřek držáku na sítko. Držák se v žádném případě nesmí mýt v myčce nádobí.

- Vyčistit pečlivě sítko teplou vodou a vydrhnout kartáčkem. Přesvědčit se, zda dírky v kovovém sítku nejsou ucpané, pokud ano, je třeba je vyčistit pomocí jehly (viz. obr 29) anebo ještě lépe opálením částic které je ucply nad plamenem. (POZOR NA SPÁLENÍ)

- Sítko znovu nasadte.

V případě, že shora popsané čištění nebude pravidelně prováděno, záruka na spotřebič propadá.

ČIŠTĚNÍ SPRCHOVÉ VÝPUSTI OHŘÍVAČE

Po přípravě zhruba 200 káv je nutné vyčistit sprchovou výpusť ohřívače espresso následujícím způsobem:

- Přesvědčte se, zda je kávovar studený a zástrčka vytažená ze zásuvky.

- Šroubovákem odšroubujte šroubek, kterým je upevněná sprchová výpusť ohřívače espressa (obr. 33).

- Vlhkým hadříkem očistěte ohřívač (obr. 34).

- Sprchovou součástku očistěte kartáčkem pod proudem horké vody.

Překontrolujte, zda jsou všechny dírky čisté.

Pokud tomu tak není, vyčistěte je jehlou (obr. 29) anebo ještě lépe opálením částic které je ucpaly nad plamenem. (POZOR NA SPÁLENÍ)

Opláchněte sprchovou výpusť pod proudem vody a vydrhněte ji.

- Namontujte sprchovou výpusť na původní místo v ohřívací espresso.

V případě, že shora popsané čištění nebude pravidelně prováděno, záruka na spotřebič propadá

DALŠÍ ČIŠTĚNÍ

1. Při čištění přístroje nepoužívejte ředidla nebo práškové čisticí prostředky. Stačí vlhký a měkký hadřík.
2. Držáky sítka, sítka, vanička odkapávače se musí pravidelně vymýt a očistit.

POZOR: Při čištění se kávovar nesmí ponořovat do vody: jedná se o elektrický spotřebič.

ODVÁPNĚNÍ

Přístroj je vybaven hlásičem pro potřebu provedení odvápnění.

Po přípravě zhruba 200 káv začne světelná kontrolka zapnuto/vypnuto blikat: znamená to, že je třeba provést odvápnění. Postupovat následujícím způsobem:

1. Pomocí tlačítka zapnuto/vypnuto ① zapněte přístroj
2. Odpojte hlášení o odvápnění novým stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto ①, až dokud se přístroj nevypne (cca 5 vteřin). Jakmile se přístroj vypne znamená to, že odpojení bylo provedeno.
3. Do vody v nádrži nalijte obsah lahvičky (250 ml) odvápnovacího přípravku (dodaného spolu s kávovarem) a půl litru vody. Pro následující odvápnění můžete odvápnovací přípravek koupit v autorizovaném servisním středisku.
4. Překontrolujte si, aby na kávovaru nebyl nasazený držák na sítka a pod sprchovou výpusť přístroje umístěte nádobu
5. Stiskněte přístroj a vyčkejte, až světelná kontrolka OK káva zůstane trvale rozsvícená.
6. Stiskněte tlačítko 2 ŠÁLKY  nechejte roztok vytéct. Tento poslední úkon opakujte alespoň 5krát po sobě.
7. Přístroj ihned vypněte a nechejte roztok účinkovat alespoň po dobu 15 minut.
8. Zapněte přístroj a zopakujte úkony 6 a 7.
9. Otevřete knoflík pro páru a nechejte vytéct všechnu tekutinu z nádrže.
10. Pro odstranění zbytků roztoku a vodního kamene nádrž dobře propláchněte čistou vodou a poté ji zasuňte na původní místo.
11. Stiskněte opakovaně tlačítko 2 ŠÁLKY  alespoň 5krát po sobě a poté otevřete knoflík pro páru, až do úplného vyprázdnění celé nádrže.

Záruka propadá, pokud není pravidelně prováděno výše popsané odvápnění.

PROBLÉM	MOŽNÉ PŘÍČINY	NÁPRAVA
Světelná kontrolka zapnuto/vypnuto bliká.	Nadměrná přítomnost vodního kamene	Provést odvápňení postupem uvedeným v odstavci "ODVÁPŇOVÁNÍ"
Káva espresso nevytéká z přístroje	- V nádrži není voda. - Otvory trysek držáku sítky jsou zanešené. - Zařízení pro výrobu krému anebo držák sítky jsou špinavé. - Sprchové ústí ohřívače espresso je zanešené. - Nádrž je špatně uložena a ventil na jejím dně se neotevřel.	- Naplnit nádrž na vodu. - Vyčistit otvory hubic. - Vyčistit zařízení pro výrobu krému způsobem popsáním v odstavci "Čištění držáku sítky na mletou kávu" nebo "Čištění držáku sítky na kapsle" - Provést čištění způsobem popsáním v odstavci "Čištění sprchového ústí ohřívače" - Lehce zatlačit na nádrž tak, aby došlo k otevření ventilu na jejím dně.
Káva espresso stéká z okrajů držáku sítky namísto z otvorů	- Držák sítky je špatně nasazený. - Těsnění ohřívače espressa není dost pružné. - Otvory trysek držáku sítky jsou zanešené.	- Nasadit držák sítky správným způsobem a otočit jím rázným pohybem až nadoraz - Vyměnit těsnění ohřívače espressa v autorizovaném servisu. - Vyčistit otvory výdeje kávy.
Káva espresso je studená	- Šálky na kávu nebyly nahřáté.	- Předehřát šálky.
Zvuk vydávaný čerpadlem je silnější	- Nádrž na vodu je prázdná. - Nádrž je špatně uložena a ventil na jejím dně se neotevřel.	- Naplnit nádrž na vodu. - Lehce zatlačit na nádrž tak, aby došlo k otevření ventilu na jejím dně
Krém na kávě je světlý (káva vytéká z hubice rychle)	- Mletá káva je málo upěchovaná. - Káva je umletá příliš na hrubo. - Příliš málo mleté kávy	- Upěchovat více mletou kávu. - Použít pouze mletou kávu určenou pro kávovary espresso. - Zvýšit množství mleté kávy
Krém na kávě je tmavý (káva vytéká z hubice pomalu)	- Mletá káva je příliš upěchovaná. - Příliš mnoho mleté kávy. - Sprchová výpust ohřívače espressa je zanešená. - Káva je umletá příliš na jemno.	- Upěchovat méně mletou kávu. - Použít méně mleté kávy. - Provést čištění výpusti podle pokynů uvedených v kapitole "Čištění sprchové výpusti ohřívače espressa". - Použít pouze mletou kávu určenou pro espresso kávovary.
Při přípravě kapučína se nedaří napěnit mléko	- Mléko není dost chladné. - Napěňovač mléka je špinavý.	- Použít vždy mléko s teplotou z chladničky. - Vyčistit pečlivě dírký napěňovače především ty, které jsou označené na zobrazení 25.
Z vydávací trubice pro páru vytéká při zapnutí přístroje voda	- Knoflík pro páru je otevřený.	- Před zapnutím přístroje dobře uzavřít knoflík pro páru.