

Před instalací a použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k použití
Pouze tak dosáhnete vynikajících výsledků a maximální bezpečnosti při jeho používání

POPIS PŘÍSTROJE

(viz zobrazení na str. 3))


Tyto výrazy budou opakovaně používány v následujícím textu návodu k použití.

- 1 Držák sítko na mletou kávu
- 2 Sítko velké na mletou kávu 2 porce
- 3 Sítko malé na mletou kávu 1 porce
- 4 Knoflík pro výdej páry
- 5 Pěchovadlo
- 6 Prostor pro odkládání šálků
- 7 Přívodní šňůra
- 8 Světelná kontrolka OK teplota (káva/teplá voda nebo pára).
- 9 Světelná kontrolka  (kávovar zapnutý)
- 10 Knoflík pro volbu funkcí
- 11 Poloha  výdej kávy/teplé vody
- 12 Poloha vypnuto
- 13 Poloha pro páru
- 14 Odměrka na kávu
- 15 Sprchová výpušť ohříváče
- 16 Trubička pro výdej páry
- 17 Napěňovač
- 18 Nádrž na vodu
- 19 Kryt nádrže na vodu

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj je vyroben pro přípravu "kávy espresso" a pro "ohřívání nápojů".
- Dávejte pozor, na opaření proudem vody nebo páry anebo nesprávným používáním přístroje.
- Tento spotřebič smí být používán pouze v domácnostech. Každé jiné použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné.
- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným anebo nerozumným používáním přístroje.
- Nedotýkejte se během provozu horkých částí přístroje. Při manipulaci používejte pouze regulační knoflíky a držadla.
- Nedotýkejte se přístroje máte-li mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
- Přístroj nesmějí bez patřičného dozoru používat nesvéprávné osoby nebo děti.
- Nenechávejte přístroj používat dětem ke hrám
- V případě poruchy nebo závad v chodu přístroje, jej vypněte vytažením přívodní šňůry ze zásuvky. Případné opravy nechte provést pouze v servisním středisku pověřeném výrobcem a požadujte, aby bylo použito pouze originálních náhradních dílů. Nedodržením shora uvedených bodů se může porušit bezpečnost při používání přístroje.

Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřízovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

INSTALACE

- Přístroj vyndejte z obalu a zkontrolujte jeho neporušenost. V případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na osoby s potřebnou kvalifikací.
- Plastové součásti obalů (PVC sáčky, polystyrén apod.) nesmějí být ponechány v dosahu dětí, vzhledem k tomu, že mohou být zdrojem potenciálního nebezpečí.
- Umístěte přístroj na pracovní plochu, v bezpečné vzdálenosti od vodovodních kohoutků, dřezů a zdrojů tepla.
- Po umístění přístroje na pracovní plochu zkontrolujte, zda je mezi plochami přístroje a bočními a zadními stěnami volný prostor alespoň 5 cm a zda je nad kávovarem volný prostor alespoň 20cm .
- Nikdy neumísťujte přístroj v prostředí, kde může teplota ovzduší dosáhnout hodnotu 0°C (dojde-li ke zamrznutí vody, přístroj se může poškodit).
- Ověřit zda napětí v elektrické síti odpovídá údajům uvedeným na štítku přístroje.
- Přístroj zapojujete pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním jističením 10 A. a opatřené vhodným uzemněním.
- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené neodpovídajícím uzemněním v rozvodné síti.
- Pokud zástrčka přípojného kabelu spotřebiče a zásuvka nejsou kompatibilní, nechte zásuvku vyměnit za jiný, vhodný typ kvalifikovaným odborníkem.
- Přívodní šňůra tohoto přístroje nesmí být nikdy vyměňována uživatelem, vzhledem k tomu, že k její výměně je třeba použít speciálních nástrojů. V případě nutnosti výměny elektrické přívodní šňůry a při jejím poškození je třeba obracet se výhradně na servisní středisko autorizované výrobcem a tak předcházet jakémukoliv riziku.

POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ KÁVY ESPRESSO

NAPLNĚNÍ NÁDRŽE VODOU

1. Sundat kryt nádrže na vodu (obr.1) a poté vytáhnout nádržku jejím zatahnutím směrem vzhůru (obr.2)
2. Naplnit nádrž čerstvou a čistou vodou až po označení MAX (obr.3).
Vložit nádrž zpět na původní místo a lehkým zatlačením zajistit otevření ventilu, který se nachází na spodku této nádrže
3. Jednodušším způsobem je možno provést naplnění nádrže bez jejího vytažení vléváním vody přímo ze džbánu.

POZOR: je zcela normální, že se v prostoru pod nádrží občas objeví voda, proto je třeba občas tento prostor vytřít čistou houbou.

POZNÁMKA: nikdy nespouštět přístroj bez vody v nádrži a dbát vždy na její doplnění, pokud hladina vody dosahuje pouze několik centimetrů ode dna.

PŘEDEHŘÁTÍ SADY PRO KÁVU

K získání kávy espresso o vhodné teplotě doporučujeme předeřhát přístroje takto: knoflíku voliče se nastaví do polohy  (obr.4) alespoň 15-30 minut před zahájením přípravy kávy. Je třeba přesvědčit se, zda je držák sítka zaháknutý na přístroji (pokadě zkontrolovat, zda je knoflík pro páru uzavřený).

K zaháknutí držáku sítka je třeba umístit jej pod sprchovou výpusť s držadlem směřujícím vlevo a přitisknout jej směrem vzhůru a současně otočit držadlem směrem doprava (viz.obr.5), otočit rázným pohybem

Po uplynutí půl hodiny začít s přípravou kávy podle návodu popsaném v následující kapitole.

Jako rychlejší alternativa pro provedení předeřhání je možno postupovat tímto způsobem:

1. Otočením knoflíku pro volbu funkcí do polohy  zapnout přístroj (obr.4) a zavěsit držák sítka na přístroj bez jeho naplnění mletou kávou.
2. umístit pod držák sítka šálek . Použít stejný šálek jako pro přípravu kávy při přípravě tak, aby se předeřhl.
3. Vyčkat rozsvícení světelné kontrolky OK (obr.6) a ihned poté otočit knoflíkem pro volbu funkcí do polohy  (obr.7) , nechat vytéct vodu až do zhasnutí světelné kontrolky OK a pak přerušit vytékání otočením knoflíku pro volbu funkcí do polohy  (obr.6) .
4. Vyprázdnit šálek, vyčkat až se světelná kontrolka "OK" „ opět rozsvítí a zopakovat ještě jednou stejný postup.

JAK PŘIPRAVOVAT ESPRESSO S POUŽITÍM DRŽÁKU SÍTKA NA MLETOU KÁVU

1.Po provedení předeřhání přístroje způsobem popsaným v předešlém odstavci vložit sítko na mletou kávu do držáku a přesvědčit se, zda výstupek na něm správně zapadl do svého místa, jak znázorněno na obr. 8.

Pro přípravu 1 kávy použít menší sítko, pro přípravu 2 káv zvolit sítko větší.

2.**Pro přípravu pouze jedné kávy**, naplnit filtr zarovnanou odměrkou mleté kávy , cca 7gr (obr.9). Pro přípravu dvou káv naplnit filtr dvěma ne zcela plnými odměrkami mleté kávy (cca 6+6gr). Naplňovat sítko po částech tak, aby se zabránilo vypadávání.

DŮLEŽITÉ: před naplněním sítka mletou kávou, je třeba zkontrolovat, zda sítko není znečištěné zbytky kávy, které se na něm zachytily při předešlé přípravě kávy.

3.Mletou kávu stejnoměrně rozprostřete a zlehka upěchujte pěchovadlem (obr. 10). **POZNÁMKA: správné upěchování mleté kávy je pro přípravu dobré kávy espresso velmi důležité. Pokud kávu moc upěchujete, káva protéká příliš pomalu a krém na kávě bude tmavý. Při málo upěchované kávě zase protéká příliš rychle a na kávě se utvoří příliš málo světlého krému.**

4.Odstraňte případné zbytky kávy z okrajů držáku sítka a pak jej zahákněte na přístroj; otočte držadlem směrem vpravo rázným pohybem (obr. 5) **až na doraz, jinak ze sítka bude kapat voda**

5.Umístit šálek nebo šálky pod hubice držáku sítka (obr.11). Doporučujeme před přípravou kávy šálky předeřhát vypláchnutím trochou teplé vody.

6.Přesvědčit se, zda je světelná kontrolka OK (obr.6) rozsvícená (pokud je zhasnutá je třeba vyčkat až se opět rozsvítí), poté otočit knoflíkem pro volbu funkcí do polohy  (obr. 7) až do získání požadovaného množství kávy. Pro přerušení je třeba otočit knoflíkem zpět do polohy  (obr. 5) .

7.Pro sejmutí držáku sítka otáčejte rukojetí zprava doleva

POZOR: aby se zabránilo postříkání nevyjímajte nikdy držák sítka během výdeje kávy.

8.pro odstranění zbytků použité kávy nechat sítko zablokováno a zatlačit na speciální páčku která je součástí držadla a poté poklepáním obráceného držáku sítka vysypat kávu (obr.12).

9.Pro vypnutí přístroje je třeba otočit knoflíkem do polohy "O" (obr.13).

POZOR: při prvním použití přístroje je nutné umýt veškeré příslušenství a vnitřní okruh tak, že necháte spotřebič provést přípravu alespoň pěti káv, naprázdno bez použití mleté kávy

POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ KAPUČÍNA

1. Připravit kávu espresso způsobem popsáným v předešlých odstavcích a použít dostatečně velké šálky.
2. Otočit knoflíkem pro volbu do polohy pára  (obr.14) a vyčkat až se světelná kontrolka „OK“ rozsvítí. (obr. 6) .
Rozsvícení světelné kontrolky oznamuje, že ohřívač dosáhl ideální teploty pro produkci páry.
3. Mezitím naplnit nádobu cca 100 gramů pro každé kapučíno které chcete připravit.
Mléko musí mít teplotu z ledničky (nikoliv teplé).
Při volbě velikosti nádoby je třeba vzít v úvahu, že objem mléka se 2 až 3krát zvětší.

POZNÁMKA: Doporučujeme používat částečně odstředěné polotučné mléko s teplotou z ledničky.

4. Postavit nádobu s mlékem pod napěňovač (obr.15).
5. Ponořit napěňovač cca 5 mm do mléka a otočit knoflíkem pro páru proti směru hodinových ručiček, obr. 16 (otáčením knoflíku více či méně je možno změnit množství páry která vychází z napěňovače). Nyní mléko začíná nabývat na objemu a začne mít krémovitý vzhled.
6. Jakmile se objem mléka zdvojnásobí, ponořit napěňovač do hloubky a pokračovat v zahřívání mléka (obr.17). Po dosažení požadované teploty (ideální teplota je 60°C), přerušit výdej páry otočením knoflíku ve směru hodin. ručiček a uvést knoflík do polohy „O“ (obr.13).
7. Versare il latte emulsionato nelle tazze contenenti il caffè espresso preparato in precedenza. Il cappuccino È pronto: zuccherare a piacere, e se si desidera, cospargere la schiuma con un po' di cioccolato in polvere.

Poznámka: pokud po našlehání mléka chceme pokračovat v přípravě další kávy, je třeba nejprve nechat vychladnout ohřívač, jinak bude hotová káva připálená. K ochlazení ohřívače je třeba postavit pod sprchovou výpusť nádobu, otočit knoflíkem pro volbu funkcí do pozice „výdej kávy“ a nechat vytékat vodu až do zhasnutí světelné kontrolky OK. Otočit knoflíkem pro volbu funkcí do polohy  a pokračovat v přípravě kávy způsobem popsáným v předešlých odstavcích.

DŮLEŽITÉ: po každém použití je třeba vyčistit vždy napěňovač následujícím způsobem.:

1. Otočit knoflíkem pro páru a nechat vycházet páru po dobu několika vteřin (obr.16).
2. Vyčkat několik vteřin až trubička pro výdej páry vychladne. Otáčením ve směru hodin. ručiček odšroubovat napěňovač (obr.18) a pečlivě jej umýt vlažnou vodou.
3. Zkontrolovat zda otvory v napěňovači označené na obr.19 nejsou zanesené. Pokud je třeba vyčistit je pomocí jehly.
4. Vyčistit trubičku pro výdej páry, pozor na nebezpečí opaření.
5. Našroubovat napěňovač zpět na původní místo.

POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ TEPLÉ VODY

1. Otočením knoflíku pro volbu funkcí do polohy  zapnout kávovar (obr.4) .
2. Postavit pod napěňovač nádobu .
3. Jakmile se světelná kontrolka OK rozsvítí, otočit knoflíkem pro volbu funkcí na  (obr.8) a současně otočit knoflíkem pro páru proti směru hodin., ručiček (obr.18); z napěňovače začne vytékat teplá voda .
4. Pro přerušení vytékání teplé vody je třeba otočit knoflíkem na páru ve směru hodin. ručiček do polohy „O“ (obr.14).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA SÍTKA

1. Před prováděním jakéhokoliv druhu čištění musí být přístroj studený a odpojený od zdroje el. energie
2. Při čištění přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a ředidla. Stačí vlhký měkký hadřík.
3. Vytáhnout vaničku na sběr kapek, provádět pravidelně její mytí.
4. Pravidelně provádět čištění nádrže na vodu.
5. Pravidelně kontrolovat, zda otvůrky v kávovém sítku nejsou ucpané, pokud ano, je třeba je vyčistit pomocí jehly (viz. obr.20).

ČIŠTĚNÍ SPRCHOVÉ VÝPUSTI OHŘÍVAČE

Po přípravě cca 300 káv je třeba provést čištění sprchové výpusti ohřívače espresso následujícím způsobem:

- Přesvědčit se, zda kávovar není horký a zda je vytažena zástrčka ze zásuvky.;
- Pomocí šroubováku odšroubovat šroubky, které drží sítko sprchové výpusti ohřívače espresso (obr.21);
- Pečlivě omýt sítko sprchové výpusti teplou vodou a vydrhnout je kartáčkem

Záruka propadá v případě, že není prováděno pravidelné čištění výše popsáným způsobem.

POZOR: během čištění nesmí být přístroj ponořen do vody: jedná se o elektrický spotřebič.

ODVÁPNĚNÍ

Doporučujeme provádět odstranění vodního kamene zhruba po přípravě 200káv.

Doporučuje používat speciální odvápnovací prostředky pro kávovary espresso, které se jsou v prodeji.

Pokud nejsou k dispozici tyto prostředky, je možné provést odvápnění následujícím způsobem:

1. Naplnit nádrž na vodu 0,5 litrem vody;
2. Ve vodě rozpustit zhruba 2 lžičky kyseliny citrónové (cca 30 gramů) (je k dostání v lékárně ;
3. Otočit knoflíkem pro volbu funkcí do polohy  a vyčkat rozsvícení světelné kontrolky OK.
4. Přesvědčit se, zda držák sítka není zaháknutý a položit pod sprchovou výpusť přístroje nádobu.
5. Otočit knoflíkem voliče do polohy  (obr.8) a nechat vytéct polovinu roztoku, který je v nádrži.
Nyní otočit voličem do polohy „O“ a přerušit vytékání (obr.14).

6. Nechat roztok působit zhruba 15 minut a pak znovu nechat vytékat roztok až do úplného vyprázdnění nádrže.
7. Nádrž dobře vypláchnout a tak odstranit zbytky vodního kamene, pak ji naplnit čistou vodou a uložit zpět na původní místo.
8. Otočit knoflíkem voliče do polohy  a nechat vodu vytéct až do úplného vyprázdnění nádrže;
9. Otočit knoflíkem voliče do polohy  a zopakovat postup popsany v bodech 7 a 8 ještě jedenkrát.

Záruka se nevztahuje na opravy kávovaru které jsou ve vztahu k problémům s vodním kamenem , pokud nebude prováděno pravidelně odvápnování výše popsaným způsobem.

ZÁVADY	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Káva espresso nevytéká z přístroje	- V nádrži není voda. - Otvůrky trysek držáku sítky jsou zanešené. - Sprchové ústí ohříváče espresso je zanešené. - Sítko je ucpané - Nádrž je špatně uložena a ventil na jejím dně se neotevřel.	- Naplnit nádrž na vodu. - Vyčistit otvory hubic. - Vyčistit způsobem popsaným v odstavci "Čištění sprchové výpusti" - Provést vyčištění způsobem popsaným v odst. "čištění sítky" - Lehce zatlačit na nádrž tak, aby došlo k otevření ventilu na jejím dně.
Káva espresso stéká z okrajů držáku sítky namísto z otvorů	- Držák sítky je špatně nasazený. - Těsnění ohříváče espressa ztratilo pružnost. - Otvory trysek držáku sítky jsou zanešené.	- Nasadit držák sítky správným způsobem a otočit jím rázným pohybem až nadoraz - Nechat vyměnit těsnění ohříváče espressa v autorizovaném servisu. - Vyčistit otvory výdeje kávy.
Káva espresso je studená	- Světelná kontrolka OK espresso není rozsvícená v momentu, kdy byl stisknut vypínač pro výdej kávy. - Nebylo provedeno přehřátí. - Šálky nebyly přehřáté.	- Vyčkat rozsvícení světelné kontrolky OK - Provést přehřátí způsobem popsaným v odstavci "Přehřátí přístroje". - Přehřát šálky
Nadměrný hluk čerpadla	- Nádrž na vodu je prázdná. - Nádrž je špatně uložena a ventil na jejím dně se neotvírá.	- Naplnit nádrž na vodu. - Lehce zatlačit na nádrž tak, aby došlo k otevření ventilu na jejím dně
Krém na kávě je světlý (káva vytéká z hubice rychle)	- Mletá káva je málo upěchovaná. - Káva je umletá příliš na hrubo. - Příliš málo mleté kávy. - Nevhodná kvalita mleté kávy	- Upěchovat více mletou kávu (obráz). - Zvýšit dávku mleté kávy - Používat pouze mletou kávu určenou pro kávovary espresso. - Změnit druh mleté kávy.
Krém na kávě je tmavý (káva vytéká z hubice pomalu)	- Mletá káva je příliš upěchovaná. - Příliš mnoho mleté kávy. - Sprchová výpust ohříváče espressa je zanešená. - Sítko je zanesené - Káva je umletá příliš na jemno. - Prášková káva je umletá příliš najemno anebo je zvlhlá. - Nevhodná kvalita mleté kávy.	- Upěchovat méně mletou kávu (obráz). - Zmenšit dávku mleté kávy. - Provést čištění výpusti podle pokynů uvedených v kapitole "Čištění sprchové výpusti ohříváče espressa". - Provést čištění způsobem popsaným v odst. „čištění sítky“ - Použít pouze mletou kávu určenou pro espresso kávovary. - Používat pouze mletou práškovou kávu určenou pro kávovary a nepoužívat navlhlou kávu. - Změnit druh mleté kávy
Při přípravě kapučína se nedaří napěnit mléko	- Mléko není dost chladné. - Napěňovač mléka je špinavý.	- Použít vždy mléko s teplotou z chladničky. - Vyčistit pečlivě dirky napěňovače především ty, které jsou označené na zobrazení 19.