

Česky

Popis přístroje

1. Ohebná vysávací hadice
2. Přípojný kabel
3. Držadlo
- 4a. Vypínač motoru
- 4b. Vypínač čerpadla
5. Hlavice
6. Prostor uložení kabelu
7. Otvor pro nasazení nasávací hadičky čistícího přípravku
8. Sací hadička voda + saponát
9. Ochranný kryt motoru
10. Vnitřní nádrž na čistící přípravek
11. Blokovací úchyty hlavice
12. Ochranný plastový kryt
13. Podvozek
14. Rukojeť
15. Vývodová páčka roztoku
16. Nastavení síly vysávání
17. Úchytky přidržující hadičku pro výdej čistícího přípravku
18. Vývodová hadice roztoku
19. Bajonetový závit hadičky pro výdej čistícího přípravku
20. Vysávací otvor

Příslušenství*

21. Ohebná vysávací hadice s rukojetí
22. Velký průhledný nástavec na koberce a podlahy
23. Squeegee tergipavimenti
24. Univerzální trojúhelníkový nástavec
25. Dvě prodlužovací trubice
26. Dlouhý zúžený nástavec
27. Hubice k vysávání koberců – podlahy
28. Držák k uskladnění příslušenství (je-li v dotaci)
29. Ochranný polyuretanový filtr motoru
30. Ochranný filtr motoru
31. Velkoobjemový sběrný sáček prachu (je-li v dotaci)
32. Saponát

* Příslušenství v dotaci se liší podle modelu přístroje.

UPOZORNĚNÍ

1. **Pozorně si přečtěte tuto příručku.**
2. Před použitím přístroje ověřte, že napětí v síti odpovídá požadovanému napětí, které je uvedeno na štítku pod držadlem.
3. Napojte přístroj pouze do zásuvky, která má min. 10A a je uzemněná.
Je-li přístroj vybaven dvojitou izolací (viz symbol  na štítku) není nutné uzemnění.
4. **Je-li přístroj vypnutý a před jeho jakoukoli údržbou nebo čistěním jej odpojte od elektrického zdroje.**
5. Nemyjte přístroj trychloretylenem ani jinými ředidly.
6. Nevytahujte kabel ze sítě trhem ani netahejte silou za přístroj, chcete-li jej odpojit ze sítě.
7. Nenechávejte nikdy přístroj zapnutý bez dozoru, na dosah dětí a nezpůsobilych osob.
8. Nepřejíždějte přístrojem přes elektrický kabel, aby se nepoškodila jeho izolace.
9. Nevysávejte hořlavé a korozivní tekutiny.
10. Nevysávejte ještě hořící zápalky a oharky cigaret ani horký popel.
11. Používejte přístroj jen pro domácí práce, v souladu s pokyny této příručky.
12. Zvyšte opatrnost používáte-li přístroj při úklidu schodů.
13. Nepoužívejte nikdy přístroj, máte-li pochybnosti o jeho korektním chodu.
14. V případě jakékoli opravy se obraťte pouze na autorizovaný servis.

Výrobce si vyhrazuje právo jakékoli úpravy na přístroji a příslušenství bez předchozího upozornění. Doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly a příslušenství. Jenom tak je zaručena dokonalá funkčnost a dlouhá životnost Vašeho přístroje a platnost záruky.

Upozornění: Ujistěte se, že všechny textilie a povrchy, které chcete uklízet jsou vhodné pro tento typ úklidu mytím a odsáváním. Pokud si nejste jisti odolností povrchu, zkuste nejprve vyčistit pouze roh koberce nebo podlahy a počkejte dokud kompletně neuschne, abyste se mohli přesvědčit o vhodnosti tohoto způsobu čištění.

Při prvním použití použijte roztok s nízkým obsahem saponátu.

Výrobce neodpovídá za škody na kobercích, kovalech, sedacích soupravách a textiliích, jestliže byl k mytí použit jiný než výrobem dodávány saponát.

Technologie mytí odsáváním (obr. 1)

Pomocí čerpadla je roztok vody se saponátem odsán z nádrže a tryskou vystřikován na čistěný povrch, tento roztok proniká hluboko do vláken čistěné tkaniny a rozpouští i silnou nečistotu. Průhledný nástavec odsává znečištěnou vodu, která je odvedena do příslušné nádrže, takže vyčistěný povrch zůstane téměř suchý. Způsob čištění mytím a odsáváním Vám dá jistotu, že Vaše koberce, kovy, potahové tkaniny a podlahy budou perfektně i hygienicky čisté, získají svou původní barvu a lesk a navíc se zvýší jejich životnost.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE

Pozor: přesvědčte se, aby zástrčka přípojného kabelu byla odpojena ze zásuvky el. proudu.

- Zatáhněte za příslušné úchyty a odpojte hlavici obr. 2. Za držadlo zvedněte hlavici, vyjměte příslušenství uvnitř válce a přesvědčte se.
- Zatlačte silou držák příslušenství (30) (je-li v dotaci) na podvozek tak, aby se na něm uchytil (obr. 4)
- Přesvědčte se, aby polyuretanový filtr (31) který je nezbytný jak při mytí odsáváním, tak při vysávání tekutin, byl nasazený na ochranný kryt motoru (obr. 5).
- Vyjměte nádrž na čisticí přípravky (obr. 6) – objem nádrže je zhruba 3 lt – a naplňte ji saponátem a vodou podle dále uvedeného poměru:
 - 200 ml saponátu
 - 2800 ml vody
- Nasad'te hlavici na válec tak, aby klínek byl nad vysávacím otvorem (obr. 7).
- Otáčením koncovky hadice ve směru hodinových ručiček nasad'te sací hadici (bajonetový závit). Dále nasad'te hadičku pro výdej čisticího přípravku do příslušného otvoru, který se nachází nad nasávacím otvorem na hlavici spotřebiče (obr. 8).
- Připojte vývodovou hadici roztoku na ohebnou hadici pomocí plastových klipsů.
- Spojte obě prodlužovací trubice, napojte je na ohebnou hadici a na druhý konec nasad'te průhledný nástavec obr. 9.

Připojte vývodovou hadici roztoku (jiz připojená na nástavec) na rukojeť ohebné hadice a upevněte ji pomocí klipsů na prodlužovací trubice obr. 9A.

Nyní je Váš přístroj připraven k čištění mytím a odsáváním.

POUŽITÍ

Zasuňte zástrčku přípojného kabelu do zásuvky el. proudu a stiskněte hlavní vypínač spotřebiče, který se nachází na hlavici přístroje. Stisknutím příslušného vypínače uveďte do chodu čerpadlo (obr. 10).

Upozornění: Nezapínejte nikdy vypínač čerpadla, není-li v nádrži roztok vody se saponátem nebo používáte-li přístroj jako vysavač nebo vysavač tekutin. Nesprávné používání čerpadla může způsobit špatné fungování spotřebiče.

Ideální postup při mytí koberců, kovalů a podlah všeobecně, je následující:

- skloňte rukojeť sací hadice směrem k povrchu, který budete mýt a zároveň stiskněte páčku výdeje čisticího přípravku (obr. 11 A).
- pohybujte průhlednou hubicí po povrchu, který potřebujete vyčistit;
- uvolněte páčku výdeje čisticího přípravku a uveďte rukojeť do počáteční polohy (fig. 11B)
- pokračujte v čištění tak, že páčku výdeje čisticího přípravku necháte uvolněnou a budete pouze vysávat posunováním průhledné hubice po umytém povrchu.

Pokud během tohoto úkonu budete pozorovat průhlednou hubici, uvidíte, že spotřebič nasává špinavou vodu. V okamžiku, kdy zjistíte že voda nasávaná hubicí je čistá, znamená to, že umývaný povrch je perfektně čistý. Jestliže hubice už nenasává vodu, znamená to, že povrch je skoro suchý a vaše práce je ukončena.

Používejte originální saponát se sníženou pěnovitostí.

V případě, že budete čistit textilní povrch, který byl v minulosti vyčistěn jiným přípravkem, nevhodným pro čištění mokřím odsáváním, může se stát, že se ve sběrném válci bude tvořit větší množství pěny.

Pokud by se stalo, že pěna začne vytékat z hlavičky, přístroj okamžitě vypněte a sběrný válec vyprázdněte (viz "Čištění a údržba spotřebiče"). Spotřebič je osazený plovákovým ventilem, který v případě naplnění sběrného válce přeruší nasávání a motor zvýší obrátky (obr. 12). Znamená to, že musíte sběrný válec vyprázdnit (viz "Čištění a údržba spotřebiče").

Úklid podlah mytím a odsáváním

(dlažba, mramor, linoleum, dlaždice apod.)

Na průhlednou hubici (22) nasadte nástavec na podlahy tak, že ho nasunete zleva doprava (obr. 13) a pokračujte podle pokynů uvedených v návodu k použití.

Vysávání tekutin

Pozor: přesvědčte se, aby zástrčka přípojného kabelu byla odpojena ze zásuvky el. proudu.

Vysávání tekutin Vám pomůže vyřešit spoustu menších krizových situací, jako např.:

- ucpaná umyvadla, ucpané odpady, malé potopy (pračka, myčka nádobí), rozlité tekutiny, pohromy při rozmrazování ledničky, mrazáku, atd.

Přesvědčte se, zda je polyuretanový filtr (31) nasazený na ochranný kryt motoru.

Na teleskopickou trubku nebo přímo na rukojeť sací hadice nasadte příslušenství, které se nejlépe hodí k prováděnému úklidu. Můžete použít šterbinovou hubici, polštářovou hubici ve tvaru "T" nebo víceúčelovou hubici.

Zástrčku přípojného kabelu zasuňte do zásuvky el. proudu a stiskněte hlavní vypínač.

Pozor: při vysávání tekutin nebo pevných látek nesmíte zapínat čerpadlo.

Po ukončení čištění vyprázdněte sběrný válec (viz "Čištění a údržba spotřebiče").

Vysávání prachu a pevných látek

Pozor: přesvědčte se, aby zástrčka přípojného kabelu byla odpojena ze zásuvky el. proudu.

Zkontrolujte, že ochranný papírový filtr motoru, případně látkový filtr (je-li v dotaci) je správně nasazen na ochranném koši motoru. K jeho upevnění použijte příslušnou objímku (je-li v dotaci) nebo obyčejnou gumičku obr. 4.

Nasad'te příslušný nástavec na prodluovací trubice nebo přímo na rukojeť.

Pomocí příslušenství, které je součástí standardního vybavení přístroje lze účinně vysávat:

- prach z koberců, kovralů a dlažeb: pomocí kartáče na koberce a podlahy (29)
- prach, drobký, drobnou nečistotu z těles ústředního topení a ze zásuvek, pavučiny: pomocí dlouhého zúženého nástavce (28)
- hlínu a piliny apod. ze všech typů podlah, interiérů automobilů, garáží a sklepů: pomocí vysávací hadice bez nástavce nebo pomocí víceúčelového nástavce (24), který můžete použít také při vysávání prachu, drobků, zvířecích chlupů apod.

Pozor: při vysávání tekutin nebo pevných látek nesmíte zapínat čerpadlo.

Po ukončení čištění vyprázdněte sběrný válec (viz "Čištění a údržba spotřebiče").

Použití velkoobjemového prachového sáčku (33) (je-li v dotaci)

Pozor: velkoobjemový papírový prachový sáček se používá pouze při vysávání prachu nebo pevných látek. Sáček je třeba nasadit na okraje nasávacího otvoru zevnitř sběrného válce tak, že vyztuženou část sáčku s otvorem zatlačíte na doraz na nasávací otvor. Plný prachový sáček je třeba včas vyměnit (obr. 15).

Čištění a údržba přístroje

Dříve než přistoupíte k jakémukoli čištění nebo údržbě, přesvědčte se, že přístroj není zapojen do sítě, v opačném případě vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického proudu.

Doporučujeme vyprázdnit, vypláchnout a usušit válec po každém použití. Vnitřek válce musí být udržován v čistotě, jenom tak je zaručena hygiena a dlouhá životnost přístroje.

Před vyprázdněním sběrného válce musíte nejdříve odpojit hadičku pro výdej čistícího přípravku a sací hadici. Uvolněte upínací háčky a odejměte hlavici. Vyndejte nádrž na čistící přípravek a sběrný válec vyprázdněte.

Údržba polyuretanového filtru

Po každém použití vymyjte polyuretanový filtr motoru pod tekoucí vodou a před dalším použitím ho dobře vysušte.

Údržba papírových a látkových filtrů

Je-li přístroj používán jako vysavač prachu a pevných látek je třeba periodicky vyměňovat ochranný filtr motoru, zatímco látkový filtr musí být periodicky vyprán v běžném saponátu. Před dalším použitím musí být látkový filtr dobře vysušen.

Vyměňujte periodicky mikrofiltry umístěné uvnitř dvířek na bloku motoru obr. 16.

Otevřením a zatřepáním hlavice přístroje kontrolujte periodicky zda se plovák uvnitř ochranného koše motoru nezablokoval obr. 16. Před uložením přístroje, vložte příslušenství do sběrného válce nebo je zasuněte do držáku (je-li v dotaci) a naviňte přípojný kabel (nejdříve se přesvědčte, zda není poškozený či odřený) do uložení na hlavici (obr. 17).

Záruka

Vystříhnete záruční kupón, který je na obalu, vyplňte všechny jeho části a uschovejte jej s paragonem, na kterém je uvedeno datum koupě. Oba doklady předložte v případě opravy obrátíte-li se na autorizované servisní středisko. Záruka přístroje je platná 1 rok od data koupě a pokrývá výrobní vady a vady materiálu.