

UPOZORNĚNÍ

- Po odstranění obalů je třeba se ujistit o neporušenosti spotřebiče. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na profesionální odborníky.
- Odstranit PVC sáček, může být zdrojem nebezpečí pro děti.
- V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nechte vyměnit zásuvku kvalifikovaným elektrikářem za jiný, vhodný typ a zkontrolovat, zda je průřez vodičů v zásuvce vhodný pro příkon tohoto spotřebiče.
- Dodržovat rovněž tato základní bezpečnostní pravidla:
 - Nedotýkat se nikdy spotřebiče máte-li vlhké ruce.
 - Nepoužívat nikdy spotřebič máte-li vlhké či mokré nohy.
 - Nesnažit se spotřebič odpojit ze zásuvky taháním za něj nebo za jeho zástrčku či za přívodní šňůru.
 - Nedovolit používání tohoto spotřebiče osobám (i dětem) s omezenými psycho fyzickými poznávacími schopnostmi anebo s nedostatečnými zkušenostmi, pokud nejsou pod patřičným dozorem a instruovány osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost. .
Děti je třeba mít pod dozorem a nedovolit, aby spotřebič používaly ke hrám.
 - Pokud je žehlička připojena k elektrické síti, nesmí ji uživatel nechávat bez dozoru.
 - Nikdy nedávejte spotřebič pro doplňování vody pod vodovodní kohoutek. Používejte k tomu určenou odměrku.
 - V případě poškození přívodní šňůry je třeba neprodleně zajistit její výměnu kvalifikovaným odborníkem.
 - Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče je zajištěna

pouze tehdy, je-li spotřebič správně napojen na výkonné uzemnění, provedené v souladu s platnými předpisy. Je nezbytné ověřit tento základní předpoklad a v případě pochybností požádat o provedení pečlivé kontroly ze strany profesionálního kvalifikovaného odborníka; výrobce nemůže být zodpovědný za škody způsobené chybějícím nebo nedokonalým uzemněním v používané rozvodné síti.

- V případě, že se rozhodnete vyřadit žehličku z provozu, doporučujeme, aby bylo provedeno odřezání přívodní šňůry co nejbližší k žehličce potom, co žehlička byla nejprve odpojena od rozvodné sítě. Takto se spotřebič stane nepoužitelným.
- Před zahájením jakéhokoliv úkonu čištění, musí spotřebič vychladnout a vytažením zástrčky ze zásuvky elektrického proudu odpojený od přívodu elektriky.
- V případě poruchy či vadného chodu nemanipulujte se spotřebičem; nechte jej zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.
- Tento spotřebič smí být používán pouze pro účely, ke kterým byl vyvinut a vyroben. Jakékoliv jiné jeho použití je třeba považovat za nevhodné a tedy i nebezpečné.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za škody způsobené nevhodným, chybným a nerozumným používáním, v důsledku oprav provedených neodborně nekvalifikovanými osobami.
- Neplnit nádrž více než je nutné a nemíchat vodu s odstraňovači skvrn a jinými přísadami.
- Uschovat tuto příručku tak, aby bylo možné kdykoliv do ní nahlédnout.
- Žehlička musí být provozována a odkládána na stabilním povrchu.
- V případě že spotřebič upadl a jsou na něm viditelné

znaky poškození , dále jej nepoužívat a nechat jej opravit v autorizovaném servisním středisku.

- Při odkládání žehličky do stojanu je třeba ověřit, zda je podložka, na které je stojan položen dostatečně stabilní. Žehlička musí být pokládána na rovný povrch, který má zvýšenou odolnost na vysoké teploty.

Tento spotřebič splňuje bezpečnostní předpisy EHS 89/336 o potlačení rádiového rušení.

HLAVNÍ KOMPONENTY

- A Žehlicí plocha
- B Sprej
- C Otvor pro naplnování nádrže
- D světelná kontrolka
- E Regulátor napařování
- F Tlačítko pro sprej
- G Tlačítko pára super
- H Otočný knoflík termostatu
- I Tlačítko SELF CLEAN

Před zahájením používání tohoto spotřebiče je třeba pozorně pročíst tento návod k použití. Pouze tak jsou dosaženy optimální výsledky při jeho používání při zabezpečení maximální bezpečnosti.

Pozor: Před zapojením zástrčky do zásuvky el. proudu je třeba zkontrolovat zda napětí (V) uvedené na štítku spotřebiče je shodné s napětím v používané elektrické síti. Zásuvka el. proudu musí být napojena na výkonné uzemnění.

PRO ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM

Tato žehlička funguje při používání vody z kohoutku.

- a) Před naplněním nádrže B zkontrolovat, zda je regulátor pro napařování **E** v poloze  (poloha „nasucho“) (Obr. 1). Zkontrolovat, zda je zástrčka přívodní šňůry vytažena ze zásuvky.
- b) Naplnit odměrku až po rysku a pak nalít do žehličky vodu (obr.2). Žehličku přitom držet ve svislé poloze. Před každým doplňováním vody do nádrže je důležité pamatovat na vytažení zástrčky přívodní šňůry ze zásuvky.
- c) Nyní připojit žehličku k elektrické rozvodné síti.;
- d) Je třeba vzít v úvahu, že speciální volič  který je na otáčivém knoflíku termostatu **H** ovlivňuje způsob pro napařování. Pokud je indikátor termostatu **H** na začátku úseku bude napaření vlhčí a je-li u konce, bude méně vlhké. Ověřit, zda je textilie určená k žehlení vhodná k žehlení a k napařování. Doporučujeme provést první žehlicí pohyby na obvyčejné utěrce.
- e) Po tomto ověření je třeba otočením otáčivého knoflíku na termostatu **H** zvolit nastavení na potřebnou teplotu
- f) Rozsvícení světelné kontrolky **D** signalizuje, že nastalo zapnutí. V případě maximální teploty pak po uplynutí zhruba jedné minuty oznamuje zhasnutí světelné kontrolky, že žehlička je připravena k použití.
- g) Pro funkci nepřetržitého výdeje páry je třeba otočit regulátorem pro páru **E** do polohy 1, 2 nebo 3 (3= + páry; 1= - páry;). Výstup páry přestane pokaždé, když se žehlička odloží ve do svislé polohy na zadní opěrku (doporučená poloha během pauzy) anebo s žehličkou ve vodorovné poloze, pokud je regulátor

pro páru **E** v poloze nasucho ~~☒~~.

Poznámka: Na zadní části žehličky se nachází praktický návod, který je užitečný rádcem pro volbu teploty žehlení vhodné na různé druhy textilií.

- COTONE/COTTON
COTON/BAUMWOLLE
- LINO/LINEN
LIN/LEINEN
- SETA/SILK LANA/WOOL
SOIE/SEIDE LAINE/WOLLE
- SINTETICI/SYNTHETICS
SYNTHETIQUE/SYNTHETISCH

Pamatovat na to, že funkce napařování může být používána pouze je li knoflík termostatu otočen na sektor



PRO ŽEHLÉNÍ NASUCHO

- Připojit žehličku k elektrické rozvodné síti a nastavit vhodnou teplotu; pokud je v nádrži voda, nastavit regulátor páry na **G** do polohy nasucho ~~☒~~ (obr. 1)
- Vyčkat až světelná kontrolka **D** zhasne a oznámí tak, že byla dosažena požadovaná teplota.
- Pokud jsou textilie určené k žehlení mírně navlhle anebo pokud žehlíte rychle, je možné nastavit teplotu vyšší a naopak, pokud jsou textilie suché anebo žehlíte pomalu, je lépe nastavit nižší teplotu.

PÁRA SUPER (OBR.3)

- Knoflík termostatu (**H**) otočit do polohy na maximum.
- Vyčkat až zhasne světelná kontrolka (**D**) a pak stisknout tlačítko pára super  **G**. K dobrému chodu super páry

je třeba mezi jednotlivými napařovacími impulzy vyčkat několik vteřin.

SVISLÉ ŽEHLENÍ

Tento způsob umožňuje napařování delikátních textilií bez toho, aby bylo třeba je položit na žehlicí prkno: **pozor na teplotu při napařování záclon a závěsů**. Otočit regulátorem pro napařování (E) do polohy nasucho .

Otočit knoflíkem termostatu H ve směru hodin. ručiček až do koncové polohy (poloha pro maximum páry). Jakmile světelná kontrolka (D) zhasne, přemístit žehličku do svislé polohy, přiblížit ji k textilii určené k žehlení a opakovaně stisknout tlačítko pára super  (G), až dokud se znovu nerozsvítí světelná kontrolka (D); před pokračováním ve svislém žehlení je třeba vyčkat, až zhasne světelná kontrolka.

Při napařování "svisle" nesměřovat proud na oděv zavěšený ve skříni nebo na oděv na osobě. Svislé žehlení musí být prováděno na oděvu pověšeném na ramínku a odděleném od ostatních oděvů, věcí, osob a zvířat.

SPREJ (OBR. 4)

Pokud se během žehlení vyskytnou na textilii přehyby které se těžko odstraňují , je třeba použít vyšší stupeň vlhkosti, který se dosáhne pomocí spreje. Před jeho použitím je třeba zkontrolovat, zda je v nádrži voda. Opakovaně stisknout tlačítko spreje  (F) a namířit proud rozprašované vody na textilii, kterou je třeba zvlhčit. **Nepoužívat sprej při žehlení hedvábí, vzhledem k tomu, že kapky vody by mohly na textilii zanechat skvrny.**

UKONČENÍ ŽEHLENÍ

Pro zvýšení životnosti žehličky doporučujeme pokaždé po ukončení žehlení, provést vylití vody z nádrže následujícím způsobem:

- Odpojit zástrčku ze zásuvky el. proudu.
- Obrácením žehličky a lehkým zatřepáním nad umyvadlem vylít vodu ze žehličky.
- Pro vysušení zbytků vlhkosti žehličku znovu zapnout otočením knoflíku termostatu do maximální polohy na dobu cca 2 minuty.
- Vytáhnout zástrčku ze zásuvky elektrického proudu a nechat spotřebič vychladnout.
- Očistit žehlicí plochu suchým a měkkým hadříkem, případné stopy vlhkosti by mohly způsobit skvrny.
- Přívodní šňůru navinout kolem navíjecí části
- Uložit žehličku ve svislé poloze.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Na závěr použití vždy vyčkat, až žehlička vychladne a teprve pak ji ve svislé poloze uložit. Žehlicí plochu je třeba udržovat v čistotě. Nepokládat ji a nepoužívat ji nad uzávěry, háčky, kroužky atd. tak, aby se zabránilo poškrábání žehlicí plochy.

Pokud během provozu žehličky zjistíte, že se zmenšilo množství vydávané páry, může být příčinou přílišné nahromadění vodních usazenin uvnitř. Pro jejich odsrtnění postupovat následovně.

- naplnit nádrž až porýsku "MAX" ;
- zapojit spotřebič do zásuvky el. proudu a přemístit termostat do polohy MAX. Jakmile je žehlička nahřátá

- (světelná kontrolka zhasla) vytáhnout zástrčku ze zásuvky a nechat spotřebič v horizontální poloze;
- naklonit spotřebič nad umyvadlo;
 - Tlačítko SELF CLEAN
 - opatrně zakývat spotřebičem tak, aby voda která je v nádrži vytekla přes žehlicí plochu a odplavila sebou nečistoty;
 - zapojit spotřebič do zásuvky el. proudu a nechat jej v provozu alespoň 2 minuty tak, aby se žehlicí plocha vysušila.
 - na závěr odpojit žehličku ze zásuvky el. proudu, nechat ji vychladnout a očistit ji zvenčí měkkým hadříkem.

SYSTEM PROTI USAZENINÁM (ANTICALC)

ANTICALC je stálý filtr na pryskyřičném základu, který je trvale umístěn v nádrži B a umožňuje používání běžné vody z kohoutku, díky tomu, že filtruje nečistoty obsažené ve vodě a odstraňuje všechny stopy vápenných usazenin. Pryskyřičný základ snižuje tvrdost vody a díky tomu se životnost žehličky zdvojnásobuje.

AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ (AUTO SHUT-OFF) (POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ)

Pokud není žehlička používána a zůstane ve vodorovné poloze po dobu 30 vteřin, dojde k automatickému vypnutí žehličky. Pokud není žehlička používána a zůstane ve svislé poloze po dobu 8 minut, dojde k automatickému vypnutí žehličky.

Samostatné vypnutí je signalizováno světelnou kontrolkou **F** na držadle.



Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96

 Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.