

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- **Před zahájením používání spotřebiče pozorně pročíst veškeré informace.**
- Tento spotřebič byl vyvinut pro tepelné zpracování potravin a je zakázáno používat jej pro jiné účely. Spotřebič nesmí být žádným způsobem upravován ani měněn.
- Před použitím je třeba důkladně omýt veškeré příslušenství.
- Před prvním použitím spotřebiče je třeba odstranit veškerý vnitřní papírový obsah, jako jsou ochranné kartóny, návody k použití, plastové sáčky atd.
- **Pokud je spotřebič v provozu, teplota některých jeho přístupných částí je velmi vysoká. Podle potřeby používat rukavice.**
- **Tento spotřebič během svého chodu vyvíjí nadměrnou teplotu, která může být příčinou popálenin.**
- Nedovolit používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychicko fyzickými poznávacími schopnostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem a instruuovány osobou, která je zodpovědná za jejich zdraví a která je uvědomí o nebezpečí spojeném s nepatřičným užíváním. Děti udržovat pod dozorem a zajistit, aby přístroj nepoužívaly ke hrám.
- Nepřemísťovat spotřebič pokud je v chodu; nechat jej nejprve vychladnout a potom z něj vylít vodu.
- Nepoužívat spotřebič v těchto případech:
 - Je-li poškozená jeho přírodní šňůra
 - Pokud spotřebič spadl a jsou na něm viditelné znaky poškození anebo se projevují závady v chodu. V těchto případech je třeba nechat spotřebič zkontrolovat v nejbližší servisní opravě a takto předejít jakémukoliv možnému riziku.
- Přírodní šňůra nesmí volně viset tím se zabrání možnosti jejího dotyku s horkými částmi grilu. Nikdy nevypínat spotřebič taháním za jeho přírodní šňůru..
- Pokud je potřeba použít prodlužovací šňůru, je třeba nejprve zkontrolovat, zda je v dobrém stavu, zda je opatřena zástrčkou s uzemněním a zda má kabel minimálně tentýž průměr, jako přírodní šňůry dodaného spotřebiče.
- Z důvodu předcházení jakémukoliv riziku úrazu elektrickým proudem nesmí být přírodní kabel, jeho zástrčka ani celý spotřebič nikdy ponořeny do vody ani do jiné tekutiny.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti zdroje tepla.
- Nikdy nenechávat v blízkosti spotřebiče anebo ve skřínce pod ním hořlavé předměty a výrobky.
- Nikdy nepoužívat spotřebič jako zdroj tepla.
- Nikdy nekládat pod odpory spotřebiče kartón, papír nebo plasty, nepokládat na spotřebič žádné předměty (nádoby, rošty a podobné předměty).
- Vzhledem k rozdílným bezpečnostním normám platným v různých zemích je třeba v případě, že spotřebič je provozován v jiné zemi, než ve které byl zakoupen, nechat jej zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.
- Z důvodů osobní bezpečnosti nikdy sami neprovádět demontáž spotřebiče; je třeba pokaždé se obrátit na autorizované servisní středisko.
- Tento spotřebič byl vyvinut výhradně pro použití v domácnostech. Jakékoli použití k profesionálním účelům, nevhodné použití anebo nedodržování návodu k použití zbavuje výrobce zodpovědnosti a spotřebitele nároku na záruční opravu.
- Pokud není spotřebič v provozu, je třeba pokaždé odpojit jeho přírodní šňůru.
- Poškozenou přírodní šňůru smí vyměňovat pouze výrobce, jeho autorizované technické servisní středisko anebo osoba s podobnou kvalifikací tak, aby se předešlo jakémukoliv možnému riziku.
- Nepoužívat dřevěné uhlí a jiné podobné hořlavé materiály.
- Pravidelně kontrolovat hladinu vody.
- Nedotýkat se plotýnky řeznými předměty, mohlo by dojít k poškození její povrchové úpravy.
- Nikdy nepoužívat spotřebič venku.
- Nikdy nepoužívat spotřebič bez tácky pro sběr tuku a bez plotýnky s teflonovou úpravou.
- Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují stanovení evropské směrnice 1935/2004.



USCHOVAT TUTO PŘÍRUČKU

POPIS

- A vanička pro sběr tuku
- B plotýnka s teflonovou úpravou
- C odpory
- D vypínač ON / OFF
- E světelná kontrolka
- F otočný knoflík termostatu
- G boční vodička
- H tácek pro sběr tuku
- I rošť

INSTALACE

- před prvním použitím zkontrolovat, zda během transportu nedošlo k poškození spotřebiče.
- spotřebič umístit na vodorovnou plochu v bezpečné vzdálenosti od dosahu dětí, vzhledem k tomu, že některé z jeho částí dosahují během provozu vysokých teplot.
- před zasunutím zástrčky do zásuvky zkontrolovat, zda;
 - voltáž ve vaší domácnosti odpovídá hodnotě uvedené na štítku spotřebiče s technickými údaji
 - přírodní elektrická zásuvka má minimální průtok 10A
 - zásuvka el. proudu je typem vhodným pro tuto zástrčku, v opačném případě ji nechat vyměnit.
 - zásuvka je napojena na výkonný systém uzemnění. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody, pokud není respektováno toto nařízení.

POUŽITÍ

- před zapnutím spotřebiče je třeba naplnit tácek pro sběr tuku vodou (hladina vody se musí VŽDY pohybovat mezi označením MIN a MAX).
- Zasunout zástrčku do zásuvky el. proudu a přemístit vypínač (D) do polohy ON; světelná kontrolka (E) se rozsvítí. Nastavit termostat (F) do požadované polohy (MIN - MED nebo MAX).
- **před prvním použitím je třeba nechat spotřebič běžet alespoň 13 minut naprázdno (s vodou v tácku pro sběr tuku) a s termostatem nastaveným na maximum, tím se odstraní pach novoty společně s trochou kouře, který vychází z ochranných složek použitých pro konzervování odporů během transportu. Během tohoto úkonu je třeba místnost větrat.**
- před zahájením přípravy doporučujeme provést předeheřtí spotřebiče po dobu asi 5 - 10 minut (pouze v přípravě grilování na roštu je možné začít s přípravou při studeném spotřebiči a lehce prodloužit předepsanou dobu přípravy).
- pokud je třeba provést otočení anebou pouhou kontrolu propečení masa, je třeba opatrně vytáhnout tácek pro sběr tuku tak, aby se zabránilo vytékání vody.
- pro vypnutí spotřebiče je třeba přemístit vypínač (D) do polohy OFF; vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu a před vylitím vody nechat vše vychladnout.

POZOR: spotřebič nefunguje, pokud není tácek pro sběr tuku správně nasunutý v jednom ze dvou vodiček. Uvnitř spotřebiče je totiž namontován bezpečnostní vypínač, který zjišťuje přítomnost či nepřítomnost táčku tak, aby se zabránilo chodu spotřebiče naprázdno.

Tento přístroj nesmí být provozován s použitím vnějšího čas. spínače anebo odděleného kontrolního systému

OTOČNÝ KNOFLÍK TERMOSTATU (F)

nastavitelný termostát má 3 volitelné polohy : MIN - MED - MAX.

pol. MIN.: vhodná k udržování již připravených pokrmů teplých.

pol. MED.: vhodná k přípravě pokrmů, které vyžadují pomalé a dlouhé propékání (např. kuře).

pol. MAX.: vhodná k přípravě všech pokrmů, jak pro grilování tak i k pečení na plotýnce.

RADY PRO OPTIMÁLNÍ GRILOVÁNÍ

- před zahájením grilování nechat rošt přehřát po dobu 5 - 10 minut.
- maso které bylo před grilováním naloženo do marinády je měkčí a chutnější.
- okrojenit maso před přípravou a osolit je až těsně před podáváním.
- pokud není v receptu uvedeno jinak, je třeba maso alespoň 1 krát během přípravy otočit.
- ryby určené pro přípravu na grilu nesmějí být nikdy zbaveny šupin.
- pro pohodlné otáčení ryb je třeba použít širokou a plochou lopatku.
- zmražené či marinované pokrmy je třeba před položením na plotýnku dobře osušit.
- používat výhradně plastové nástroje, kovové nástroje a nože mohou poškodit nepřilnavý povrch plotýnky.

MOŽNOSTI TEPELNÉ PŘÍPRAVY

PŘÍPRAVA NA ROŠTU (BEZ KOUŘE)

Tato funkce je ideální pro přípravu ryb a masa na roštu jako jsou špízy, žebírka, hamburgery, kuřata, oráty a platýzi atd. Podle velikosti pokrmu zasunout rošt do horní nebo spodní polohy (ve většině případů je vhodnější použít vodítka pro horní polohu). V závislosti na druhu připravovaného pokrmu je možné nastavit termostát do polohy MED nebo MAX (viz následující tabulka), Hladina vody se musí vždy pohybovat mezi označením MIN a MAX. Pokrm je třeba v polovině doby určené pro přípravu obrátit.

PŘÍPRAVA POKRMŮ NA PLOTÝNCE

Tato příprava je ideální pro přípravu zeleniny, vajec, kukuřičné kaše, sýra, opékání chleba, všech druhů roštěnek atd. Plotýnku je možné používat i pro přípravu masa a ryb (jako při přípravě na roštu), s tím rozdílem, že v tomto případě se při kontaktu pokrmu s plotýnkou bude vytvářet kouř. Termostát musí být vždy nastaven do polohy na MAX. I v případě přípravy na plotýnce doporučujeme nalít do tácku pro sběr tuku vodu a tak zabránit přehřívání spotřebiče.

POZNÁMKA: samozřejmě je možné provádět přípravu pokrmů na roštu i na plotýnce současně (termostát musí být v tomto případě vždy nastaven na polohu MAX).

Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřízených městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

ORIENTAČNÍ DOBA PRO PŘÍPRAVU

POKRM	TYP PŘÍPRAVY	VODÍTKA	TERM.	ČAS
vepřové kotlety	ROŠT	HOR.	MAX	15 min.
hamburger	ROŠT	HOR.	MAX	10 min.
rostbíf	PLOTÝNKA	- - -	MAX	4 min.
žebírka	ROŠT	HOR.	MAX	20 min.
špízy	ROŠT	HOR.	MAX	20 min.
kuře (rozpuhlené)	ROŠT	DOL.	MED	60 min.
klobáska	ROŠT	HOR.	MAX	20 min.
vuřty	PLOTÝNKA	- - -	MAX	7 min.
rybí steak	ROŠT	HOR.	MAX	20 min.
ryba vcelku	ROŠT	HOR.	MAX	20 min.
cukety	PLOTÝNKA	- - -	MAX	12 min.
baklažány	PLOTÝNKA	- - -	MAX	14 min.
kukuřičná kaše polenta	PLOTÝNKA	- - -	MAX	16 min.
opékaný chléb	PLOTÝNKA	- - -	MAX	2 min.
vejce	PLOTÝNKA	- - -	MAX	3 min.

Výše uvedené časy a množství je třeba považovat pouze za orientační.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před prováděním jakékoliv údržby je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu a vyčkat až spotřebič vychladne. Nikdy neponořovat spotřebič do vody a nemýt jej pod proudem vody. Vnější části očistit vlhkou houbičkou.

Pro vysunutí táčku z vodiček je třeba zatáhnout za něj směrem ven a dávat přitom pozor, aby nedošlo k vylití vody, která je uvnitř táčku. Rošt, tácek pro sběr tuku, plotýnka potažená telonem i vanička pro sběr tuku se mohou mýt způsobem běžným pro nádobí, jak ručně, tak i v myčce. Dbát, aby pro čištění plotýnky nebyly používány kovové a ostré předměty; mohlo by dojít k poškození teflonu. K čištění ocelových částí použít speciální čisticí prostředky a abrazivní houbu. Pokud je třeba očistit přívodní šňůru, použít vlhkou utěrku.

Přívodní kabel, nesmí být nikdy ponořen do vody ani do jiné tekutiny.