

**OBS:**

Dette symbol angiver et vigtigt råd eller en vigtig oplysning til brugeren.

- Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før kaffemaskinen installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til brug i: lokaler anvendt som køkken for personalet i forretninger, kontorer og andre arbejdsmiljøer, bondegårdsferiehuse, hoteller, moteller og lignende gæstgiverier, udlejningsværelser. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig.
- Materialer og tilbehør, som kommer i kontakt med fødevarer, er i overensstemmelse med EF-reglementet 1935/2004.
- Når apparatet er blevet anbragt på en arbejdsflade, skal man tjekke, om der er en afstand på cirka 5 cm mellem apparatets overflader og siderne og bagsiden og et frit rum på mindst 20 cm over kaffemaskinen.

**Fare for forbrændinger!**

Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre forbrændinger eller skoldning.

- Denne maskine er beregnet til at "brygge kaffe": Pas på ikke at skolde dig på vand- eller dampstrålerne eller ved forkert anvendelse af maskinen.
- Rør ikke ved maskinens ophedede komponenter under brug. Brug kun håndtagene og knapperne.
- Berør aldrig maskinen med våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Opvarmningspladen udsættes for den tilbageværende varme efter anvendelse af apparatet.

**Giv agt!**

Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.

- Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader forårsaget af uhensigtsmæssig eller forkert brug samt anvendelse uden omtanke.
- Skulle maskinen vise tegn på fejl eller ikke fungerer ordentligt må den ikke bruges. Sluk for apparatet ved at tage stikket ud af stikkontakten. Skulle der opstå behov for

reparationer, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret servicecenter og kræve, at der anvendes originale reservedele. Manglende overholdelse af ovenstående anvisninger kan sætte maskinens sikkerhed på spil.

- Dette apparat kan bruges af børn, der mindst er 8 år gamle, og af personer med nedsatte fysiske, sanselige og mentale evner eller uden erfaring eller kendskab til apparatet, udelukkende under overvågning eller efter at have fået instruktioner vedrørende brug af apparatet på en sikker måde, og hvis de er i stand til at forstå de mulige risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse er ikke tilladt for børn, med mindre de ikke er på mindst 8 år og under overvågning. Apparatet og den medfølgende ledning skal holdes på afstand fra børn på under 8 år.
- Så snart emballagen er fjernet, bør du undersøge, om maskinen er intakt. Anvend ikke maskinen, hvis du er i tvivl, men henvend dig til en fagmand.
- Emballagens materialer (plastikposer, ekspanderet polystyren osv.) kan være farlige for børn og skal derfor anbringes udenfor deres rækkevidde.
- Anbring maskinen på en arbejdsflade, langt væk fra vandhaner, håndvaske og varmekilder.
- Maskinen må under ingen omstændigheder anbringes på et sted, hvor temperaturen kan komme ned på 0°C eller under frysepunktet (hvis vandet fryser, kan apparatet lide skade).
-  **Fare!**
Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre livsfarlige personskader pga. elektrisk stød.
- Brugeren må under ingen omstændigheder selv erstatte maskinens strømledning, idet udskiftningen kræver, at der anvendes specialredskaber.
- Hvis ledningen er defekt eller skal udskiftes, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret servicecenter for at undgå enhver form for risiko.
- Maskinen må under ingen omstændigheder sættes ned i

vand. Det drejer sig om et elapparat.

- Tag stikket ud af stikkontakten, og sluk for hovedafbryderen, når apparatet ikke er i brug. Lad ikke maskinen være tilsluttet, hvis den ikke bruges.
- Som ved ethvert elapparat skal man altid anvende sund fornuft og udvise forsigtighed, når man anvender denne maskine, især hvis der er børn til stede.
- Undersøg om elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på maskinens datamærke. Apparatet skal sluttes til en stikkontakt der har en kapacitet på mindst 10a og en velfungerende jordforbindelse. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for ulykker, som skyldes at der ikke er indrettet nogen jordforbindelse for maskinen.
- Hvis maskinens stik ikke passer til stikkontakten, skal man lade en fagmand erstatte denne med en egnet stikkontakt.
- Mens beholderen fyldes og kanden tages ud af maskinen, skal man passe på ikke at hælde væske på stikket og strømledningen.

Beskrivelse af apparatet

- A. Termokande (kun på visse modeller)
- B. Glaskande (kun på visse modeller)
- C. Håndtag til åbning / udtagning af filterholder
- D. Vandpåfyldningsrum
- E. Vandniveauindikator
- F. Plade (til opvarmning, kun på modeller med glaskande)
- G. ON/AUTO/☺-knap med lysende kontrollampe
- H. AROMA-knap med lysende kontrollampe
- I. SET CLOCK-knap
- L. Display
- M. SET TIMER-knap
- N. Permanent filter (såfremt det forefindes) eller papirfilter
- O. Måleske

Programmering af uret

Sæt stikket i stikkontakten; når der tændes første gang, vises ordlyden "0:00" på displayet. Klokkelættet indstilles ved at trykke på knappen SET CLOCK (I) (fig. 1) og holde den nede, indtil man kommer frem til det nuværende klokkeslæt, hvorefter knappen slippes igen. Klokkelættet kan indstilles på hvilket som helst tidspunkt.

Tilberedning af filterkaffe

i OBS: Første gang der tilberedes kaffe, skal alt tilbehøret vaskes, og maskinens indre kredse skal skylles, idet der brygges mindst to kander kaffe uden malet kaffe.

- Åbn frontlågen ved at trække i håndtaget (C), og hæld frisk, rent vand i påfyldningsrummet (D) ved hjælp af kan-

den (fig. 2), indtil det når op til niveauangivelsen svarende til det antal kopper kaffe, man ønsker at brygge: Kontrollér vandniveauet på den dertil beregnede indikator (E) (fig. 3), hvorved det anbefales at anvende den medfølgende kande til doseringen, eftersom kandens maksimale kapacitet svarer til beholderens.

- Stil det permanente filter (N) (såfremt det forefindes) i filterholderen (fig. 4) og på de maskiner, der ikke har det permanente filter, brug papirfilteret (mål 1x4).
- Fyld malet kaffe i filtret med den medleverede måleske (O), og fordel den jævnt (fig. 5). Se de anbefalede mængder på tabellen. Brug malet kaffe af god kvalitet med gennemsnitlig finhedsgrad, som er specielt beregnet til filterkaffemaskiner.

Anbefalede mængder:

Antal små kopper ☺	Antal store kopper ☺	Antal måleskeer (*)
15	10	10
12	8	8
9	6	6
6	4	4
3	2	2

(*) 1 strøgen måleske = 1 spiseske (5g)

Mængderne, der er opført på tabellen, er vejledende og skal tilpasses brugerens smag og kaffetypen: Der må under ingen omstændigheder anvendes mere end 10 måleskeer. Kaffeblandingen påvirker resultatet i høj grad. Det anbefales derfor at prøve forskellige slags blandinger for at finde frem til den, der passer bedst til din smag.

- **Modeller med glaskande (B):** Luk frontlågen, og stil den lukkede kande på pladen (fig. 6).
- **Modeller med termokande (A):** Før kanden stilles på pladen, skal man sørge for, at låget er lukket (fig. 7)
- Tryk på knappen ON/AUTO/☺ (G) (fig. 8). Den røde kontrollampe gør opmærksom på, at filterkaffemaskinen er i gang, og ordlyden "BREW" vises på displayet. Maskinen udsender et lydssignal (bip), når kaffen begynder at strømme ud og 3 bip for at gøre opmærksom på, at den er færdig. Kaffens smag kan forbedres yderligere ved at trykke på AROMA-knappen (H). Denne funktion aktiverer en bryggeproces, hvorved vandet strømmer langsommere ind i filtret og filtreres lidt ad gangen. Kaffen får derved en bedre smag og aroma. Funktionen aktiveres ved at trykke på AROMA-knappen. Nu tændes kontrollampen på selve knappen. Funktionen deaktiveres ved at trykke på knappen igen. Det anbefales at anvende AROMA-knappen, når

der ikke skal tilberedes en hel kande kaffe.

- **Modeller med glaskande:** Hvis man lader ON/AUTO/☺ (G) knappen være trykket ned, efter at kaffen er løbet igennem, vil opvarmingspladen holde kaffen varm på den ideelle temperatur. Maskinen slukkes automatisk 40 minutter efter kaffebrygningen.
- **Modeller med termokande:** Træk stangen på kandens låg ned og hæld kaffen i kopperne (fig.9)

i OBS: Hvis man fjerner kanden, inden maskinen er færdig med at brygge den valgte mængde kaffe, hindrer man ikke brygning af kaffe, men selve kaffens nedløb i kanden; derfor anbefales det, hvis man ønsker at hælde lidt af kaffen ud, at gøre dette så hurtigt som muligt for at undgå, at kaffen løber ud.

Programmering af tændingen (AUTO)

Tjek, om det indstillede klokkeslæt er nøjagtigt. Tidspunktet for kaffebrygning programmeres på følgende måde:

- Tryk på knappen SET TIMER (M), og hold den nede, indtil man når det ønskede tændingstidspunkt.
- Slip derefter knappen SET TIMER: Klokkeslættet blinker i et øjeblik, indtil programmeringen er lagret. På displayet vises det nuværende klokkeslæt.

Aktivering af timer-funktionen

- Indstil tændings- og slukningstidspunktet ifølge anvisningerne i det forrige afsnit;
- Gør apparatet klart til at brygge kaffe. Tryk to gange på ON/AUTO/☺ (G) (fig. 10) hurtigt efter hinanden. Kontrollampen bliver rød og gør opmærksom på, at maskinen er i funktion. Der står AUTO på displayet.

Rengøring og vedligeholdelse

Inden der foretages hvilket som helst rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, skal stikket tages ud af stikkontakten, og maskinen skal køle af.

- Brug aldrig opløsningsmidler eller rengøringsmidler med slibeeffekt til at rengøre maskinen. Det er tilstrækkeligt at anvende en blød, fugtig klud.
- Maskinen må under ingen omstændigheder sættes ned i vand. Det drejer sig om et elapparat.

Afkalkning

Hvis vandet på egnen er hårdt, vil der med tiden samles kalk. Kalksamlingerne kan blive årsag til, at apparatet ikke fungerer korrekt. Maskinen bør derfor afkalkes, hver gang der er foretaget 60 funktionscyklusser. Når den grønne lampe til AROMA (H) tændes (ca. hver 60 driftscyklusser), skal der udføres en afkalkning af apparatet. For at nulstille afkalkningsmeddelelsen skal

du trykke samtidig på AROMA og SET CLOCK. Den grønne lampe slukkes. Foretag afkalkningen vha. de særlige afkalkningsmidler til filterkaffemaskiner, der fås i handlen.

1. Fortynd produktet i kanden ifølge anvisningerne på afkalkningsmidlets pakning;
2. Hæld opløsningen i vandpåfyldningsrummet;
3. Stil kanden på pladen;
4. Tryk på ON/AUTO/☺ (G) knappen, lad en mængde svarende til en kop løbe igennem, og sluk så for maskinen;
5. Lad opløsningen virke i 15 minutter. Gentag proceduren i punkt 4 og 5 én gang til.
6. Tænd for maskinen, og lad væsken strømme ud, indtil beholderen er helt tom.
7. Skyl efter ved at lade apparatet køre mindst 3 gange med vand alene (vandbeholderen skal fyldes helt 3 gange).

Garantien er ikke gyldig, hvis ovennævnte rengøring ikke foretages regelmæssigt.

Tekniske data

netspænding:	220-240V-50/60Hz
effektforbrug:	900W
vægt:	2.05 kg

Bortskaffelse af apparatet

I medfør af EU-direktivet 2002/96/EF må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.



CE Maskinen er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

- Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og efterfølgende ændringer;
- Direktivet 2004/108/EF og efterfølgende ændringer;
- EF-forordning Stand-by 1275/2008

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Kaffen løber kun langsomt ud.	Maskinen skal afkalkes.	Maskinen afkalkes som beskrevet i afsnittet AFKALKNING.
Kaffen smager surt.	Maskinen er ikke blevet gennemskyllet et tilstrækkeligt antal gange efter afkalkning.	Maskinen skylles igennem som beskrevet i afsnittet AFKALKNING.