

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER

- Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe de overvåges eller har fået anvisninger i sikker anvendelse af apparatet, og hvis de har forstået faren ved at bruge apparatet.
- Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Dyp aldrig maskinen i vand, når den rengøres.
- Brug aldrig apparatet, hvis låget, som beskytter den roterende del, er beskadiget.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet er ikke beregnet til brug i: Rum, der anvendes som køkken til de ansatte i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, hytter, hoteller, moteller og andre boformer, værelser leje.
- Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør det/den kun udskiftes af et servicecenter for at forebygge enhver risiko.

KUN TIL DE EUROPÆISKE MARKEDER:

- Tag altid ledningen ud af apparatet, hvis det ikke efterlades under opsyn samt og inden montering, afmontering og rengøring heraf.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Hold apparatet og dets kabel uden for børns rækkevidde.
- Børn må ikke anvende apparatet under leg.

SIKKERHEDSADVARSLER



Fare! Manglende overholdelse kan medføre eller forårsager personkvæstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet.

Da maskinen er strømforsynet, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød.

Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger:

- Rør ikke apparatet med våde hænder eller fødder.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Det skal sikres, at det anvendte stik altid er frit tilgængeligt, da det kun således vil være muligt at tage stikket ud ved behov.
- Tag fat om stikket, når det tages ud af stikkontakten. Undgå at trække i ledningen, da det vil kunne beskadige den.
- Tag stikket ud af stikkontakten for at slukke maskinen fuldstændigt.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet, hvis det går i stykker.
- Sluk maskinen, tag stikket ud, og kontakt et servicecenter.
- Inden rengøring skal man slukke kaffemaskinen, tage stikket ud af stikkontakten og lade maskinen køle af.



Pas på: Manglende overholdelse kan eller vil medføre kvæstelser eller beskadigelse af apparatet.

- Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) uden for børns rækkevidde.
- Apparatet må ikke placeres på eller i nærheden af elektriske kogleplader eller gasblus eller en opvarmet ovn.
- Kontroller, at der ikke ligger nogen genstande i kaffekværnen.
- Knivene er meget skarpe. Pas på, når du håndterer kniven.
- Tag aldrig låget af, får kniven er holdt helt op med at dreje. Efter knappen er sluppet fortsætter kniven med at dreje 2-3 sekunder.
- Undgå at komme i kontakt med delene i bevægelse.

Tilsigtet anvendelse

Dette apparat må kun bruges til de formål, som det er designet til. Al anden anvendelse må anses for ukorrekt. Dette apparat er ikke egnet til kommerciel brug. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af den forkerte brug af apparatet.

Brug aldrig apparatet til at knuse is eller til andre formål end dem, som er anført i instruktionerne.

Brugsanvisning

Læs disse anvisninger omhyggeligt, inden kaffemaskinen tages i brug. Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre personkvæstelser og skader på maskinen.

Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger.

Bemærk:

Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Hvis apparatet overdrages til andre, skal brugsanvisningen altid medfølge.

BESKRIVELSE

(side 3 - A)

- A1. Pensel til rengøring
- A2. Låg til kaffebeholder
- A3. Udtagelig kaffebeholder
- A4. Ledningsopruller
- A5. Vælgerring med antallet af kopper (kon KG49)
- A6. Indikationslamper for malegrad (kon KG49)

KONTROL AF APPARATET

Efter at have fjernet emballagen kontrolleres det, at apparatet er i god stand, og at alt tilbehør er til stede. Anvend ikke apparatet, hvis det har synlige skader. Kontakt et De'Longhi Servicecenter.

TILSLUTNING AF APPARATET



Kontrollér, at strømforsyningens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af maskinen.

Apparatet må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt med en kapacitet på mindst 10 A og med en effektiv jordforbindelse. Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal en fagmand udskifte stikkontakten med en egnet type.

BRUG AF APPARATET

- Placer apparatet på en plan overflade.
- Drej låget på beholderen mod uret, og løft det af (fig. 1).
- Kom den ønskede mængde kaffebønner i beholderen (fig. 2).
- Skru låget på igen ved at dreje det med uret helt frem til endestoppet (fig. 3). Hvis låget ikke er sat rigtigt på, forhindrer en sikkerhedsanordning at kværnen kan startes.
- Træk så meget ledning ud, som du har brug for, at sæt stikket i stikkontakten (fig. 4).
- På modeller med vælgerring drejes ringen (A5) til den kaffemængde, som svarer til antallet af kopper, som du ønsker

at male kaffebønner til (fig. 5). Vælgeren er kun vejledende som reference. Mængden varierer afhængigt af smag, kaffetype, kaffebønnernes ristning og den valgte malegrad. Under alle omstændigheder må beholderen aldrig fyldes til over niveauet MAX, som er trykt på kaffebeholderen.

- Tryk på låget for at starte kaffekværnen (fig. 6), og hold det trykket indtil den ønskede malegrad er nået.
- På modeller med indikatorlampe for malegraden (A6) (grov, middel, fin) holdes låget trykket indtil indikatorlampen for den ønskede malegrad tænder. Husk, at når først låget er sluppet, også kun i få sekunder, nulstilles apparatet. Hvis du trykker igen, så vurderes malegraden som om der var hele kaffebønner i beholderen.

GOD RÅD TIL BRUGEN

- Hold altid låget på kaffebønnebeholderen hermetisk lukket. Det bevarer kaffesmag og kaffebønnernes aroma.
- Kværn kun den mængde kaffe, som du har brug for.
- Overfyld aldrig beholderen til kaffebønner. Som vejledende mængde bruges en spiseske kaffebønner pr. kop kaffe (f.eks. 4 spiseskeer kaffebønner til 4 kopper kaffe). Naturligvis afhænger den ideelle mængde af den personlige smag, som du finder frem til med tiden.
- På modeller med indikatorlampe for malegraden, skal du huske: Malegraden "COARSE" (= grov) er ideel til perkolatorer; malegraden "MEDIUM" (= middel) er ideel til filterkaffe og mokkamaskiner; malegraden "FINE" (= fin) er ideel til espressomaskiner.
- Der skal gå mindst ét minut mellem en kværning og den næste for at undgå, at apparatet bliver overopvarmet.
- For at sikre en god, frisk kaffekvalitet skal apparatet altid gøres rent efter hver brug. Specielt når der kværnes kaffe efter at kværnen har været brugt til andre levnedsmidler (f.eks. sukker). Det frarådes at kværne olieholdige kerner (f.eks. jordnødder) eller for hårde gryn (f.eks. ris).

RENGØRING



Inden apparatet rengøres skal det slukkes, og ledningen skal tages ud af stikkontakten. Kom aldrig kaffemaskinen ned i vand.

- Vask låget med vand og neutral sæbe. Skyl derefter grundigt, og ladet det tørre.
- For at gøre rengøringen af kaffebønnebeholderen nemmere, kan beholderen fjernes ved at dreje den med uret og derefter trække den ud (fig. 7).
- Fjern resterne af malet kaffe med børsten, som følger med apparatet (fig. 8). Sænk ikke kaffebønnebeholderen i vand for at undgå, at den tager skade.

- Beholderen sættes tilbage ved at dreje den mod urets retning, til den er blokeret.
- Gør apparatet rent udvendigt med en blød klud.
- Når apparatet stilles bort skal ledningen rulles op på ledningsoprulleren (A4).

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: 220-240 V ~50/60 Hz maks. 10A

Strømforbrug: 170 W

Vægt: 1 kg



Denne maskine er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

- Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EF-forordning 1935/2004.

BORTSKAFFELSE



Maskinen må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, den skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.