

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER

- Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under overvågning, eller der gives instruktion i den sikre brug af apparatet af en ansvarlig person.
- Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Dyp aldrig maskinen i vand, når den rengøres.
- Enheden må ikke anvendes sammen med låget for at beskytte den roterende del er beskadiget eller ødelagt.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Kaffemaskinen er ikke beregnet til brug i: Rum, der anvendes som køkken til de ansatte i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, hytter, hoteller, moteller og andre udlejningssteder eller værelsesudlejninger.
- Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør det/den kun udskiftes af et servicecenter for at forebygge enhver risiko.

KUN TIL DE EUROPÆISKE MARKEDER:

- Tag altid ledningen ud af apparatet, hvis det ikke efterlades under opsyn samt og inden montering, afmontering og rengøring heraf.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Hold apparatet og dets kabel uden for børns rækkevidde.
- Børn må ikke lege med apparatet.

SIKKERHEDSADVARSLER



Fare! Manglende overholdelse kan medføre eller forårsage personkvæstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet.

Da maskinen er strømforsynet, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød.

Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger:

- Rør ikke apparatet med våde hænder eller fødder.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Det skal sikres, at det anvendte stik altid er frit tilgængeligt, da det kun således vil være muligt at tage stikket ud ved behov.
- Tag fat om stikket, når det tages ud af stikkontakten. Undgå at trække i ledningen, da det vil kunne beskadige den.
- Tag stikket ud af stikkontakten for at slukke maskinen fuldstændigt.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet, hvis det går i stykker.
- Sluk maskinen, tag stikket ud, og kontakt et servicecenter.

- Inden rengøring skal man slukke kaffemaskinen, tage stikket ud af stikkontakten.



Pas på: Manglende overholdelse kan eller vil medføre kvæstelser eller beskadigelse af apparatet.

- Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) uden for børns rækkevidde.
- Placer aldrig apparatet oven på eller i nærheden af gasblus, elektriske kogeplader eller en opvarmet ovn.
- Kontroller, at der ikke er efterladt genstande i kaffekvænen.
- Undgå kontakt med delene i bevægelse.

Tilsigtet anvendelse

Dette apparat må kun bruges til det formål, som det er beregnet til. Al anden anvendelse anses for ukorrekt og dermed farlig. Dette apparat er ikke egnet til kommerciel brug. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af den forkerte brug af apparatet.

Forsøg aldrig at knuse is eller bruge apparatet på anden måde end anvist i instruktionerne.

Brugsanvisning

Læs disse anvisninger omhyggeligt, inden apparatet tages i brug. Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre personkvæstelser og skader på maskinen. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger.



Bemærk:

Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Hvis apparatet overdrages til andre, skal brugsanvisningen altid medfølge.

BESKRIVELSE

(side 3 - A)

- A1. Låg til kaffebeholder
- A2. Udtagelig kværn
- A3. Kaffebeholder
- A4. ON/OFF-trykknop
- A5. Låg til kaffepulverbeholder
- A6. Kaffepulverbeholder
- A7. Rum til kaffepulverbeholder
- A8. Apparats centrale del
- A9. Drejeknap til valg af malegrad
- A10. Drejeknap til valg af antal kopper

KONTROL AF APPARATET

Efter at have fjernet emballagen kontrolleres det, at apparatet er i god stand, og at alt tilhører er til stede. Anvend ikke apparatet, hvis det har synlige skader. Kontakt et De'Longhi Servicecenter.

TILSLUTNING AF APPARATET



Fare!

Kontrollér, at strømforsyningens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af maskinen.

Apparatet må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt med en kapacitet på mindst 10 A og med en effektiv jordforbindelse. Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal en fagmand udskifte stikkontakten med en egnet type.

INDLEDENDE MANØVRER

Inden kaffekværnen bruges, skal det udvendige leje og kaffebønnetragten rengøres med en blød klud.

Vask beholderens låg, kaffepulvertragten og låget til kaffepulverbeholderen i varmt sæbevand. Skyl og tør derefter. Delene kan vaskes i opvaskemaskinens øverste kurv.



Pas på:

Kværnen må ikke vaskes, og skal altid holdes tør. Gør kværnen ren med en pensel med hårde børster.

BRUG AF APPARATET

- Stil apparatet på en plan overflade.
- Sæt kaffepulverbeholderen (A6) med låg (A5) i rummet (A7).
- Fjern låget på kaffebønnetragten (fig. 1)
- Hæld den ønskede mængde kaffe i kaffebønne beholderen (fig. 2): kaffekværnen maler cirka 1 spiseske kaffe for hver valgt kop. Fyld ikke beholderen til over niveauet MAX, som er afmærket på beholderen.
- Sæt låget tilbage og tryk det i bund, og kontroller, at det er korrekt placeret (fig. 3). Hvis låget ikke er korrekt placeret, fungerer kaffekværnen ikke.
- Sæt stikket i stikkontakten. (fig. 4).
- Stil drejeknappen (A10) på kaffemængden, som svarer til antallet af kopper, som der skal kværnes kaffe til (fig. 5). Dette er kun vejledende, da mængden kan variere afhængigt af aroma og kaffebønnernes ristning og type samt den valgte malegrad.
- Indstil malegraden for kaffebønnerne ved at regulere drejeknappen til den ønskede kaffetype (fig. 6).
- Tryk på knappen ON/OFF (A4) for at starte kaffekværnen. Når den valgte kaffemængde er malet, standser apparatet automatisk.
- Tryk på knappen ON/OFF, hvis du ønsker at stoppe kværnen inden kaffen er færdigmalet.
- Fjern kaffepulverbeholderen, bank let på beholderen, fjern låget og hæld kaffepulveret i kaffemaskinens filter.

CODE RÅD TIL BRUG

- Hold altid låget på kaffebønnebeholderen hermetisk lukket. Det bevarer bønnernes smag og aroma.
- Kværn kun den mængde kaffe, som er nødvendig.
- Overfyld aldrig kaffebønnebeholderen. En generel retningslinje er at beregne en spiseske kaffebønner pr. kop kaffe (eks. 4 spsk. kaffebønner til 4 kopper kaffe). Naturligvis afhænger den optimale mængde af den personlige smag, som brugeren finder frem til med tiden.
- Brug vælgerknappen for malegraden (fig. 6) til at regulere malegraden afhængigt af den type kaffemaskine, som anvendes. Malegraden "COARSE" (grov) er ideel til perkolatorer; malegraden "MEDIUM" (medium) er ideel til dryp- og mokka maskiner; malegraden "FINE" (=fin) er ideel til espressomaskiner. Kaffekværnen må ikke reguleres, mens apparatet er i brug.
- Der skal være mindst 1 minuts pause mellem hver brug for at undgå, at apparatet overopvarmes.
- For at sikre, at kaffen altid er frisk, skal apparatet gøres rent efter hver brug, specielt når der kværnes kaffe efter at have

kværnet andre fødevarer, (f.eks. sukker). Vi fraråder, at du kværner olieholdige frø (f.eks. peanuts) eller for hårde gryn (f.eks. ris).

RENGØRING



Inden der udføres nogen form for rengøring, skal ledningen skal tages ud af stikkontakten. Kom aldrig kaffemaskinen ned i vand.

- Træk stikket ud af stikkontakten.
- Vask låget med vand og neutral sæbe. Skyl omhyggeligt og tør.
- Kværnen (A2) fjernes ved at indstille vælgerhåndtaget for malegraden (fig. 6) i positionen "FINE", og derefter tage fat i kaffekværnes øverste del med fingrene og dreje den i urets retning. Træk derefter kværnen lige op for at fjerne den.
- Gør kaffebønnebeholderen (A3) omhyggelig rent indvendigt med en våd klud.
- Kværnen sættes på plads ved at indstille vælgerhåndtaget for malegraden (fig. 6) til positionen "COARSE", sætte kværnen i og dreje den mod uret.
- Gør omhyggeligt kaffepulverbeholderen, dens låg og apparatets centrale del rent med en blød kuld. Sørg for, at der ikke er kaffepulverrester i beholderen.

TEKNISKE DATA

Spænding: 220-240 V ~ 50/60 Hz maks. 10 A

Strømforbrug: 110 W

Vægt:

KG79 1,5 kg

KG89 1,7 kg



Denne maskine er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

- Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EF-forordning 1935/2004.

BORTSKAFFELSE



Maskinen må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, den skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

HVIS NOGET IKKE VIRKER

Apparatet fungerer ikke.	Kontroller, at stikket er sat korrekt i stikkontakten, og at stikkontakten fungerer korrekt.
	Låget på kaffebønnebeholdren er ikke sat korrekt i.
	Kaffepulverbeholderen og dens låg er ikke sat korrekt i.
Apparatet stopper, mens det kværner.	Apparatet er overopvarmet. Motorens termosikring er blevet udløst. Kontakt et autoriseret kundeservicecenter
	Kaffebønnebeholderens maksimale kapacitet er overskredet.
Vælgerknappen for malegrad fungerer ikke.	Kontroller, at den øvre kværn er placeret korrekt.