

VIGTIGE ADVARSLER

Sikkerhedsadvarsler



Giv agt!

Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.

- Dette apparat må udelukkende anvendes til ristning af brød. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig. Fabrikanten frasier sig ethvert ansvar for eventuelle skader som følge af uhensigtsmæssig, forkert eller uansvarlig brug og/eller som følge af reparationer udført af personale uden autorisation hertil.
- Hvis den elektriske ledning er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller af en autoriseret teknisk kundeservice, således at der ikke opstår risiko for skade.
- Før stikket sættes i stikkontakten, skal du kontrollere, om netspændingen stemmer overens med den værdi, der er angivet på typeskiltet på apparatet; strømkontakten skal være forsynet med en jordforbindelse. Fabrikanten frasier sig ethvert ansvar i tilfælde af manglen- de overholdelse af disse forskrifter.
- Brug af adaptere, multistik og/eller forlængerledninger frarådes.
- For at undgå risiko for elektrisk stød skal man sikre sig, at brødristeren, ledningen og stikket ikke bliver vådt, og samtidig er det FORBUDT at putte fingre eller metalgen- stande som knive eller staniolstykker ned i brødristeren.
- Rør aldrig ved apparatet med våde eller fugtige hænder.
- Rør ikke ved apparatet, hvis du har våde eller bare fød- der.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, når det skal rengøres eller når der gøres forsøg på at fjerne fastsiddende madrester.



Giv agt!

Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.

- Dette apparat er udelukkende

beregnet til husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til anvendelse i rum, der anvendes som medarbejderkøkken i forretninger, på kontorer eller andre arbejdspladser, ferielejligheder, hoteller, moteller eller andre feriefaciliteter, værelsesudlejning.

- Plastikposen, som brødristeren er ind- pakket i, skal opbevares udenfor børns rækkevidde på grund af risikoen for kvælning.
- Dette apparat kan anvendes af børn med en alder på 8 år og derover og af personer med reducerede fysiske, mentale og sensoriske evner eller med mangel på erfaring og viden under den forudsætning, at de holdes under opsyn og oplæres i sikker brug af apparatet, og at de er bekendte med de risici, som er forbundet hermed. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse fra brugerens side må ikke udføres af børn, med mindre disse er over 8 år og holdes under opsyn. Opbevar apparatet og ledningen udenfor børn under 8 års rækkevidde.
- Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledni- gen.
- Undgå at udsætte apparatet for atmosfæriske gener (regn, sol, frost m.m.).
- Undgå at neddyppe apparatet, ledningen eller stikket i vand.
- Dette apparat er ikke beregnet til anvendelse med en ekstern timer eller en fjernbetjening
- Selv om denne brugsanvisning forsø- ger at omfatte alle situationer, som måtte opstå ved brug, gælder det - som for alle elektriske apparater - om at udvise fornuft og forsigtighed, spe- cielt med mindre børn i nærheden.
- Hvad angår rengøring af apparatet, se

venligst det pågældende afsnit.



Fare for forbrændinger!!

Manglende overholdelse kan medføre risiko for legemsskade eller forbrændinger.

- Under driften kan den udvendige overflade blive meget varm. Anvend kun drejeknapperne og håndgrebene til at betjene brødristeren. Anvend beskyttelseshandsker om nødvendigt.
- Brød er en fødevarer, som kan brænde. Undgå at anvende brødristeren under eller ved siden af gardiner eller andre brandbare materialer.
- Overdæk ikke brødristeren, mens den er i funktion. Dette kan medføre risiko for overophedning og brand.
- Det anbefales ikke at anvende brødristeren direkte under hylder eller skabe.
- Brændte fødevarer kan medføre ildspåsettelse. Efterlad ikke brødristeren uden opsyn og indstil ristningen til en lysere ristningsgrad, hvis der er tale om tynde eller tørre brødstykker, som har lettere ved at blive brændt.
- Anvend ikke brødristeren til at varme brød med fylde (f.eks. pizza): Hvis de drypper inde i apparatet, kan det medføre brand.
- Rengør krummebakken med jævne mellemrum: Krummerne kan forårsage røgudvikling eller brand.



Bemærk:

Dette symbol fremhæver anbefalinger eller vigtige oplysninger til brugeren.

- Fjern emballagen, og kontroller at apparatet er ubeskadiget og i god stand. Sørg for at fjerne alle etiketter og emballage fra brødristeren.
- Eventuelt støv på apparatet, som har lagt sig under transporten, kan fjernes med en tør og blød klud



Materialer og tilbehør, som er beregnet for kontakt med levnedsmidler er fremstillet i overensstemmelse med EF-forordning 1935/2004.

Bortskaffelse af apparatet



Apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

BESKRIVELSE

- A** Risteåbninger
- B** Tændingsgreb
- C** Inspektionsrude til kontrol af ristegrad
- D** Reguleringsknap for ristningsgrad
- E** Krummebakke
- F** Optøningsknap
- G** Opvarmingsknap
- H** Øverste del
- I** Knap Stop/Cancel
- L** Aftageligt udstyr "Warming Rack" (kun på nogle modeller)

ANVENDELSE

- Kontrollér, om tændingsgrebet (**B**) er hævet, og om reguleringsknappen for ristningsgrad (**D**) befinder sig i midterstillingen.
- Sæt stikket i stikkontakten.
- Før apparatet tages i brug, skal det køres tomt 3 gange med termostaten på maksimum for at fjerne lugten af nyt. Udluft rummet efter hver gang.
- Sæt brødsiverne i risteåbningerne (**A**), og skub grebet (**B**) helt i bund (**B**). Brødet må ikke ristes eller anbringes direkte på den øverste del (**H**), eftersom denne komponent ikke er beregnet til tilberedning af madvarer.



Bemærk: Hvis apparatet ikke er tilsluttet el-nettet, vil grebet (**B**) ikke forblive i den nederste position.

- Efter endt ristning vil grebet springe op og samtidig skubbe brødsiverne op. **Hvis grebet blokeres tilfældigt eller holdes nede, slukker brødristeren måske ikke automatisk.**
- Hvis brødet ikke er ristet tilstrækkeligt, kan man vælge en højere ristningsgrad ved at dreje reguleringsknappen (**D**). Hvis det ristede brød derimod er for mørkt, skal du vælge en lavere ristningsgrad.
- Ristningen kan afbrydes når som helst ved at trykke på knappen stop/annuller (**I**).
- Sæt ikke brødristeren i tom tilstand (dvs. uden brødsiver i den).
- Rist ikke meget tynde skiver brød eller skiver, der er gået itu.
- Undgå at sætte (presse) fødevarer i brødristeren, som er for store til risteåbningerne.



Fare for forbrændinger!! Risteåbningerne bliver meget varme under ristningen. Rør ikke ved dem!

Funktionen "optøning"

Det er muligt at riste optøede brødsiver ved at trykke på optøningsknappen (F), lige efter grebet er sænket (B). Ristningens varighed forlænges for at opnå den ønskede grad. Kontrollampen vil lyse, så længe optøningsfunktionen er i gang.

Funktionen "opvarmning"

sænk tændingsgrebet (B), og ryk på opvarmningsknappen (G).

Kontrollampen vil lyse, så længe opvarmningsfunktionen er i gang. Opvarmningstiden er fastlagt og kan ikke laves om ved at ændre på ristningsgraden.

Trykknappen stop/annuller

Ristningen kan afbrydes når som helst ved at trykke på knappen stop/annuller (I).



Giv agt! Forsøg ikke at afbryde ristningen ved at trække grebet hårdt op (B). Anvend altid trykknappen stop/cancel (I).

Krummebakke

Krummebakken (E) skal renses med jævne mellemrum, da de tilbageblevne krummer kan forårsage røg eller brand. Efter ristningen skal man lade apparatet køle af, tage krummebakken (E) ud og rense den.

Udstyret "WARMING RACK" (L) ((kun på nogle modeller))

Anvend dette udstyr til at opvarme croissanter/boller.

- Sæt udstyret "warming rack" på apparatet som vist på billedet på sd. 3.
- Anbring croissanten/bollen på risten.
- Drej reguleringsknappen for ristningsgraden (D) hen på den ønskede værdi.
- Sænk tændingsgrebet (B), indtil det blokeres
- Hvis croissanten/bollen ikke er varm nok, skal der vælges en højere ristningsgrad næste gang.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Før apparatet renses eller der foretages hvilket som helst vedligeholdelsesarbejde, skal stikket trækkes ud af stikkontakten.
- Lad brødristeren køle ned, før den renses.
- Apparatets yderside skal rengøres med en blød klud. Undlad at anvende skurende rengøringsmidler eller brændbare væsker til rengøring af apparatet, da man

ellers risikerer at ødelægge overfladen.

- **SÆT ALDRIG APPARATET NED I VAND**
- Efter endt brug skal stikket trækkes ud og krummebakken, som befinder sig i bunden af apparatet, skal tømmes.
- Hvis en brødskive sætter sig fast inde i apparatet, skal stikket tages ud og brødristeren afkøles, hvorefter den vendes på hovedet og rystes let.
- **RØR ALDRIG VED BRØDRISTERENS KOMPONENTER MED SKARPE REDSKABER, ISÆR IKKE INDVENDIGT I RISTEÅBNINGERNE.**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Netspænding	Se typeskiltet specifikationer
Effektforbrug	"