

## BESKRIVELSE

- A Signallampe for netforsyning
- B ON/STAND-BY-knap
- C Indstillingsknapper +/-
- D MODE-knap (vælger driftstilstanden)
- E "ECO plus"-knap
- F Timer-knap

### Grundlæggende sikkerhedsoplysninger

Kære kunde - apparatets stik bliver varmt, mens apparatet er i funktion. Dette er helt normalt.

Det drejer sig om ET VARMEAPPARAT MED HØJ STYRKE, der lever op til vores sædvanlige, høje standarder. Vi opfordrer under alle omstændigheder til at sikre, at vægkontaktene er i god forfatning, og at stikket er sat rigtigt i stikkontakten, for at undgå hændelig overophedning. Hvis apparatet anvendes i lang tid, anbefales det at kontrollere stikket og STIKKONTAKTEN med jævne mellemrum og at kontakte en elektriker, hvis der opstår tvivl.

### Generelle anvisninger

Tag apparatet ud af emballagen. Kontrollér, at apparatet og elledningen ikke har lidt skade under transporten. Tænd ikke for apparatet, hvis det er beskadiget. Fjern alt reklamemateriale fra apparatet.

### Tilslutning til elforsyningen

- Før apparatet tilsluttes stikkontakten, skal man kontrollere, om spændingen, der er angivet på apparatets typeskilt, stemmer overens med elanlæggets specifikationer, samt om elanlægget kan klare det forbrug (watt), der er opført på mærkatene.
- Hvis der anvendes flere apparater samtidigt, er det vigtigt at kontrollere, om elanlægget er i stand til at levere den påkrævede strøm.

### Gulvinstallation - Montering af støttebenene

Stil apparatet på hovedet på en klud eller et andet blødt underlag for at undgå at beskadige lakken. Fastgør støttebenet med de 4 medleverede skruer (se fig. 1), 2 pr. støtteben.

 **OBS:** Anvend kun de medleverede skruer.

## ANVENDELSE AF APPARATET

### Funktion og anvendelse

- Sæt stikket i stikkontakten.
- Apparatet udsender en "biptone". Den lysende signallampe tændes og bliver ved med at lyse, så længe

apparatet tilføres strøm.

- Apparatet går over på "stand-by".
- Tryk på ON/STAND-BY-knappen for at tænde for apparatet. Det begynder at opvarme omgivelserne ifølge de indstillinger, der er foretaget på forhånd.
- Tryk på MODE-knappen for at vælge en af følgende driftstilstande:

- **Frostsikring** ✱
- **Opvarmning 1** ■
- **Opvarmning 2** ■ ■
- **Opvarmning 3 + blæser** ■ ■ ■

 **OBS:** Efter en strømafbrydelse (på grund af strømsvigt eller frakobling af stikket fra stikkontakten) går enheden altid over til stand-by.

 **OBS:** For at undgå, at effektforbruget når spidsværdier, går apparatet automatisk over til styrke 2, selvom styrke 3 er valgt, når rumtemperaturen kommer ned under -5°C. Når rumtemperaturen kommer op over -5°C, går apparatet tilbage til den valgte styrke.

### Frostsikringsfunktion ✱

I denne funktionstilstand opretholder apparatet en rumtemperatur på 7°C for at undgå frost.

### Opvarmning 1, 2 og 3 + blæser

I denne tilstand er det muligt at vælge den ønskede temperatur ved at trykke på indstillingsknapperne + og -. Hvis man trykker en gang på knappen + eller -, stiger eller falder temperaturen (angivet på displayet) med 1°C.

- **Opvarmning 1** ■  
Apparatet fungerer ved lav styrke.
- **Opvarmning 2** ■ ■  
Apparatet fungerer ved middelhøj styrke.
- **Opvarmning 3 + blæser** ■ ■ ■  
Apparatet fungerer ved den højeste styrke med blæser. Det mulige temperaturområde ligger mellem 16°C og 32°C.

### Funktionen "ECO plus"

Funktionen "ECO plus" er kun tilgængelig i tilstanden Opvarmning 1, 2 og 3 + blæser.

Tryk på knappen "ECO plus" (E) for at aktivere denne funktion. Når denne funktion er aktiveret, indstiller apparatet automatisk den egnede styrke for at sikre optimal komfort og samtidig nedsætte strømforbruget.

Mens funktionen "ECO plus" er aktiveret, kan apparatet automatisk gå ned til en lavere styrke end den, der er vist.

Funktionssignallampen kan ændre farve.

## Funktionssignallampe

Symbolet  angiver med sin farve varmluftblæserens opvarmningstilstand.

 **RØD:** Enheden fungerer ved højeste styrke.

 **GUL:** Enheden fungerer ved middelhøj styrke.

 **GRØN:** Enheden fungerer ved laveste styrke.

 mangler: Enheden opvarmer ikke.

## Displayets lysniveau

Apparatet giver mulighed for to forskellige indstillinger for displayets lysniveau. Det maksimale lysniveau aktiveres, når der trykkes på hvilken som helst knap.

Når betjeningspanelet har været deaktiveret i et par sekunder, går lysindstillingen ned til det laveste niveau.

## Blokering af tastaturet

For at undgå hændelig aktivering er der mulighed for at blokere tasterne på betjeningspanelet med funktionen "Key lock".

For at aktivere denne funktion, mens apparatet kører, skal man trykke samtidigt på tasterne + og - i mindst 3 sekunder. På displayet vises symbolet , og apparatet udsender en dobbelt lydton. Gentag den samme procedure for at deaktivere funktionen.

## Timerfunktion

Denne funktion kan aktiveres på to forskellige måder.

**Forsinket tænding:** Mens apparatet står på stand-by, skal der trykkes på timer-knappen . På displayet vises symbolet , der blinker sammen med antallet af timer til tænding. Timetallet kan ændres ved at trykke på indstillingsknapperne + og - og vente et par sekunder på, at programmeringen gemmes. Displayet slukkes, men symbolet  bliver ved med at lyse. Når det programmerede tidsrum udløber, tændes apparatet med de forudgående indstillinger.



**Forsinket slukning:** Mens apparatet er tændt, skal det trykkes på timerknappen . På displayet vises symbolet , der blinker sammen med antallet af timer til tænding. Timetallet kan ændres ved at trykke på indstillingsknapperne

+ og - og vente et par sekunder på, at programmeringen gemmes. Displayet viser nu igen de nuværende indstillinger og symbolet . Når det indstillede tidsrum udløber, går apparatet automatisk over på stand-by. Hvis man ønsker at gå tilbage til funktion uden timer, skal man trykke to gange på timerknappen.

Symbolet for timeren  forsvinder fra displayet.

 **OBS:** Timeren kan programmeres fra 0,5 til 24 timer.

## Ændring af temperaturskalaen

På displayet kan temperaturen både vises i °F (Fahrenheit-grader) og °C (Celsius-grader). For at vælge den ønskede temperaturskala skal man, mens apparatet står på stand-by, trykke på tasten "+", holde den nede i mindst 10 sekunder og derefter slippe den igen.

Ændringen af skalaen signaleres af to korte "bip-toner".

## VEDLIGEHOLDELSE

Før hvilket som helst vedligeholdelsesarbejde skal stikket tages ud af stikkontakten, og man skal vente, indtil apparatet er kølet helt af.

Dette apparat kræver ikke nogen særlig vedligeholdelse. Det er tilstrækkeligt at fjerne støvet med en blød, tør klud. Undlad at anvende skurepulver eller opløsningsmidler. Fjern eventuelt snavs med en støvsuger efter behov. Der findes yderligere oplysninger om kundeservice på det vedlagte garantiblad.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|               |                |
|---------------|----------------|
| Netspænding   | se typeskiltet |
| Effektforbrug | "              |

## HVIS DER ER NOGET, DER IKKE FUNGERER

| PROBLEM                                                                                   | ÅRSAG                                                                                                                                                                                                                                                 | AFHJÆLPNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet fungerer ikke                                                                   | <p>Kontrollér, om apparatet er korrekt forbundet, samt om stikkontakten fungerer.</p> <p>Den indstillede temperatur er muligvis for lav.</p> <p>Blokeringen af betjeningspanelet er måske aktiveret.</p> <p>Timeren er ikke programmeret korrekt.</p> | <p>Sæt stikket i stikkontakten</p> <p>Indstil en højere temperatur</p> <p>Se afsnittet "Blokering af tastaturet"</p> <p>Programmér timeren korrekt.</p>                                                                                                                                                                                      |
| På displayet vises en blinkende prik, og apparatet udsender en intermitterende "biptone". | Apparatet er måske blevet vendt på hovedet eller placeret forkert.                                                                                                                                                                                    | Sørg for, at apparatet er stillet lodret på en plan flade. Stil apparatet korrekt                                                                                                                                                                                                                                                            |
| På displayet vises "P.F"                                                                  | Temperatursonden er beskadiget                                                                                                                                                                                                                        | Ret henvendelse til De'Longhis tekniske assistance.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| På displayet vises et blinkende "H.t" (apparatet slukkes)                                 | Den indvendige temperatur er for høj                                                                                                                                                                                                                  | <p>Tag stikket ud af stikkontakten. Lad apparatet køle af.</p> <p>Kontrollér, at luftind- og udstrømningsristene ikke er spærret, samt at afstanden mellem apparatet og væggen eller andre genstande overholder minimumsmålene på Fig. 2/3</p> <p>Sæt stikket i stikkontakten igen efter et par minutter. Apparatet går over på stand-by</p> |