

VIGTIGE ADVARSLER

Sikkerhedsadvarsler



Fare!

Manglende overholdelse af sikkerhedsadvarslen kan medføre livtruende kvæstelser på grund af elektrisk stød.

- Dette varmeapparat må ikke bruges i nærheden af badekar, håndvaske, brusebade, køkkenvaske og svømmebassiner.
- Brug aldrig varmeapparatet til at tørre vasketøj.
- Hvis strømkablet er blevet beskadiget, skal det udskiftes af producenten, den tekniske assistance eller af en kvalificeret person for at undgå enhver risiko.



Vigtigt!

Manglende overholdelse af advarslen kan resultere i personskade eller skade på apparatet.

- Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat bruges sikkert og forstår farerne ved at bruge det. Børn må ikke lege med dette apparat. Børn må ikke udføre rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde uden opsyn.
- Børn på under 3 år skal holdes borte fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Børn i alderen fra 3 til 8 år må kun tænde og slukke for apparatet, hvis det er placeret eller installeret i dets normalt tilsigtede normale betjeningsposition, og de er under tilsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår farerne, som

er forbundet med dets brug. Børn i alderen fra 3 til 8 år på ikke tilslutte, regulere eller gøre apparatet rent eller udfører brugervedligeholdelse.

FORSIGTIG – Nogle dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Vær særlig opmærksom, hvis børn og sårbare personer er til stede.

- Denne radiatorer er fyldt med en præcis mængde speciel olie. Derfor skal reparationer, som kræver åbning af delen, som indeholder olie, udføres af servicerepræsentanten. Enhver olielækage skal rapporteres til kundeservicen. Se den vedlagte garanti for flere oplysninger.
- Apparatet må ikke placeres lige under en stikkontakt.
- OBS: For at undgå enhver fare forårsaget af en utilsigtet nulstilling af sikkerhedssystemet, må dette apparat ikke drives af en ekstern timer.
- Placer ikke forhindringer foran gitteret på den varme luftudledning eller gitteret foran luftindsugningen på bunden af apparatet.



Fare for forbrændinger!!

Manglende overholdelse af advarslen kan resultere i forbrændinger eller skoldning.

- **ADVARSEL:** For at undgå overophedning må apparatet aldrig under nogen omstændigheder dækkes til, mens det er tændt. Dette vil føre til farlig overophedning.
- Brugen af forlængerledning frarådes, da overophedning af forlængerledningen kan opstå, mens varmeapparatet er i funktion.



- Placer aldrig strømkablet på toppen af apparatet, mens det er varmt.



Bemærk:

Dette symbol angiver anbefalinger og vigtige oplysninger til brugeren.

- Vi fraråder, at du placerer varmeapparatet i gennemtræk. Stærk gennemtræk kan forringe varmeapparatets effektivitet.
- Brug kun varmeapparatet i oprejst position.
- Varmeapparatet skal placeres mindst 50 cm fra møbler eller andre genstande.
- Første gang du bruger apparatet, skal du lade det være tændt mindst 15 minutter med termostaten på maksimum. Det fjerner lugten af "nyt". Apparatet kan afgive en lille smule røg. Det skyldes den beskyttende behandling, som gives varmeelementet før transport.
- Placer apparatet, så stikket og stikkontakten nemt kan nås også efter installation.
- Brug ikke apparatet i rum med overfladeareal på mindre end 4 m².
- Apparatet er udstyret med en sikkerhedsanordning, som slukker for apparatet i tilfælde af utilsigtet overophedning. Kontakt kundeservice for oplysninger om nulstilling, og se den vedlagte garanti.

Bortskaffelse af apparatet



Må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

BESKRIVELSE

- A** display
- B** standby-knap
- C** låseknap
- D** mindsk-knap
- E** øg-knap
- F** lysstyrke-knap
- G** timer-knap
- H** eco-knap
- I** strømkabel

ANVENDELSE

Placering

Apparatet må ikke placeres lige under en stikkontakt. Brug ikke denne radiator i rum med et overfladeareal på mindre end 4 kvadratometer.

Strømtilslutning

- Inden du bruger apparatet skal du kontrollere, at den forsyningsspænding er den samme som den, der er vist på enhedens klassifikationsmærke, og at strømforsyningslinjen svarer til den specificerede belastning.
- Dette apparat er i overensstemmelse med direktivet 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet.

Apparatet stilles i standby-tilstand.

Apparatet viser symbolet . Hold løsthængende tøj eller sengetøj, møbler og brændbare materialer borte fra strømkablet, hvor varmeapparatet er tilsluttet. Efter en strømafbrydelse (strømdudfald eller afbrydelse af strømforsyningen til apparatet) går enheden altid på standby. Når enheden tændes ved at trykke på standby-knappen, vil det fungere med de samme betingelser, som var indstillet forinden.

Opvarmningsfunktion

Tænd for apparatet ved at trykke på knappen  (B).

Vælg den ønskede temperatur ved at trykke på knappen + eller - (E eller D). Et enkelt tryk på knappen + eller - øger eller mindsker temperaturen (vist på displayet) med 1 °C. Hvis knappen + eller - holdes trykket, øges eller mindskes værdien hurtigt.

Eksempel



Apparatet giver mulighed for at indstille temperaturen på 5

°C (41°F) og intervallet fra 10 °C (50 °F) til 28 °C (82 °F).

Anti-frostfunktion

Indstilling af temperaturen på 5 °C med knappen "-" aktiverer anti-frostfunktionen.

Apparatet viser symbolet ❄️. På denne måde tænder apparatet kun automatisk, hvis rumtemperaturen falder til under 5 °C. Dette forhindrer frostgrader i rummet.

Hvis du ønsker at gå tilbage til opvarmningsfunktionen, trykker du én gang på knappen "+".

Eco-funktion

Når denne funktion er aktiv, reducerer apparatet automatisk varmeeffekten. Hermed sikres den bedst mulige komfort samtidig med et reduceret energiforbrug.

Denne funktion aktiveres ved at trykke på knappen "ECO" (H). Apparatet viser symbolet **eco**. Hvis den valgte temperatur er betydeligt højere end den faktiske rumtemperatur, starter apparatet automatisk og varmer hurtigt rummet op.

I dette tilfælde lyser driftsindikatoren rødt.

Hvis den faktiske rumtemperatur stiger og nærmer sig den indstillede temperatur, reducerer apparatet varmeelementernes aktiveringstid. Som et resultat reduceres varmeeffekten. I dette tilfælde lyser driftsindikatoren grønt.

Driftsindikator

Symbolet  angiver varmestatussen ved hjælp af dets farver.

 **RØD:** enheden varmer med maksimal effekt.

 **GRØN:** enheden varmer med formindsket effekt (se ECO-funktion).

 slukket: enheden varmer ikke.

Displayets lysstyrke

Apparatet tillader to forskellige indstillinger for displayets lysstyrke. Den højeste lysstyrke er aktiv, når en hvilken som helst knap trykkes.

Efter nogle få sekunders inaktivitet på displayet, falder lysstyrken til niveauet under drift.

Dette lave niveau kan indstilles ved hjælp af lysknappen  (F). Tryk flere gange på lysknappen, indtil den ønskede lysstyrke er nået (der findes tre lysstyrkeniveauer).

Låseknep

For at undgå, at apparatet utilsigtet betjenes, kan du låse tastaturet med knaplåsefunktionen. Denne funktion aktiveres ved at trykke på låseknappen (C) i mindst 3 sekunder. Displayet viser symbolet , og et akustisk signal

bliver udsendt. Funktionen deaktiveres på samme måde.

Timerfunktion


Denne funktion kan aktiveres på to forskellige måder.

Forsinket start: Med slukket apparat trykkes på timerknappen (G)  flere gange, indtil det ønskede antal timer blinker. Der er tre tidsperioder til rådighed: 2, 4 og 8 timer. Vent derefter nogle få sekunder, til programmet er gemt.

Displayet går tilbage til slukket, mens antallet af timer og symbolet  stadig er tændt.

Som tiden går, opdateres de resterende timer på displayet.

I den sidste time inden den programmerede tænding, blinker symbolet "2h". Du kan slette timerfunktionen ved at trykke på knappen igen. Når den programmerede tid er gået, tænder apparatet med de tidligere indstillinger.



Forsinket stop: Med tændt apparat trykkes på timerknappen  flere gange, indtil det ønskede antal timer blinker. Der er tre tidsperioder til rådighed: 2, 4 og 8 timer. Vent derefter nogle få sekunder, til programmet er gemt.

De aktuelle indstillinger og symbolet  vises.

Tryk igen på timerknappen for at gå tilbage til funktion uden timer.

Som tiden går, opdateres de resterende timer på displayet.

I den sidste time inden den programmerede slukning, blinker symbolet "2h". Når den indstillede tid er gået, slukker apparatet automatisk.

Ændring af temperaturskalaen

Displayet kan vise temperaturen i både °C og °F.

Vælg den ønskede temperaturskala, mens apparatet er i standby-position. Tryk og hold knapperne "+" og "ECO" i mindst 10 sekunder. Slip derefter. Ændring af skalaen angives med to korte biplyde.

Alarmer

Apparatet har et diagnostisk system, som gør det muligt at signalere fejlfunktioner.

I tilfælde af problemer, viser displayet en alarmmeddelelse:

-  (Fejl i føler)

Hvis denne alarm er aktiv, fungerer apparatet ikke. Kontroller, om apparatet er korrekt placeret. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte kundeservicen.

- **Ht** (Høj temperatur)
Hvis den indvendige temperatur i apparatet er for høj, slukker varmeelementet automatisk. I to sekunder viser displayet skiftevis **Ht**. Årsagen til denne alarm fjernes ved at kontrollere, om apparatet er tildækket.

SIKKERHEDSANORDNING

En yderligere sikkerhedsanordning slukker for varmeapparatet i tilfælde af overophedning. Kontakt De'Longhi kundeservice for at genstarte varmeapparatet.

VEDLIGEHOLDELSE

Fjern altid stikket fra stikkontakten, og lad radiatoren køle ned. Tør radiatoren af med en blød, fugtig klud. Brug ikke rengøringsmidler og slibemidler.

Hvis radiatoren ikke er i brug i en længere periode, skal den opbevares på et tørt sted. Dette apparat er fremstillet til at

yde mange års problemfri funktion.

I tilfælde af fejlfunktion må du ikke forsøge selv at reparere varmeapparatet. Det kan medføre brandfare eller elektrisk stød.

Kontakt De'Longhi kundeservice (se den vedlagte liste over De'Longhi Customer Service).

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Forsyningsspænding	Se mærkepladen
Absorberet strøm	"

FEJLFINDING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Apparatet virker ikke	Kontroller, at stikket er sat i stikkontakten, og at strømforsyningen ikke er afbrudt.	Sæt strømkablet i stikkontakten.
	Temperaturen kan være indstillet for lavt.	Indstil temperaturen til en højere værdi.
	Fejl i føler eller apparatet er vendt på hovedet, displayet viser: PF	Kontroller, om apparatet er korrekt placeret. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte kundeservicen.
Displayet viser: Ht (Høj temperatur)	Apparatet har nået en for høj indvendig temperatur	Kontroller, at enheden ikke er tildækket, og lad apparatet køle ned. Når den indvendige temperatur i apparatet falder, forsvinder alarmen. Hvis apparatet ikke virker, bedes du kontakte De'Longhi kundeservice.