

BESKRIVELSE

- A Termostat
- B Kontakter
- C Komfortemp. knap
- D Ledningsholder
- E Hjul

BRUG

El-tilslutning

- Inden du tilslutter radiatoren til lysnettet, kontroller at din stikkontakt svarer til værdien V spænding angivet på apparatet og at stik og power line er korrekt dimensioneret.
- TILSLUT KUN RADIATOREN MED ET EFFEKTIVT JORDET STIK.

Modeller med "Let hjul" system

Vend radiatoren op og ned på et tæppe eller en blød overflade for at forhindre skader på malingens finish. Fold hjulene ud ved at dreje dem udad (Fig.1). Drej radiatoren tilbage til sin lodrette stilling.



Vigtigt!

Når den er i brug, skal radiatoren altid holdes lodret (hjul i bunden, kontrolelementer øverst). Enhver anden orientering kunne være farlige!

IBRUGSANVISNING

Tændes

Drej termostatknappen med uret (så langt som muligt). Tænd på begge afbrydere. Signallamperne på afbryderne bliver ved med at lyse uafhængigt af, hvilken cyklus er indstillet med termostaten. Når rumtemperaturen kommer op på det ønskede niveau, skal drejeknappen drejes langsomt og forsigtigt mod uret, indtil der høres et klik. Nu er apparatet indstillet til at tænde og slukke automatisk for at opretholde den ønskede temperatur.

Økonomifunktion

For at sikre billigere drift kan afbryderne indstilles enkeltvist:

- én tast i stilling «MIN» = minimal styrke (signallampen lyser)
- én tast i stilling «MED» = gennemsnitlig styrke (signallampen lyser)
- begge taster i stilling «MIN» «MED» = maksimal styrke (signallamperne lyser)



Bemærk: Radiatoren slukkes helt ved at stille begge

afbryderne på OFF.

Ved hjælp af termostaten

Termostaten fungerer på grundlag af stuetemperatur og ikke på grundlag af kølerens temperatur. Drej termostat skiven mod uret mod de lavere numre til at reducere temperaturen; Drej det med uret til de højere tal for at hæve temperaturen. For at slukke apparatet helt, drejes termostaten til minimum ***** og stikket tages ud af stikkontakten.

Frostfunktion

Drej termostaten i stillingen ***** og tryk på de to afbrydere. Apparatet opretholder en rumtemperatur på ca. 5°C for at undgå, at rørene fryser til, men yder en energibesparelse. På modellerne med timer skubbes hakkene indad.

COMFORTEMP KNAPE (kun på nogle modeller)

Med knappen "COMFORTEMP" og begge omskiftere nedtrykket, indstilles apparatet automatisk til at nå og opretholde, hvad der anses for at være en komfortabel temperatur. Et grønt lys vil angive aktivering af "COMFORTEMP". I denne tilstand angives temperaturen automatisk af "COMFORTEMP". For at de-aktivere denne indstilling og vende tilbage til termostat operation, skal du trykke på knappen COMFORTEMP igen.

VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

Før der foretages hvilket som helst indgreb, skal man trække stikket ud af stikkontakten og vente, indtil radiatoren bliver kold. Tør radiatoren af med en blød, fugtig klud uden at bruge rengøringsmidler eller slibemidler.

Hvis radiatoren ikke anvendes i længere tid, skal ledningen vikles rundt om dens holder, og apparatet skal stilles på et tørt sted. Dette apparat er bygget til at kunne fungere i mange år uden problemer. Forsøg ikke selv at reparere radiatoren i tilfælde af funktionsfejl eller tvivl: Der opstår ellers brandfare eller risiko for elektrisk stød.

Ret venligst henvendelse til det nærmeste Servicecenter (se listen med Servicecentre).

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Strømforsyning	Se rating etiket
Absorbere effekt	"

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	Apparatet er ikke forbundet med en stikkontakt	Sæt stikket i stikkontakten
	Stikkontakten virker ikke korrekt	Kontrollér, at stikkontakten er tændt
	Apparater kan være tilstoppet.	Fjern en eventuel tilstopning, og lad apparatet køle af. Kontakt Servicecentret, hvis apparatet ikke virker
	De indstillede temperaturer kan være for lave	Indstil en højere temperatur