

BESKRIVELSE

- A Termostat
- B Kontrollampe
- C Timer (kun på nogle modeller)
 - C1 Driftsperiode
 - C2 Hak
 - C3 Pil-indikator
- D Hjul
- E Effektvælger

ANVENDELSE

Modeller med "Easy Wheel"-system

Stil radiatoren på hovedet på et stykke stof eller et andet blødt underlag, således at lakken ikke beskadiges.

Klap hjulene helt ud ved at dreje dem udad (Fig. 1). Stil radiatoren rigtigt igen.

Elektrisk tilslutning

- Inden stikket forbindes til stikkontakten, kontrolleres, at netspændingen svarer til værdien typeskiltet samt om stikkontakten og strømforsyningsnettet passer til den anvendte belastning.
- Controllare, inoltre, la capacità dei fusibili.
RADIATOREN MÅ KUN TILSLUTTES ET STIK MED JORDFORBINDELSE.

Radiatoren skal forbindes til et vekselstrømsstik til 230-240 V med korrekt vendte poler, som virker korrekt. Sørg for, at tøj, vasketøj, møbler og brændbart materiale ikke kommer i kontakt med den stikkontakt, der forsyner radiatoren med strøm.

DRIFT OG ANVENDELSE

Tænding

Sæt stikket i stikkontakten, sæt termostaten helt over på maksimum, så den spærres, og tænd for apparatet med kontakten/-erne ifølge angivelserne i punkt a) – b).

a) Modeller med én kontakt (1 styrke)

- tasten i stilling "I" = samlet styrke tilkoblet (signallampen lyser)
- tasten i stilling "O" = slukket (signallampen er slukket)

b) Modeller med dobbelt kontakt (3 styrker)

- én tast i stilling "MIN" = minimal styrke (signallampen lyser)
- én tast i stilling "MED" = gennemsnitlig styrke (signallampen lyser)
- begge taster i stilling "MIN" "MED" = maksimal styrke (signallamperne lyser)

Regulering af termostaten

Når man opnår den ønskede temperatur i omgivelserne, skal man langsomt dreje termostaten mod uret, indtil signallampen slukkes (eller indtil man når stillingen, hvor der høres et "klik") og ikke længere.

Den således fastsatte temperatur reguleres automatisk og opretholdes konstant af termostaten.

Frostfunktion

Når termostaten står på ✖, og der er trykket på kontakterne, opretholder apparatet en temperatur på cirka 5° C i omgivelserne, hvorved det med et minimalt energiforbrug undgår, at temperaturen nærmer sig frysepunktet

APPARATER MED TIMER 24 timer

Programmeringen af varmeapparatet foretages på følgende måde:

- Se hvad klokken er på dit ur. Hvis vi går ud fra, at klokken er 10, skal man dreje timerens skive med uret, indtil den står på 10, og man ser pil-indikatoren ▲.
- Indstil de tidsintervaller, apparatet skal fungere i, ved at presse hakkene ind mod midten. Hvert hak svarer til et tidsrum på 15 min. Nu ser man nogle afsnit, der svarer til de indstillede funktionstider.
- På denne måde fungerer radiatoren automatisk hver dag i det programmerede tidsrum (Vigtigt: Stikket skal altid være sat i stikkontakten).
- Hvis man ønsker at ændre på programmeringen, behøver man blot sætte hakkene tilbage til udgangsstillingen og programmere de ny funktionstider.
- Hvis man ønsker at lade apparatet fungere uden programmering, skal samtlige hak presses ind mod midten. I dette tilfælde slukkes apparatet fuldstændigt ved at slukke for kontakterne og trække stikket ud af stikkontakten for at undgå, at timeren bliver ved med at fungere formålsløst

Opvarmning i tilstanden "turbo"

Nogle modeller er forsynede med en ventil for hurtigere opvarmning af rummet. Denne funktion startes ved at trykke på tasten i stillingen ✚. Vigtigt: En sikkerhedsanordning udløses og slukker for apparatet i tilfælde af overophedning på grund af ophobning af støv på luftind- og -udstrømningsristene. Det sættes i gang igen ved at trække stikket ud af stikkontakten, vente indtil apparatet køler af, rense luftind- og -udstrømningsristene med en støvsuger, tilslutte apparatet netforsyningen og derefter tænde for det igen.

VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

Før der foretages hvilket som helst indgreb, skal man trække stikket ud af stikkontakten og vente, indtil radiatoren bliver kold. Tør radiatoren af med en blød, fugtig klud uden at bruge rengøringsmidler eller slibemidler. Hvis radiatoren ikke anvendes i længere tid, skal ledningen vikles rundt om dens holder, og apparatet skal stilles på et tørt sted. Forsøg ikke selv at reparere radiatoren i tilfælde af funktionsfejl eller tvivl: Der opstår ellers brandfare eller risiko for elektrisk stød. Ret venligst henvendelse til det nærmeste Servicecenter (se listen med Servicecentre).

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Netspænding	Se typeskiltet
Effektforbrug	"

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	Apparatet er ikke forbundet med en stikkontakt	Sæt stikket i stikkontakten
	Stikkontakten virker ikke korrekt	Kontrollér, at stikkontakten er tændt
	Apparater kan være tilstoppet.	Fjern en eventuel tilstopning, og lad apparatet køle af. Kontakt Servicecentret, hvis apparatet ikke virker
	De indstillede temperaturer kan være for lave	Indstil en højere temperatur