

BESKRIVELSE

- A Termostat
- B Effektvælger
- C/D/E Kontrollamper (MIN, MED, MAX)
- F Ledningsholder
- G Hjul

ANVENDELSE

Hjulenes placering

Stil radiatoren på hovedet på et tæppe eller et andet blødt underlag, således at lakken ikke beskadiges. Klap hjulene helt ud ved at dreje dem udadtil (Fig. 1).

Stil radiatoren lodret igen.

Pas på!

Radiatoren skal altid stå lodret, når den er i funktion (hjulene nede, styreanordningerne oppe). Hvis den stilles i hvilken som helst anden position, kan der opstå faresituationer!

Placering

Apparatet må ikke anbringes lige under en fast stikkontakt. Dette apparat må ikke anvendes i rum med et gulvareal på mindre 4 m².

Tilslutning til elforsyningen

- Før stikket sættes i stikkontakten, skal man undersøge, om netspændingen svarer til angivelserne på specifikationsmærkatet samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den anvendte belastning.
 - Kontrollér desuden sikringernes kapacitet.
- RADIATOREN MÅ KUN TILSLUTTES ET STIK MED JORDBORBINDELSE.

Sørg for, at tøj, vasketøj, møbler og brændbart materiale ikke kommer i kontakt med den stikkontakt, der forsyner radiatoren med strøm.

Tænding

Sæt stikket i stikkontakten, drej termostatkappen på maks. og tænd apparatet ved hjælp af effektvælgeren:

- Drej vælgeren på MIN for at indstille den mindste effekt (kontrollampen "MIN" tændes)
- Drej vælgeren på MED for at indstille en mellemeffekt

(kontrollampen "MIN/MED" tændes)

- Drej vælgeren på MAX for at indstille den højeste effekt (kontrollamperne tændes)

Regulering af termostaten

Drej langsomt termostatkappen mod uret, indtil du hører et "klik", og ikke længere, når temperaturen i rummet er kommet op på den ønskede temperatur. Således vil den fastsatte temperatur automatisk blive justeret og opretholdt af termostaten. Hvis apparatet er en model med tre effektniveauer, kan du vælge den laveste indstilling for at spare på strømmen i de milde årstider, eller når det ikke er særligt koldt.

Frostfunktion

Drej termostatkappen til position  og effektvælgeren på MAX. Apparatet opretholder en rumtemperatur på cirka 5°C for at forhindre frost med et minimalt energiforbrug.

Bemærk

Drej effektvælgeren til "0" for at slukke for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.

SIKKERHEDSANORDNING

En sikkerhedsanordning afbryder apparatets drift i tilfælde af overophedning. Kontakt det nærmeste De'Longhi servicecenter for at tænde for apparatet igen.

VEDLIGEHOLDELSE

Tag altid stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle ned. Rengør radiatoren med en blød og fugtig klud. Brug aldrig rensmidler eller slibemidler. Hvis du ikke skal bruge radiatoren i et stykke tid, skal du rulle el-forsyningsledningen rundt om ledningsholderen og sætte apparatet på et tørt sted. I tilfælde af fejl må du ikke selv gå i gang med at reparere radiatoren: Det kan medføre en brand eller elektrisk stød. Kontakt det nærmeste De'Longhi's servicecenter (se den vedlagte liste over De'Longhi servicecentre).

TEKNISKE DATA

Netspænding	Se typeskilt
Absorberet effekt	"

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	- Kontrollér, at stikket er sat i kontakten, og at den er tændt. - Kontrollér, at radiatoren ikke er tildækket. - Den indstillede temperatur kan være for lav.	- Sæt stikket i stikkontakten. - Fjern eventuelle tildækninger, og lad apparatet køle ned. Kontakt den nærmeste De'Longhi kundecenter, hvis apparatet fortsat ikke virker. - Indstil på en højere temperatur.