

BESKRIVELSE

- A display
- B tasten On/Stand-by
- C effekttast
- D tast til temperaturnedsættelse
- E tast til temperaturøgning
- F timer-tast
- G lysstyrketast
- H eco-tast
- I ledningsholder
- L hjul

ANVENDELSE

"Systemet "Easy wheel"

Stil radiatoren på hovedet på et tæppe eller et andet blødt underlag, således at lakken ikke beskadiges.

Klap hjulene helt ud ved at dreje dem udadtil (Fig. 1).

Stil radiatoren lodret igen.

Tilslutning til elforsyningen

- Før stikket sættes i stikkontakten, skal man undersøge, om netspændingen svarer til angivelserne på specifikationsmærket samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den anvendte belastning.

- Kontrollér desuden sikringernes kapacitet.

RADIATOREN MÅ KUN TILSLUTTES ET STIK MED JORDFORBINDELSE.

Apparatet er forudindstillet til stand-by. Symbolet  ses i displayet. Sørg for, at tøj, vasketøj, møbler og brændbart materiale ikke kommer i kontakt med den stikkontakt, der forsyner radiatoren med strøm. Efter et udfald af el-forsyningen (manglende el-forsyning eller frakoblet apparat) går apparatet altid på stand-by. Når man tænder apparatet ved at trykke på tasten On/Stand-by, er driftsbetingelserne de samme som dem, der tidligere er blevet indstillet.

Funktionen "opvarmning"

Tænd apparatet ved at trykke på tasten  (B).

Tryk på tasten  (C) for at indstille den ønskede effekt: MIN (); MED (); MAX (.

Tryk på tasten + eller - (E eller D) for at indstille den ønskede temperatura.

Tryk på tasten + eller - en gang, og temperaturen (angivet på displayet) øges eller formindskes med 1°C. Hold tasten + eller - nede, og temperaturen stiger eller formindskes hurtigt.



Man kan indstille temperaturen fra 5°-28°C.

Frostfunktion

Ved at indstille temperaturen til 5°C ved hjælp af tasten "+", aktiveres antifrostfunktionen. Symbolet  vises i displayet, og apparatet tændes automatisk på maksimal effekt, hvis temperaturen går under 5°C for at forhindre, at temperaturen kommer ned under frysepunktet. For at vende tilbage til opvarmningsfunktionen skal man trykke på tasten "+".

Eco-funktion

Med denne funktion indstiller apparatet automatisk den mest egnede effekt for at garantere maksimal velvære og nedsætte energiforbruget. Denne funktion aktiveres ved at trykke på tasten "ECO"(H).

Symbolet  ses i displayet. Hvis den valgte temperatur er højere end den omgivende temperatur, tændes apparatet hurtigt og automatisk. Apparatet vælger automatisk det mest egnede effektniveau (MAX-MED-MIN-OFF).

Ved at indstille effekten på MAX ved hjælp af tasten  kan apparatet vælges niveauerne MAX-MED-MIN-OFF.

Ved at indstille effekten på MED, kan apparatet vælges niveauerne MED-MIN-OFF.

Ved at indstille effekten på MIN, kan apparatet vælges niveauerne MIN-OFF.

Opvarmningsindikator

Farven af symbolet  angiver det aktive opvarmningsniveau.

 RØD: Apparatet fungerer ved maksimal effekt.

 GUL: Apparatet fungerer ved middel effekt.

 GRØN: Apparatet fungerer ved mindst effekt.

 Slukket: Apparatet opvarmer ikke.

Lysstyrke i displayet

Apparatets display har to lysstyrkeniveauer:

Det højeste niveau aktiveres, når man trykker på en vilkårlig tast. Hvis ikke der trykkes på en tast, formindskes lysstyrke i displayet efter nogle få sekunder. Det laveste niveau kan reguleres ved at trykke på lysstyrketasten  (G). Tryk på tasten flere gange for at opnå den ønskede lysstyrke (tre tilgængelige niveauer).

Spærring

For at undgå utilsigtet aktivering kan man aktivere funktionen for spærring af tastaturet. Hold tasterne + og - nede samtidigt i mindst 3 sekunder. Symbolet  vises i displayet, og der udsendes et lydsignal. Gentag handlingen for at deaktivere funktionen.

Timerfunktion

Timerfunktionen kan aktiveres i to tilstande.

Forsinket start: Tryk på tasten (F)  med apparatet på stand-by. Symbolet  lyser og angiver det antal timer, der er tilbage, før apparatet tændes. Du kan ændre antallet af timer ved hjælp af tasterne + og -, og derefter vente et øjeblik, mens dataene lagres i hukommelsen.

Displayet slukkes, og symbolet  forbliver aktivt.

Når det programmerede tidsinterval er forløbet, tændes apparatet med de indstillinger, der er foretaget.



Forsinket stop: Tryk på timertasten  med apparatet tændt. Symbolet  lyser og angiver det antal timer, der er tilbage, før apparatet går på stand-by. Du kan ændre antallet af timer ved hjælp af tasterne + og -, og derefter vente et øjeblik, mens dataene lagres i hukommelsen. De aktuelle indstillinger samt symbolet  vises i displayet. Når det programmerede tidsinterval er gået, går apparatet automatisk på stand-by. Tryk på timertasten to gange for at deaktivere timerfunktionen. Timersymbolet  forsvinder fra displayet.

Bemærk: Du kan indstille et interval mellem 0,5 time og 24 timer.

Ændring af temperaturskala

Displayet kan vise temperaturen i både °F og °C. For at vælge den ønskede temperaturskala skal du trykke på tasterne "+" og "ECO" i mindst 10 sekunder med apparatet på stand-by. Der lyder to korte bip, som angiver, at skalaen er ændret.

Alarmer

Apparatet omfatter et fejlfindingsystem, som signalerer eventuelle fejl. Hvis der opstår et problem, vises der en alarmmeddelelse i displayet:

PF

(Fejl udløst af apparatet)

Hvis denne meddelelse vises, virker apparatet ikke. Kontrollér, at apparatet er korrekt placeret. Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte det nærmeste De'Longhi servicecenter.

Ht

(Temperatur for høj)

Hvis temperaturen inden i apparatet bliver for høj, nedsættes opvarmningsstyrken automatisk løbende. Ht blinker i displayet i to sekunder. For at fjerne årsagen til alarmen skal du se efter, at apparatet ikke er tildækket til eller på anden måde blokeret.

SIKKERHEDSANORDNING

En sikkerhedsanordning afbryder apparatets drift i tilfælde af overophedning. Kontakt det nærmeste De'Longhi servicecenter for at tænde for apparatet igen.

VEDLIGEHOLDELSE

Tag altid stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle ned. Rengør radiatoren med en blød og fugtig klud. Brug aldrig rensmidler eller slibemidler. Hvis du ikke skal bruge radiatoren i et stykke tid, skal du rulle el-forsyningsledningen rundt om ledningsholderen og sætte apparatet på et tørt sted. Apparatet er udviklet, så det kan holde i mange år.

I tilfælde af fejl må du ikke selv gå i gang med at reparere radiatoren: Det kan medføre en brand eller elektrisk stød.

Kontakt det nærmeste De'Longhi's servicecenter.

TEKNISKE DATA

Netspænding

Se typeskilt

Absorberet effekt

"

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	- Kontrollér, at stikket er sat i kontakten, og at den er tændt. - Kontrollér, at radiatoren ikke er tildækket. - Den indstillede temperatur kan være for lav.	- Sæt stikket i stikkontakten. - Fjern eventuelle tildækninger, og lad apparatet køle ned. Kontakt den nærmeste De'Longhi kundecenter, hvis apparatet fortsat ikke virker. - Indstil på en højere temperatur.