

## VIGTIGE ADVARSLER

### Sikkerhedsadvarsler

- Apparatet kan anvendes af mindst 8 år gamle børn og af personer med reducerede fysisk-psykiske-sensoriske evner eller med manglende erfaring og kendskab, så længe vedkommende overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug.
- Sørg for at børn ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres af den voksne bruger og ikke af børn, medmindre disse overvåges.
- Hold apparatet væk fra børn under 3 år, medmindre disse er under konstant overvågning.
- Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde/slukke apparatet, hvis det er anbragt eller installeret i normal driftsposition, og børnene nøje overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug. Børn mellem 3 og 8 år må ikke sætte ledning i stikkontakten, indstille eller rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse heraf. **VIGTIGT: Visse dele af apparatet kan blive meget varme og medfører risiko for legemsskade. Man skal være særlig opmærksom, hvis der er børn eller andre personer med nedsatte funktioner i nærheden.**
- **VIGTIGT:** Dæk under ingen  omstændigheder apparatet til, når det er i drift, da dette kan medføre en alvorlig stigning af dets temperatur.

- Apparatet må ikke anbringes direkte under en stikkontakt.
- Radiatoren må under ingen omstændigheder anvendes i nærheden af badekar, håndvaske, brusekabiner eller -nicher samt svømmebassiner.
- Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller af et af dennes tekniske servicecentre eller i alle tilfælde af en faguddannet person for at undgå enhver form for fare.
- **VIGTIGT:** For at undgå farer forbundet med hændelig tilbagestilling af sikkerhedssystemet, må dette apparat ikke fødes vha. en ekstern timer.



#### **Fare for legemsskade!**

Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre risiko for legemsskade eller forbrændinger.

- Det frarådes at anvende forlængelsesledninger, eftersom radiatoren kan overophedes, mens den er i funktion.



#### **Bemærk:**

Dette symbol angiver anbefalinger eller vigtige oplysninger til brugeren.

- Radiatoren må under ingen omstændigheder anvendes til at tørre vasketøj.
- El-ledningen må under ingen omstændigheder lægges ovenpå radiatoren, når denne er varm.
- Radiatoren bør ikke stilles på steder, hvor der er kraftigt gennemtræk, da der derved er risiko for, at den ikke fungerer ordentligt.
- Radiatoren må kun anvendes i lodret stilling.
- Anbring apparatet i en afstand på mindst 50 cm fra møbler eller andre genstande.
- Ved den første anvendelse skal man køre apparatet med termostaten på maksimum i mindst 15 minutter for at fjerne lugten af "ny maskine".
- Apparatet kan udsende røg, som skyldes det beskyttende lag, der er lagt på modstandene inden transporten.
- Dæk ikke luftindtagets og luftafledningens gitter.
- Apparatet skal placeres således, at både stikket og

- stikkontakten er let tilgængelige efter installeringen.
- Brug ikke apparatet i rum med et gulvareal på mindre end 4m<sup>2</sup>.
- Apparatet er forsynet med en væltebeskyttelsesanordning, som slukker apparatet, hvis det vælter. Apparatet går i gang igen, så snart det igen stilles lodret.
- En sikkerhedsanordning afbryder apparatets drift i tilfælde af utilsigtet overophedning.  
For at sætte apparatet i drift igen, skal man tage stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle af i et par minutter. Fjern årsagen til overophedningen, og sæt derefter stikket i stikkontakten igen. Kontakt den nærmeste De'Longhi kundecenter, hvis apparatet fortsat ikke virker.

### Bortskaffelse af apparatet



Må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

## INDLEDNING

Tak fordi du har valgt denne radiator fra De'Longhi.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem for at undgå eventuelle risici eller skader ved brug af apparatet.

## BESKRIVELSE (transportabelt elektrisk produkt til lokal rumopvarmning)

- a Funktionsvælger
- b Kontrollampe
- c Termostat
- d Hjul

## FØRSTE ANVENDELSE

### Generelle anvisninger

Tag radiatoren ud af emballagen. Kontrollér om radiatoren eller ledningen er blevet beskadiget under fragten. Radiatoren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget. Fjern hvilket som helst reklamemateriale fra apparatet. Radiatoren kan stilles på gulvet eller monteres på væggen. Ved vægmontering skal støttebenene ikke påmonteres.

### Elektrisk forbindelse

- Før apparatet tilsluttes stikkontakten, skal man undersøge, om netspændingen svarer til angivelserne på mærkatet med apparatets tekniske data, samt om elanlægget egner sig til den effekt (i Watt), som er angivet på mærkatet.

- Hvis der anvendes mere end ét apparat, er det vigtigt at forvisse sig om, at el-anlæggets ydeevne er tilstrækkelig.

### Opstilling på gulv

Apparatets støtteben påmonteres ved hjælp af de 4 medfølgende skruer:

4 skruer med vingehoved (E)

Fastgør støttebenene med skruerne (E), som angivet på figur 1. VIGTIGT: Radiatoren må aldrig bruges uden støtteben, hvis den ikke er monteret på væggen.

### Montering på væg (valgfri)

Monteringssettet til brug ved installation på væg, indeholder:

- 1 plastikholder (F)
- 2 metalbøjler (G)
- 2 skruer 2,9x8 PH (H)
- 2 skruer 3,5x20 PH (I)
- 2 skruer 3,5x35 PH (J)
- 4 plastikkiler 6x30 (K)

### Nødvendige redskaber og tid vurderet til montering

El-skruetrækker PH 2 x 100 (af typen Phillips)

Tid vurderet til montering: 30 minutter

Inden montering af radiatoren skal man sikre sig:

- **At radiatoren ikke befinder sig lige under en stikkontakt.**
- **At ledningen let kan nå fra stikket til radiatoren efter installation.**
- **At hverken el-ledningerne eller andre rør kan beskadiges under installationen.**
- **Hold radiatoren væk fra gardiner eller andre brændbare materialer.**

Stil apparatet på en støt flade med bagsiden vendt opad. Fastgør de 2 bøjler (G) med de 2 skruer (H) ved hjælp af en skruemaskine, som vist på Fig.5.

Gør som følger ved montering af radiatoren på væg:

For vægge af mursten skal man bruge en borespids på 6 mm til beton. For gipsvægge eller hule vægge foreslår vi, at man bruger specielle skruer og kiler (medfølger ikke).

- Inden man borer i væggen, skal man nøje afmærke de relevante punkter med samme mindste afstande, som angivet på fig. 3 og fig. 4.
- Bor der, hvor der er afmærket, og indsæt plasticilerne (K).
- Fastgør holderen (F) ved hjælp af de 2 medleverede

skruer (I) (fig. 4).

- Hæng radiatoren fast på holderen.
- Markér de 2 nederste fastgøringspunkter (fig. 2).  
Fjern apparatet, bor de nederste huller, og indsæt kilerne i væggen.
- Sæt apparatet op på den nederste holder, og fastgør apparatets nederste del med de sidste to skruer (I).

## ANVENDELSE

### Funktion og anvendelse

- Sæt stikket i.
- Drej termostatknapen med uret, indtil den når stillingen 6.
- **Drift ved min. effekt:** Drej funktionsvælgeren over på "MIN" (kontrollampen begynder at lyse).
- **Drift ved maks. effekt:** Drej funktionsvælgeren over på "MAX" (kontrollampen begynder at lyse).
- **Slukning:** Drej funktionsvælgeren over på "0", og tag stikket ud.

### Regulering af termostaten

Drej termostatknapen med uret, indtil den når stillingen 6. Når man opnår den ønskede temperatur i rummet, skal man langsomt dreje termostatknapen mod uret, indtil man når stillingen, hvor der høres et "klik" og ikke længere.

Den således fastsatte temperatur reguleres automatisk og opretholdes konstant af termostaten.

### Frostfunktion

Hvis man sætter termostatknapen på min **X**, og funktionsvælgeren på "MAX", opretholder apparatet en konstant rumtemperatur på ca. 5°C med en minimalt energiforbrug.

## VEDLIGEHOLDELSE

Før der foretages et hvilket som helst indgreb, skal man koble radiatoren fra el-forsyningen og vente, indtil den er afkølet.

Radiatoren kræver ikke nogen særlig vedligeholdelse.

Den skal blot støves af med en blød, tør klud.

Der må under ingen omstændigheder anvendes skurepulver eller opløsningsmidler.

Fjern om nødvendigt snavset med en støvsuger.

## TEKNISKE DATA

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netspænding       | Se mærkatet                                                                                |
| Absorberet effekt | HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W<br>HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W<br>HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W |

## FEJLSØGNING

| PROBLEM               | ÅRSAG                                                     | LØSNING                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet virker ikke | Sørg for at det er tilsluttet og at stikkontakten virker. | Indsæt i stikkontakten.                                                                                                                                      |
|                       | Kontrollér for evt. hindringer.                           | Fjern hindringen, træk radiatoren ud af stikket og lad apparatet køle af. Hvis apparatet ikke virker, bedes du venligst kontakte det nærmeste servicecenter. |
|                       | Strømvælgeren står på position „0“.                       | Drej strømvælgeren til position MIN, MAX.                                                                                                                    |
|                       | Termostaten kan være indstillet for lavt.                 | Drej termostaten i urets retning til en højere indstilling, indtil apparatet genstarter.                                                                     |