

INDLEDNING

Tak for at have valgt et De'Longhi produkt.

Det anbefales at bruge et par minutter på at læse disse brugsanvisninger igennem. Derved undgås alle risici og beskadigelse af apparatet.

ADVARSLER

- Brug ikke dette apparat i umiddelbar nærhed af brusekabiner eller -nicher, badekar, håndvaske, svømmebassiner eller lignende.
- Brug altid kun apparatet i opretstående stilling.
- Apparatet må ikke anvendes til at tørre vasketøj. Undlad at tildække luftind- og udstømningsristene (fare for overophedning).
- Sørg for, at apparatet ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske eller fysiske evner eller med utilstrækkelig erfaring eller kendskab, med mindre en ansvarlig person overvåger og vejleder dem og derved opretholder sikkerheden.
Overvåg børn, og lad dem aldrig lege med apparatet.
- Indenfor en afstand af 50 cm foran apparatet må der ikke være møbler eller andre genstande.
- Lad ikke apparatet køre, når det står op ad vægge, møbler, gardiner eller lignende.
- Det frarådes at bruge forlængerledninger.
Hvis det skulle blive nødvendigt at bruge dem, skal man nøje følge anvisningerne der følger med forlængerledningen, og passe på ikke at overskride den effektgrænse, der er angivet på forlængerledningen.
- Hvis el-forsyningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af fabrikanten, et autoriseret servicecenter eller en person med tilsvarende kompetence, således at man undgår hvilken som helst risiko.
- Apparatet må ikke placeres lige under en fast stikkontakt.
- Brug ikke dette apparat i et rum, hvis grundareal er mindre end 4m².
- Før apparatet stilles bort, skal man kontrollere, om det er slukket og om stikket er trukket ud af stikkontakten. Derefter skal ledningen vikles rundt om basis.
Må ikke stilles i støvede omgivelser.
- Temperaturen i rummet skal ligge mellem 0 og 30°C.
- Der må ikke sættes noget oven på apparatet.
- For at undgå farer forbundet med hændelig genopretning af sikkerhedsanordningerne, må dette apparat ikke fødes vha. en ekstern tænde-/slukkeanordning, såsom

en timer, og det må heller ikke forbindes til en kreds, som energiforsyningsgesellschaft tænder og slukker med jævne mellemrum.



VIGTIGT: For at undgå overophedning må apparatet under ingen omstændigheder tildækkes, når det er i drift, da dette kan forårsage en farlig temperaturstigning.

Sikkerhedsfunktioner

- **Sikkerhedsanordning:** Apparatet er forsynet med en sikkerhedsanordning, der afbryder varmeblæserens drift i tilfælde af hændelig overophedning (på grund af f.eks. tilstopning af indsugnings- eller udblæsningsristene, motoren ikke kører eller kører for langsomt).
For at sætte apparatet i drift igen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle af i et par minutter. Fjern årsagen til overophedningen, og sæt derefter stikket i stikkontakten igen.
- **Vælteskering:** En vælteskering (F) afbryder apparatets funktion, hvis det vælter eller befinder sig i en forkert position, der sætter sikkerheden på spil.
Apparatet går automatisk i gang igen, når det igen placeres lodret.

Bortskaffelse af apparatet



I medfør af EU-direktivet 2002/96/EF må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

BESKRIVELSE

- A** Funktionsvælger
- B** Termostat
- C** Vippeknap (kun visse modeller)
- D** Kontrollampe
- E** Basis
- F** Væltessikringskontakt (kun visse modeller)
- G** Filterbeskyttelsesrist
- H** Filter

ANVENDELSE

Installation

Apparatet kan bruges på en hvilken som helst støtteflade, såfremt den er vandret. Pas på ikke at overbelaste strømkredsen, og brug ikke den samme stikkontakt til flere apparater.

Tilslutning til elforsyningen

- Før stikket sættes i stikkontakten, skal man nøje kontrollere, om spændingsangivelsen på apparatets typeplade svarer til den lokale netspænding, samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den forventede belastning.
- DETTE APPARAT OPFYLDER KRAVENE I EMC-DIREKTIVET 2004/108/EF.

Funktion og betjening

1. Kontrollér, om vælgeren (**A**) står på "0", før stikket sættes i stikkontakten.
2. Sæt stikket i stikkontakten.
3. Tænd apparatet, og stil termostaten (**B**) på positionen Max og funktionsvælgeren (**A**) på en af følgende positioner: ✱/1/2/3

Følgende funktioner er mulige:

- Sommerfunktion (kun ventilering): Drej funktionsvælgerknappen med uret, over til positionen ✱ (signallampen begynder at lyse).
- Funktion ved Min. styrke: Drej funktionsvælgeren over på position "1".
- Funktion ved Med. styrke: Drej funktionsvælgeren over på position "2".
- Funktion ved Max. styrke: Drej funktionsvælgeren over på position "3".
- For at slukke apparatet: Drej funktionsvælgeren over på position "0" og termostaten over på position ✱, og tag så stikket ud af stikkontakten.

Regulering af termostaten

Når man opnår den ønskede temperatur i omgivelserne, skal man langsomt dreje termostaten (**B**) mod uret, indtil der høres et "klik". Den således fastsatte temperatur reguleres automatisk og opretholdes konstant af termostaten.

Frostfunktion

Når termostatens knap står på minimum ✱ og funktionsvælgeren (**A**) på position 3, opretholder apparatet en temperatur på cirka 5°C i omgivelserne, hvorved det med et minimalt energiforbrug undgår, at temperaturen nærmer sig frysepunktet.

Modeller med motorstyret roterende basis

Nogle modeller er forsynede med motorstyret roterende basis. Tryk på vippeknappen (**C**) for at sprede luftstrømmen i et større område.

Når apparatet er indstillet på denne måde, vipper det mod højre og venstre.

For at standse vippebevægelsen i den ønskede position, trykkes der på vippeknappen (**C**) én gang til. Modeller med motorstyret basis er forsynede med en væltessikring, der slukker apparatet, hvis det vælter (se "Væltessikring" sd. 34).

VEDLIGEHOOLDELSE

- Før man starter enhver rengøring af apparatet skal stikket tages ud af stikkontakten.
- I løbet af apparatets anvendelsesperiode skal luftindsugnings- og udblæsningsristene renses med jævn mellemrum ved hjælp af en støvsuger.
- For at kunne rense filtret skal den bageste rist tages af ved at trække den udad (fig. 1).
- Fjern støvfiltret, der opfanger urenhederne i luften, der opuges fra omgivelserne, blæs det let, og sæt det så på plads i apparatet.
- Brug aldrig slibe- eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet.

TEKNISKE EGENSKABER

Netspænding
Effektforbrug

Se specifikationsmærkatet
"