

ADVARSLER



Fare!

Manglende overholdelse af disse advarsler kan medføre skader som følge af elektrisk stød, og dermed livsfare.

- Apparatet må ikke placeres lige under en fast stikkontakt.
- Brug ikke dette apparat i umiddelbar nærhed af brusekabiner eller -nicher, badekar, håndvaske, svømmebassiner eller lignende.
- Hvis el-forsyningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af fabrikanten, et autoriseret servicecenter eller en person med tilsvarende kompetence, således at man undgår hvilken som helst risiko.
- Apparatet skal installeres således at betjenerne ikke er tilgængelige for personer der bruger badekarret eller brusenichen.



Pas på!

Manglende overholdelse af disse advarsler kan medføre risiko for legemsskade eller skader på apparatet.

- Apparatet kan anvendes af børn på mindst 8 år og af personer med reducerede fysisk-psykiske-sensoriske evner eller med manglende erfaring og kendskab, så længe vedkommende overvåges og instrueres i sikker brug og i de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug.

Sørg for at børn ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres af den voksne bruger og ikke af børn, medmindre disse overvåges.

- Apparatet skal ikke være tilgængeligt for børn under 3 år, medmindre disse er under konstant overvågning.
- Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde-/slukke apparatet, hvis det er anbragt

eller installeret i normal driftsposition, og børnene nøje overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug.

Børn mellem 3 og 8 år må ikke sætte stikket i stikkontakten, indstille eller rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse heraf.

VIGTIGT: Visse dele af apparatet kan blive meget varme og medføre risiko for legemsskade. Man skal være særlig opmærksom, hvis der er børn eller andre sårbare personer i nærheden.

- **VIGTIGT:** For at undgå farer forbundet med hændelig genopretning af sikkerhedsanordningerne, må dette apparat ikke fødes vha. en ekstern tænde-/slukkeanordning, såsom en timer, og det må heller ikke forbindes til en kreds, som energiforsyningselskabet tænder og slukker med jævne mellemrum.



Fare for forbrændinger!!

Manglende overholdelse kan medføre risiko for legemsskade eller forbrændinger.

- **VIGTIGT:** For at undgå overophedning må apparatet under ingen omstændigheder tildækkes, når det er i drift, da dette kan forårsage en farlig temperaturstigning.



Bemærk:

Dette symbol angiver anbefalinger eller vigtige informationer til brugeren.

- Brug altid kun apparatet i opretstående stilling.
- Det frarådes at bruge forlængerledninger. Hvis det skulle blive nødvendigt at bruge dem, skal man nøje følge anvisningerne der følger med forlængerledningen, og passe på ikke at overskride den effektgrænse, der er angivet på forlængerledningen.
- Indenfor en afstand af 50 cm foran apparatet må der ikke være møbler eller andre genstande.

- Brug ikke dette apparat i et rum, hvis grundareal er mindre end 4m².
- Før apparatet stilles bort, skal man kontrollere, om det er slukket og om stikket er trukket ud af stikkontakten. Må ikke stilles i støvede omgivelser.
- Undgå at stille en hvilken som helst genstand på apparatet.
- Undlad at tildække luftind- og udstømningsristene (fare for overophedning).
- Lad ikke apparatet køre, når det står op ad vægge, møbler, gardiner eller lignende.
- Første gang apparatet tages i brug er det muligt at du mærker lugten, der skyldes opvarmningen. Det tilrådes at udlufte rummet.

Sikkerhedsfunktioner

- **Sikkerhedsanordning:** Apparatet er forsynet med en sikkerhedsanordning, der afbryder varmeblæserens drift i tilfælde af hændelig overophedning (på grund af f.eks. tilstopning af luftind- eller udstømningsristene, hvis motoren ikke kører eller kører for langsomt).
For at sætte apparatet i drift igen, skal du tage stikket ud af stikkontakten i et par minutter, fjerne årsagen til overophedningen, og sætte stikket ind i stikkontakten igen.
Hvis problemet ikke er afhjulpet, eller hvis apparatet ikke genopretter den normale drift, skal det ikke tages i brug og du skal kontakt et godkendt servicecenter for at afklare problemet.

Bortskaffelse af apparatet



Må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

BESKRIVELSE

(se side 3)

- A** Funktionsvælger
- B** Kontrollampe
- C** Rumtermostat
- D** Timer (hvis relevant)
- E** Arm til tørring af håndklæder (kun på visse modeller)
- F** Sokkel (kun på visse modeller)

ANVENDELSE

Tilslutning til el-forsyningen

- Før stikket sættes i stikkontakten, skal man nøje kontrollere, om spændingsangivelsen på apparatets typeplade svarer til den lokale netspænding, samt om stikkontak-

ten og forsyningslinjen passer til den forventede belastning.

- DETTE APPARAT OPFYLDER KRAVENE I EMC-DIREKTIVET 2004/108/EØF.

Installation

Apparatet må udelukkende bruges i opretstående stilling.

Modeller med arm til tørring af håndklæder

Visse modeller er forsynet med en arm til tørring af håndklæder (E), der gør det muligt at anvende en tørrefunktion, og der udelukkende kan anvendes ved væginstallation.

Hvis apparatet bruges i et badeværelse, for at undgå farer, skal det installeres som vist på figur 4. Hvis det installeres i et andet rum, skal de angivne minimumafstande overholdes. Sættet til vægmontering indbefatter:

1 bøjle

2 x Skruer

2 x Klodser (0,6 x 30)

Installationen udføres på følgende måde:

1. Fjern bøjlen, der er monteret på ryglænet, ved at trække den ud fra neden.
2. Vælg området til anbringelse af apparatet, og sørg for:
 - a. At både stikket og stikdåsen er let tilgængelige efter installationen.
 - b. At der ikke er elektriske kabler eller andre ledninger, der risikerer skader.
 - c. At gardiner eller andet brændbart materiale er på sikker afstand fra apparatet.
3. Før væggen udbores, sæt et mærke på de nøjagtige punkter, som vist på fig. 1.
4. Hvis væggene er i mursten, anvend et bor til cement på 6 mm, udbor og isæt de medfølgende klodser. (Til gipsplader eller andre skillevej, tilrådes det at finde frem til træstolperne og at bruge skruer til træ på 6 mm der skrues direkte ned i træet eller at anvende særlige fastspændinger.
Til alle andre vægtyper, rådspørg en fagmand.
5. Fastgør bøjlen med de 2 medfølgende skruer.
Derefter isæt apparatet i bøjleens øverste og nederste krog, og skub så apparatet en smule nedad.

Løft langsomt armen (E) til første endestop: for at undgå overophedning i denne driftsmåde, er den ydede varmekraft aldrig højere end 1000 W.

Det er nu muligt at hænge håndklæderne eller tøjet på armen til tørring. Når apparatet ikke bruges med tørrefunktion, løft armen opad til endestop, indtil den frigives, og bring den derefter nedad.



Pas på! Armen til tørring af håndklæder (E) må ikke overbelastes. Pas desuden godt på tørring af skrøbelige tekstiler.

Modeller med sokkel

Modellerne udstyret med sokkel (F) kan enten anvendes som bærbar udgave med sokkel, eller vægmonteret, og i dette tilfælde uden sokkel.

For at fjerne soklen (F) tryk på de to vinger, der sidder bag på underlaget, mens varmluftsblæseren skubbes fremad. Derefter løftes apparatet. De to vinger kendetegnes med skriften "PUSH" (fig. 2/3). Hvis man derimod ønsker en vægmontering, følg de samme anvisninger for modellerne med arm til tørring af håndklæder.

DRIFT OG BRUG

1. Kontrollér, at apparatet er slukket før stikket sættes ind i stikkontakten.
2. Tænd apparatet ved at stille termostaten (C) på maksimumposition, og funktionsvælgeren (A) på en af de følgende positioner: ✱/1/2.
 - **Sommerservice** (udelukkende ventilation): Drej funktionsvælgerens (A) håndtag med uret på position.
 - **Drift på minimumstyrke**: Drej funktionsvælgeren (A) på position "1". Den røde kontrollampe tænder.
 - **Drift på maksimumstyrke**: Drej funktionsvælgeren (A) på position "2".
 - **For at slukke apparatet**: Drej funktionsvælgeren på position "●".

Justering af termostaten

Når den ønskede omgivende temperatur er opnået, flyt langsomt termostaten mod uret indtil kontrollampen slukker, men ikke mere.

Termostaten justerer automatisk den indstillede temperatur og holder den konstant.

Frostforebyggelsesfunktion

Når termostatsens håndtag er i minimumposition ✱ og funktionsvælgeren i pos.2, opretholder apparatet en rumtemperatur på ca. 5°C, der forebygger frost med et minimalt energiforbrug.

MODELLER MED TIMER PÅ 24 TIMER (hvis relevant)

For at programmere opvarmningen, følg de nedenstående anvisninger:

Kontrollér klokkeslættet på dit ur. Hvis den f.eks. er kl. 10.00,

drej den nummererede programskive med uret, indtil nummeret 10 står ud for henvisningspunktet ▲ der er trykt på programmeringsenheden. Indstil tidsperioderne som du ønsker for apparatets drift, ved at skubbe tænderne mod midten. Hver tand svarer til en tidsperiode på 15 min. Det er nu muligt at se nogle røde områder, der svarer til driftsperioderne. Efter at have indstillet apparatet på denne måde, starter det hver dag automatisk til den indstillede tidsperiode (Vigtigt: Stikket skal altid være isat i stikkontakten).

- Programmeringen er nem at ændre: Du skal bare flytte de røde tænder på startposition og indstille nye driftsperioder
- Hvis du ønsker at apparatet skal fungere uden programmering, skub alle tænderne mod midten. I dette tilfælde, for helt at slukke apparatet, skal du først og fremmest slukke afbryderne og også fjerne stikket fra stikkontakten, for at undgå en unødvendig drift af programmeringsenheden.

VEDLIGEHOLDELSE

- Før et hvilket som helst rengøringsindgreb, fjern altid stikket fra stikkontakten.
- Rengør regelmæssigt luftind- og udstømningsriste.
- Anvend aldrig slibende pulver eller opløsningsmidler.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Forsyningsspænding	Se skiltet specifikationer
Strømforsbrug	"