

ADVARSLER



Fare!

- Apparatet må ikke placeres lige under en fast stikkontakt.
- Brug ikke dette apparat i umiddelbar nærhed af brusekabiner eller -nicher, badekar, håndvaske, svømmebassiner eller lignende.
- Hvis el-forsyningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af fabrikanten, et autoriseret servicecenter eller en person med tilsvarende kompetence, således at man undgår hvilken som helst risiko.
- Apparatet skal installeres således, at personer, der anvender badekarret eller brusebadet ikke kan nå frem til betjeningsselementerne.



Pas på!

- Apparatet kan anvendes af mindst 8 år gamle børn og af personer med reducerede fysisk-psykiske-sensoriske evner eller med manglende erfaring og kendskab, så længe vedkommende overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug. Sørg for at børn ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres af den voksne bruger og ikke af børn, medmindre disse overvåges.
- Hold apparatet væk fra børn under 3 år, medmindre disse er under konstant overvågning.
- Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde/slukke apparatet, hvis det er anbragt eller installeret i normal driftsposition, og børnene nøje overvåges og instrueres i sikker brug og

de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug.

Børn mellem 3 og 8 år må ikke sætte ledning i stikkontakten, indstille eller rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse heraf. **VIGTIGT: Visse dele af apparatet kan blive meget varme og medfører risiko for legemsskade. Man skal være særlig opmærksom, hvis der er børn eller andre personer med nedsatte funktioner i nærheden.**

- **VIGTIGT:** For at undgå farer forbundet med hændelig genopretning af sikkerhedsanordningerne, må dette apparat ikke fødes vha. en ekstern tænde-/slukkeanordning, såsom en timer, og det må heller ikke forbindes til en kreds, som energiforsyningselskabet tænder og slukker med jævne mellemrum.



Fare for forbrændinger!!

- **VIGTIGT:** For at undgå overophedning må apparatet under ingen omstændigheder tildækkes, når det er i drift, da dette kan forårsage en farlig temperaturstigning. 



Bemærk:

- Brug altid kun apparatet i opretstående stilling.
- Det frarådes at bruge forlængerledninger. Hvis det skulle blive nødvendigt at bruge dem, skal man nøje følge anvisningerne der følger med forlængerledningen, og passe på ikke at overskride den effektgrænse, der er angivet på forlængerledningen.
- Indenfor en afstand af 50 cm foran apparatet må der ikke være møbler eller andre genstande.
- Brug ikke dette apparat i et rum, hvis grundareal er mindre end 4m².
- Før apparatet stilles bort, skal man kontrollere, om

det er slukket og om stikket er trukket ud af stikkontakten.

Må ikke stilles i støvede omgivelser.

- Der må ikke sættes noget oven på apparatet.
- Apparatet må ikke anvendes til at tørre vasketøj. Undlad at tildække luftind- og udstømningsristene (fare for overophedning).
- Lad ikke apparatet køre, når det står op ad vægge, møbler, gardiner eller lignende.
- Apparatet kan udsende en lugt forbundet med opvarmningen ved første anvendelse. Rummet bør udluftes.

Sikkerhedsfunktioner

- **Sikkerhedsanordning:** Apparatet er forsynet med en sikkerhedsanordning, der afbryder varmeblæserens drift i tilfælde af hædelig overophedning (på grund af f.eks. tilstopning af indsugnings- eller udblæsningsristene, motoren ikke kører eller kører for langsomt).

For at sætte apparatet i drift igen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle af i et par minutter. Fjern årsagen til overophedningen, og sæt derefter stikket i stikkontakten igen. Kontakt den nærmeste De'Longhi kundecenter, hvis apparatet fortsat ikke virker.

Bortskaffelse af apparatet



I medfør af EU-direktivet 2002/96/EF må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

INDLEDNING

Tak for at have valgt et De'Longhi produkt.

Det anbefales at bruge et par minutter på at læse disse brugsanvisninger igennem. Derved undgås alle risici og beskadigelse af apparatet.

Anvendte symboler i denne vejledning

Vigtige meddelelser signaleres af symbolerne, som er angivet i det følgende. Det er vigtigt at overholde alle advarsler.

Tilsidesættelse af disse anvisninger kan medføre risiko for elektriske stød, alvorlige personskader, forbrændinger, brand eller beskadigelse af apparatet.



Fare!

Tilsidesættelse af disse advarsler kan medføre skader som

følge af elektrisk stød, og dermed livsfare.



Pas på!

Tilsidesættelse af disse advarsler kan medføre risiko for legemsskade eller skader på apparatet.



Fare for forbrændinger!!

Manglende overholdelse kan medføre risiko for legemsskade eller forbrændinger.



Bemærk:

Dette symbol fremhæver anbefalinger eller vigtige oplysninger til brugeren.

BESKRIVELSE

(se fig. 1)

- A** Funktionsvælger (Kun på visse modeller)
- B** Rumtermostat
- C** Kontrollampe (Kun på visse modeller)

ANVENDELSE

Installation

Apparatet må kun anvendes i den bærbare version.

Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anbringes lige under en fast stikkontakt.

Tilslutning til elforsyningen

- For stikket sættes i stikkontakten, skal man nøje kontrollere, om spændingsangivelsen på apparatets typeplade svarer til den lokale netspænding, samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den forventede belastning.
- DETTE APPARAT OPFYLDER KRAVENE I EMC-DIREKTIVET 2004/108/EØF.

Funktion og betjening

Modeller med funktionsvælger og rumtermostat.

- Drej termostaten (såfremt den forefindes) med uret, indtil den standser i maksimumspositionen.
- **Sommerfunktion (kun ventiler):** drej funktionsvælgeren til position . (kontrollampen tændes på visse modeller)
- **Opvarmning med reduceret styrke:** drej funktionsvælgeren til position 1. (kontrollampen lyser på visse modeller)
- **Opvarmning med maksimal styrke:** drej funktionsvælgeren til position 2. (kontrollampen lyser på visse modeller)

- **Slukning:** drej funktionsvælgeren til position 0.
Det tilrådes altid at tage stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.

Modeller kun med termostat

Apparatet tændes ved at dreje termostaten med uret, indtil den standser i maksimumspositionen.

(kontrollampen tændes på visse modeller).

Apparatet slukkes helt ved at dreje termostaten over på minimumspositionen ✱ og derefter tage stikket ud af stikkontakten.

Regulering af termostat

Når man opnår den ønskede temperatur i omgivelserne, skal man langsomt dreje termostaten mod uret, indtil apparatet slukkes, og ikke længere.

Den således fastsatte temperatur reguleres automatisk og opretholdes konstant af termostaten.

Antifrostfunktion

Stil funktionsvælgeren i position 2, og flyt derefter termostaten over til position ✱.

Således holder apparatet en rumtemperatur på cirka 5° C med et minimalt energiforbrug.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

- Før man starter enhver rengøring af apparatet skal stikket tages ud af stikkontakten.
- Rens luftindsugnings og luftudblæsningsristene hyppigt, og fjern eventuelt snavs med en støvsuger.
- Brug aldrig skurepulver eller opløsningsmidler.

TEKNISKE EGENSKABER

Netspænding	Se specifikationsmærkatet
Effektforbrug	"