

BESKRIVELSE

- A Termostat
- B Funktionsvælger
- C Pedalafbryder (kun på visse modeller)
- D Retningsindstillelig sokkel (kun på visse modeller)
- E Afbrydere (kun på visse modeller)

ANVENDELSE

Tilslutning til elforsyningen

Før stikket sættes i stikkontakten, skal man nøje kontrollere, om spændingsangivelsen på apparatets typeplade svarer til den lokale netspænding, samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den forventede belastning.

Installation

Apparatet må kun bruges transportabelt.

Hvis apparatet anvendes i et badeværelse med badekar eller brusebad, skal man overholde den såkaldte "beskyttelsesvolumen", jævnfør fig. 1, og det skal under alle omstændigheder installeres langt væk fra vandhaner, håndvaske, brusebade osv.

Apparatet må ikke placeres umiddelbart under en fast stikkontakt.

Funktion og betjening

MODELLER MED FUNKTIONSVÆLGER OG THERMOSTAT

Kontrollér, at apparatet er slukket, inden stikket tages ud af stikkontakten.

1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen, indtil den står i maksimal position.
3. **Sommerdrift (kun ventilation):** Drej funktionsvælgeren til position .
4. **Drift med min. styrke:** Drej funktionsvælgeren til position 1.
5. **Drift med max. styrke:** Drej funktionsvælgeren over til position 2.
6. **Slukning:** Drej funktionsvælgeren til position "0".

Regulering af termostaten

Stil termostaten på maksimal position, når man har opnået den ønskede temperatur i rummet, drejes termostatknappen langsomt mod uret, indtil der høres et klik (blæseren slukkes). Temperaturen der således er blevet fastsat, reguleres og holdes automatisk konstant af termostaten.

Antifrost funktion

Når funktionsvælgeren står i position 2 og termostatknappen i position , holder apparatet rummet opvarmet med en

temperaturen på ca. 5°C og forhindrer således frostska-der med et minimum energiforbrug.

Modeller kun med termostat

Apparatet tændes ved at dreje knappen i retning med uret indtil den stopper i max. position.

Til regulering henvises der til afsnittet "Regulering af termostat". Apparatet slukkes helt ved at dreje håndtaget mod urets retning til minimumspositionen og derefter tage stikket ud af stikkontakten.

MODELLER MED AVBRYDER

- Opvarmning med reduceret styrke: Tryk på knappen  (det røde område er synligt på afbryderen).
- Opvarmning med maks. styrke: Tryk på begge afbryderne  ;  (det røde område er synligt på afbryderen).
- Slukning: Sluk begge afbrydere.

Det anbefales altid at fjerne stikket, når apparatet ikke er i brug.



Bemærk: Den maksimale styrke er udelukkende aktiv når afbryderen  er trykket ned.

MODELLER MED RETNINGSINDSTILLELIG SOKKEL (GENEREL PEDALAFBRYDER)

Nogle modeller er forsynet med retningsindstillelig sokkel og generel pedalafbryder. Apparatet kan drejes manuelt til højre og venstre i en vinkel af ca. 30°, så luftstrømmen indstilles i den ønskede retning. Efter at have indstillet termostatknappen og funktionsvælgeren som beskrevet ovenfor, tændes der for apparatet ved at trykke på pedalafbryderen på soklen.

For at slukke apparatet behøver man blot trykke på pedalafbryderen igen.

Vigtigt: Apparatet tændes kun, når der trykkes på pedalafbryderen.

VEDLIGEHOLDELSE

- Før ethvert indgreb på apparatet trækkes stikket ud af stikkontakten.
- Rens jævnligt luftindsugnings- og udstødningsristene.
- Brug aldrig skurepulver eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet.

TEKNISKE EGENSKABER

Netspænding	Se specifikationsmærkatet
Effektforbrug	"