

BESKRIVELSE

- A** Funktionsvælger (Kun på visse modeller)
- B** Rumtermostat
- C** Kontrollampe (Kun på visse modeller)

ANVENDELSE

Installation

Apparatet må kun anvendes i den bærbare version.
Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.
Apparatet må ikke anbringes lige under en fast stikkontakt.

Tilslutning til elforsyningen

Før stikket sættes i stikkontakten, skal man nøje kontrollere, om spændingsangivelsen på apparatets typeplade svarer til den lokale netspænding, samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den forventede belastning.

Funktion og betjening

Modeller med funktionsvælger og rumtermostat.

- Drej termostaten (såfremt den forefindes) med uret, indtil den standser i maksimumspositionen.
- **Sommerfunktion (kun ventilering):** drej funktionsvælgeren til position . (kontrollampen tændes på visse modeller)
- **Opvarmning med reduceret styrke:** drej funktionsvælgeren til position **1**. (kontrollampen lyser på visse modeller)
- **Opvarmning med maksimal styrke:** drej funktionsvælgeren til position **2**. (kontrollampen lyser på visse modeller)
- **Slukning:** drej funktionsvælgeren til position **0**.
Det tilrådes altid at tage stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.

Modeller kun med termostat

Apparatet tændes ved at dreje termostaten med uret, indtil den standser i maksimumspositionen.
(kontrollampen tændes på visse modeller).
Apparatet slukkes helt ved at dreje termostaten over på minimumspositionen  og derefter tage stikket ud af stikkontakten.

Regulering af termostat

Når man opnår den ønskede temperatur i omgivelserne, skal man langsomt dreje termostaten mod uret, indtil apparatet slukkes, og ikke længere.
Den således fastsatte temperatur reguleres automatisk og opretholdes konstant af termostaten.

Antifrostfunktion

Stil funktionsvælgeren i position **2**, og flyt derefter termostaten over til position .
Således holder apparatet en rumtemperatur på cirka 5° C med et minimalt energiforbrug.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

- Før man starter enhver rengøring af apparatet skal stikket tages ud af stikkontakten.
- Rens luftindsugnings og luftudblæsningsristene hyppigt, og fjern eventuelt snavs med en støvsuger.
- Brug aldrig skurepulver eller opløsningsmidler.

TEKNISKE EGENSKABER

Netspænding
Effektforbrug

Se specifikationsmærkatet
“