

BESKRIVELSE AF APPARATET

- A Funktionsvælger
- B Termostat
- C Kontrollampe

BETJENING

Tilslutning til el-nettet

Inden stikket sættes i stikkontakten kontrolle-res omhyggeligt, at den elektriske spænding i hjemmets elforsyning stemmer overens med den volt-værdi (V) der angives på apparatet, og at stikkontakten samt el-forsyningen har en kapacitet der svarer til det forespurgt.

Installation

Apparatet må kun bruges transportabelt.

Hvis apparatet anvendes i et badeværelse med badekar eller brusebad, skal man overholde den såkaldte "beskyttelsesvolumen", jævnfør fig. 1, og det skal under alle omstændigheder installeres langt væk fra vandhaner, håndvaske, brusebade osv.

Apparatet må ikke placeres umiddelbart under en fast stikkontakt.

Funktion og betjening

Kontrollér, at apparatet er slukket, inden stikket tages ud af stikkontakten.

1. Sæt stikket i stikkontakten, nu tændes kontrollampen.
2. Drej termostatgrebet, indtil den står i maksimal position.
3. **Sommerdrift (kun ventilation):** Drej funktionsvælgeren til position **☼**.
4. **Drift med min. styrke:** Drej funktionsvælgeren til position **1** (på modeller med 2 ventilationshastigheder er blæserens hastighed minimal).
5. **Drift med gennemsnitshastighed:** Drej funktionsvælgeren over til position **2** (på modeller med 2 ventilationshastigheder er blæserens hastighed maksimal).
6. **Drift med max. styrke:** Drej funktionsvælgeren til position **3** (maksimal ventilationshastighed).
7. **Slukning:** Drej funktionsvælgeren til position **"0"**.



Bemærk: På modeller med 2 styrker svarer position 2 til maksimal styrke.

Regulering af termostaten

Stil termostaten på maksimal position, når man har opnået den ønskede temperatur i rummet, drejes termostatgrebet langsomt med uret, indtil der høres et klik (blæseren slukkes). Temperaturen der således er blevet fastsat, reguleres

og holdes automatisk konstant af termostaten.

Antifrost funktion

Når funktionsvælgeren står i position 3 og termostatgrebet i position **☼**, holder apparatet rummet opvarmet med en temperatur på ca. 5°C og forhindrer således frostska-der med et minimum energiforbrug.

VEDLIGEHOLDELSE

- Før ethvert indgreb på apparatet trækkes stikket ud af stikkontakten.
- Rens jævnligt luftindsugnings- og udstødningsristene.
- Brug aldrig skurepulver eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Netspænding	Se typeskiltet
Effektforbrug	"