

BESKRIVELSE

(se side 3)

- A Funktionsvælger
- B Kontrollampe
- C Rumtermostat

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Forsyningsspænding	Se skiltet specifikationer
Strømforbrug	"

ANVENDELSE

Tilslutning til el-forsyningen

Før stikket sættes i stikkontakten, skal man nøje kontrollere, om spændingsangivelsen på apparatets typeplade svarer til den lokale netspænding, samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den forventede belastning.

Installation

Apparatet må udelukkende bruges i opretstående stilling.

DRIFT OG BRUG

1. Kontrollér, at apparatet er slukket før stikket sættes ind i stikkontakten.
2. Tænd apparatet ved at stille termostaten (C) på maksimumposition, og funktionsvælgeren (A) på en af de følgende positioner: ✱ / 1 / 2.
 - **Sommerservice** (udelukkende ventilation): Drej funktionsvælgerens (A) håndtag med uret på position.
 - **Drift på minimumstyrke**.: Drej funktionsvælgeren (A) på position "1". Den røde kontrollampe tænder.
 - **Drift på maksimumstyrke**.: Drej funktionsvælgeren (A) på position "2".
 - **For at slukke apparatet**: Drej funktionsvælgeren på position "●".

Justering af termostaten

Når den ønskede omgivende temperatur er opnået, flyt langsomt termostaten mod uret indtil kontrollampen slukker, men ikke mere.

Termostaten justerer automatisk den indstillede temperatur og holder den konstant.

Frostforebyggelsesfunktion

Når termostatens håndtag er i minimumposition ✱ og funktionsvælgeren i pos.2, opretholder apparatet en rumtemperatur på ca. 5°C, der forebygger frost med et minimalt energiforbrug.

VEDLIGEHOLDELSE

- Før et hvilket som helst rengøringsindgreb, fjern altid stikket fra stikkontakten.
- Rengør regelmæssigt luftind- og udstrømningsriste.
- Anvend aldrig slibende pulver eller opløsningsmidler.