

Indholdsfortegnelse - Beskrivelse da

Indholdsfortegnelse

1st use (Ved første anvendelse)	4
Tips (Gode råd for en varmere kaffe)	5
Espresso	6
Cappuccino	7
Cleaning after Cappuccino (Rengøring efter Cappuccino)	8
Hot Water (Varmt vand)	8
Cleaning (Rengøring af maskinen)	9
Descaling and Rinse (Afkalkning og Skyllning)	10
Beskrivelse	41
Beskrivelse af maskinen	41
Beskrivelse af betjeningspanelet	41
Beskrivelse af tilbehør	41
Kontrol af maskinen	41
Tekniske data	41
Bortskaffelse	41
Hvis noget ikke virker.	42
Sikkerhedsanvisninger	43
Symboler der anvendes i brugsanvisningen	43
Grundlæggende sikkerhedsanvisninger	43
Tilladt anvendelse	43
Brugsanvisning	43

Beskrivelse af maskinen

(side 3 - A)

- A1. Aftageligt låg til vandbeholder
- A2. Aftagelig vandbeholder
- A3. Kopbakke
- A4. Håndtag damp/varmt vand
- A5. Kogerens si
- A6. Cappuccinator
- A7. Cappuccinatorudsyge
- A8. Kopbakke
- A9. Maks. vandniveaumåler drypbakke
- A10. Drypbakke

Beskrivelse af betjeningspanelet

(side 3 - B)

- B1. ON/OFF knap med indbygget "tændings" kontrollampe
- B2. Kaffebrygningsknap med indbygget "kaffe klar" kontrollampe
- B3. Dampknap med indbygget "damp klar" kontrollampe

Beskrivelse af tilbehør

(side 2 - C)

- C1. Filterholder
- C2. Cremefilter til 1 kop med kaffepulver eller pod
- C3. Cremefilter til 2 kopper med kaffepulver
- C4. Måleske/stempel

Kontrol af maskinen

Efter at have fjernet emballagen kontrolleres det, at maskinen er i god stand og at alt tilbehør er til stede.

Anvend ikke maskinen, hvis den har synlige skader. Henvend Dem til et De'Longhi Servicecenter.

Tekniske data

Netspænding:	220-240V-50/60Hz
Effekt:	1100W
Mål BxHxD:	208x325x305 (380) mm
Pumpetryk:	15 bar
Kapacitet vandbeholder:	1 L
Længde strømkabel:	1,2 m
Vægt:	3,8 kg



Maskinen er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

- Stand-by Direktiv 1275/2008
- Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF og senere ændringer;
- Direktiv EMC 2004/108/EF og senere ændringer;
- Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EU-forordning 1935/2004.

Bortskaffelse



Anvisninger for korrekt bortskaffelse af produktet i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/EF

Når produktet ikke længere er funktionsdygtigt, må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det kan afleveres på kommunens særlige genbrugsstationer eller hos forhandlere, der tilbyder denne service. Ved særsomt at bortskaffe et husholdningsapparat, undgås mulige negative konsekvenser for miljøet og den offentlige sundhed, som kunne følge af en forkert bortskaffelse. Desuden bliver det muligt at genanvende materialerne det består af, med henblik på at opnå en stor energi- og ressourcibesparelse. For at understrege behovet for at bortskaffe husholdningsapparaterne særsomt, er produktet udstyret med mærket, der forestiller en affaldsbeholder med en streg over. Ulovlig bortskaffelse af produktet fra brugerens side medfører administrative sanktioner i henhold til gældende lovgivning.

Hvis noget ikke virker...

Problem	Mulige årsager	Løsning
Der kommer ikke længere espressokaffe ud	Der mangler vand i vandbeholderen	Fyld vandbeholderen op
	Hullerne i filterholderens haner er tilstoppede	Rens hanernes huller
	Espressokogerens si er tilstoppet	Rengør som beskrevet i afsnittet "Cleaning" (rengøring)
Espressokaffen siver ud over filterholderens kanter i stedet for gennem hullerne	Filterholderen sidder ikke rigtigt eller er snavset	Hægt filterholderen korrekt på og drej det til bunds med bestemtthed
	Espressokogerens tætning er ikke længere elastisk eller er snavset	Få udskiftet tætningen på espressokogerens si hos et Servicecenter
	Hullerne i filterholderens haner er tilstoppede	Rens hanernes huller
Høj støj fra pumpen	Vandbeholderen er tom	Fyld beholderen op
	Vandbeholderen sidder ikke rigtigt, og ventilen på dens bund er ikke åben	Tryk let på vandbeholderen for at åbne ventilen på dens bund
Kaffecremen er mørk (espressokaffen løber for langsomt ud af hanen)	Den formalede kaffe er stampet for hårdt	Stamp kaffe mindre
	Der er for meget formalet kaffe	Mindsk mængden af formalet kaffe
	Espressokogerens si er tilstoppet	Rengør som beskrevet i afsnittet "Cleaning" (Rengøring)
	Filteret er tilstoppet	Rengør som beskrevet i afsnittet "Cleaning" (Rengøring)
	Kaffen er malet for fint	Anvend kun formalet kaffe til espressomaskiner
	Kaffen er malet for fint eller er fugtig	Anvend kun kaffepulver til espressomaskiner. Kaffen må ikke være fugtig
	Det er ikke den rette type kaffepulver	Skift til en anden type af kaffepulver
Kaffen har en syrlig smag	Skyllningen efter afkalkningen har ikke været tilstrækkelig	Efter afkalkning skal maskinen skylles som angivet i afsnittet "Descaling and Rinse" (Afkalkning og Skyllning)
Mælken bliver ikke opskummet, når der laves cappuccino	Mælken er ikke kold nok	Brug altid køleskabskold mælk
	Cappuccinatoren er snavset	Rens omhyggeligt cappuccinatorens huller

Symboler der anvendes i brugsanvisningen

De vigtigste meddelelser er mærket med disse symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse forskrifter.



Fare!

Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet.



Pas på!

Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser eller beskadigelser på maskinen.



Fare for Forbrændinger!

Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, skoldninger eller forbrændinger.



Bemærk:

Dette symbol understreger råd og nyttige informationer for brugeren.

Grundlæggende sikkerhedsanvisninger



Fare!

Da maskinen forsynes med elektrisk strøm, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød.

Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger:

- Berør ikke apparatet med våde hænder eller fødder.
- Berør ikke stikket med våde hænder.
- Det skal sikres, at det er nemt at få adgang til den anvendte stikdåse, det gør det muligt at trække stikket ud, om nødvendigt.
- Hvis stikket skal trækkes ud, skal det gøres ved at hive i selve stikket. Undgå at trække i ledningen, da det vil kunne beskadige den.
- Tag stikket ud af stikkontakten for at slukke maskinen fuldstændigt.
- Forsøg ikke selv at reparere maskinen, hvis der skulle opstå fejl. Sluk maskinen, tag stikket ud og henvend Dem til et Servicecenter.
- Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør de kun udskiftes af et De'Longhi Servicecenter, for at forebygge enhver risiko.
- Dyp aldrig maskinen i vand når den rengøres: det er et el-apparat.
- Inden maskinens udvendige dele rengøres, skal man slukke maskinen, tage stikket ud af stikkontakten og lade maskinen køle af.



Vigtigt:

Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) uden for børns rækkevidde.



Vigtigt:

Maskinen må ikke bruges af personer (inklusiv børn) med nedsatte psykiske og fysiske evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab til maskinen, med mindre en person, der er ansvarlig for deres personlige sikkerhed, overvåger dem og vejleder dem. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.



Fare for Forbrændinger!

Maskinen laver varmt vand, og når den er i brug, kan der dannes vanddamp.

Undgå at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp.

Rør ikke ved kopvarmerpladen, når maskinen er i drift, da den er varm.

Tilladt anvendelse

Maskinen er beregnet til at tilberede espressokaffe og opvarme drikke.

Maskinen er udelukkende beregnet til husstandsbrug. Den er ikke beregnet til brug i:

- køkkenrum for butiks-, kontorphersonale eller andre arbejdsområder
- agriturismi (gårde med værelsesudlejning)
- hoteller, moteller og andre indkvarteringssteder
- værelsesudlejninger

Enhver anden anvendelse må anses for ukorrekt og dermed farlig. Fabrikanten svarer ikke for skader, som følge af ukorrekt brug af maskinen.

Brugsanvisning

Læs omhyggeligt disse anvisninger inden maskinen tages i brug. Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre personkvæstelser og skader på maskinen.

Fabrikanten svarer ikke for skader som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger.



Bemærk:

Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt. Hvis maskinen overdrages til andre personer, skal brugsanvisningen også udleveres til dem.



Bemærk: ved første anvendelse

Første gang maskinen anvendes, skal de indvendige rør skylles ved at lade maskinen virke, som når den laver kaffe og lade den tømme mindst én vandbeholder; herefter kan man begynde at lave kaffe.