

Beskrivelse af apparatet

- A Valgknap
- B Position damp
- C Position opvarmning
- D Position brygning kaffe/varmt vand
- E Kontrollampe tænding
- F Kontrollampe OK espressokaffe eller damp
- G Hovedafbryder (ved selvslukning, udløses den automatisk i position 0)
- H Dampbetjeningsknap
- I Vandbeholder
- L Stempel til kaffe
- M Forsyningskabel
- N Kopholderbakke
- O Måleske
- P Vandvarmerens stråledanner
- Q Filterholderskål
- R Filter 2 kaffe
- S Filter 1 kaffe
- T Cappuccinoadapter
- U Udlædningsrør til damp eller varmt vand

Fundamentale sikkerhedsadvarsler



Fare for elektriske stød!

Eftersom at apparatet fungerer med elektrisk strøm, kan det ikke udelukkes at det kunne fremkalde elektriske stød. Man skal derfor holde sig til følgende sikkerhedsforanstaltninger:

- Rør aldrig apparatet med våde hænder eller fødder.
- Rør aldrig stikket med våde hænder.
- Kontrollér at stikket altid er let tilgængeligt, fordi kun hvis det er det, kan man tage stikket ud, hvis det bliver nødvendigt.
- Hvis De vil trække stikket ud af kontakten, skal man tage fat direkte om stikket. Træk aldrig i ledningen, fordi den kan gå i stykker.
- For at slå apparatet helt fra, tag stikket ud af kontakten.
- Hvis der opstår beskadigelser på apparatet, prøv aldrig at reparere dem.
Sluk for apparatet, tag stikket ud af kontakten og henvend Dem til De'Longhi's Tekniske Assistance.

- Hvis der er skader på stikket eller forsyningskablet, lad dem udelukkende blive udskiftet af De'Longhi's Tekniske Assistance, for at undgå enhver form for risiko.
- Under rengøringen, må man aldrig dyppe maskinen i vand: det er et elektrisk apparat.
- Inden en hvilken som helst rengøringsoperation af apparatets ydre dele, skal man slukke maskinen, trække stikket ud og lade maskinen afkøle.



Pas på:

Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspanderet polystyren) udenfor børns rækkevidde.



Pas på:

Man bør ikke tillade mennesker (og heller ikke børn) med nedsatte psykiske, fysiske sanser, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab, at betjene dette apparat med mindre de er under passende opsyn, og der er blevet givet passende vejledninger af en, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Overvåg børn, og kontrollér at de ikke leger med apparatet.



Fare for skoldning!

Apparatet fremstiller varmt vand og når det er i funktion kan der dannes vanddamp. Man skal passe på ikke at komme i kontakt med vandstænk eller varm damp. Når apparatet er i funktion må man ikke røre ved kopvarmerbakken fordi den er varm.

Anvendelse til formålet af apparatet

Dette apparat er lavet til brygning af kaffe og til opvarmning af drikke. Apparatet er udelukkende tænkt til brug i hjemmet. Det er ikke beregnet til at blive brugt i:

- rum der bruges som køkken for personale i butikker, på kontorer eller andre arbejdsmiljøer
- bondegårdsferier
- hoteller, moteller og andre indkvarteringsstrukturer
- udlejede værelser

Enhver anden anvendelse skal anses som forkert og derfor farlig. Fabrikanten svarer ikke for skader, der skyldes ukorrekt anvendelse af apparatet.

Brugervejledning

Læs omhyggeligt følgende vejledning inden apparatet tages i brug. Hvis disse vejledninger ikke overholdes, kan det forårsage kvæstelser og beskadigelser på apparatet. Fabrikanten svarer ikke for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke er blevet fulgt.



Bemærk:

Opbevar omhyggeligt denne vejledning. Hvis apparatet overtages af andre, skal også brugervejledningen overdrages til den nye ejer.



Bemærk: ved første brug

Første gang man brygger kaffe, skal man skylle maskinens indvendige kredsløb, ved at bruge apparatet på samme måde som til at brygge kaffe, indtil at tømme to vandbeholdere; derefter kan man gå frem med at brygge kaffe.



Pas på: Det tilrådes at afkalke maskinen når man har brygget cirka 200 kopper kaffe.



Pas på: vask ikke noget af tilbehøret i opvaske-maskinen.

Kontrol efter transporten

Efter at have fjernet emballagen, skal man sikre sig at apparatet er intakt og at alle ekstradelene er med. Benyt ikke apparatet hvis der er synlige beskadigelser. Henvend Dem til De'Longhi Tekniske Assistance.

Selvslukning

Hvis apparatet ikke bruges i 30 minutter slukkes det automatisk (se side 9).

Tekniske data

Spænding:	220-240V~50/60Hz
Absorberet effekt:	1100W
Mål LxHxP :	195x285x240 (330) mm
Vandvarmer:	Rustfrit stål
Tryk:	15 bar
Vandbeholderkapacitet:	1 L
Kabellængde:	1,2 m
Vægt:	3,3 kg



Apparatet er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

- Lavspændingsdirektiv EF/2006/95 og følgende ændringer;
- Direktiv EMC EF/2004/108 og følgende ændringer;
- Materialer og genstande der er beregnet til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med forskrifterne der angives i de Europæiske Forordninger 1935/2004.

Bortskaffelse



I henhold til Europa Direktivet EF/2002/96, må man ikke bortskaffe apparatet sammen med normalt husholdningsaffald, men det skal leveres til et center for særskilt indsamling.

hvis der er noget galt... **da**

Problem	Mulige årsager	Løsning
Maskinen slukkes	Selvslukningen er grebet ind	Apparatet slukkes automatisk hvis det ikke bruges i 30 minutter
	I tændingsøjeblikket befinder valgknappen sig ikke i position	Drej knappen hen på og tænd apparatet igen
Der kommer ikke længere espressokaffe ud	Vandbeholderen er tom	Fyld vandbeholderen
	Hullerne i filterholderens haner er tilstoppet	Rens hanernes huller på filterholderen
	Vandvarmerens stråledanner er tilstoppet	Foretag rengøring som angivet i paragraf "Rengøring"
Espressokaffen drypper fra filterholderens kant i stedet for gennem hullerne	Filterholderen sidder ikke rigtigt	Sæt filterholderen korrekt i og drej den helt i bund
	Vandvarmerens pakning er ikke længere elastisk	Få udskiftet espresso vandvarmerens pakning på et Assistance Center.
	Hullerne i filterholderens haner er tilstoppet	Rens hanernes huller.
Espressokaffen er kold	Kontrollampen Ok espresso er ikke tændt i det øjeblik, der trykkes på afbryderen til kaffebrygning	Vent på at kontrollampen OK tændes
	Forvarmningen er ikke blevet foretaget	Foretag opvarmningen som angivet i paragraf "Forvarmning"
	Kopperne er ikke blevet forvarmet	Forvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand
Høj støj fra pumpen	Vandbeholderen er tom	Fyld vandbeholderen
	Vandbeholderen er ikke sat rigtigt i og ventilen på bunden er ikke åben	Tryk lidt på vandbeholderen så ventilen på bunden åbnes
Kaffens creme er lys (kaffen løber for hurtigt ud af hanen)	Kaffepulveret er ikke trykket tilstrækkeligt hårdt	Kaffepulveret skal trykkes endnu mere
	Der er for lidt kaffepulver	Fyld mere kaffepulver i
	Kaffen er malet for groft	Brug kun kaffepulver der er malet til espressokaffemaskiner
	Kaffepulverkvaliteten er af forkert type	Brug et andet kaffepulver kvalitet
Espressokaffens creme er mørk (kaffen løber for langsomt ud af hanen)	Kaffepulveret er trykket for hårdt	Tryk kaffepulveret lidt mindre
	Der er for meget kaffepulver i	Fyld mindre kaffepulver i
	Vandvarmerens stråledanner er tilstoppet	Foretag rengøring som angivet i paragraf "Rengøring"
	Filtret er tilstoppet	Foretag rengøring som angivet i paragraf "Rengøring"
	Kaffepulveret er malet for fint	Brug kun kaffepulver der er malet til espressokaffemaskiner
	Kaffepulveret er malet for fint eller det er fugtigt	Brug kun kaffepulver der er malet til espressokaffemaskiner og som ikke er for fugtig
	Kaffepulver kvaliteten er af forkert type	Brug et andet kaffepulver kvalitet
Der dannes ikke mælkeskum mens man laver cappuccino	Mælken er ikke tilstrækkelig kold	Brug altid mælk der har køleskabstemperatur
	Cappuccinoadapteren er snavset	Rens omhyggeligt hullerne i cappuccinoadapteren, især dem der angives på figuren.