

BESKRIVELSE

(se figur på sid. 3).

- A Termostat
- B Kontakter
- C Komfortemp. knap
- D Ledningsholder
- E Hjul

BRUG

"Let hjul" system

Vend radiatoren op og ned på et tæppe eller en blød overflade for at forhindre skader på malingens finish.

Fold hjulene ud ved at dreje dem udad (Fig.1). Drej radiatoren tilbage til sin lodrette stilling.



Vigtigt!

Når den er i brug, skal radiatoren altid holdes lodret (hjul i bunden, kontrolelementer øverst). Enhver anden orientering kunne være farlig!

El-tilslutning

- Inden du tilslutter radiatoren til lysnettet, kontroller at din stikkontakt svarer til værdien V spænding angivet på apparatet og at stik og power line er korrekt dimensioneret.
- TILSLUT KUN RADIATOREN MED ET EFFEKTIVT JORDET STIK.

IBRUGSANVISNING

Tændes

Indsæt ledningen i stikket, drej termostatkappen helt rundt i urets retning (så langt som muligt). Tænd på begge afbrydere. Signallamperne på afbryderne bliver ved med at lyse uafhængigt af, hvilken cyklus er indstillet med termostaten. Når rumtemperaturen kommer op på det ønskede niveau, skal drejekappen drejes langsomt og forsigtigt mod uret, indtil der høres et klik. Nu er apparatet indstillet til at tænde og slukke automatisk for at opretholde den ønskede temperatur.

Økonomifunktion

For at sikre billigere drift kan afbryderne indstilles enkeltvist:

- én tast i stilling «MIN» = minimal styrke (signallampen

lyser)

- én tast i stilling «MED» = gennemsnitlig styrke (signallampen lyser)
- begge taster i stilling «MIN» «MED» = maksimal styrke (signallamperne lyser)

Ved hjælp af termostaten

Termostaten fungerer på grundlag af stuetemperatur og ikke på grundlag af kølerens temperatur. Drej termostat skiven mod uret mod de lavere numre til at reducere temperaturen; Drej det med uret til de højere tal for at hæve temperaturen. For at slukke helt for radiatoren anbringes termostaten på min. ✱, og ledningen tages ud af stikkontakten.

Frost beskyttelsesfunktion

Med termostat i position ✱ og omskifterne nedtrykket, fastholder apparatet rummet ved en temperatur på omkring 5° C, for at forhindre frysning med minimum energiforbrug.

COMFORTEMP KNAK

Med knappen "COMFORTEMP" og begge omskiftere nedtrykket, indstilles apparatet automatisk til at nå og opretholde, hvad der anses for at være en komfortabel temperatur. Et grønt lys vil angive aktivering af "COMFORTEMP". I denne tilstand angives temperaturen automatisk af "COMFORTEMP". Tryk på knappen COMFORTEMP igen (den grønne lampe tændes) for at deaktivere funktionen COMFORTEMP og gå tilbage til manuel indstilling af termostaten.

VEDLIGEHOLDELSE

Før hver justering på radiatoren, frakobles el-ledningen og vent til den er afkølet. Oliefyldte elektriske radiatorene kræver ingen særlig vedligeholdelse. Det er tilstrækkeligt til at fjerne støv med en blød, tør klud. Brug aldrig slibende pulver eller opløsningsmidler. Eventuelt fjernes koncentrationer af snavs med en støvsuger.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Strømforsyning

Se rating etiket

Absorberede effekt

"

FEJLFINDING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Apparatet virker ikke	Vær sikker på, det er tilsluttet og at stikkontakten fungerer.	Sæt stikket i stikkontakten.
	Check for enhver obstruktion.	Fjern obstruktion og lad apparatet køle ned. Hvis apparatet ikke virker, kontakt kundeservice.
	Temperaturen kan være indstillet for lavt.	Indstil temperaturen til en højere stilling.