

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER

- Læs brugsvejledningen omhyggeligt igennem. Apparatet må kun anvendes til husholdningsbrug ifølge anvisningerne i denne vejledning og udelukkende sammen med det medleverede tilbehør. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for skader, der skyldes uhensigtsmæssig anvendelse af apparatet, eksempelvis opugning af stenbrokker, støv osv.



Giv agt!

- Apparatet må udelukkende forsynes ved den laveste sikkerhedsspænding, som svarer til mærkningen på selve apparatet.
- Før apparatet sættes i gang, skal du kontrollere, om filtrene er på plads.
- Dette apparat kan bruges af børn, der mindst er 8 år gamle, og af personer med nedsatte fysiske, sanselige og mentale evner eller uden erfaring eller kendskab til apparatet, udelukkende under overvågning eller efter at have fået instruktioner vedrørende brug af apparatet på en sikker måde, og hvis de er i stand til at forstå de mulige risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse er ikke tilladt for børn, med mindre du ikke under overvågning.
- Kontrollér filtrene med jævne mellemrum, og børst eller udskift dem efter behov.
- Pas på ikke at placere opsuigningsmundingerne i nærheden af øjnene, ørene, næsen osv., når apparatet er i funktion.
- Undlad at opsuge tændstikker og cigaretstumper, som stadigvæk er tændte.
- Undlad at sætte apparatet eller batteriopladeren ned i vand eller hvilken som helst anden væske eller at stænke vand på apparatet eller batteriopladeren.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til brug i: rum, der anvendes til medarbejderkøkken i forretninger, på kontorer eller andre arbejdspladser, ferielejligheder, hoteller, moteller eller andre feriefaciliteter, værelsesudlejning.
- Undlad at henstille støvsugeren udendørs, og beskyt den mod fugt.

- Undlad at stille støvsugeren i nærheden af varmekilder (ovne, radiatorer).
- Undlad at anvende støvsugeren, hvis batteriopladeren eller dennes kabel er beskadiget.
- Fabrikanten forbeholder sig retten til at foretage ændringer af apparaterne og deres tilbehør uden varsel. Det er yderst vigtigt kun at anvende originale reservedele og originalt tilbehør for at opretholde apparatets funktionsdygtighed og undgå at miste garantien.



OBS:

For at undgå motorskader må apparatet ikke sættes i gang uden filtre.

BESKRIVELSE

A. Beskrivelse af apparatet

- A1** Håndgreb/skaft
- A2** Tilslutningssted til batterioplader på kost
- A3** Låseskrue
- A4** Skaftisætningsstyr
- A5** Luftudstrømningsriste
- A6** Styrepanel
 - A7** Tænd-/sluknap
 - A8** Styrkereguleringsknop (normal, maksimal, energibesparelse)
- A9** Lysdioder, der angiver opladningsniveauet/resterende funktionstid
- A10** Støvopsamlingsbeholder
- A11** Forfilter
- A12** Fint filter
- A13** Opsuigningsmunding
- A14** Støttekrog til kost

B. Opladningsstation

- B1** Støtte til opladning af kost
- B2** Opbevaringssted til filterrensebørste
- B3** Filterrensebørste
- B4** Støttebasis til kost
- B5** Kabeloprul til regulering af kabellængde
- B6** Udgangsåbning til forsyningskabel
- B7** Sæde på støtte til batteriopladerens forbindelsesstykke

C. Tilbehør

- C1** Børste med to positioner (gulvtæpper/hårde gulve)
- C2** Batterioplader

OPLADNING AF BATTERIERNE

VIGTIGT: Anvend kun den originale batterioplader, der leveres sammen med apparatet. Apparatet må ikke oplades ved temperaturer under 0°C og over 40°C.



OBS:

Før apparatet tages i brug første gang, skal batteriet oplades 2,5 timer.

Denne model er udstyret med funktionen quick charge, der med 30 minutters opladning giver mulighed for 5 minutters funktion.

Apparatet kan ikke anvendes under opladningen:

Ved slutningen af cyklussen bliver alle 3 lysdioder ved med at lyse. Når batteriet er helt afladet, blinker de 3 lysdioder, og apparatet går ikke i gang. Apparatet bør oplades efter brug, så det altid er klart til brug med fuldt opladet batteri. Apparatet kan oplades uafbrudt uden risici. Det bør frakobles ved længerevarende fravær (ferie...). Efter hver fuldstændig opladning har apparatet følgende funktionstid:

Styrke 1 (normal)	Styrke 2 (maksimal)	Styrke 3 (energibesparelse)
25 min	15 min	50 min

UDSKIFTNING AF BATTERIER

Når batterierne er udtjente, skal du rette henvendelse til det nærmeste autoriserede servicecenter for at få dem udskiftet.

Der må ikke anvendes andre batterityper.

UDTAGNING AF BATTERIERNE

Hvis der opstår behov for at tage batterierne ud, ret henvendelse til det nærmeste servicecenter eller følg denne procedure:

- Aflad batterierne fuldstændigt, før de tages ud.
- Tag skaftet af (A1) ved at dreje på låseskruen (A3).
- Fjern støvopsamlingsbeholderen (A10).
- Fjern risten og hættten (se fig. 39).
- Skru fastgøringsskruerne af (se fig. 40), og afbryd batteriet.



Giv agt!

Apparatet må ikke være forbundet med batteriopladeren, når batterierne tages ud.

BORTSKAFFELSE AF APPARATET



Maskinen må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men den skal afleveres til et godkendt indsamlingscenter.