

WICHTIGE WARNHINWEISE

Sicherheitshinweise



Achtung!

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.

- Das Gerät ist ausschließlich für das Rösten von Brot vorgesehen. Jeder andere Gebrauch ist als unsachgemäß anzusehen und ist daher gefährlich. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für eventuelle Schäden, die durch unsachgemäßen, ungeeigneten oder verantwortungslosen Gebrauch entstehen, ab.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst ausgewechselt werden, damit jegliches Risiko ausgeschlossen werden kann.
- Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, überprüfen dass: die Netzspannung dem Wert entspricht, der auf dem Typenschild unter dem Gerät angegeben ist; die Steckdose geerdet ist. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, die aus der nicht erfolgten Beachtung dieser Vorschrift entstanden ist.
- Es wird davon abgeraten, Adapter, Vielfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabel zu verwenden.
- Um Stromschlaggefahren auszuschließen, sicherstellen, dass Toaster, Netzkabel und Steckdose nicht nass werden. Auf KEINEN FALL die Hände oder Metallgegenstände, wie Messer oder Aluminiumfolie, in das Gerät stecken.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen bzw. feuchten Händen.
- Das Gerät niemals barfuß oder mit nassen Füßen gebrauchen.
- Immer den Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät nicht benutzt wird, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden oder eventuell eingeklemmte Speisereste entfernt werden sollen.



Achtung!

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Der Gebrauch

ist ebenfalls vorgesehen in: Räumen, die als Küchen für das Personal von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen eingerichtet sind, in landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen, Hotels, Motels und sonstigen Übernachtungsbetrieben, Zimmervermietungen. Ein Exemplar dieses Handbuchs muss immer dem Endanwender und dem Wartungspersonal zur Verfügung stehen.

- Um Erstickungsgefahren zu vermeiden, muss die Plastiktüte zur Verpackung des Gerätes von Kindern ferngehalten werden.
- Dieses Gerät darf auch von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, unter der Voraussetzung, sie werden überwacht und im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult, und sind sich der damit verbundenen Gefahren bewusst. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Anwender darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden überwacht. Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.
- Ziehen Sie nicht am Versorgungskabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen aus (Regen, Sonne, Frost usw.).
- Gerät, Stromkabel oder Netzstecker nicht ins Wasser tauchen.
- Das Gerät darf nicht über einen externen Timer oder mittels eines separaten Fernbedienungssystems betrieben werden

- Wie bei allen elektrischen Geräten sollte man während des Gebrauchs, vor allem im Beisein von kleinen Kindern, stets den gesunden Menschenverstand und Vorsicht walten lassen, auch wenn mit diesen Anweisungen versucht wird, alle Eventualitäten abzudecken.
- Für die Reinigung des Gerätes wird auf den entsprechenden Abschnitt verwiesen.



Verbrennungsgefahr!!

Bei Nichtbeachtung können Verbrennungen oder Verbrühungen verursacht werden.

- Während des Betriebs kann die Außenfläche eine sehr hohe Temperatur erreichen. Das Gerät nur durch Verwendung der Drehknöpfe und Plastikgriffe bedienen. Erforderlichenfalls Handschuhe verwenden.
- Brot ist ein Nahrungsmittel, das in Brand geraten kann. Dieses Gerät nicht unter oder in der Nähe von Gardinen oder anderen brennbaren Materialien benutzen.
- Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken: es könnte sich erhitzen und in Brand geraten.
- Es wird empfohlen, den Toaster nicht direkt unter Hängeschränken zu verwenden.
- Verbrannte Nahrungsmittel können in Brand geraten. Den eingeschalteten Toaster folglich nicht unbeaufsichtigt lassen und den Bräunungsgrad im Fall von dünnen oder trockenen Brotscheiben niedriger einstellen, da diese leichter verbrennen können.
- Niemals gefüllte oder belegte Nahrungsmittel (z.B. Pizza) wärmen: falls diese im Geräteinnern auslaufen besteht Brandgefahr.
- Das Krümelblech regelmäßig säubern: Die Krümel können Qualm oder Brände verursachen.



Hinweis:

Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen für den Anwender hin.

- Nach Entfernen der Verpackung sicherstellen, dass das Produkt unversehrt ist und sich in perfektem Zustand befindet.

- Sicherstellen, dass alle Etiketten und Verpackungsteile vom Toaster entfernt wurden.
- Zur Entfernung von Staub, der sich während des Transportes angesammelt haben könnte, ist es ausreichend, das Gerät mit einem weichen und trockenen Tuch abzuwischen.
- Das Netzkabel darf nicht vom Rand des Tisches hängen und nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen (beispielsweise der Oberseite **(K)** des Toasters).



Die mit Nahrungsmitteln in Kontakt tretenden Materialien und Zubehörteile entsprechen der Verordnung (EG) 1935/2004.

Entsorgung des Gerätes



Das Gerät nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgen, sondern einem Zentrum für offizielle Mülltrennung übergeben.

BESCHREIBUNG

- A** Toasteinführschlitze
- B** Einschalthebel
- C** Bräunungsgradanzeige
- D** Bräunungsgradregler
- E** Krümelblech
- F** Auftautaste
- G** Aufwärtaste
- H** Taste "Bagel"
- I** Taste Stop/Cancel
- J** Brötchenaufsatz (nur bei einigen Modellen)
- K** Oberteil

GEBRAUCH

- Sicherstellen, dass der Einschalthebel **(B)** angehoben ist und der Bräunungsgradregler **(D)** auf den mittleren Bräunungsgrad eingestellt ist.
- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
- Betreiben Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch dreimal ohne Brot mit Thermostat auf höchster Stufe, um den Geruch nach „Neuem“ zu beseitigen. Anschließend jedes Mal den Raum gut lüften.
- Die Brotscheiben in die Toasterschlitze **(A)** einführen und den Hebel **(B)** vollständig senken. Das Brot nicht direkt auf dem Oberteil **(K)** ablegen oder darauf rösten, das dieses Teil nicht zum Garen von Speisen vorgesehen ist.



Hinweis: Wenn das Gerät nicht an die Steckdose angeschlossen ist, bleibt der Hebel **(B)** nicht in der abgesenkten Position.

- Wenn die Bräunung beendet ist, geht der Hebel in

die Ausgangsposition zurück, wobei gleichzeitig die Brotscheiben nach oben gedrückt werden. **Wenn der Hebel versehentlich hängen bleibt oder in der abgesenkten Position gehalten wird, könnte der Toaster sich nicht automatisch ausschalten.**

- Falls das Toast nicht genügend gebräunt ist, durch Drehen des Reglers (D) einen höheren Bräunungsgrad einstellen. Falls das Toast hingegen zu stark gebräunt ist, einen niedrigeren Bräunungsgrad einstellen.
- Der Toastvorgang kann jederzeit gestoppt werden, indem Sie die Taste Stopp/Unterbrechen (I) drücken.
- Das Gerät niemals leer benutzen (bzw. ohne Brotscheiben).
- Keine sehr dünnen oder beschädigte Brotscheiben benutzen.
- Nicht mit Gewalt im Verhältnis zu den Einführschlitzen zu große Nahrungsmittel einführen.



Verbrennungsgefahr!! Während des Betriebs werden die Einführschlitze sehr heiß. Nicht berühren.

Funktion „Auftauen“

Tiefgefrorene Brotscheiben können getoastet werden, indem Sie die Auftautaste (F) sofort nach Herunterdrücken des Hebels (B) drücken. Der Bräunungsvorgang für die gewünschte Bräunung wird verlängert.

Die Kontrolllampe bleibt so lange eingeschaltet, wie die Auftaufunktion in Betrieb ist.

Funktion „Aufwärmen“

Den Einschalthebel (B) herunterdrücken und die Aufwärmaste (G) drücken. Die Kontrolllampe bleibt so lange eingeschaltet, wie die Aufwärmfunktion in Betrieb ist.

Die Aufwärmzeit ist vorgegeben und kann nicht geändert werden, daher kann der Bräunungsgrad nicht beeinflusst werden.

Taste Stopp/Unterbrechen

Der Toastvorgang kann jederzeit gestoppt werden, indem Sie die Taste Stopp/Unterbrechen (I) drücken.



Achtung! Versuchen Sie nicht, die Bräunung zu unterbrechen, indem Sie mit Gewalt den Hebel (B) hochdrücken. Verwenden Sie immer die Taste Stopp/Unterbrechen (I).

Krümelblech

Das Krümelblech (E) muss regelmäßig gesäubert werden, da die Krümel Qualm verursachen oder in Brand geraten könnten. Nach dem Toastvorgang das Gerät abkühlen lassen, das Krümelblech (E) herausziehen und säubern.

Funktion „Bagel“

Mit der Funktion „Bagel“ können Sie Brot, Fladenbrot und Muffins nur auf einer Seite (der Innenseite) toasten, während die andere (die Außenseite) warm bleibt. Fladenbrot und Muffins müssen vor dem Toasten halbiert werden; senken Sie den Einschalthebel (B) und drücken Sie die Taste „Bagel“ (H). Die Kontrolllampe Bagel bleibt bei Gebrauch dieser Funktion eingeschaltet.

Brötchenaufsatz (J) (nur bei einigen Modellen)

Der Brötchenaufsatz eignet sich zum Erwärmen von verschiedenen Nahrungsmitteln, wie: Croissants oder bereits getoastete Speisen.

Dazu wie folgt vorgehen:

- Den Brötchenaufsatz, wie auf der Abbildung gezeigt, auf die Einfüllschlitze setzen Seite 3.
- Das Toastgut auf den Aufsatz legen.
- Den Bräunungsgradregler (D) auf die gewünschte Position stellen (1-6).
- Den Einschalthebel absenken (B).
- Wenn das Toastgut nicht genügend warm ist, das nächste Mal einen höheren Bräunungsgrad einstellen.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor der Reinigung und jeder Wartung des Gerätes den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Den Toaster vor der Reinigung abkühlen lassen.
- Die Außenseite des Gerätes muss mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Dabei darf nur Wasser benutzt werden. Für die Reinigung des Gerätes keine Scheuermittel oder brennbaren Flüssigkeiten benutzen, da sie die Oberfläche beschädigen können.
- **TAUCHEN SIE DAS GERÄT NICHT IN WASSER**
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker und entleeren Sie das am Geräteboden befindliche Krümelblech.
- Sollte eine Brotscheibe im Geräteinneren steckenbleiben, den Stecker ziehen, Toaster abkühlen lassen, umdrehen und leicht schütteln.
- **BERÜHREN SIE KEINE TEILE DES TOASTERS UND INSBESONDERE DIE INNENSEITE DER EINFÜHRSCHLITZE MIT SPITZEN BZW. SCHARFEN UTENSILIEN.**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Versorgungsspannung

Siehe Typenschild
Eigenschaften

Leistungsaufnahme

“