

DEUTSCH

Bitte vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes diese Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen. Nur so können Sie optimale Ergebnisse und höchste Betriebssicherheit erzielen.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Nachstehende Begriffe werden auf den Folgeseiten verwendet.

- 1 Netzkabel
- 2 EIN/AUS-Schalter und (wenn vorgesehen) „AUTO“
- 3 Display
- 4 Wählschalttaste Tassenanzahl (wenn vorgesehen)
- 5 Wählschalttaste Stundenanzeige - Zunahme
- 6 Wählschalttaste Minutenanzeige - Abnahme
- 7 Ein/Aus-Drucktaste Programmierer
- 8 Drucktaste „AUTO“ (wenn vorgesehen)
- 9 Drucktaste „AUTO“ (wenn vorgesehen)
- 10 Kontrolllampe EIN/AUS
- 11 Warmhalteplatte
- 12 Drehbares Untergestell (wenn vorgesehen)
- 13 Glaskanne für Filterkaffee
- 14 Dosierlöffel
- 15 Filterhalter für Filterkaffee
- 16 Flavour saver
- 17 Permanentfilter (wenn vorgesehen)
- 18 Wählschalter „Aroma“ Filterkaffee
- 19 Wasserbehälterdeckel
- 20 Entnehmbarer Wasserbehälter
- 21 Antichlorfilter (wenn vorgesehen)
- 22 Antichlorfiltereinsatz (wenn vorgesehen)

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät wurde für die „Kaffeezubereitung“ und zum „Erwärmen von Getränken“ ausgelegt: Achten Sie darauf, sich nicht mit Wasserspritzern oder heißem Dampf bzw. sich durch unsachgemäßen Gebrauch zu verbrennen.

- Berühren Sie die heißen Teile des Gerätes nicht (Dampf- und Heißwasserabgabedüse, Heißwasserdusche, den Filterhalter und die Warmhalteplatte berührender Abgabebereich).
- Überzeugen Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät unversehrt ist. Im Zweifelsfall das Gerät auf keinen Fall benutzen und sich an einen Fachmann wenden.
- Dieses Gerät darf ausschließlich für den Hausgebrauch verwendet werden. Jeder andere, zweckentfremdete Gebrauch kann gefährlich sein.
- Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch unsachgemäßen, falschen oder unangemessenen Gebrauch verursacht werden.
- Das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen bzw. Füßen berühren.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht unbeaufsichtigt von Kindern oder von Personen, die mit dem Betrieb derselben nicht vertraut sind, bedient wird.
- Die Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bei Defekten oder Betriebsstörungen schalten Sie das Gerät ab. Nehmen Sie selbst keine Eingriffe vor und wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen ausschließlich an vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen. Verlangen Sie die Verwendung von Original-Ersatzteile. Die Nichteinhaltung der oben genannten Anweisungen kann die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen.
- Das Netzanschlusskabel dieses Geräts darf nicht vom Benutzer selbst ausgewechselt werden, da hierzu Spezialwerkzeuge erforderlich sind. Wenn das Kabel repariert oder ausgewechselt werden muss, wenden Sie sich anschließend an eine vom Hersteller autorisierte Kundendienststelle.
- Das Gerät nicht unnötig eingeschaltet lassen. Schalten Sie bei Nichtgebrauch des Gerätes den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Das Gerät nicht in Wasser tauchen.

INSTALLATION

- Stellen Sie das Gerät auf eine Arbeitsfläche entfernt von Wasserhähnen und Spülbecken auf.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typen-/Leistungsschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt. Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose mit einer Mindestleistung von 10A an. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Unfälle, die durch die versäumte Erdung der Anlage verursacht werden sollten.
- Installieren Sie das Gerät niemals in Räumen, in denen Temperaturen unter oder um 0°C erreicht werden können (gefriert das Wasser, kann dies Schäden am Gerät verursachen).
- Sollte das Netzkabel länger als die erforderliche Distanz zur Steckdose sein, können Sie das überschüssige Stück Kabel innerhalb der Maschine, und zwar in der Kabelaufnahme verstauen.

ANTICHLORFILTER (wenn vorgesehen)

Der Filter beseitigt den Chlorgeschmack aus dem Wasser. Verfahren Sie zur Installation wie folgt:

- Nehmen Sie den Antichlorfilter aus dem Plastikbeutel und spülen Sie ihn unter laufendem Wasser ab.
- Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters auf und nehmen Sie den Filtereinsatz aus seiner Aufnahme, indem Sie ihn nach oben ziehen (Abb.1).
- Öffnen Sie den Filtereinsatz, indem Sie auf die mit der Aufschrift „PUSH“ bezeichnete Stelle drücken und legen Sie den Filter sorgfältig in die Aufnahme, wie auf Abb.2 gezeigt.
- Schließen Sie den Filtereinsatz und setzen Sie ihn wieder an seinen Platz, indem Sie ihn ganz nach unten drücken.
- Der Antichlorfilter muss nach 80 Zyklen und in jedem Fall nach 6 Betriebsmonaten ausgetauscht werden.

EINSTELLEN DER UHR (ABB.3)

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose; beim ersten Einschalten erscheint auf dem Display die Blinkanzeige „00:00“.

Zur Einstellung der genauen Uhrzeit, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste „HOUR“ solange, bis die aktuelle Stunde eingestellt ist.
- Drücken Sie die Taste „MIN“ solange, bis die aktuellen Minuten eingestellt sind.

Durch Gedrückthalten der Tasten vereinfachen Sie die o.g. Vorgänge und können die Zeit ganz schnell einstellen.

Die Uhrzeit kann jederzeit eingestellt werden.

ZUBEREITUNG VON FILTERKAFFEE

- Klappen Sie den Deckel auf und entnehmen Sie den Wasserbehälter (Abb. 4).
- Füllen Sie den Behälter mit frischem, sauberem Wasser bis zu dem für die gewünschte Anzahl von Tassen erforderlichen Füllstand (Abb. 5).
- Setzen Sie den Behälter durch leichtes Drücken wieder in die Maschine ein. Sie können den Behälter auch an seinem Platz lassen und zum Auffüllen die Filterkaffeekanne, auf der die Füllstände markiert sind, verwenden (Abb. 6).
- Öffnen Sie den Filterhalter, indem Sie diesen nach links drehen (Abb. 7).
- Setzen Sie den Permanentfilter (wenn vorgesehen) in den Filterhalter ein (Abb. 8). Für die Ausführungen ohne Permanentfilter benutzen Sie Filtertüten #4.
- Füllen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Dosierlöffels das Kaffeepulver in den Filter und verteilen Sie es gleichmäßig (Abb.9). Verwenden Sie generell einen glatt gestrichenen Dosierlöffel Kaffeepulver (etwa 7 Gramm) pro Tasse (zum Beispiel 12 Dosierlöffel für 12 Tassen). Die verwendete Kaffeepulvermenge kann natürlich je nach persönlichem Geschmack variiert werden. Verwenden Sie qualitativ hochwertiges, mittelfein gemahlenes und für Filterkaffeemaschinen geeignetes Kaffeepulver.
- Schließen Sie den Filterhalter und stellen Sie die Glaskanne mit aufgesetztem Deckel auf die Warmhalteplatte.
- Wählen Sie das gewünschte Aroma, wie im Abschnitt „Wahl des Kaffeearomas“ beschrieben.
- Drücken Sie den „ “- Schalter (Abb. 10). Die Kontrolllampe EIN über dem Schalter selbst zeigt an, dass die Filterkaffeemaschine in Betrieb ist.

Bei den Modellen mit im EIN/AUS-Schalter integrierter AUTO-Funktion, den EIN/AUS-Schalter zwei Mal drücken.

- In einigen Modellen können die Wasserabgabezeiten je nach Anzahl der zuzubereitenden Tassen optimiert werden, indem Sie die Taste (4) (Auswahl Tassenanzahl) zwei oder (nur bei einigen Modellen) drei Mal drücken; ein auf dem Display angezeigter Punkt gibt die erfolgte Auswahl an.
- Nach einigen Sekunden beginnt der Kaffee auszutreten. **Während dem Kaffeebrühen entwickelt die Kaffeemaschine etwas Dampf. Das ist normal und kein Grund zur Besorgnis.**
- Wenn Sie den „EIN/AUS“-Schalter nach dem Brühvorgang eingeschaltet lassen, hält die Warmhalteplatte den Kaffee auf einer Idealtemperatur warm.

Hinweis: Bei den Modellen mit drehbarem Untergestell können Sie zur besseren Handhabung des Wasserbehälters die Maschine nach rechts oder links drehen (Abb.14)

PROGRAMMIEREN DER EIN-UND AUSSCHALTUNG (TASTE 7)

Überprüfen Sie, dass die eingestellte Uhrzeit exakt ist.

Einstellen der Uhrzeit zur Kaffeezubereitung:

- Die Taste (7) drücken: Auf dem Display blinkt die Zeitanzeige „12:00“ auf;
- Mehrmals auf die „HOUR“ und „MIN“-Tasten drücken, bis Sie die gewünschte Einschalt-Zeit eingestellt haben;
- Erneut die Taste (7) drücken.

Nun ist die Einschalt-Zeit programmiert und auf dem Display erscheint die Ausschalt-Zeit (d.h. zwei Stunden nach der programmierten Einschaltung). Wenn Sie diese Einstellung ändern möchten, drücken Sie zum Erhöhen der Zeit (+) die Taste „HOUR“ oder zum Herabsetzen (-) die Taste „MIN“.

Sie können die Zeit bis zu 12 Stunden mit Zeitsteigerungen von jeweils 30 Minuten erhöhen.

Drücken Sie innerhalb von 8 Sekunden die Taste (7), um die ausgewählte Zeit zu bestätigen. Wenn Sie die Taste (7) nicht rechtzeitig drücken, wird auf dem Display wieder die aktuelle Zeit eingestellt.

AKTIVIERUNG DER TIMER FUNKTION

Nachdem:

- die Ein- und Ausschaltzeit entsprechend den im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Anleitungen eingestellt ist;
- (für die damit ausgestatteten Modelle) durch Drücken der Taste (4) die Anzahl der gewünschten Tassen eingestellt ist;
- das Gerät zur Kaffeezubereitung bereit ist, drücken Sie die Taste „ AUTO“ (2) oder (nur für einige Modelle) „AUTO“ (8).

Bei den mit der Taste „AUTO“ (8) ausgestatteten Modellen, setzt die Kaffeeabgabe einige Minuten später ein, damit sich die Kaffeemaschine aufheizen kann und so eine optimale Kaffeetemperatur gewährleistet.

WAHL DES FILTERKAFFEEAROMAS

Mit dem „Flavour System“ ist es möglich, das Filterkaffeearoma je nach persönlichem Geschmack zu wählen.

Wenn Sie den Regulierdrehknopf für Filterkaffeearoma (Abb.11) drehen, können Sie einen Kaffee mit starkem Nachgeschmack (Position STRONG) oder leichtem Nachgeschmack (Position LIGHT) zubereiten.

Die Vorrichtung „Flavour System“ verändert den Nachgeschmack des Kaffees, mehr oder weniger stark, während der eigentliche Kaffeegeschmack unverändert bleibt.

ACHTUNG: Vor der ersten Kaffeezubereitung sind sämtliche Zubehörteile und inneren Kreise der Maschine wie folgt zu reinigen:

Lassen Sie mindestens zwei Kannen Wasser ohne Kaffeepulver durchlaufen (befolgen Sie hierzu die Anweisungen im Abschnitt „Zubereitung von Filterkaffee verwiesen).

REINIGUNG UND WARTUNG

Vor Beginn einer jeden Reinigungs- bzw. Wartungsarbeit die Maschine ausschalten, den Netzstecker ziehen und die Maschine abkühlen lassen.

1. Verwenden Sie zur Reinigung der Maschine keine Lösungs- oder Scheuermittel. Ein weiches, feuchtes Tuch reicht vollkommen aus.
2. Tauchen Sie die Maschine niemals ins Wasser: es handelt sich um ein Elektrogerät.

REINIGUNG DES „FLAVOUR SAVER“

Für eine bessere Reinigung des „Flavour Saver“ können Sie diesen aus dem Filterhaltertrichter entnehmen, indem Sie leicht gegen das Trichterinnere (Abb.12) drücken. Zum Wiedereinsetzen einfach den „Flavour Saver“ von oben her einfügen (Abb.13).

ENTKALKUNG

Wenn das Wasser in Ihrem Wohngebiet hart ist, sammelt sich mit der Zeit Kalk an. Die Kalkablagerungen können den einwandfreien Betrieb des Gerätes beeinträchtigen.

Durch Aufblinken der Kontrolllampe (10) wird angezeigt, dass die Maschine entkalkt werden muss. Zur Entkalkung können Sie die handelsüblichen Entkalker für Filterkaffeemaschinen verwenden. Alternativ hierzu können Sie auch Weißweinessig benutzen und wie folgt vorgehen:

1. Geben Sie 2 Tassen Weißweinessig und 3 Tassen Wasser in den Behälter. Setzen Sie den Behälter in die Maschine ein;

2. Stellen Sie die Kaffeekanne auf die Warmhalteplatte und setzen Sie den Filterhalter ohne Kaffeepulver ein;
3. Drücken Sie den „EIN/AUS“-Schalter Filterkaffee, lassen Sie etwa eine Tasse austreten und schalten Sie das Gerät dann ab.
4. Lassen Sie den Essig etwa eine Stunde lang einwirken;
5. Schalten Sie die Maschine wieder ein und lassen Sie den Rest der Lösung durchlaufen;
6. Zum Nachspülen des Maschine lassen Sie diese mindesten 3 Mal (3 volle Wasserbehälter) mit Wasser und ohne Kaffee durchlaufen. Bei abgeschlossener Entkalkung, drücken Sie zum Ausschalten der Kontrolllampe die Tasten „HOUR“ und „MIN“ gleichzeitig.

BETRIEBSSTÖRUNGEN

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Die Brühzeiten des Filterkaffees sind länger geworden.	Die Filterkaffeemaschine muss entkalkt werden.	Die Maschine wie im Abschnitt „Entkalkung“ beschrieben entkalken.
Der Kaffee schmeckt nach Essig.	Die Maschine wurde nicht ausreichend nachgespült.	Das Gerät wie im Abschnitt „Entkalkung“ beschrieben nachspülen.