

HINWEISE

- Das Gerät ist ausschließlich für das Rösten von Brot vorgesehen. Jeder andere Gebrauch ist als unsachgemäß anzusehen und ist daher gefährlich.
Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für eventuelle Schäden, die durch unsachgemäßen, ungeeigneten oder verantwortungslosen Gebrauch u/o durch von nicht autorisiertem Personal ausgeführte Reparaturen entstehen, ab.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Der Gebrauch ist nicht vorgesehen:
 - in Räumen, die als Küchen für das Personal von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen eingerichtet sind
 - in landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen
 - in Hotels, Motels und anderen Übernachtungseinrichtungen
 - Zimmervermietungen.
- Nach Entfernen der Verpackung sicherstellen, dass das Produkt unversehrt ist und sich in perfektem Zustand befindet.
- Sicherstellen, dass alle Etiketten und Verpackungsteile vom Toaster entfernt wurden.
- Um Erstickungsgefahren zu vermeiden, muss die Plastiktüte zur Verpackung des Gerätes von Kindern ferngehalten werden.
- Zur Entfernung von Staub, der sich während des Transportes angesammelt haben könnte, ist es ausreichend, das Gerät mit einem weichen und trockenen Tuch abzuwischen.
- Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, überprüfen dass:
 - die Netzspannung dem Wert entspricht, der auf dem Typenschild unter dem Gerät angegeben ist
 - die Steckdose geerdet ist Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, die aus der nicht erfolgten Beachtung dieser Vorschrift entstanden ist.
- Sollte der Geräterestecker für Ihre Steckdose ungeeignet sein, lassen Sie den Netzstecker durch einen Fachmann auswechseln.
Es wird davon abgeraten, Adapter, Vielfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabel zu verwenden.
Sollte ihr Gebrauch dennoch erforderlich sein, verwenden Sie ausschließlich Einfach- bzw. Mehrfachadapter und Verlängerungskabel, die den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen und achten Sie darauf, dass die auf dem Adapter und/oder dem Verlängerungskabel angegebenen Leistungsgrenzen nicht überschritten werden.
Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller

- oder vom Kundendienst ausgewechselt werden, damit jegliches Risiko ausgeschlossen werden kann.
- Das Gerät kann auch von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen oder von Personen, die nicht mit dem Betrieb des Gerätes vertraut sind, gebraucht werden. Sie müssen jedoch von einer für sie und ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt, in den sicheren Gebrauch des Gerätes eingewiesen und auf die Gefahren hingewiesen werden.
Kinder beaufsichtigen und dafür sorgen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten können nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei ständig beaufsichtigt.
Gerät und Netzkabel für Kinder unterhalb von 8 Jahren unzugänglich aufbewahren.
- Um Stromschlaggefahren auszuschließen, sicherstellen, dass Toaster, Netzkabel und Steckdose nicht nass werden. Auf KEINEN FALL die Hände oder Metallgegenstände, wie Messer oder Aluminiumfolie, in das Gerät stecken.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen bzw. feuchten Händen.
- Während des Betriebs werden die Bereiche um die Toasteinfüllschlitze sehr heiß: Das Gerät nur durch Verwendung der Drehknöpfe und Plastikgriffe bedienen.
- **Brot ist ein Nahrungsmittel, das in Brand geraten kann.**
Folglich dieses Gerät nicht unter oder in der Nähe von Gardinen oder anderen brennbaren Materialien benutzen.
- Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken: Es könnte sich erhitzen und in Brand geraten.
- Das Gerät niemals barfuß oder mit nassen Füßen gebrauchen.
- Es wird empfohlen, den Toaster nicht direkt unter Hängeschränken zu verwenden.
- Verbrannte Nahrungsmittel können in Brand geraten. Den Toaster folglich nicht unbeaufsichtigt lassen und den Bräunungsgrad im Fall von dünnen oder trockenen Brotscheiben niedriger einstellen, da diese leichter verbrennen können.
- Niemals gefüllte oder belegte Nahrungsmittel (z.B. Pizza) wärmen: Falls diese im Geräteinnern auslaufen besteht Brandgefahr.
- Das Krümelblech regelmäßig säubern: Die Krümel können Qualm oder Brandgefahr verursachen.
- Immer den Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät nicht benutzt wird, bevor Reinigungsarbeiten durch-

geführt werden oder eventuell eingeklemmte Speisereste entfernt werden sollen.

- Ziehen Sie nicht am Versorgungskabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen aus (Regen, Sonne, Frost usw.).
- Gerät, Stromkabel oder Steckdose nicht ins Wasser tauchen.
- Das Gerät darf nicht über einen externen Timer oder mittels eines separaten Fernbedienungssystems betrieben werden.
- Wenden Sie sich bei Beschädigungen oder erforderlichem Ersatz desselben ausschließlich an eine vom Hersteller autorisierte Kundendienststelle.
Für weitere detaillierte Informationen das Garantieblatt konsultieren.
- Wie bei allen elektrischen Geräten sollte man während des Gebrauchs, vor allem im Beisein von kleinen Kindern, stets den gesunden Menschenverstand und Vorsicht walten lassen, auch wenn mit diesen Anweisungen versucht wird, alle Eventualitäten abzudecken.

Dieses Gerät entspricht der Europäischen Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Kompatibilität.

Die mit Nahrungsmitteln in Kontakt tretenden Materialien und Zubehörteile entsprechen der Verordnung (EU) 1935/2004.5.

Wichtiger Hinweis für die korrekte Entsorgung des Produkts in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 2002/96/EG



Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden. Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den

Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.

GEBRAUCH

Beschreibung

- A** Toasteinführschlitze
- B** Bräunungsgradanzeige
- C** Bräunungsgradregler
- D** Einschalthebel
- E** Taste und Kontrolllampe „Auftauen“
- F** Taste Stop/Cancel (Stopp/Löschen)
- G** Taste und Kontrolllampe „Aufwärmen“
- H** Krümelblech
- I** Abnehmbare Vorrichtung "Warming Rack"

Vor dem gebrauch

- Das überschüssige Kabel um die Haken für die Kabelaufwicklung unter dem Gerät wickeln.
- Wie bei allen Heizgeräten kann der Toaster nach dem ersten Einschalten einen leichten Brandgeruch oder Geruch nach „Neuem“ erzeugen. Das ist vollkommen normal und kein Anlass zur Beunruhigung.
- Um den Geruch nach „Neuem“ beim ersten Gebrauch zu vermeiden, das Gerät auf den mittleren Bräunungsgrad einstellen und ohne Nahrungsmittel benutzen. Während dieses Vorgangs den Raum gut lüften.

Gebrauch

- Sicherstellen, dass sich die Einschalthebel (**D**) in Ausschaltposition befinden.
Den Bräunungsgradregler (**C**) auf die gewünschte Position stellen.
- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
- Die Brotscheiben in die Toasteinführschlitze (**A**) einführen und den Hebel vollständig senken (**D**).

Hinweis: Wenn das Gerät nicht an die Steckdose angeschlossen ist, bleibt der Hebel (D) nicht in der abgesenkten Position.

- Wenn die Bräunung beendet ist, geht der Hebel auf die Ausgangsposition zurück, wobei gleichzeitig die Brotscheiben nach oben gedrückt werden.
- Falls das Toast nicht genügend gebräunt ist, durch Drehen des Reglers (**C**) einen höheren Bräunungsgrad einstellen.
- Der Toastvorgang kann jederzeit gestoppt werden, indem Sie die Taste Stop/Cancel (**F**) drücken. Versuchen Sie nicht, die Bräunung zu unterbrechen, indem Sie mit Gewalt den Hebel (**D**) hochdrücken.

Achtung: Während des Betriebs werden die Einführschlitze sehr heiß. Nicht berühren.

Funktion „Auftauen“

Tiefgefrorene Brotscheiben können getoastet werden, indem Sie die Auftautaste (E) sofort nach Herunterdrücken des Hebels (D) drücken; der Bräunungsvorgang für die gewünschte Bräunung wird verlängert.

Die Kontrolllampe bleibt so lange eingeschaltet, wie die Auftaufunktion in Betrieb ist.

Funktion Aufwärmen

Wenn Sie bereits getoastetes, jedoch abgekühltes Brot aufwärmen möchten, den Einschaltelhebel (D) herunterdrücken und die Aufwärmaste (G) drücken.

Die Aufwärmzeit ist vorgegeben und kann nicht geändert werden, daher kann der Bräunungsgrad nicht beeinflusst werden.

Der Aufwärmvorgang kann jederzeit gestoppt werden, indem Sie die Taste Stop/Cancel (F) drücken.

Die Kontrolllampe bleibt so lange eingeschaltet, wie die Aufwärmfunktion in Betrieb ist.

Vorrichtung „WARMING RACK“ (I)

Verwenden sie diese Vorrichtung zum Aufwärmen von Brioche.

- Um den Vorrichtung "Warming Rack" am Gerät zu befestigen, wie auf der Abbildung auf Seite 3 gezeigt, vorgehen.
- Legen Sie die Brioche auf den Rost.
- Drehen sie den Bräunungsregler (C) bis zur gewünschten Bräunungsstufe.
- Drücken Sie die Einschalttaste (D) nach unten, bis sie einrastet.
- Falls die Brioche nicht warm genug ist, ist beim nächsten Mal eine höhere Bräunungsstufe zu wählen.

Tipps

- Einen niedrigen Bräunungsgrad für eine leichte Bräunung, für nur eine Scheibe oder bei trockenem Brot wählen.
- Wird nur eine Scheibe Brot getoastet kann ein Bräunungsunterschied zwischen den Seiten auftreten: Das ist vollkommen normal.
- Trockenes oder altes Brot wird schneller getoastet als frisches; dünne Scheiben toasten schneller als dicke. Der Bräunungsgrad muss folglich auf einen geringeren Grad eingestellt werden als gewöhnlich.
- Für ein optimales Ergebnis müssen die Brotscheiben die gleiche Dicke, Frische und Größe aufweisen.
- Für eine gleichmäßige Bräunung wird empfohlen, mindestens 30 Sekunden zwischen einer Röstung und der anderen zu warten, damit die Temperaturkontrolle sich wieder ein-

stellen kann.

Alternativ kann für die nachfolgenden Röstungen eine geringere Einstellung vorgenommen werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Gerät, abgesehen vom ersten Gebrauch, niemals leer benutzen (bzw. ohne Brotscheiben).
- Keine sehr dünnen oder beschädigte Brotscheiben benutzen.
- Führen Sie keine Nahrungsmittel ein, die während des Toastvorgangs tropfen können. Dies würde nicht nur die Reinigungsarbeiten erschweren, sondern könnte auch eine Brandursache darstellen.
- Das Krümelblech regelmäßig säubern: Die Krümel können Qualm oder Brandgefahr verursachen.
- Nicht mit Gewalt im Verhältnis zu den Einführungsschlitzen zu große Nahrungsmittel einführen.
- Keine Gabeln oder andere Werkzeuge in das Gerät einführen, um das Brot herauszunehmen.

Außer der Gefahr, den Toaster zu beschädigen, besteht ebenfalls höchste Stromschlaggefahr.

- Sollte eine Brotscheibe im Geräteinneren steckenbleiben, den Stecker ziehen, Toaster abkühlen lassen, umdrehen und leicht schütteln.

Reinigung und wartung

- Vor Reinigung des Gerätes den Stecker aus der Steckdose ziehen und den Toaster abkühlen lassen.
- Der äußere Bereich des Gerätes muss mit einem sauberen Tuch gereinigt werden. Keine Scheuermittel benutzen, die die Oberfläche beschädigen können.
- TAUCHEN SIE DAS GERÄT NICHT IN WASSER.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker und entleeren Sie das am Geräteboden befindliche Krümelblech.

**BERÜHREN SIE KEINE TEILE DES TOASTERS UND INSBESONDERE DIE INNENSEITE DER EINFÜHRSSCHLITZE MIT SPITZEN BZW. SCHARFEN UTENSILIEN.
STROMSCHLAGGEFAHR!**